

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ

Несмотря на то, что данное устройство было изготовлено в полном соответствии с требованиями действующих Европейских норм и все его потенциально опасные части обеспечены защитой, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией и для предупреждения травм и повреждений использовать устройство строго по назначению. Необходимо хранить данные инструкции в удобном для пользования месте. Если вы решите передать данный аппарат в другие руки, не забудьте передать вместе с ним и эту инструкцию.

ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Можно использовать прибор только для кипячения воды. Любое другое применение данного устройства, не предусмотренное изготовителем, его от любой ответственности за повреждения и ущерб, вызванными таким применением. Применение не по назначению приводит к отмене любой формы гарантии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОЖОГОВ

- Не допускать наполнения прибора выше указанного уровня. В противном случае есть опасность появления брызг горячей воды.
- Во время приготовления напитков, а также во время чистки прибора, рекомендуется избегать прямого контакта с горячей водой; опасностьожогов.
- Во время наполнения кипятильника рекомендуется избегать контакта с горячим паром, который может выходить через носик или через крышку.
- ОСТОРОЖНО:** Не открывать крышки прибора во время закипания воды.
- Поднять чайник за соответствующую ручку.
- Во время использования прибор нагревается. Рекомендуется избегать прикосновения к чайнику.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УТЮГА НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.

- Этот прибор предназначен для использования в домашних условиях или сходных с ними, как то:
 - в помещениях для персонала магазинов, офисов и других учреждений, отведенных для приготовления пищи;
 - на фермах;
 - для использования клиентами гостиниц, мотелей и других помещений жилого характера;
 - в местах типа гостиниц bed and breakfast.
- Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование прибора или использование его в целях, не предусмотренных данным руководством.
- Рекомендуется сохранять оригинальную упаковку прибора, поскольку бесплатное обслуживание не предоставляется в случае неправильной упаковки прибора в момент его транспортировки в авторизованный центр техобслуживания.

- Использование аксессуаров не рекомендовано производителем или не входящих в комплект прибора, может стать причиной возгорания, удара электрического тока или нанесения вреда человеку.
- Прибор соответствует положению (ЕС) № 1935/2004 от 27/10/2004 о материалах, содержащихся в приборах.

- Не наливайте жидкости на базу питания прибора.

- Не прикасайтесь к горячим частям прибора после использования и в последующие минуты после выключения прибора, подождите, пока горячие части прибора остынут.

- Операции очистки и технического обслуживания, описанные в данном руководстве, не разрешается выполнять детям, если они не достигли возраста старше 8 лет и не находятся под присмотром. Держите прибор и кабель электропитания вне зоны досягаемости для детей младше 8 лет.

- Прибором могут пользоваться дети старше 8 лет или лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, либо же лица с отсутствием опыта или умения обращения с подобными устройствами.

стами, но только под наблюдением ответственного лица, и только после того, как их проинформируют о правилах пользования устройством, а также предупредят об опасностях, которым они могут подвернуться во время его эксплуатации.

- Для обеспечения правильной утилизации прибора в соответствии с европейской Директивой 2012/19/EC внимательно прочитайте приложенную инструкцию.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Не оставляйте без присмотра шнур электропитания в месте, где он может быть легко найден детьми.

СОХРАНИТЬ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Потребляемая мощность в выключенном состоянии: 0,0 Вт

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- Крышка
- Кипятильник
- в-за питания
- Токоподводящий кабель + Штепсельная Вилка B
- Рука включения / Световой индикатор действия прибора
- Кабельный барабан

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ФАЗЫ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Подготовка к применению

Прежде чем подключить прибор к сети питания, проверьте, чтобы напряжение, указанное на табличке в нижней части машины, соответствовало напряжению локальной сети. Установить прибор на равную горизонтальную поверхность.

- Внимание!** Не рекомендуется помещать сам прибор или шнур электропитания от него вблизи или на электро- или газовую плиту, а также вблизи или на микроволновую печь.
- Не опускать прибор в воду и в другие жидкости.
- Части, находящиеся под напряжением: опасность короткого замыкания.
- Не разрешать детям держать за шнур электропитания, который может привести к падению прибора.
- Если шнур электропитания слишком длинный, завернуть его под базой (Рис. 3). Питательный провод не должен контактировать с горячими поверхностями машины.
- Размещать прибор таким образом, чтобы детям были недоступны нагретые части прибора.
- Не рекомендуется использовать кипятильник без воды.

- При первом использовании прибора необходимо прокипятить в нем немного воды. Выпить из него все и ополоснуть водой. Повторить эту операцию два или три раза. Наполнить чайник свежей холодной водой до желаемого уровня. Запрещается превышать максимальный уровень (MAX).
- Закрыть крышку. Установить кипятильник на базу (3).
- Ведите штепсельную вилку в розетку электрического тока, которая должна быть оборудована заземлением. Опустить руку включения (5) в положение "1". Зажигается индикатор функционирования (5). Когда вода закипит, прибор включится сам. Рука включения возвращается в положение "0" и индикатор функционирования гаснет.

- Внимание!** Не рекомендуется открывать крышку кипятильника, когда в нем кипят вода. Опасность возникновения брызг горячей воды.
- Перед тем, как поднять кипятильник с базы, убедитесь в том, что он выключен из сети. Брат кипятильник только для соответствующей руки. Снять кипятильник с базы. Напить воду в чашки. После каждого использования выпить оставшуюся воду из кипятильника. Если включить чайник при уровне воды ниже минимальной отметки (MIN), прибор включится автоматически сам. Перед тем как начать новый процесс кипячения воды, необходимо подождать несколько секунд, чтобы устройство включения мгло восстановится.

- Рекомендуется использовать только нагревающую поверхность из комплекта поставки: Следить за тем, чтобы база всегда была в чистом и сухом состоянии.
- Не допускать наполнения прибора выше указанного уровня. В противном случае есть опасность появления брызг горячей воды.
- Перед тем, как включить прибор, убедитесь в том, что его крышка установлена правильно на корпусе.
- Не рекомендуется включать кипятильник без воды.
- Не рекомендуется наполнять чайник горячей или кипящей водой.
- Питательный провод не должен контактировать с горячими поверхностями машины.
- Не прикасайтесь к горячим частям прибора после использования и в последующие минуты после выключения прибора, подождите, пока горячие части прибора остынут.
- Не дотрагивайтесь до нагретых поверхностей. Используйте прихватки или тряпки.
- Не применять газированную воду (разбавленную углекислым газом).
- Применять машину только в помещениях.
- Не рекомендуется помещать прибор в непосредственной близости от газовой или электрической плиты.
- Не допускать воздействия на прибор атмосферных факторов (дождя, солнца и т.д.).

- После выемки штепселя из розетки и после того, как горячие участки остынут, аппарат нужно почистить искючительно с узаками в инструкции самого декальцинификатора.
- **НЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ**
- Если прибор не используется, то необходимо отсоединить его от сети электропитания. Отсоединить шнур электропитания от сети. В случае выброса деталей, необходимо провести разделение различных используемых при производстве машины материалов на основании их состава и действующего закона в Стране применения.

Условия хранения: температура: от +5°C до +45°C; влажность <80%
Срок хранения: Не ограничен
Срок службы: 2 года

Условия утилизации: Утилизировать в соответствии с экологическими требованиями.

Условия транспортировки: Во время транспортировки, не бросать и не подвергать излишней вибрации.

Условия реализации: Правила реализации товара не установлены

изготовителем, но должны соответствовать региональным, национальным и международным нормам и стандартам.

Дата производства указана на пластине табличке.

Дата изготовления указана на корпусе изделия в зашифрованном виде SN/wk/rabcdegf

где wk – неделя производства

у – год производства

abcdegf – серийный номер изделия

Соответствует требованиям:

TP TC 004/2011 «О Безопасности низковольтного оборудования»

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость»

TP C 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Только для рынков стран ЕС и России

220-240В- 50-60 Гц 1370-1630Вт Класс I IPX0

Сделано в Китае

Импортёр и ответственный за рекламацию потребителей:

ООО «Делонги», Россия, 127055, г. Москва, Сущёвская ул., д.27, стр. 3.

Тел. +7(495) 781-26-76, www.delonghi.com/ru

Горячая линия поддержки: 8 800 2005262

Производитель: De'Longhi Appliances Srl / Делонги Эллайнансес С.р.л.

Адрес: г. Тревизо, ул. Л. Сайт: 47-31100, Тел.: +3904224131, Италия.

AR

بخصوص هذا الكيتب

على الرغم من أن الأجهزة ممنوعة حسب المقاييس المحددة من قبل مجموعات الدول الأوروبية، ومهمة في جميع أنحاء العالم، لا يتحمل الصانع أي مسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

هذه التشتتات يعرضها على الجميع في جميع أنحاء العالم، مما يهدى إلى إثبات شهادتها.

هذه المعلومات لا تخص الأجهزة المذكورة في المقدمة.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الصانع المسؤولية عن الأضرار التي تحدث بسبب استخدامها.

لا يتحمل الص

ПРО ЦЕЙ ПОСІБНИК

Потім та, як пристрій виготовлені у відповідності до належних дючих європейських стандартів та мають захист у всіх потенційних небезпеках місцях, необхідно уважно прочитати застореження і використовувати пристрій виключно за призначеними чином та з уникненням випадків та пошкоджень. Зберігайте цей посібник у доступному місці для консультації та майбутнього. За нараду передати цей пристрій іншому користувачу інструкція повинна супроводжувати пристрій.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Пристрій може використовувати тільки для кип'ятіння води. Виробник не передає будь-які інші використання цього пристроя, це звільнення його від відповідальності за збитки будь-якого характеру, спричинені неналежним використанням пристроя. Неналежне використання пристроя скасує гарантію у всіх її проках.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ОПІКУ

- Забороняється заповнювати пристрій вище максимального обмеження, існує ризик бризок киплячої води.
- Під час приготування напоїв та під час чистки будьте уважні, щоб не контактувати з гарячою водою; небезпека опіків.
- Під час наповнення чайника уникайте контакту з парою, що виходить з носика і з-під кришки.
- ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** не знімайте кришку, поки вода кипить.
- Піднімайте чайник за спеціальну ручку.
- Під час використання пристрій нагрівається. Намагайтесь не торкатись до чайника.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ.

- Цей пристрій призначений для використання в домашніх умовах та в умовах, подібних до домашніх, а саме:
 - на кухнях для персоналу магазинів, офісів та у інших професійних закладах;
 - у господарствах;
 - використання клієнтами готелів, мотелів та інших установ тимчасового проживання;
 - у закладах типу "bed and breakfast".
- Виробник не несе відповідальність за неправильне використання або за використання, непередбачене у цьому посібнику.
- Рекомендується зберігати оригінальну упаковку, оскільки безконтактні сервісні послуги не передбачені у випадку поломок, спричинених неналежною упаковкою виробу під час транспортування до Авторизованого сервісного центру.
- Використання комплектиуючих, що не належать до рекомендованих або наданих виробником пристрою, може привести до ризику пожежі, враження електричним струмом та може завадити школі людям.
- Пристрій відповідає стандарту (ЄС) № 1935/2004 від 27/10/2004 щодо матеріалів, які контактиють з харчовими продуктами.
- Не наливайте рідини на підставку живлення.

- Не наливайте рідини на підставку живлення.
- Не торкайтесь до гарячих частин приладу після використання або протягом декількох хвилин після його вимкнення, дочекайтесь охолодження гарячих частин.
- Операції очистки і технічного обслуговування, описані у цьому посібнику, не повинні виконуватися дітьми, які не досягли віку старше 8 років і не перебувають під наглядом. Тримайте прилад та кабель живлення недоступними для дітей віком менше 8 років.
- Прилад може використовуватись дітьми старше 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями; особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроем, лише якщо перебувають під наглядом або навчилися безпечно користуватися пристрієм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування.
- Дітям забороняється грратися з пристрієм.
- Не залишайте кабель звисати у місцях, де його може скопити дитина.
- Елементи упаковки не повинні залишатися поруч з дітьми, оскільки вони є потенційними джерелами небезпеки.

- У разі, якщо цей пристрій утилізується у якості відходів, рекомендується зробити його

непридатним для використання, відрізавши кабель живлення. Крім того, рекомендується обережно поводитися з усіма компонентами пристрію, що можуть становити ризик, особливо для дітей, які можуть використовувати пристрій для ігор.

- Дістаньте вилку з розетки, якщо чайник не використовується та щораз перед початком операцій догляду або чистки.

- Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте вилку кабелю живлення від розетки електричного струму, перш ніж наповнювати чайник водою. Не перевищуйте рівень, позначений відміткою MAX.

- Забороняється занурювати пристрій у воду або у інші рідини.

- Забороняється торкатися частинами під електричну напругу до води: ризик короткого замикання і/або враження електричним струмом.

- Не залишайте пристрій без нагляду, коли він під'єднаний до електричної мережі.

- Пристрій повинен використовуватися і залишатися на стійкій поверхні.

- ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** не знімайте кришку, поки вода кипить.

- Піднімайте чайник за спеціальну ручку.

- Під час наповнення чайника уникайте контакту з парою, що виходить з носика і з-під кришки.

- Пристрій не повинен використовуватися після падіння, якщо присутні ознаки пошкоджень або з нього витикає вода. Забороняється користуватися пристрієм, якщо кабель живлення чи вилка пошкоджена, або якщо сам пристрій несправний. Усі операції з ремонту, включаючи заміну кабелю живлення, повинні виконуватися виключно Сервісним центром "Ariete" або уповноваженими техніками "Ariete", щоб уникнути будь-яких ризиків.

- Пристрій повинен розташовуватися у прямій зоні з достатнім освітленням та з легко доступною розеткою.

- УВАГА:** забороняється користуватися пристрієм на похилих поверхніх.

- УВАГА:** перевищуйте рівень, позначений відміткою MAX.

- Закрійте кришку. Встановіть пристрій на підставку живлення (3).

- Вставте вилку в розетку електричного струму, яка обладнана заземленням. Переведіть вилку в положення "1". Вимкніть світловий індикатор (5). Коли вода досить горячою, пристрій вимикається автоматично. Важко вимкнення повертається у положення "0", а індикатор роботи гасне.

- Не відкривайте кришку чайника, поки вода кипить. Не бейте бірсок киплячої води.

- Переконайтесь, що чайник вимкнений, перш ніж зняти його з підставки живлення. Беріть чайник за спеціальну ручку. Від'єднайте чайник від підставки живлення. Налійте воду в чашку. Після кожного використання напливайте воду, що залишається у чайнику.

- Не перевищуйте рівень, позначений відміткою MAX.

- Закрійте кришку. Встановіть пристрій на підставку живлення (3).

- Вставте вилку в розетку електричного струму, яка обладнана заземленням. Переведіть вилку в положення "1". Вимкніть світловий індикатор (5). Коли вода досить горячою, пристрій вимикається автоматично. Важко вимкнення повертається у положення "0", а індикатор роботи гасне.

- Пристрій повинен розташовуватися після падіння, якщо присутні ознаки пошкоджень або з нього витикає вода. Забороняється користуватися пристрієм, якщо сам пристрій несправний. Усі операції з ремонту, включаючи заміну кабелю живлення, повинні виконуватися виключно Сервісним центром "Ariete" або уповноваженими техніками "Ariete", щоб уникнути будь-яких ризиків.

- Пристрій повинен розташовуватися після падіння, якщо присутні ознаки пошкоджень або з нього витикає вода. Забороняється користуватися пристрієм на похилих поверхніх.

- УВАГА:** перевищуйте рівень, позначений відміткою MAX.

- Закрійте кришку. Встановіть пристрій на підставку живлення (3).

- Вставте вилку в розетку електричного струму, яка обладнана заземленням. Переведіть вилку в положення "1". Вимкніть світловий індикатор (5). Коли вода досить горячою, пристрій вимикається автоматично. Важко вимкнення повертається у положення "0", а індикатор роботи гасне.

- Не відкривайте кришку чайника, поки вода кипить. Не бейте бірсок киплячої води.

- Не торкайтесь гарячими поверхнями. Використовуйте кришку на чайнику встановлену правильно, перш ніж зняти чайник з підставки живлення.

- Не торкайтесь гарячими поверхнями. Використовуйте кришку на чайнику встановлену правильно, перш ніж зняти чайник з підставки живлення.

- Не торкайтесь гарячими поверхнями. Використовуйте кришку на чайнику встановлену правильно, перш ніж зняти чайник з підставки живлення.

- Не торкайтесь гарячими поверхнями. Використовуйте кришку на чайнику встановлену правильно, перш ніж зняти чайник з підставки живлення.

- Не торкайтесь гарячими поверхнями. Використовуйте кришку на чайнику встановлену правильно, перш ніж зняти чайник з підставки живлення.

- Не торкайтесь гарячими поверхнями. Використовуйте кришку на чайнику встановлену правильно, перш ніж зняти чайник з підставки живлення.

- Не торкайтесь гарячими поверхнями. Використовуйте кришку на чайнику встановлену правильно, перш ніж зняти чайник з підставки живлення.

- Не торкайтесь гарячими поверхнями. Використовуйте кришку на чайнику встановлену правильно, перш ніж зняти чайник з підставки живлення.

- Не торкайтесь гарячими поверхнями. Використовуйте кришку на чайнику встановлену правильно, перш ніж зняти чайник з підставки живлення.

- Не торкайтесь гарячими поверхнями. Використовуйте кришку на чайнику встановлену правильно, перш ніж зняти чайник з підставки живлення.

- Не торкайтесь гарячими поверхнями. Використовуйте кришку на чайнику встановлену правильно, перш ніж зняти чайник з підставки живлення.

ОПИС ПРИСТРОЮ

- Кришка
- Чайник
- Підставка живлення
- Кабель живлення + вилка
- Важіль вимикання / індикатор роботи
- Кабельний канал

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Введення в експлуатацію

Перед підключенням пристрію до мережі живлення переконайтесь, що напруга, щя вказана на таблиці, яка знаходитьться під пристрієм, відповідає напругі локальної мережі живлення. Розташуйте пристрій на горизонтальній стійкій поверхні.

ПРЕВІДЗАНІ ЗАСТОСУВАННЯ

Забороняється розташовувати пристрій і кабель живлення на поверхні, якщо кабель виступає за край столу або іншої поверхні. Уникніть того, щоб кабель, скрізь пропущений чрез отвори, перешкоджав рухам.

Якщо кабель живлення занадто довгий, намотайте його під підставкою живлення (Рис. 3). Кабель не повинен торкатися гарячими частинами пристрію.

Розташуйте пристрій таким чином, щоб діти не могли доторкнутися гарячих частин.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Увага!

Операція напливання та випливання води повинні виконуватися з чайником, відмінним від підставки живлення.

Перед тим, як під'єднати або від'єднати пристрій від розетки, перевірте, що важіль вимикання знаходитьться у положенні "0".

Не використовуйте чайник без води.

При первому напливанні пристрію скрізь чайник випливання води повинні виконуватися з чайником, відмінним від підставки живлення.

Перевірте чайник з повною питною водою до бажаного рівня.

Не перевищуйте рівень, позначений відміткою MAX.

Закрійте кришку. Встановіть пристрій на підставку живлення (3).

Вставте вилку в розетку електричного струму, яка обладнана заземленням. Переведіть вилку в положення "1".

Вимкніть світловий індикатор (5). Коли вода досить горячою, пристрій вимикається автоматично. В