

## СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ

Несмотря на то, что данное устройство было изготовлено в полном соответствии с требованиями действующих Европейских норм и все его потенциально опасные части обеспечены защитой, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией и для предупреждения травм и повреждений использовать устройство строго по назначению. Необходимо хранить данные инструкции в удобном для пользования месте. Если вы решите передать данный аппарат в другие руки, не забудьте передать вместе с ним и эту инструкцию.

## ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Можно использовать прибор только для кипячения воды. Любое другое применение данного устройства, не предусмотренное изготовителем, освобождает его от любой ответственности за повреждения и ущерб, вызванные таким применением. Применение не по назначению приводит к отмене любой формы гарантии.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОЖОГОВ

- Не допускать наполнения прибора выше указанного уровня. В противном случае есть опасность появления брызг горячей воды.
- Во время приготовления напитков, а также во время чистки прибора, рекомендуется избегать прямого контакта с горячей водой; опасность ожогов.
- Во время наполнения кипятильника рекомендуется избегать контакта с горячим паром, который может выходить через носик или через крышку.
- ОСТОРОЖНО:** Не открывать крышки прибора во время закипания воды.
- Поднять чайник за соответствующую ручку.
- Во время использования прибор нагревается. Рекомендуется избегать прикосновения к чайнику.

## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УТЮГА НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.

- Этот прибор предназначен для использования в домашних условиях или сходных с ними, как то:
- в помещениях для персонала магазинов, офисов и других учреждений, отведенных для приготовления пищи;
- на фермах;
- для использования клиентами гостиниц, мотелей и других помещений жилого характера;
- в местах типа гостиниц bed and breakfast.

• Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование прибора или использование его в целях, не предусмотренных данным руководством.

- Рекомендуется сохранять оригинальную упаковку прибора, поскольку бесплатное обслуживание не предоставляется в случае неправильной упаковки прибора в момент его транспортировки в авторизованный центр техобслуживания.
- Использование аксессуаров не рекомендовано производителем или не входящих в комплект прибора, может стать причиной возгорания, удара электрического тока или нанесения вреда человеку.

• Прибор соответствует положению (ЕС) № 1935/2004 от 27/10/2004 о материалах, содержащихся в пищевых продуктах.

• Не наливайте жидкости на базу питания прибора.

• Не прикасайтесь к горячим частям прибора после использования и в последующие минуты после выключения прибора, подождите, пока горячие части прибора остынут.

• Операции очистки и технического обслуживания, описанные в данном руководстве, не разрешается выполнять детям, если они не достигли возраста старше 8 лет и не находятся под присмотром.

• Прибором могут пользоваться дети старше 8 лет или лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, либо же лица с отсутствием опыта или умения обращения с подобными устройствами, но только под наблюдением ответственного лица, и только после того, как их

пронформируют о правилах пользования устройством, а также предупредят об опасностях, которым они могут подвернуться во время его эксплуатации.

- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Не оставлять без присмотра шнур электропитания в месте, где он может быть легко найден детьми.
- Сохранить настоящее руководство по эксплуатации.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- Фильтр
- Кипятильник
- База питания
- Крышка
- Индикатор уровня воды (Max и Min)
- Рука включения/Световой индикатор действия прибора
- Токоподводящий кабель + Штепсельная Вилка
- Кабельный барабан

## ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ФАЗЫ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Прежде чем подключить аппарат к сети питания, проверьте, чтобы напряжение, указанное на табличке в нижней части машины, соответствовало напряжению локальной сети. Установить прибор наровную горизонтальную поверхность.

- Рекомендуется выключить прибор и отединить вилку от сети электропитания перед тем, как наполнить чайник водой. Запрещается превышать максимальный уровень.
- Не опускать прибор в воду и в другие жидкости.
- Части, находящиеся под напряжением: опасность короткого замыкания.
- Не оставлять подключенный к электросети прибор без присмотра.
- Применять и оставлять прибор необходимо на устойчивой поверхности.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Внимание!

Наполните водой или выпустите воду из прибора можно только при отключении от сети базы. Перед тем как отсоединить или подсоединить чайник к сети электропитания, убедитесь в том, что рука включения переведена в положение "0".

Не рекомендуется использовать кипятильник без воды.

При первом использовании прибора необходимо прокипятить в нем немного воды. Выпить из него все и ополоснуть водой. Повторить эту операцию два или три раза. Наполните чайник свежей холодной водой до желаемого уровня.

Запрещается превышать максимальный уровень (MAX).

Закройте крышку. Установите кипятильник на базу (3). Введите штепсельную вилку в розетку электрического тока, которая должна быть оборудована заземлением. Опустите руку включения (6) в положение "1". Зажигается индикатор функционирования (6). Когда вода закипит, прибор выключится сам. Рука включения возвращается в положение "0" и индикатор функционирования гаснет.

**Внимание!** Не рекомендуется открывать крышку кипятильника, когда в нем кипит вода. Опасность возникновения брызг горячей воды.

Перед тем, как поднять кипятильник с базы, убедитесь в том, что он выключен из сети. Брат кипятильник только за соответствующую ручку. Снять кипятильник с базы. Напить воду в чашки. После каждого использования выплыть оставшуюся воду из кипятильника.

• **ВНИМАНИЕ:** Не использовать прибор на наклонной поверхности.

• **ВНИМАНИЕ:** Перед тем, как снять чайник с базы, необходимо убедиться в том, что он выключен из сети.

• Снимать чайник с базы рекомендуется только держка его за ручку, а не за корпус или за саму базу.

• Рекомендуется использовать только нагревающую поверхность из комплекта поставки: Следить за тем, чтобы база всегда была в чистом и сухом состоянии.

• Не допускать наполнения прибора выше указанного уровня. В противном случае есть опасность появления брызг горячей воды.

• Перед тем, как включить прибор, убедитесь в том, что его крышка установлена правильно на корпусе.

• Не рекомендуется включать кипятильник без воды.

• Не рекомендуется наполнять чайник горячей или кипящей водой.

• Прибор соответствует положению (ЕС) № 1935/2004 от 27/10/2004 о материалах, содержащихся в пищевых продуктах.

• Не наливайте жидкости на базу питания прибора.

• Не прикасайтесь к горячим частям прибора после использования и в последующие минуты после выключения прибора, подождите, пока горячие части прибора остынут.

• Операции очистки и технического обслуживания, описанные в данном руководстве, не разрешается выполнять детям, если они не достигли возраста старше 8 лет и не находятся под присмотром.

• Прибором могут пользоваться дети старше 8 лет или лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, либо же лица с отсутствием опыта или умения обращения с подобными устройствами, но только под наблюдением ответственного лица, и только после того, как их

моющего средства (никогда не используйте растворители, они повреждают окраску).

- Для обеспечения правильной utilizации прибора в соответствии с европейской директивой 2012/19/EC внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и для предупреждения травм и повреждений использовать устройство строго по назначению. Необходимо хранить данные инструкции в удобном для пользования месте. Если вы решите передать данный аппарат в другие руки, не забудьте передать вместе с ним и эту инструкцию.

## НЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Если прибор не используется, то необходимо отсоединить его от сети электропитания. Отсоединить шнур электропитания от сети. В случае выброса деталей, необходимо провести разделение различных используемых при производстве машины материалов на основании их состава и действующего закона в стране применения.

Условия хранения: температура: от +5°C до +45°C; влажность <80% Срок хранения: Не ограничен

Срок службы: 2 года

Условия эксплуатации: Утилизировать в соответствии с экологическими требованиями.

Условия транспортировки: Во время транспортировки, не бросать и не подвергать излишней вибрации.

Условия реализации: Правила реализации товара не установлены изготовителем, но должны соответствовать региональным, национальным и международным нормам и стандартам.

Дата изготовления указана на корпусе изделия в зашифрованном виде SN-wk/urabcdefg

где wk - номер производства

уг - год производства

abcdefg - серийный номер изделия

Соответствует требованиям:

TP TC 004/2011 «О Безопасности низковольтного оборудования»  
TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость»  
TP C 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Только для рынков стран ЕС и России  
220-240V- 50-60Hz-1850-2200W Klasse I IPX0  
Сделано в Китае

Импортёр и ответственный за рекламации потребителей:

ООО «Делонги», Россия, 127055, г. Москва, Сущёвская ул., д.27, стр. 3.

Тел.: +7(495) 781-26-76, www.delonghi.com/ru-ru

Горячая линия поддержки: 8 800 2052626

Производитель: De'Longhi Appliances Srl / DeLonghi Эпплайансес С.р.л.

Адрес: г. Тревизо, ул. Л. Сайтс 47-31100, Tel.: +39042214131, Италия.

## AR

### Безопасность этого устройства

На الرغم из того, что это устройство имеет множество преимуществ, необходимо помнить о безопасности при его использовании.

• Не используйте устройство, если оно повреждено.

• Не используйте устройство, если оно не работает должным образом.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

• Не используйте устройство, если оно не соответствует описанному в инструкции.

**ПРО ЦЕЙ ПОСІБНИК**

Потріято, що прилад виготовлені у відповідності до належних дієвих європейських стандартів та мають захист у всіх потенційно небезпеких місцях, необхідно уважно прочитати застереження і використовувати пристрій виключно за призначеним, щоб уникнути нещасних випадків та пошкоджень. Зберігайте цей посібник у доступному місці для консультації. За намір передати цей пристрій іншому користувачу інструкція повинна супроводжувати пристрій.

**ПРИЗНАЧЕННЯ**

Пристрій можна використовувати тільки для кіп'ятіння води. Виробник не передбачає будь-яке інше використання цього пристрію, це звільняє його від відповідальності за збитки будь-якого характеру, спричинені неналежним використанням пристрію. Неналежне використання пристрію скливає гарантію у всіх його праях.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ОПІКИ**

- Забороняється заповнювати пристрій вище максимального обмеження, існує ризик бризок киплячої води.
- Під час приготування напоїв та під час чистки будьте уважні, щоб не контактувати з гарячою водою; небезпека опіків.
- Під час наповнення чайника уникайте контакту з парою, що виходить з носика і з-під кришки.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** не знімайте кришку, поки вода кипить.
- Піднімайте чайник за спеціальну ручку.
- Під час використання пристрій нагрівається. Намагайтесь не торкатися до чайника.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ****УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ПОЧАТОК ВИКОРИСТАННЯ.**

• Цей пристрій призначений для використання в домашніх умовах та в умовах, подібних до домашніх, а саме:

- на кухнях для персоналу магазинів, офісів та у інших професійних закладах;;
- у господарствах;;
- використання клієнтами готелів, мотелів та інших установ тимчасового проживання;;
- у закладах типу "bed and breakfast".
- Виробник не несе відповідальність за неправильне використання або за використання, непередбачене у цьому посібнику.
- Рекомендується зберігати оригінальну упаковку, осілки безкоштовні сервісні послуги не передбачені у випадку поломок, спричинених неналежною упаковкою виробу під час транспортування до Авторизованого сервісного центру.
- Використання комплектуючих, що не належать до рекомендованих або наданих виробником пристрію, може привести до ризику пожежі, враження електричним струмом та може завадити школі людям.
- Прилад відповідає стандарту (ЄС) № 1935/2004 від 27/10/2004 щодо матеріалів, які контактують з харчовими продуктами.
- Не наливайте рідини на підставку живлення пристрію.
- Не торкатися до гарячих частин пристрію після використання або протягом декількох хвилин після його вимкнення, дочекайтесь охолодження гарячих частин.
- Операція очистки і технічного обслуговування, описані в цьому посібнику, не повинні виконуватися дітьми, які не досягли віку старше 8 років і не перебувають під наглядом.
- Прилад може використовуватись дітьми старше 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями; особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристрієм, лише якщо перебувають під наглядом або навчили безпечно користуватись пристрієм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування.
- Дітям забороняється грратися з пристрієм.
- Не залишайте кабель звисати у місцях, де його може скопити дитина.

- Елементи упаковки не повинні залишатися поруч з дітьми, осілки вони є джерелом потенційної небезпеки.
- У разі використання пристрію з експлуатації, необхідно забезпечити його електричне відключення. Відключте кабель живлення.
- У випадку утилізації необхідно забезпечити розділення матеріалів, які використовувалися у виробництві пристрію, та їх переробку залежно від їх складу та положення законів, що діють в Країні використання.

- Прилад може використовуватись дітьми старше 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями; особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристрієм, лише якщо перебувають під наглядом або навчили безпечно користуватись пристрієм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування.
- Дітям забороняється грратися з пристрієм.
- Не залишайте кабель звисати у місцях, де його може скопити дитина.

- Елементи упаковки не повинні залишатися поруч з дітьми, осілки вони є джерелом потенційної небезпеки.
- У разі використання пристрію з експлуатації, необхідно забезпечити його електричне відключення. Відключте кабель живлення.
- У випадку утилізації необхідно забезпечити розділення матеріалів, які використовувалися у виробництві пристрію, та їх переробку залежно від їх складу та положення законів, що діють в Країні використання.

- Дітям забороняється грратися з пристрієм.
- Не залишайте кабель звисати у місцях, де його може скопити дитина.
- Елементи упаковки не повинні залишатися поруч з дітьми, осілки вони є джерелом потенційної небезпеки.
- У разі використання пристрію з експлуатації, необхідно забезпечити його електричне відключення. Відключте кабель живлення.
- У випадку утилізації необхідно забезпечити розділення матеріалів, які використовувалися у виробництві пристрію, та їх переробку залежно від їх складу та положення законів, що діють в Країні використання.

• Рекомендується зберігати оригінальну упаковку, осілки безкоштовні сервісні послуги не передбачені у випадку поломок, спричинених неналежною упаковкою виробу під час транспортування до Авторизованого сервісного центру.

• Операція очистки і технічного обслуговування, описані в цьому посібнику, не повинні виконуватися дітьми, які не досягли віку старше 8 років і не перебувають під наглядом.

• Прилад може використовуватись дітьми старше 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями; особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристрієм, лише якщо перебувають під наглядом або навчили безпечно користуватись пристрієм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування.

• Дітям забороняється грратися з пристрієм.

• Не залишайте кабель звисати у місцях, де його може скопити дитина.

• Елементи упаковки не повинні залишатися поруч з дітьми, осілки вони є джерелом потенційної небезпеки.

• У разі використання пристрію з експлуатації, необхідно забезпечити його електричне відключення. Відключте кабель живлення.

• У випадку утилізації необхідно забезпечити розділення матеріалів, які використовувалися у виробництві пристрію, та їх переробку залежно від їх складу та положення законів, що діють в Країні використання.

• Рекомендується зберігати оригінальну упаковку, осілки вони є джерелом потенційної небезпеки.

• У разі використання пристрію з експлуатації, необхідно забезпечити його електричне відключення. Відключте кабель живлення.

• У випадку утилізації необхідно забезпечити розділення матеріалів, які використовувалися у виробництві пристрію, та їх переробку залежно від їх складу та положення законів, що діють в Країні використання.

• Рекомендується зберігати оригінальну упаковку, осілки вони є джерелом потенційної небезпеки.

• У разі використання пристрію з експлуатації, необхідно забезпечити його електричне відключення. Відключте кабель живлення.

• У випадку утилізації необхідно забезпечити розділення матеріалів, які використовувалися у виробництві пристрію, та їх переробку залежно від їх складу та положення законів, що діють в Країні використання.

• Рекомендується зберігати оригінальну упаковку, осілки вони є джерелом потенційної небезпеки.

• У разі використання пристрію з експлуатації, необхідно забезпечити його електричне відключення. Відключте кабель живлення.

• У випадку утилізації необхідно забезпечити розділення матеріалів, які використовувалися у виробництві пристрію, та їх переробку залежно від їх складу та положення законів, що діють в Країні використання.

• Рекомендується зберігати оригінальну упаковку, осілки вони є джерелом потенційної небезпеки.

• У разі використання пристрію з експлуатації, необхідно забезпечити його електричне відключення. Відключте кабель живлення.

• У випадку утилізації необхідно забезпечити розділення матеріалів, які використовувалися у виробництві пристрію, та їх переробку залежно від їх складу та положення законів, що діють в Країні використання.

• Рекомендується зберігати оригінальну упаковку, осілки вони є джерелом потенційної небезпеки.

• У разі використання пристрію з експлуатації, необхідно забезпечити його електричне відключення. Відключте кабель живлення.

• У випадку утилізації необхідно забезпечити розділення матеріалів, які використовувалися у виробництві пристрію, та їх переробку залежно від їх складу та положення законів, що діють в Країні використання.

• Рекомендується зберігати оригінальну упаковку, осілки вони є джерелом потенційної небезпеки.

• У разі використання пристрію з експлуатації, необхідно забезпечити його електричне відключення. Відключте кабель живлення.

• У випадку утилізації необхідно забезпечити розділення матеріалів, які використовувалися у виробництві пристрію, та їх переробку залежно від їх складу та положення законів, що діють в Країні використання.

• Рекомендується зберігати оригінальну упаковку, осілки вони є джерелом потенційної небезпеки.

• У разі використання пристрію з експлуатації, необхідно забезпечити його електричне відключення. Відключте кабель живлення.

• У випадку утилізації необхідно забезпечити розділення матеріалів, які використовувалися у виробництві пристрію, та їх переробку залежно від їх складу та положення законів, що діють в Країні використання.

• Рекомендується зберігати оригінальну упаковку, осілки вони є джерелом потенційної небезпеки.

• У разі використання пристрію з експлуатації, необхідно забезпечити його електричне відключення. Відключте кабель живлення.

• У випадку утилізації необхідно забезпечити розділення матеріалів, які використовувалися у виробництві пристрію, та їх переробку залежно від їх складу та положення законів, що діють в Країні використання.

• Рекомендується зберігати оригінальну упаковку, осілки вони є джерелом потенційної небезпеки.

• У разі використання пристрію з експлуатації, необхідно забезпечити його електричне відключення. Відключте кабель живлення.

• У випадку утилізації необхідно забезпечити розділення матеріалів, які використовувалися у виробництві пристрію, та їх переробку залежно від їх складу та положення законів, що діють в Країні використання.

• Рекомендується зберігати оригінальну упаковку, осілки вони є джерелом потенційної небезпеки.

• У разі використання пристрію з експлуатації, необхідно забезпечити його електричне відключення. Відключте кабель живлення.

• У випадку утилізації необхідно забезпечити розділення матеріалів, які використовувалися у виробництві пристрію, та їх переробку залежно від їх складу та положення законів, що діють в Країні використання.

• Рекомендується зберігати оригінальну упаковку, осілки вони є джерелом потенційної небезпеки.

• У разі використання пристрію з експлуатації, необхідно забезпечити його електричне відключення. Відключте кабель живлення.

• У випадку утилізації необхідно забезпечити розділення матеріалів, які використовувалися у виробництві пристрію, та їх переробку залежно від їх складу та положення законів, що діють в Країні використання.

• Рекомендується зберігати оригінальну упаковку, осілки в