



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE POUR LES INSTRUCTIONS DE BASE - QUICK SET-UP GUIDE FOR BASIC INSTRUCTIONS

Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter la notice du produit incluse/ For more detailed instructions, please refer to the included product manual

MINUTERIE NUMÉRIQUE 24 HEURES/ 24 H DIGITAL TIMER

Cette fonction peut être activée depuis n'importe quel mode de fonctionnement/ This function can be activated from any operating mode

ALLUMAGE RETARDÉ

Avec l'appareil en position VEILLE, appuyer sur la touche minuterie . L'afficheur indique le symbole  et le temps restant avant l'allumage (fig. 1). Pour modifier l'heure, utilisez les touches de réglage + et - (fig. 2). L'afficheur affiche le symbole  pour indiquer que la minuterie est réglée (fig. 3). À l'heure programmée, l'appareil s'allume.

DELAYED SWITCH-ON

With the appliance in the STANDBY position, press the timer button . The  symbol is displayed together with the time remaining before switch-on (fig. 1). To adjust the time, use the buttons + and - (fig. 2). The  symbol is displayed: indicating that the timer has been set (fig. 3). When the programmed time is reached, the appliance turns on.

EXTINCTION AUTOMATIQUE

L'appareil allumé, appuyer sur la touche minuterie . L'afficheur affiche le symbole  et le temps restant avant l'extinction (fig. 1). Pour modifier l'heure, utilisez les touches de réglage + et - (fig. 2). À l'heure programmée, l'appareil s'éteint automatiquement (fig. 3). À l'heure programmée, l'appareil s'éteint automatiquement. Pour revenir à un fonctionnement sans minuterie, appuyer deux fois sur la touche minuterie. Le symbole de la minuterie  disparaîtra de l'afficheur.

AUTO-OFF

With the appliance on, press the timer button . The Symbol  is displayed together with the time remaining before shut-off (fig. 1). To adjust the time, use the buttons + and - (fig. 2). The current settings are displayed again (fig. 3). When the programmed time as been reached the appliance shuts off automatically. To go back to operation without the timer, press the timer button twice. The timer symbol  disappears from the display.

