ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Collegate l'apparecchio solo a corrente alternata e controllate che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'apparecchio.

- **Non usate mai l'asciugacapelli nella vasca da bagno o in doccia o vicino ad un lavandino pieno d'acqua.**
- **Non immergete mai l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi.**
- **Non appoggiate l'apparecchio in un luogo dove potrebbe cadere nell'acqua o in un altro liquido.**
- **Non cercate di recuperare un apparecchio elettrico caduto nell'acqua, ma staccate subito la spina dalla presa di corrente.**
- Spegnete sempre l'apparecchio quando viene appoggiato.
- Dopo l'uso spegnete sempre l'asciugacapelli e staccate la spina dalla presa di corrente. Non estraete la spina dalla presa di corrente tirando il cordone.
- Adoperate l'asciugacapelli in modo che le griglie di entrata e di uscita dell'aria non vengano mai ostruite.
- Fate sempre raffreddare l'asciugacapelli prima di riporlo e non avvolgete mai il cordone intorno all'apparecchio.
- Non utilizzate il vostro apparecchio se presenta un'anomalia, se è caduto o se il cordone è danneggiato. Non cercate di riparare un apparecchio elettrico da soli, ma rivolgetevi ad un tecnico autorizzato.
- Avvertite i bambini dei pericoli che possono derivare dagli apparecchi elettrici e informateli delle relative norme di sicurezza. Non lasciate mai gli apparecchi elettrici a portata di mano dei bambini.

IMPORTANTE

Questo asciugacapelli risponde alle norme di sicurezza per gli apparecchi elettrici.

Questo asciugacapelli è munito di un termostato di sicurezza. In caso di surriscaldamento si arresta automaticamente. Dopo un breve periodo di tempo riprende a funzionare. Prima di ogni utilizzo verificate che le griglie di entrata e di uscita dell'aria dell'apparecchio siano perfettamente pulite.

Questo apparecchio è conforme alla direttiva CEE 87/308 relativa all'eliminazione dei radiodisturbi.

MODALITÀ D'USO

Commutazione

0 = spento
1 = aria calda/flusso d'aria leggero
2 = aria molto calda/flusso d'aria forte

Concentratore d'aria

É l'accessorio ideale per asciugare i capelli rapidamente e permette di ottenere degli ottimi risultati con l'utilizzo della spazzola. Infatti, grazie a questo concentratore, potete dirigere con precisione il flusso dell'aria calda o fredda sulle singole ciocche.

Pulizia e manutenzione

Prima della pulitura, staccare sempre la spina dalla presa di corrente!

Potete pulire il vostro apparecchio con un panno umido. **Ma non immergetelo mai nell'acqua o in qualsiasi altro liquido!**

Proteggete il vostro apparecchio dalla polvere. Se necessario, pulite le griglie di entrata e di uscita nell'aria con una spazzola o un pennello.

Con riserva di modifiche

CONDIZIONI DI GARANZIA

- L'apparecchio è garantito per un periodo di **1 anno** dalla data di acquisto che viene comprovata da un documento valido agli effetti fiscali rilasciato dal rivenditore autorizzato e che attesti il nominativo del rivenditore e la data in cui è stata effettuata la vendita.
- Per garanzia si intenda la sostituzione o riparazione gratuita dei componenti difettosi di fabbricazione, o comunque guastatisi prematuramente col normale utilizzo dell'apparecchio.
- Gli interventi, in garanzia, saranno effettuati previa presentazione del presente certificato presso i Centri Assistenza Tecnica De'Longhi ai quali dovrà essere consegnato l'apparecchio.
- Sono esclusi dalla garanzia: le parti estetiche; i danni provocati da incuria, uso e/o installazione errati o comunque non conformi a quanto riportato nel libretto di istruzioni; i danni connessi a fenomeni non dipendenti dal normale funzionamento dell'apparecchio.
- La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in particolare in caso di uso non domestico.
- **Qualora dovesse capitare un qualsiasi inconveniente, rivolgersi al Centro Assistenza Autorizzato De'Longhi più vicino che si trova indicato nelle Pagine Gialle/Casa di ogni provincia alla voce Elettrodomestici-Riparazione.**
- La garanzia decade qualora l'apparecchio sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato.
- É esclusa la sostituzione dell'apparecchio ed il prolungamento della garanzia a causa dei guasti intervenuti.

DēLonghi

MODELLI AIR 1/ AIR T7

I S T R U Z I O N I P E R L ' U S O

5775100100/03.98