

EL

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Μολονότι οι συσκευές κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κείμενων ευρωπαϊκών διατάξεων και κατά συνέπεια είναι προστατευμένες σε όλα τα δυνατά επίπεδων εξοπλισμού, διαθέτουν προστακτικά τις προειδοποιήσεις του παρόντος και χρησιμοποήστε τη συσκευή μονάχα για το σκοπό που προορίζεται, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα και ζημιές. Φυλάξτε πρόχειρο το εγχειρίδιο αυτό, για να μπορείτε να το συμβουλευστείτε στο μέλλον. Αν πρόκειται να δώσετε τη συσκευή σε κάποιον άλλο άτομο, θυμηθείτε να του παραδώσετε μαζί και το παρόν εγχειρίδιο.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο συνοδεύονται από τα παρακάτω σύμβολα και λέξεις που σημαίνουν:

- ΚΙΝΔΥΝΟΣ** Προειδοποιεί το χρήστη για πιθανές σοβαρές σωματικές βλάβες

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας**

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Προειδοποιεί το χρήστη για πιθανές σωματικές βλάβες ή σοβαρές σωματικές βλάβες

- ΠΡΟΣΟΧΗ** Προειδοποιεί το χρήστη για πιθανές ελαφρές σωματικές βλάβες

- Κίνδυνος εγκαυμάτων**

- Κίνδυνος υλικών ζημιών**

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να σιδερώσετε με ή χωρίς σπυρί, ακόμα και στα όρθια, αποαινώντας τύπο ρούχου, κομηντες και υφάσματα, ακολουθώντας τις υποδείξεις που αναφέρονται στις ετικέτες τους. Συνιστούμε να σταθερή επιφάνεια που χρησιμεί και για να απλώνετε τα υφάσματα και για να ακουμπάτε το σίδεο όταν αλλάξετε ρούχο.

Η συσκευή αυτή είναι σχεδιασμένη μονάχα για οικιακή χρήση και κατά συνέπεια θεωρείται ακατάλληλη οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν προβλέπεται από τον κατασκευαστικό οίκο, που συνεπώς απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές κάθε φύσης, που οφείλονται στην ακατάλληλη χρήση της μηχανής. Η ακατάλληλη χρήση έχει σαν συνέπεια την ακούσια οποιασδήποτε μορφής ενγύησης.

ΥΠΟΛΟΙΠΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ

Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της συσκευής που περιγράφονται στο παρόν έντυπο, δεν δίνουν την δυνατότητα προστασίας του χρήστη από ενδεχόμενη επαφή με την καυτή πλάκα του σιδερού, ούτε κατά την διάρκεια της προβλεπόμενης χρήσης, ούτε μετά το οβήσιμο της συσκευής, μέχρι να κρυώσει. Επιπλέον συνιστούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή κατά την παροχή του σπυρί, ώστε να μην πάει πάνω στο σπυα σας ή πάνω σε κατοικίδια ζώα.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΔΩΝ** Αφού σβήσετε το σίδεο και βγάλετε το φς από την πρίζα, αφήστε το να κρυώσει σε μια σταθερή επιφάνεια και κυρίως μακριά από τα μικρά παιδιά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΊΕΣ.

- Δεν αναλαμβάνουµε καμία ευθύνη για λανθασµένη χρήση της συσκευής, ή για κάποια άλλη χρήση που δεν αναφέρεται στο παρόν.
- Συνιστούµε να φυλάσσετε τα υλικά συσκευασίας του εργοστασίου, δεδοµένου ότι δεν προβλέπεται δωρεάν τεχνική υποστήριξη για τις ζηµιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλη συσκευασία του προϊόντος κατά την αποστολή ή από ένα εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (Σέρβις).

- Η χρήση της συσκευής επιτρέπεται σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ή σε άτοµα που δεν έχουν την απαιτούµηνη πείρα, µονάχα εφόσον επιτηρούνται από ένα υπεύθυνο άτοµο, ή εφόσον έχουν λάβει και κατανοήσει τις οδηγίες και τους κινδύνους που παρουσιάζονται κατά την χρήση της συσκευής.
- Ακίνδυνος για τα µικρά παιδιά
 - Η συσκευή αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά πάνω των 8 ετών εφόσον επιτηρούνται ή έχουν λάβει και κατανοήσει τις οδηγίες και τους κινδύνους που παρουσιάζονται κατά την χρήση της συσκευής.
- Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στη διάθεση µικρών παιδιών, δεδοµένου ότι αποτελούν πηγή κινδύνου.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν µε τη συσκευή.
- Ο καθαρισµός και η συντήρηση που αναφέρονται στο εγχειρίδιο από, δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς την επιτήρηση ενός ενήλικα.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά µικρότερα από 8 χρονών να πλησιάζουν το σίδεο και το ηλεκτρικό καλώδιο όταν είναι στην πρίζα ή όσο κρύνουνι.

Ακίνδυνος για τα μικρά παιδιά

- Η συσκευή αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά πάνω των 8 ετών εφόσον επιτηρούνται ή έχουν λάβει και κατανοήσει τις οδηγίες και τους κινδύνους που παρουσιάζονται κατά την χρήση της συσκευής.
- Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στη διάθεση µικρών παιδιών, δεδοµένου ότι αποτελούν πηγή κινδύνου.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν µε τη συσκευή.
- Ο καθαρισµός και η συντήρηση που αναφέρονται στο εγχειρίδιο από, δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς την επιτήρηση ενός ενήλικα.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά µικρότερα από 8 χρονών να πλησιάζουν το σίδεο και το ηλεκτρικό καλώδιο όταν είναι στην πρίζα ή όσο κρύνουνι.

Ακίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Να χρησιµοποιείτε πάντα µια γειωµένη πρίζα.
- Η χρήση ηλεκτρικών µπυλαντζών µη εξουδιω-τιζόµενων από το εργοστάσιο µπορεί να προκαλέσει ζηµιές ή ατυχήµατα.
- Να βγάδετε το φς από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε επέµβαση καθαρισµού ή συντήρησης.

- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην αρχίσετε να σιδερώνετε µε βρεγµένα χέρια ή ζυπόλητοι.
- Δεν πρέπει να χρησιµοποιείτε τη συσκευή αν έτεσε κάτω, αν υπάρχουν εμφανείς ζηµιές ή να παρουσιάζει διαρροή νερού. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει κάποια ανωµαλία, ή υπάρχει ζηµιά ή φθορά στο ηλεκτρικό καλώδιο ή το φς του. Όλες οι επισκευές και η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου, πρέ-πτι να εκτελούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτηµένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης (Σέρβις) ή από τεχνικούς της Ariete, ώστε να αποφεύγε-ται οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Ακίνδυνος εγκαυμάτων

- Μην επιχειρείτε ποτέ να σιδερώσετε ένα ρούχο που φοράτε εσείς ή κάποιος άλλος.
- Μην αγγίζετε τα µεταλλικά µέρη του σιδερού όταν είναι αναµµένο και αµέσως µετά το σβήσι-µο, γιατί µπορεί να πάθετε εγκαύµατα.
- Μην κατευθύνετε τον σπυρί πάνω σας ή πάνω σε κατοικίδια ζώα.

Ακίνδυνος ζηµιάς από διάφορες άλλες αιτίες

- Μην αφήνετε τη συσκευή στην πρίζα, όταν απομακρύνεστε από το χώρο που βρίσκεται.
- Να αναβείτε τη συσκευή µόνον όταν είναι στη σωστή θέση.
- Επιλέξε ένα χώρο µε επαρκή φωτισµό και αε-ρισµό και µε µια πρίζα εύκολα προσπελάσιµη.
- Η συσκευή πρέπει να ακουμπάει σε ένα ορι-ζόντιο επίπεδο, όταν την χρησιµοποιείτε. Όταν δεν χρησιµοποιείτε το σίδεο πρέπει να το ακουμπάτε αποκλειστικά στη σχάρα.
- Πρέπει να χρησιµοποιείτε και να ακουμπάτε τη συσκευή σε µια σταθερή επιφάνεια.

Ακίνδυνος υλικών ζημιών

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε µια επιφάνεια ερ-γασίας που αντέχει σε θερµοκρασίες τουλάχισ-τον 90°C. Μην ακουμπάτε τη συσκευή πάνω σε ευαίσθητες επιφάνειες.
- Μην ακουμπάτε το σίδεο όταν είναι ζεστό, πάνω στο καλώδιο σύνδεσης ή στο καλώδιο τροφοδο-σίας και φροντίστε να µην ακουμπάνε τα καλώδια στην πλάκα του σιδερού όταν είναι ζεστή.
- Μην τραβήε ποτέ το καλώδιο για να το βγάλετε από την πρίζα.
- Μην χύνετε στο λέβητα ξυδι, ουσίες για την αφαίρεση αλάτων ή άλλες αρωµατικές ουσίες; θα επιφέρει την πύσωση ισχύους της εγγύησης.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειµένη στους ατµοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, κλπ...).
- Για τη σωστή διάθεση της συσκευής σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ, διαβάστε το σχετικό φυλλάδιο που συνο-δεύει τη συσκευή.

ΦΥΛΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ

Σηµειώστε: την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε το σίδεο, δοκι-µάστε το φς εν ειδικό πινί για να βεβαιωθείτε πως είναι απόλυτα καθα-ρή ή πλάκα και ο λέβητας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

A - Τάπα λέβητα
B - Ενδεικτικό λαµπίκι έτοιµος σπυρί
C - Διακόπτης λειτουργίας συσκευής
D - Ενδεικτικό λαµπίκι ελέγχου θερµοκρασίας σιδερού
E - Καλώδιο σύνδεσης σιδερού λέβητα
F - Αρµός συνεχούς παροχής σπυρί
G - Κοµιπί σπυρί
H - Διακόπτης θερµοστάτ ή
I - Πλάκα
J - Σχάρα για να ακουμπάει το σίδεο
K - Λέβητας
L - Δοσομετρητής υγρών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ** Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή αν αν διαπιστώσετε κάποια φθορά, τηνήνετε τη συ-σκευή στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης (Σέρβις) για να γίνει η αντικατάσταση του καλωδίου αποκλειστικά από κάποιον έµπειρο τεχνικό.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε τις ετικέ-τες και τις προστατευτικές επενδύσεις από την πλάκα του σιδερού.
Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή όταν δεν έχει νερό. Μπορεί να πάθει ζηµιά ή ανλία.
Πριν αναβείτε τη συσκευή, γεµίστε το λέβητα µε νερό. Βεβαιωθείτε πως είναι σταθερή ή επιφάνεια πάνω στην οποία είναι το-ποθετηµένη ή σχάρα.

Γέµισµα λέβητα πριν από τη χρήση
Οι εργασίες πλήρωσης του λέβητα µε νερό, πρέπει να εκτελούνται µονάχα αφού βγάλετε το φς από την πρίζα.
Η συσκευή λειτουργεί µε κανονικό νερό της βρύσης.
Γυρίστε προς τα αριστερά την τάπα του λέβητα.
Για να γεμίσετε το λέβητα, χρησιµοποιήστε το µεζούρα που προµηθεύε-ται µε τη συσκευή. Γεµίστε τελείως το λέβητα µε νερό της βρύσης (Εικ. 3).
Ξεναφιδώστε, γυρίζοντας προς τα δεξιά, την τάπα του λέβητα και βεβαι-ωθείτε πως έχει φθάσει στο τέλος της διαδροµής.
Μην γεμίσετε το λέβητα µε υπερβολική ποσότητα νερού.
Μην χρησιµοποιήσετε αεριοχρό νερό (που περιέχει διοξείδιο του άν-

θρακα).
Μη χρησιµοποιείτε αποιονισµένο νερό.
Αν το νερό του δικτύου της περιοχής σας περιέχει πολλά άλατα (µε σκλη-ρότητα µεγαλύτερη από 20°F), χρησιµοποιήστε ένα µίµα νερού της βρύ-σης 50% και αποιονισµένο νερού 50%.
Όταν πρόκειται να σιδερώσετε για λίγο, δεν χρειάζεται να γεμίσετε το λέβητα. Μια µικρότερη ποσότητα νερού στο λέβητα θα µειώσει τους χρό-νους αναµοής και κατά συνέπεια την κατανάλωση ρεύµατος.

Ανάµµα συσκευής
Βάλτε το φς της συσκευής στην πρίζα αφού βεβαιωθείτε πως η τάση του δικτύου περιοχής σας, είναι ή ίδια µε την τάση που αναφέρεται στην πινακίδα της συσκευής.
Να ξεπλύνετε πάντα το καλώδιο, πριν από τη χρήση.
Την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, υπάρχει πθα-νότητα να σχηµατιστεί λίγος καπνός. Είναι ένα κανονικό φαινόµενο, µε-τά από τις θέσεις του σπυρί. Σιδερώστε να από την ανώτατη το αλκαλµα, τα µετοµτά και τα συνθετικά, για να μην κάνουν γυαλάδες. Για τους άλ-λους τύπους των υφασµάτων και ιδιαίτερα τα βελούδινα, προκειµένο να µην κάνουν γυαλάδες, σιδερώστε τα µε ένα πινί και πείζοντας ελαφρά το σίδεο προς µία µόνο κατεύθυνση. Το σίδεο πρέπει να µετακινείται συνέχεια πάνω στο ρούχο.
ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για να σβήσετε τη συσκευή. Όσο είναι το φς στην πρίζα, η συσκευή τροφοδοτείται µε ηλεκρικό ρεύµα: Πα-τήστε το κοµιπί σπυρί (G) και ελαφρώτε την πίεση που έχει σπασµένη στο λέβητα. Βγάλε το φς από την πρίζα. Περιμένετε λίγα λεπτά για να κρύνει η συσκευή. Με πολλή προσοχή, περιστρέψτε προς τα αριστερά την τάπα του λέβητα. Περιμένετε να σταµατήσει το σφύριµο του αριού.

Τώρα, µπορείτε να ξεβιδώσετε τελείως την τάπα. Ακουµπήστε το σίδεο στη σχάρα και αφήστε το να κρύνει, προσέχοντας να µην ακουμπάει κανένα καλώδιο στις ζεστές επιφάνειες της συσκευής.

Αδειάστε τελείως το λέβητα, ώστε να αποφεύγετε το σχηµατισµό αλάτων στον πυθµένα.

Φυλάξτε τη συσκευή σε µια σταθερή επιφάνεια, μακριά από τα µικρά παιδιά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Μην βυθίζε ποτέ την συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ** Πριν προβείτε στον καθαρισµό της συσκευής, να βγάδετε πάντα το φς από την πρίζα. Αφήστε το σίδεο να κρύνει, ακουµπισµένο στη σχάρα.

- ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ** Μην χρησιµοποιείτε τραχύ υλικό για να καθαρίσετε την πλάκα. Φροντίστε να παραµένει λεία ή πλάκα: αποφεύγετε να την φέρετε σε επαφή µε µεταλλικά αντικείµενα.

Καθαρίστε τα πλαστικά µέρη µε ένα καθαρό και απαλό πινί και ακουπί-στε µε ένα στεγνό πανί.

Μη χρησιµοποιείτε ποτέ διαλύτες που µπορεί να κάνουν ζηµιά στα πλαστικά.

Καθαρισµός του λέβητα
Βγάλε το φς από την πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να κρύνει για λίγα λεπτά. Με πολλή προσοχή, περιστρέψτε προς τα αριστερά την τάπα του λέβητα. Περιμένετε να σταµατήσει το σφύριµο του αριού. Τώρα, µπορείτε να ξεβιδώσετε τελείως την τάπα.

Για να γεμίσετε το λέβητα, χρησιµοποιήστε το µεζούρα που προµηθεύε-ται µε τη συσκευή. Βάλτε λίγο νερό της βρύσης στο λέβητα (Εικ. 3). Βιδώ-στε την τάπα του λέβητα.
Κοινώνετε το λέβητα έτσι ώστε να αποµακρυνόµητα τα κατόπινα αλάτων που έχουν µπορεί να έχουν σχηµατιστεί στο εσωτερικό του. Ξεβιδώ-στε την τάπα του λέβητα και αδειάστε το νερό. Επαναλάβετε αυτή τη διαι-δοκία, µέχρις ότου το νερό που θα αδειάζετε να είναι καθαρό και διαυγές. Αδειάστε τελείως το λέβητα, ώστε να αποφεύγετε το σχηµατισµό αλάτων στον πυθµένα.
Φυλάξτε τη συσκευή σε µια σταθερή επιφάνεια, μακριά από τα µικρά παιδιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

Πρέπει να καθαρίσετε το λέβητα τουλάχιστον κάθε δύο µήνες, ώστε να απομακρύνετε τα τυχόν κατόπινα αλάτων που µπορεί να επι

Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για να σβήσετε τη συσκευή.
Βγάλε το φς από την πρίζα.
Πάστε το σίδεο και πατήστε το κοµιπί σπυρί. Περιμένετε να βγει όλος ο σπυρί. Ακουµπήστε το σίδεο στη σχάρα.

Αφήστε τη συσκευή να κρύνει για λίγα λεπτά.
Με πολλή προσοχή, περιστρέψτε προς τα αριστερά την τάπα του λέβητα. Περιμένετε να σταµατήσει το σφύριµο του αριού. Τώρα, µπορείτε να ξεβιδώσετε τελείως την τάπα.
Η συσκευή λειτουργεί µε κανονικό νερό της βρύσης.
Για να γεμίσετε το λέβητα, χρησιµοποιήστε το µεζούρα που προµηθεύε-ται µε τη συσκευή. Γεµίστε τελείως το λέβητα µε νερό της βρύσης (Εικ. 3).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ

Να εισάγετε σιγά-σιγά το νερό στο λέβητα.
Ετσι θα αποφεύγετε τον κίνδυνο εγκαυµάτων από αναπάντεχη εκτόξευση καυτού νερού ή σπυρί από το λέβητα.
Μην πλησιάζετε το πρόσωπό σας στην οπή.

Ξεναφιδώστε, γυρίζοντας προς τα δεξιά, την τάπα του λέβητα και βεβαι-ωθείτε πως έχει φθάσει στο τέλος της διαδροµής.
Αν δε χρησιµοποιήσετε το σίδεο για µεγάλο χρονικό διάστηµα (πολλές εβδοµάδες) πριν αρχίσετε να σιδερώνετε, συνιστάται να το ακουµπήστε σε οριζόντι θέση και να πατήσετε το κοµιπί σπυρί για 30 δευτερόλεπτα περίπου, προκειµένο να καθαρίσει τον εσωτερικό των αγωγών σπυρί.

ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΟΡΘΙΑ

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη συνεχή εκτόξευση του σπυρί, για να σιδερώσετε στα όρθια. Αυτή η συγκεκριµένη διαδικασία σιδερώµατος χρησιµεί για να ισιώσετε κοµηντές ή άλλα διάφορα υφάσµατα που είναι τσαλακωµένα.
Ρυθµίστε τη θερµοκρασία σιδερώµατος, γυρίζοντας το διακόπτη του θερµοστάτ πέραν από το σύµβολο (↔). Τοποθετήστε την κοµηντή ή το ύφανση µε τον τρόπο που θέλετε να το σιδερώσετε στα όρθια και πατήστε το κοµιπί του σπυρί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ

Μην σιδερώνετε υφάσµατα ή ρούχα που κρατάνε άλλα άτοµα.

ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΤΜΟ

Για να σιδερώσετε χωρίς ατµ, βάλτε στην πρίζα το φς της συσκευής.
Αναψήτε τη συσκευή. Ρυθµίστε το διακόπτη του θερµοστάτ στην επιθυ-µή θερµοκρασία.

Μην πατάτε το κοµιπί του σπυρί.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Εκχωρήστε τα ρούχα από το πύλο υφάσµατος: τα µάλλινα ξεχωριστά, τα βαµβακερά ξεχωριστά, κ.λπ...
Δεδοµένου ότι η πλάκα του σιδερού ζεσταίνεται σε πολύ ηγότερο χρόνο απ΄ αυτόν που απαιτεί να κρύνει συνιστάται να αρχίσετε το σιδερώµα από τα υφάσµατα που απαιτούν χρηµήλστερ θερµοκρασία και να συ-νεχίσετε σταδιακά µε τα άλλα που απαιτούν µεγαλύτερη θερµοκρασία.

Αν το υφάσµα έχει µικτή σύνθεση, ρυθµίστε τη θερµοκρασία για την για που χρειάζεται τη µικρότερη. Για παράδειγµα, αν το υφάσµα αποτελείται κατά 70% από συνθετικές ίνες και 30% από βαµβακερά, πρέπει να ρυθµίστε τη θερµοκρασία στη θέση (1) (βλέπε πίνακα).
Χωρίς σπυρί ο ατµή που είναι κατάλληλη για τα συνθετικά υφάσµατα.

Ετικέτα Οδηγίες για το σιδερώµα που αναφέρεται στην ετικέτα του υφάσµατος	Τύπος υφάσµατος	Θερµοστάτης
	Συνθετικά υφάσµατα: Οργάντζες Αργυρέα Βισκόζ	•
	Πολυαµιδική Νάιλον Βισκόζ ρεγίν Μεταξύ	

	Μάλλινα	••
	Βαµβακερά Λινό	•••
	Αυτό σήµα στην ετικέτα, σηµαίνει «δεν πρέπει να σιδερώνεται	

Αν δεν γνωρίζετε τη σύνθεση του υφάσµατος του ρούχου που θέλετε να σιδερώσετε, δοκιµάστε το σίδεο σε ένα σµείο του ρούχου που δεν φαί-νεται (ανατόψη). Δοκιµάστε το σίδεο στο σµείο αυτό για να βρείτε τη σωστή θερµοκρασία, (αρχίζοντας βεβία από τη χρηµήλστερ και αναβή-ζοντας την σταδιακά µέχρι τη σωστή).

Τα αλκαλµα υφάσµατα (100% µαλλί) µπορούν να σιδερωθούν και µε τµή από τις θέσεις του σπυρί. Σιδερώστε να από την ανώτατη το αλκαλµα, τα µετοµτά και τα συνθετικά, για να μην κάνουν γυαλάδες. Για τους άλ-λους τύπους των υφασµάτων και ιδιαίτερα τα βελούδινα, προκειµένο να µην κάνουν γυαλάδες, σιδερώστε τα µε ένα πινί και πείζοντας ελαφρά το σίδεο προς µία µόνο κατεύθυνση. Το σίδεο πρέπει να µετακινείται συνέχεια πάνω στο ρούχο.

ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για να σβήσετε τη συσκευή. Όσο είναι το φς στην πρίζα, η συσκευή τροφοδοτείται µε ηλεκρικό ρεύµα: Πα-τήστε το κοµιπί σπυρί (G) και ελαφρώτε την πίεση που έχει σπασµένη στο λέβητα. Βγάλε το φς από την πρίζα. Περιμένετε λίγα λεπτά για να κρύνει η συσκευή. Με πολλή προσοχή, περιστρέψτε προς τα αριστερά την τάπα του λέβητα. Περιμένετε να σταµατήσει το σφύριµο του αριού. Τώρα, µπορείτε να ξεβιδώσετε τελείως την τάπα. Ακουµπήστε το σίδεο στη σχάρα και αφήστε το να κρύνει, προσέχοντας να µην ακουμπάει κανένα καλώδιο στις ζεστές επιφάνειες της συσκευής.

Αδειάστε τελείως το λέβητα, ώστε να αποφεύγετε το σχηµατισµό αλάτων στον πυθµένα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Μην βυθίζε ποτέ την συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ** Πριν προβείτε στον καθαρισµό της συσκευής, να βγάδετε πάντα το φς από την πρίζα. Αφήστε το σίδεο να κρύνει, ακουµπισµένο στη σχάρα.

- ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ** Μην χρησιµοποιήστε τραχύ υλικό για να καθαρίσετε την πλάκα. Φροντίστε να παραµένει λεία ή πλάκα: αποφεύγετε να την φέρετε σε επαφή µε µεταλλικά αντικείµενα.

Καθαρίστε τα πλαστικά µέρη µε ένα καθαρό και απαλό πινί και ακουπί-στε µε ένα στεγνό πανί.

Μη χρησιµοποιείτε ποτέ διαλύτες που µπορεί να κάνουν ζηµιά στα πλαστικά.

Καθαρισµός του λέβητα
Βγάλε το φς από την πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να κρύνει για λίγα λεπτά. Με πολλή προσοχή, περιστρέψτε προς τα αριστερά την τάπα του λέβητα. Περιμένετε να σταµατήσει το σφύριµο του αριού. Τώρα, µπορείτε να ξεβιδώσετε τελείως την τάπα.
Για να γεμίσετε το λέβητα, χρησιµοποιήστε το µεζούρα που προµηθεύε-ται µε τη συσκευή. Βάλτε λίγο νερό της βρύσης στο λέβητα (Εικ. 3). Βιδώ-στε την τάπα του λέβητα.
Κοινώνετε το λέβητα έτσι ώστε να αποµακρυνόµητα τα κατόπινα αλάτων που έχουν µπορεί να έχουν σχηµατιστεί στο εσωτερικό του. Ξεβιδώ-στε την τάπα του λέβητα και αδειάστε το νερό. Επαναλάβετε αυτή τη διαι-δοκία, µέχρις ότου το νερό που θα αδειάζετε να είναι καθαρό και διαυγές. Αδειάστε τελείως το λέβητα, ώστε να αποφεύγετε το σχηµατισµό αλάτων στον πυθµένα.
Φυλάξτε τη συσκευή σε µια σταθερή επιφάνεια, μακριά από τα μικρά παιδιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

Πρέπει να καθαρίσετε το λέβητα τουλάχιστον κάθε δύο µήνες, ώστε να απομακρύνετε τα τυχόν κατόπινα αλάτων που µπορεί να επι

PT

A PROPÓSITO DESTA MANUAL

Mesmo se os aparelhos foram realizados em conformidade com as Nor-mas específicas europeias vigentes e são, portanto, protegidos em todas as suas partes potencialmente perigosas, deve-se ler atentamente estes avisos e usar o aparelho somente para o uso ao qual foi destinado para evitar acidentes e danos.
Deixar este manual sempre acessível para futu-ras consultas.
Sempre que desajar ceder este aparelho a outras pessoas, lembre-se de incluir também estas instruções.
As informações indicadas neste manual são marcadas com os seguintes símbolos e palavras, que significam:

- PERIGO**
Avisa o usuário de possíveis lesões graves
- PERIGO**
Avisa o usuário sobre possíveis lesões ou graves danos materiais
- ATENÇÃO**
Avisa o usuário de possíveis lesões leves
- Risco de queimaduras**
- Risco de danos materiais**

USO PREVISTO

Pode-se usar o aparelho para passar roupas de qualquer tipo, cortinas e tecidos seguindo as indicações apresentadas na etiqueta, a seco ou a vapor e também na posição vertical.
Recomenda-se passar os tecidos utilizando uma superfície estável, seja para apoiar os tecidos como para apoiar o ferro durante a troca das peças.
Este aparelho foi concebido somente para um uso privado e considera-se inadequado o uso para fins industriais ou profissionais.
Qualquer outro uso do aparelho não é previsto pelo Fabricante o qual não assumirá nenhuma responsabilidade por danos de nenhum tipo causa-dos por uso impróprio do aparelho.
O uso impróprio determina também a perda do efeito de qualquer forma de garantia.

RISCOS RESÍDUOS

- PERIGO - RISCO DE QUEIMADURAS** As características de fabricação do aparelho, objeto desta publi-cação, não permitem proteger o usuário contra possíveis contatos com a base quente do ferro, seja durante o uso previsto como nos minutos que seguem o seu desligamento. Além disso, recomenda-mos prestar muita atenção durante a produção de vapor e de não orientá-lo para partes do corpo ou animais domésticos.

- AVISO - Risco de lesões** Após ter desligado o ferro e desligado a ficha da tomada de corren-te, deixá-o em repouso sobre uma superfície estável e, principal-mente, longe do alcance de crianças.

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

LER CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES.

- Não se assumem quaisquer tipos de responsabi-lidade pelo uso incorrecto ou por empregos dife-rentes daqueles previstos pelo presente folheto.
- Recomenda-se guardar a embalagem original, visto que não é efectuada a assistência gratuita por danos devidos à embalagem não adequada do produto no momento do envio do mesmo a um Centro de Assistência autorizado.
- O aparelho pode