

WICHTIGE HINWEISE

VOR GEBRAUCH BITTE DIESE ANLEITUNG LESEN

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Gerätespannung übereinstimmt.
- Das am Stromnetz angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen; die Stromzuführung des Geräts nach jedem Gebrauch unterbrechen.
- Gerät nicht auf oder an Wärmequellen abstellen.
- Gerät beim Gebrauch auf eine waagerechte und solide Fläche stellen.
- Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, usw.) aussetzen.
- Das Stromkabel darf nicht mit heißen Flächen in Berührung kommen.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, die nicht im vollen Besitz ihrer körperlichen, sensoriellen und geistigen Fähigkeiten sind, sowie von Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnis des Geräts mangelt, sofern sie nicht aufmerksam überwacht oder vorher zum Gebrauch des Geräts von einer Person angelern werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gehäuse, den Stecker und das Stromkabel des Geräts keinesfalls in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
- Auch wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose, bevor Sie die einzelnen Teile einsetzen oder die Reinigung vornehmen.

- Vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Schalter am Gerät benutzen oder einstellen, oder bevor Sie den Stecker und die Versorgungsanschlüsse berühren.
- Direkt am Stecker ziehen, um diesen aus der Wandsteckdose zu führen. Niemals am Kabel ziehen.
- Das Gerät nicht verwenden, falls das Kabel oder der Stecker beschädigt sind oder das Gerät selbst defekt ist. Um jedes Risiko zu vermeiden dürfen Reparaturen jeglicher Art, einschließlich des Austauschs des Stromkabels, nur vom Ariete-Kundendienst bzw. von Ariete zugelassenen Fachleuten ausgeführt werden.

- Bei Verwendung von Verlängerungskabeln müssen diese für die Leistung des Geräts geeignet sein, um Gefahren für den Benutzer und die Sicherheit der Umgebung zu vermeiden, in der gearbeitet wird. Nicht geeignete Verlängerungskabel können zu Funktionsstörungen führen.

- Das Kabel nicht an Stellen überhängen lassen, wo es von Kindern gepackt werden könnte.

- Verwenden Sie ausschließlich originale, vom Hersteller genehmigte Ersatz- und Zubehörteile, um die Sicherheit Ihres Geräts nicht zu beeinträchtigen.

- Das Gerät ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HASUSGBRAUCH und nicht für Handels- oder Industriezwecke bestimmt.

- Eventuelle Abänderungen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Sicherheit und Garantie seines Einsatzes durch den Bediener aufheben.

- Falls dieses Gerät entsorgt werden soll, ist sein Stromkabel abzuschneiden, so dass es nicht mehr funktionstüchtig ist. Darüber hinaus sind all die Geräteile unschädlich zu machen, die vor allem für Kinder, die das Gerät als Spielzeug verwenden könnten, eine Gefahr darstellen.

- Die Verpackungssteile nicht in Reichweite von Kindern lassen. Sie stellen eine potentielle Gefahr dar.

- Das Gerät keinesfalls in Flüssigkeiten tauchen oder besprühen. Nicht in der Nähe von Fenstern oder dem Regen ausgesetzten Standorten aufstellen. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.

- Das Gerät nicht in der Nähe von brennbarem oder entzündlichem Material oder in der Nähe von Ausdünstungen betreiben.

- Das Gerät von Gardinen, Stoffteilen oder sonstigen, leichten Gegenständen fernhalten, da diese vom Gerät angezogen werden könnten.

- Keinesfalls die Finger oder Sonstiges durch das Gitter stecken, schon gar nicht, wenn das Gerät in Betrieb ist.

- Den Ventilator nicht anhand eines Timers oder anderer Steuergeräte betätigen, da dies zu Brand- und Stromschlaggefahr führt.

- Zur korrekten Entsorgung des Produkts gemäß Europa-Richtlinie 2012/19/EU bitte das beiliegende Informationsblatt lesen.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

BESCHREIBUNG DES GERÄTS (Abb. 1)

A	Luftausstoßgitter, vorn	Schwenkbetrieb
B	Befestigungsbolzen vorn	I Kippbarer Körper
C	Laufrad	L Verstellbare Stange
D	Befestigungsmutter Gitter, hinten	M Höhenverstellknopf
E	Luftausstoßgitter, hinten	N Sockel
F	Antrebsachse	O Schutzabdeckung
G	Motorgehäuse	P Sockel
H	Taste	Q Geschwindigkeitsregler
		R Einstellknopf
		Betriebsdauer

ZUSAMMENBAU

- Die Hauptstange (P) in die entsprechende Öffnung des Sockels (N) einstecken und anhand der Befestigungsschrauben befestigen. Die Schutzabdeckung (O) auf den Sockel schieben.
- Das Gerät an der Hauptstange (P) anbringen und mit der zugehörigen Schraube festziehen.

- Das hintere Gitter (E) auf der Achse (F) des Motorgehäuses (G) anbringen, die Montagepuffer einsetzen und durch Einführen und Festziehen des Nutrings (D) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag festziehen.

- Das Laufrad (C) durch leichtes Drücken an der Achse (F) des Motors anbringen

- Das Laufrad (C) sichern, indem der zugehörige Nutring (B) vorn bis zum Anschlag festgezogen wird. Sicherstellen, dass es frei drehen kann.

- Die Klammer am vorderen Gitter lösen. Das vordere (A) und das hintere Gitter (E) mithilfe der Schraube und einem Schraubenzieher miteinander verschrauben (Abb. 2).

- Die Höhe des Geräts einstellen, nachdem der Höhenverstellknopf (M) gegen den Uhrzeigersinn gedreht wurde. Zum Festziehen, den Verstellknopf im Uhrzeigersinn drehen.

- ACHTUNG:**
Bevor das Gerät in Betrieb gesetzt wird überprüfen, dass es richtig zusammengesetzt wurde.

BETRIEBSANLEITUNG

- Das Gerät auf einer ebenen, trockenen Fläche aufstellen und die Vorwärts- oder Rückwärtsneigung des kippbaren Körpers (I) so einstellen, dass die gewünschte Richtung des Luftstroms erzielt wird. Dann mit der zugehörigen Schraube befestigen (M).

- Sicherstellen, dass der Geschwindigkeitsregler (Q) auf "0" eingestellt ist, um sicher zu gehen, dass alle anderen Bedienelemente abgeschaltet sind. Dann den Stecker in die Steckdose stecken.
- Anhand des Einstellknopfs (R) die gewünschte Betriebsdauer einstellen
- Am Geschwindigkeitsregler (Q) den gewünschten Luftstrom einstellen.
- Die Schwenkfunktion kann durch Drücken der Taste (H) nach unten eingeschaltet und durch Drücken nach oben ausgeschaltet werden.
- Wenn das Gerät nicht mehr gebraucht wird, den Geschwindigkeitsregler (Q) auf "0" stellen und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen.

INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

- Das Äußere der Gitter mit einem sauberen, feuchten Tuch reinigen.
- Zur Reinigung keine Lösungsmittel oder Scheuermittel verwenden.
- Die Kühlungslüfter des Motors (G) müssen stets von Staubablagerungen frei gehalten werden. Dazu kann ein Staubsauger verwendet werden.

ES

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL EMPLEO

Cuando se usan aparatos eléctricos es necesario tomar algunas precauciones, entre las cuales:

- Cerciorarse que el voltaje eléctrico del aparato corresponda al de vuestra red eléctrica.
- No dejar el aparato sin vigilar cuando esté conectado a la red eléctrica; desconectarlo después de cada empleo.
- No colocar el aparato sobre o en proximidad de fuentes de calor.
- Durante el uso situar el aparato sobre una superficie horizontal estable.
- No dejar el aparato expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).
- Controlar que el cable eléctrico no toque superficies calientes.
- Este aparato no lo deben usar personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensitivas o mentales reducidas; por personas que no conozcan bien el aparato, a no ser que estén atentamente vigiladas o bien instruidas respecto al uso del mismo aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DEL APARATO (Fig. 1)

A	Rejilla delantera	I Cuerpo basculante
B	Abrazadera delantera de bloqueo	L Barra ajustable
C	Ventilador	M Pomo regulación altura
D	Abrazadera trasera de bloqueo rejilla	N Base
E	Rejilla trasera	O Protección base
F	Eje motor	P Barra principal
G	Cuerpo motor	Q Mandos de regulación velocidad
H	Botón función oscilación	R Pomo de regulación del tiempo de funcionamiento

MONTAJE

- Introducir la barra principal (P) en la correspondiente cavidad de la base (N) y bloquearla mediante los tornillos de fijación. Introducir la protección (O) de la base deslizándola sobre esta.
- Colocar el aparato en la barra principal (P) y bloquearlo con el tornillo correspondiente.
- Colocar la rejilla trasera (E) sobre el eje (F) del cuerpo motor (G) aplicando los correspondientes topes de montaje, y fijarla introduciendo y girando la pertinente abrazadera (D) en sentido horario hasta que quede completamente bloqueada.
- Introducir el ventilador (C) en el eje (F) motor presionándolo suavemente.
- Afianzar el ventilador (C) atornillando en el eje la correspondiente abrazadera delantera (B) hasta que quede completamente bloqueado. Asegurarse de que el ventilador gire libremente.
- Aflojar el retén ubicado en los bordes de la rejilla delantera. Ensamblar la rejilla delantera (A) con la trasera (E) y fijarlas juntas atornillando el pertinente tornillo con un destornillador (Fig. 2).
- Regular la altura del aparato tras haber girado en sentido antihorario el pomo de regulación (M). Bloquear el tubo girando el pomo en sentido horario.

- ATENCIÓN:**
Antes de proceder al uso, asegurarse de haber montado correctamente el aparato.

- Das Gerät auf einer ebenen, trockenen Fläche aufstellen und die Vorwärts- oder Rückwärtsneigung des kippbaren Körpers (I) so einstellen, dass die gewünschte Richtung des Luftstroms erzielt wird. Dann mit der zugehörigen Schraube befestigen (M).

- Sicherstellen, dass der Geschwindigkeitsregler (Q) auf "0" eingestellt ist, um sicher zu gehen, dass alle anderen Bedienelemente abgeschaltet sind. Dann den Stecker in die Steckdose stecken.

- Anhand des Einstellknopfs (R) die gewünschte Betriebsdauer einstellen

- Am Geschwindigkeitsregler (Q) den gewünschten Luftstrom einstellen.

- Die Schwenkfunktion kann durch Drücken der Taste (H) nach unten eingeschaltet und durch Drücken nach oben ausgeschaltet werden.

- Wenn das Gerät nicht mehr gebraucht wird, den Geschwindigkeitsregler (Q) auf "0" stellen und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen.

- provocar anomalías de funcionamiento.

- No dejar el cable colgado en un lugar donde lo pudiera coger un niño.
- Para no poner en peligro la seguridad del aparato, utilizar sólo partes de recambio y accesorios originales, aprobados por el fabricante.
- El aparato ha sido proyectado SÓLO PARA EMPLEO DOMÉSTICO y no tiene que ser destinado a uso comercial o industrial.
- Eventuales modificaciones a este producto, no autorizadas expresamente por el fabricante pueden comportar el vencimiento de la seguridad y de la garantía de su empleo por parte del usuario.

- Cuando decida deshacerse de este aparato, aconsejamos inhabilitarlo cortando el cable de alimentación. Se recomienda además hacer inocuas aquellas partes del aparato que pudieran constituir un peligro, especialmente para los niños que podrían utilizar el aparato para sus juegos.

- Los elementos del embalaje no se tienen que dejar al alcance de los niños ya que constituyen fuentes potenciales de peligro.

- No sumergir nunca el aparato en líquidos ni rociarlo con líquidos, no utilizarlo cerca de ventanas ni en otros lugares expuestos a la lluvia ya que existe el riesgo de descargas eléctricas.

- No accionar el aparato cerca de materiales combustibles o inflamables, ni en las proximidades de exhalaciones.

- Mantener el aparato lejos de cortinas, de telas u otros objetos ligeros que podrían ser aspirados por el antedicho.

- No poner nunca los dedos ni nada dentro de la rejilla, sobre todo mientras el aparato esté en marcha.

- No accionar el ventilador con un temporizador ni con otros dispositivos de control porque conlleva riesgo de incendios o de descargas eléctricas.

- Para la correcta eliminación del producto según la Directiva Europea 2012/19/EU se ruega leer el correspondiente documento anexo al producto.

MANUTENCIÓN Y LIMPIEZA

- Limpiar la parte externa de las rejillas con un paño limpio y húmedo.

- No utilizar disolventes ni abrasivos para su limpieza.

- Los ventiladores en el cuerpo del motor (G) deberán estar siempre libres de acumulaciones de polvo, las cuales se pueden eliminar con una aspiradora.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO

Ao utilizar aparelhos eléctricos, é necessário tomar as devidas precauções, entre as quais:

- Certifique-se de que a voltagem eléctrica do aparelho corresponde à voltagem da sua rede eléctrica.

- Não deixe o aparelho sem vigilância quando ligado à rede eléctrica; desligue-o sempre após o uso.

- Não colocar o aparelho sobre ou perto de fontes de calor.

- Durante a utilização, posicionar o aparelho sobre uma superfície horizontal e estável.

- Não mergulhe o aparelho em líquidos, não o pulverize com líquidos e não o utilize perto de janela ou locais expostos à chuva dado que existe risco de eletrocussão.

- Preste atenção para que o cabo eléctrico não entre em contacto com superfícies quentes.

- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas; por pessoas sem experiência e conhecimento do aparelho, a não ser que sejam vigiadas ou bem instruídas sobre a utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Assegure-se de que as crianças não brinquem com o aparelho.

- Nunca passe o corpo do aparelho, a ficha e o cabo eléctrico por água ou outros líquidos, use um pano húmedo para a limpeza destas partes.