

- sorios se enfiñen antes de substituílos.
- Incluso cuando el aparato no esté en funcionamiento, desconectar el enchufe de la toma de corriente eléctrica y dejar que se enfiñe antes de montar o quitar cada una de las partes o antes de efectuar la limpieza.**
- ⚠ ATENCIÓN: peligro de quemaduras.
- NO ABRIR EL TAPÓN DE LA CALDERA, DURANTE EL USO.

- ATENCIÓN: Antes de desenroscar el tapón de la caldera, hacer lo siguiente:
- ✓ desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente;
 - ✓ descargar la presión residual dentro de la caldera, accionando el pulsador erogación vapor en la pistola, dirigiendo el chorro a un recipiente adecuado;
 - ✓ dejar que se enfiñe el aparato durante unos minutos;
 - ✓ desenroscar parcialmente y lentamente el tapón caldera y esperar unos segundos;
 - ✓ desenroscar completamente y quitar el tapón caldera.

⚠ ATENCIÓN posibles daños materiales

- Antes de utilizar el producto asegúrese que los objetos, las superficies y los tejidos que se desean tratar sean resistentes o compatibles con la elevada temperatura del vapor. En concreto para suelos de terracota tratada, superficies de madera y tejidos delicados, como seda o terciopelo, se aconseja consultar las instrucciones del fabricante y efectuar una prueba en una parte escondida o en una muestra.
- No usar en piscinas que contengan agua.
- No añadir nunca productos desincrustantes, aromáticos, alcohólicos o detergentes dentro del depósito del agua, ya que podrían dañar el aparato. Se aconseja el empleo de agua del grifo, 50% desmineralizada y 50% grifo en caso de agua muy dura.
- En el caso en que se tenga que efectuar un abastecimiento de agua durante el uso, hacer como se describe precedentemente, ateniéndose a las indicaciones en el apartado **“LLENADO DE LA CALDERA DURANTE EL USO”**.
- En el caso en que se utilice el medidor y/o el embudo con el detergente, limpiarlos siempre cuidadosamente antes de usarlos para el llenado de la caldera.
- El detergente se tendrá que utilizar exclusivamente en pequeñas cantidades y sólo si hay manchas especialmente difíciles; cantidades excesivas podrían provocar daños a la superficie por tratar.
- En cualquier caso no hay que usar detergentes que contengan: cloro, disolventes, amoníaco y sustancias clasificadas “X” ☒. Airear el local después del uso del detergente.
- Cerrar fuertemente el tapón (A) apretándolo a fondo.
- Activar la función detergente desplazando el cursor (C) hacia el símbolo ☞ y luego pulsar el pulsador de erogación (D) ubicado en el asa (E).
- La salida del detergente no es inmediata: hay que esperar algunos instantes para que tenga lugar la erogación. Sólo en el primer empleo, efectuar más de una presión en el pulsador (D) para favorecer la introducción del detergente en el circuito de erogación. Preparar en este caso un recipiente adecuado.
- El detergente se tendrá que utilizar exclusivamente en pequeñas cantidades y sólo en manchas particularmente difíciles; cantidades excesivas podrían hacer que la eliminación sea difícil. Para la normal limpieza es suficiente el vapor emitido por el aparato.

ACCESORIOS

Boquilla de prolongación ①

Con este accesorio se puede obtener una limpieza atenta de todas las superficies donde se puede anidar la suciedad más obstinada. Aplicar el accesorio en la boquilla (H) empujándolo hasta la parte fija del aparato e alineando la línea marcada en el pico con la línea amarilla situada en el aparato. Girar en sentido de las agujas del reloj, alineando la línea en el accesorio con las dos líneas situadas en la parte fija del aparato. De esta manera el accesorio queda fijo en la posición central de bloqueo ⑤.

- El aparato cuenta además con una articulación que permite orientar el chorro de vapor o de detergente hacia la posición más conveniente de uso.
- Cepillo redondo ②**

Este accesorio, aplicable en la boquilla de prolongación (①), en la boquilla articulada (H) o en el tubo flexible (⑦), ayuda a romper las incrustaciones más resistentes, como aquellas que se forman en los fogones de la encimera o en las juntas de las baldosas. Es especialmente útil para llegar e higienizar puntos difíciles, como la suciedad que se aloja en radiadores, persianas, baños, eliminándola de manera sencilla y rápida ⑥.

- Boquilla inclinada ③**

Este accesorio se puede aplicar en la boquilla de prolongación (①), en la boquilla articulada (H) o en el tubo flexible (⑦). Es especialmente útil para llegar e higienizar puntos difíciles, como la suciedad que se aloja en radiadores, persianas, baños, eliminándola de manera sencilla y rápida ⑦.

- Cepillo tejidos ④**

El cepillo para tejidos se puede aplicar directamente al tubo flexible (⑦). Con la aplicación del práctico paño ④ se puede utilizar el cepillo para eliminar el polvo, en la limpieza cotidiana de sofás, butacones, cubres, cojines y almohadones. El cepillo permite también refrescar los tejidos, eliminando cualquier pilique. En cualquier caso se aconseja, ya sea en el primer empleo que durante el uso, descargar la condensación de vapor en un recipiente para evitar mojar los tejidos ⑧.

Al cepillo para tejidos ④ se puede aplicar el cepillo limpiacristales: para montar los dos accesorios hay que introducir las lengüetas situadas en la base del cepillo para tejidos dentro de los ganchos situados en la base del cepillo limpiacristales. Con el cepillo limpiacristales, cristales, espejos y superficies brillantes retoman su brillo. Es fácil de usar incluso en cristales de las cabinas de ducha eliminando el problema de los restos de cal ⑨.

- piente para eliminar el agua en exceso.
- Para no poner en peligro la seguridad del aparato, utilizar sólo partes de recambio y accesorios originales, aprobados por el fabricante.
- Para desconectar el enchufe, cogerlo directamente y desconectarlo de la toma de la pared. No desconectar nunca estirando del cable.
- Posibles modificaciones de este producto, no directamente autorizadas por el fabricante, pueden comportar el vencimiento de la seguridad y de la garantía de su empleo por parte del usuario.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
Llenado de la caldera antes del uso
• Desenrosque el tapón para introducir el agua (L) y use 1 medidor lleno (⑤) para abastecer de agua el depósito ①.
• Enroscar el tapón de la caldera (L).
• Aplicar a la boquilla (H) el accesorio deseado (ver apartado “ACCESORIOS”) y sólo en caso de necesidad (ej.: manchas difíciles) introducir en el aparato el detergente siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado “USO CON DETERGENTE”.

Encendido

- Conectar el enchufe a la toma de corriente; se iluminará la correspondiente luz indicadora de encendido (F).
- Después de unos minutos la caldera estará a presión y el aparato será capaz de producir vapor

Funcionamiento

El siguiente producto está equipado con un bloqueo de seguridad que se puede accionar mediante el cursor (C). El cursor tiene 3 posiciones:

- posición de seguridad “☒”: el producto no eroga
- posición de erogación de vapor únicamente ☞
- posición de erogación de vapor y detergente “☞☞”

El paso de una función a la otra es posible desplazando el correspondiente cursor (C) ②.

- Para suministrar solo vapor, colocar el cursor (C) hacia el símbolo ☒ y luego pulsar el correspondiente pulsador (B) ubicado en el asa (E) ③.
- Con el primer empleo se aconseja dirigir el chorro del vapor dentro de un recipiente para eliminar cualquier resto de agua residual en el tubo (La posible salida de agua es debida a la condensación del vapor dentro del tubo). Repetir esta acción incluso después de algunos minutos de inactividad. En cualquier caso, cuando la pistola empieza a erogar vapor, se recomienda dirigir siempre el chorro hacia el suelo.

Apagado del aparato

- Para terminar la erogación de vapor o de detergente soltar el botón erogación (D).
- Cuando acaba el empleo, desconectar el enchufe de la toma de corriente. Limpiar los accesorios y la caldera, haciendo lo que se describe en el apartado “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO”.

USO CON DETERGENTE
El siguiente producto a vapor va acompañado de la innovadora y complementaria función del detergente, que se tiene que usar para eliminar las manchas más difíciles; dicha función es complementaria y no sustituye el uso del vapor.
• Quitar el tapón (A), del depósito (B), y, utilizando el embudo (⑤) suministrado, poner en el aparato el detergente ④.

⚠ ATENCIÓN: No utilizar herramientas para quitar el tapón (A) para evitar dañarlo.

⚠ ATENCIÓN: No introducir nunca el detergente en la caldera. En el caso que se utilice el embudo con el detergente, limpiarlo siempre atentamente antes de usarlo para llenar la caldera.

⚠ ATENCIÓN: Utilizar el detergente suministrado (④) o detergentes en comercio que expresamente indiquen en la etiqueta “detergente para productos a vapor”. En cualquier caso no hay que usar detergentes que contengan: cloro, disolventes, amoníaco y sustancias clasificadas “X” ☒. Airear el local después del uso del detergente.

- Cerrar fuertemente el tapón (A) apretándolo a fondo.
- Activar la función detergente desplazando el cursor (C) hacia el símbolo ☞☞ y luego pulsar el pulsador de erogación (D) ubicado en el asa (E).
- La salida del detergente no es inmediata: hay que esperar algunos instantes para que tenga lugar la erogación. Sólo en el primer empleo, efectuar más de una presión en el pulsador (D) para favorecer la introducción del detergente en el circuito de erogación. Preparar en este caso un recipiente adecuado.
- El detergente se tendrá que utilizar exclusivamente en pequeñas cantidades y sólo en manchas particularmente difíciles; cantidades excesivas podrían hacer que la eliminación sea difícil. Para la normal limpieza es suficiente el vapor emitido por el aparato.

ACCESORIOS

Boquilla de prolongación ①

- Con este accesorio se puede obtener una limpieza atenta de todas las superficies donde se puede anidar la suciedad más obstinada. Aplicar el accesorio en la boquilla (H) empujándolo hasta la parte fija del aparato e alineando la línea marcada en el pico con la línea amarilla situada en el aparato. Girar en sentido de las agujas del reloj, alineando la línea en el accesorio con las dos líneas situadas en la parte fija del aparato. De esta manera el accesorio queda fijo en la posición central de bloqueo ⑤.

- El aparato cuenta además con una articulación que permite orientar el chorro de vapor o de detergente hacia la posición más conveniente de uso.
- Cepillo redondo ②**

Este accesorio, aplicable en la boquilla de prolongación (①), en la boquilla articulada (H) o en el tubo flexible (⑦), ayuda a romper las incrustaciones más resistentes, como aquellas que se forman en los fogones de la encimera o en las juntas de las baldosas. Es especialmente útil para llegar e higienizar puntos difíciles, como la suciedad que se aloja en radiadores, persianas, baños, eliminándola de manera sencilla y rápida ⑥.

- Boquilla inclinada ③**

Este accesorio se puede aplicar en la boquilla de prolongación (①), en la boquilla articulada (H) o en el tubo flexible (⑦). Es especialmente útil para llegar e higienizar puntos difíciles, como la suciedad que se aloja en radiadores, persianas, baños, eliminándola de manera sencilla y rápida ⑦.

- Cepillo tejidos ④**

El cepillo para tejidos se puede aplicar directamente al tubo flexible (⑦). Con la aplicación del práctico paño ④ se puede utilizar el cepillo para eliminar el polvo, en la limpieza cotidiana de sofás, butacones, cubres, cojines y almohadones. El cepillo permite también refrescar los tejidos, eliminando cualquier pilique. En cualquier caso se aconseja, ya sea en el primer empleo que durante el uso, descargar la condensación de vapor en un recipiente para evitar mojar los tejidos ⑧.

Al cepillo para tejidos ④ se puede aplicar el cepillo limpiacristales: para montar los dos accesorios hay que introducir las lengüetas situadas en la base del cepillo para tejidos dentro de los ganchos situados en la base del cepillo limpiacristales. Con el cepillo limpiacristales, cristales, espejos y superficies brillantes retoman su brillo. Es fácil de usar incluso en cristales de las cabinas de ducha eliminando el problema de los restos de cal ⑨.

Tubo flexible ⑦

El tubo flexible se tiene que aplicar en la boquilla articulada (H). Después de la parte hexagonal situada en el extremo del tubo se pueden montar la boquilla de prolongación (①), el cepillo redondo (②), la boquilla inclinada (③) y para acabar el cepillo para tejidos (④).

Bandolera ⑥

El aparato va acompañado con una bandolera, cuyas extremidades tienen que estar ambas enganchadas en el correspondiente ojal (I), útil para facilitar el uso y el transporte.

LLENADO CALDERA DURANTE EL USO
Si la caldera se quedara sin agua durante el funcionamiento, desconectar el enchufe de la toma de corriente eléctrica y hacer lo siguiente: • apretar el pulsador (D) para descargar el vapor residual; • desenroscar lentamente el tapón de la caldera (L). El tapón no se abrirá mientras haya presión en la caldera. Esperar unos minutos antes de introducir agua en la caldera; • introducir de nuevo el agua, echando lentamente las primeras cantidades para evitar soplos de vapor; • Se aconseja esperar por lo menos 3 minutos a partir del momento que se desconecta el aparato de la toma de corriente, antes de poner agua nueva en la caldera; • volver a enroscar completamente el tapón de la caldera (L); • volver a conectar el enchufe en la toma de corriente;
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Operaciones de limpieza del depósito detergente: • Activar la función detergente moviendo el cursor (C) hacia el símbolo ☞☞ y entonces apretar el pulsador erogación (D) para hacer que salga todo el detergente del aparato, haciendo que fluya en un recipiente adecuado; o bien vaciar el depósito del detergente (B) en un recipiente asegurándose de limpiarlo atentamente con agua; • Quitar el tapón (A) y llenar el depósito detergente (B) con agua; • Apretar el pulsador (D) varias veces para eliminar los residuos de detergente. Repetir las operaciones hasta que se vea que sale sólo agua; entonces volcar el aparato y vaciar el depósito detergente (B) sacando el agua restante

Operaciones de limpieza del depósito detergente:
• Activar la función detergente moviendo el cursor (C) hacia el símbolo ☞☞ y entonces apretar el pulsador erogación (D) para hacer que salga todo el detergente del aparato, haciendo que fluya en un recipiente adecuado; o bien vaciar el depósito del detergente (B) en un recipiente asegurándose de limpiarlo atentamente con agua;
• Quitar el tapón (A) y llenar el depósito detergente (B) con agua;
• Apretar el pulsador (D) varias veces para eliminar los residuos de detergente. Repetir las operaciones hasta que se vea que sale sólo agua; entonces volcar el aparato y vaciar el depósito detergente (B) sacando el agua restante

Vaciado y limpieza interna de la caldera

⚠ ATENCIÓN: Efectuar la limpieza de la caldera por lo menos una vez al mes para eliminar posibles restos de cal que pueden poner en peligro el regular funcionamiento del aparato.

⚠ ATENCIÓN: Quitar el enchufe de la toma de corriente y dejar enfriar el aparato antes de limpiar la caldera, para evitar herirse.

- Inhibir el uso de detergente desplazando el cursor (C) hacia el símbolo “☒” y luego descargar la presión residual del interior de la caldera accionando el pulsador de erogación de vapor (D) y dirigiendo el chorro en un contenedor apropiado.
- Desenroscar lentamente el tapón de la caldera (L) y quitarlo completamente.
- Introducir agua del grifo en la caldera lentamente para evitar posibles soplos de vapor; agitar el aparato y volcarlo, vaciándolo. Repetir las operaciones varias veces.

⚠ ATENCIÓN: No introducir vinagre, descalcificadores u otras sustancias perfumadas dentro de la caldera para evitar que se produzcan daños en el aparato y el inmediato vencimiento de la garantía.

INCONVENIENTE	CONTROL	POSBLE CAUSA	POSBLE REMEDIO
El aparato no eroga vapor		Caldera fría	Esperar unos minutos para que la caldera esté a presión
El aparato eroga poco vapor	Cursor (C) desplazado hacia el símbolo ☒	Falta de agua en la caldera	Llenar la caldera como se ha descrito en el apartado “LLENADO DE LA CALDERA DURANTE EL USO”
El aparato no eroga detergente	Cursor (C) desplazado hacia el símbolo ☞☞	Primer empleo	Efectuar los procedimientos indicados en el apartado “INSTRUCCIONES PARA EL USO”
		Falta detergente en el depósito (B)	Llenar
		Ninguna causa aparente	Dirigirse al CENTRO ASISTENCIA
El tapón (L) no se abre	-	Presión en la caldera	Descargar la presión con el pulsador del vapor y esperar unos minutos.

PT

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O APARELHO.

GUARDE SEMPRE ESTAS INSTRUÇÕES.

Este aparelho está em conformidade com as diretivas: 2006/95/CE (baixa tensão) e 2004/108/CE (compatibilidade eletromagnética).



☒ Para a correta eliminação do aparelho nos termos da Diretiva Europeia 2012/19/EU, leia o folheto no interior da embalagem.

SIMBOLOGIA

As informações contidas no presente manual são acompanhadas da seguinte simbologia:

⚠ PERIGO para as crianças

⚠ PERIGO elétrico

⚠ PERIGO derivado de outras causas

☞ ADVERTÊNCIA sobre queimaduras

☞ ATENÇÃO possíveis danos materiais

☞ Utilização com detergente

⚠ ATENÇÃO: Superfície quente

⚠ PERIGO para as crianças

- O aparelho pode ser usado por crianças de idade acima ou igual a 8 anos, por

peçoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem conhecimento e experiência sobre a utilização do aparelho, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido as devidas instruções para poderem utilizar o aparelho de modo seguro e tenham compreendido os riscos inerentes.

- As crianças não devem brincar com o aparelho.

- A limpeza e a manutenção do aparelho não deve ser efetuada por crianças sem a supervisão de um adulto.

- Antes de eliminar o aparelho no seu fim de vida, recomenda-se deixá-lo inoperante cortando o cabo de alimentação.

Convém também tornar inócuas as partes do aparelho que possam ser fonte de perigo, especialmente para as crianças que poderiam utilizá-las como brinquedo.

- Os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance das crianças uma vez que são potenciais fontes de perigo.
- O detergente a usar com o aparelho deve ser guardado longe do alcance das crianças.
- Siga sempre as instruções reportadas na embalagem do detergente antes de usá-lo.

⚠ PERIGO elétrico

- Assegure-se de que a voltagem elétrica do aparelho corresponde à da sua rede elétrica.

- Ligue sempre o aparelho a uma tomada com ligação à terra.
- No caso de utilizar uma extensão elétrica, verifique se é adequada à potência do aparelho de modo a evitar perigos para o operador e para a segurança do ambiente onde se opera. A utilização de extensões inadequadas podem provocar anomalias de funcionamento.

- Não abandone o aparelho ligado à rede elétrica; retire sempre a ficha da tomada no fim de cada utilização.
- Desligue sempre o aparelho pelo interruptor e retire a ficha da tomada de alimentação antes de efetuar os abastecimentos de água e detergente.

- Preste atenção para que o detergente esguichado pelo aparelho não entre em contato com tomadas elétricas e/ou outros aparelhos elétricos, inclusive cabos.
- Assegure-se de ter as mãos secas antes de utilizar o aparelho, antes de atuar nos interruptores e de segurar na ficha e nos cabos de alimentação.

- ⚠ **PERIGO derivado de outras causas**
- Não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, etc...).
- Não coloque o aparelho em cima ou nas proximidades de fontes de calor.
- Preste atenção de modo que o cabo elétrico não entre em contato com superfícies quentes.

- Nunca aponte o jato de vapor contra pessoas, animais, plantas ou aparelhagens com dispositivos elétricos (ex: dentro do forno).

- Nunca aponte o jato de vapor contra o próprio aparelho.
- Nunca mergulhe o corpo do produto, a ficha e o cabo elétrico em água ou outros líquidos; utilize sempre um pano húmido de limpeza.

- Não utilize o aparelho se o cabo elétrico ou a ficha estiverem danificados, se o aparelho estiver com defeito ou danificado.
- Todas as reparações, nomeadamente a substituição do cabo de alimentação, devem ser efetuadas exclusivamente pelo Centro de Assistência Ariete ou por

técnicos por ele autorizados, de modo a prevenir quaisquer riscos.

- O aparelho foi concebido **exclusivamente para utilização doméstica** e não para fins comercial ou industrial.
- O aparelho em funcionamento contém vapor sob pressão: uma utilização imprópria pode ser perigosa. O aparelho só pode ser utilizado em ambiente doméstico, como especificado no manual. A Ariete declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos derivados de utilização imprópria ou errada do aparelho.

☞ **ADVERTÊNCIA sobre queimaduras**

- Carregando no botão de emissão de vapor, antes de a caldeira atingir a temperatura ótima, pode sair água da pistola no lugar de vapor.

- Não toque nas superfícies quentes durante a utilização do aparelho. Espere os acessórios estarem frios antes de os substituir.

- Mesmo quando o aparelho não está em funcionamento, retire a ficha da tomada de corrente elétrica e deixe-o arrefecer antes de montar/desmontar os componentes ou antes da limpeza.**
 - ⚠ ATENÇÃO: perigo de queimaduras
- NÃO ABRA A TAMPA DA CALDEIRA DURANTE A UTILIZAÇÃO.
- ATENÇÃO: Antes de abrir a tampa da caldeira:

- ✓ desligue o cabo de alimentação da tomada de corrente;
- ✓ descarregue a pressão residual da caldeira carregando no botão de saída do vapor posto na pistola e apontando o jato para dentro de um recipiente;
- ✓ deixe o aparelho arrefecer por alguns minutos;
- ✓ abra parcialmente e lentamente a tampa da caldeira e espere alguns segundos;
- ✓ agora abra completamente e remova a tampa da caldeira.

⚠ ATENÇÃO possíveis danos materiais

- Antes de utilizar o aparelho, assegure-se de que os objetos, as superfícies e os tecidos a tratar são resistentes ou compatíveis com a elevada temperatura do vapor. Cuidado especialmente com as tijoleiras, superfícies de madeira e tecidos delicados, como seda ou veludo; aconselha-se se consultar as instruções dos respectivos fabricantes e efetuar um teste numa parte pequena, escondida ou numa amostra.
- Não utilize o aparelho em piscinas com água.
- Não adicione produtos desincrustantes, aromáticos, alcoólicos ou detergentes na caldeira pois podem danificar o aparelho. Aconselha-se o uso de água da torneira ou, em alternativa, 50% desmineralizada e 50% da torneira no caso de água muito dura.
- No caso de precisar encher a caldeira durante a utilização, siga as instruções acima e o parágrafo **“ENCHIMENTO DA CALDEIRA DURANTE A UTILIZAÇÃO”**.
- No caso de utilizar um medidor e/ou funil para o enchimento do detergente, lave bem essas peças antes de utilizá-las para encher a caldeira.
- O detergente deve ser usado exclusivamente em pequenas quantidades e somente na presença de manchas particularmente difíceis de remover; quantidades excessivas podem provocar danos nas superfícies a tratar. Para

a normal limpeza, o vapor emitido pelo aparelho é suficiente.

Em todo caso, não use detergentes que contenham: cloro, solventes, amoníaco e substâncias classificadas “X” ☒. Areje o local após o uso do detergente.

- Efetue a limpeza da caldeira ao menos uma vez por mês de modo a eliminar eventuais resíduos de calcário que podem comprometer o normal funcionamento do aparelho (vide parágrafo **“LIMPEZA E MANUTENÇÃO”**).
- Não utilize a escova limpa-vidros se o vidro a tratar estiver frio. Um eventual choque térmico poderá parti-lo. Em estações com temperaturas particularmente baixas, pré-aqueça os vidros com o vapor emitido a uma distância de cerca de 40 cm.

- Na primeira utilização ou após uma longa pausa, aponte o jato para dentro de um recipiente para eliminar a água em excesso.
- Para não comprometer a segurança do aparelho, utilize exclusivamente peças e acessórios originais ou aprovados pelo fabricante.
- Para retirar a ficha da tomada, segure diretamente na ficha, não puxe o cabo.
- Eventuais alterações feitas no aparelho sem a expressa autorização do fabricante podem comprometer a segurança do aparelho e fazer caducar a garantia.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Enchimento da caldeira antes da utilização
• Abra a tampa de enchimento (L) e verta 1 dosador cheio (⑤) de água no tanque de água ①.
• Feche a tampa da caldeira (L).
• Aplique no esguicho (H) o acessório desejado (vide par. “ACCESÓRIOS”) e somente no caso de necessidade (ex: manchas difíceis) use o detergente seguindo as instruções descritas no par. “UTILIZAÇÃO COM DETERGENTE”.

Como ligar o aparelho

- Insira a ficha na tomada de corrente; a luz indicadora de ligação (F) acende-se.
- Passados alguns minutos, a caldeira estará sob pressão e o aparelho já poderá emitir vapor.

Funcionamento

Este aparelho possui um dispositivo de bloqueio de segurança acionado pelo cursor (C). O cursor tem 3 posições:

- posição de segurança “☒”: o aparelho não emite vapor
- posição só vapor “☒☞”
- posição vapor e detergente “☞☞”

A passagem de uma função para outra é possível mediante o deslocamento do cursor (C) ②.

- Para proceder com a emissão só vapor, desloque o cursor (C) para o símbolo “☒” e pressione o botão (D) posto na pega (E) ③.
- Na primeira utilização, é aconselhável apontar o jato de vapor para dentro de um recipiente para eliminar todo resíduo de água do tubo (uma eventual saída de água se deve à condensação do vapor dentro do tubo). Repita esta operação após alguns minutos de pausa. Em todo caso, quando a pistola começa a emitir vapor, aconselha-se apontar sempre o jato para o chão.

Como desligar o aparelho

- Interromper a emissão de vapor ou de detergente, solte o botão de emissão (D).
- Após a utilização, retire a ficha da tomada e lave os acessórios e a caldeira, como descrito no parágrafo **“LIMPEZA E MANUTENÇÃO”**.

☞ UTILIZAÇÃO COM DETERGENTE

Este aparelho de limpeza a vapor conta com uma inovadora e integrativa função de detergente, a utilizar para a remoção das manchas mais difíceis; tal função é adicional e não substitui a utilização do vapor.

- Retire a tampa (A), posta no reservatório (B) e, com o funil (⑤) fornecido, introduza o detergente ④.
- ATENÇÃO:** Não utilize ferramentas para remover a tampa (A), caso contrário poderá danificá-la.
- ATENÇÃO:** Não coloque detergente na caldeira! No caso de ter usado o funil para introduzir o detergente, lave-o muito bem antes de utilizá-lo para encher a caldeira com água.
- ATENÇÃO:** Use o detergente fornecido de série (④) ou detergentes à venda no comércio que tragam na embalagem a indicação “detergente para aparelhos a vapor”. Em todo caso, não use detergentes que contenham: cloro, solventes, amoníaco e substâncias classificadas “X” ☒. Areje o local após o uso do detergente.

- Feche bem a tampa (A), pressionando-a para baixo.
- Ative a função de detergente deslocando o cursor (C) para o símbolo ☞☞ e pressione o botão de emissão (D) posto na pega (E).
- A saída do detergente não é imediata: é necessário esperar alguns segundos. Somente na primeira utilização, efetue mais de uma pressão sobre o botão (A) para favorecer a injeção do detergente no circuito de saída. Prepare nesse caso um apropriado recipiente.
- O detergente só deve ser usado em pequenas doses e somente no caso de manchas difíceis; doses excessivas podem dificultar a remoção. Para a normal limpeza, basta o vapor emitido pelo aparelho.

ACESSÓRIOS

Bico prolongador ①

Com este acessório é possível obter uma limpeza profunda de todas as superfícies onde se acumula a sujidade mais persistente. Aplique o acessório no esguicho (H), empurrando-o contra a parte fixa do aparelho e alinhando a linha gravada no bico com a linha amarela posta no aparelho. Rode no sentido horário, alinhando a linha no acessório com as duas linhas postas na parte fixa do aparelho. Desta modo, o acessório é encaixado na posição central de bloqueio ⑤. O aparelho conta ainda com uma articulação que permite apontar o jato de vapor ou de detergente para a direção da zona interessada, facilitando a operação.

Escovinha redonda ②

Este acessório, aplicado no bico prolongador (①), no esguicho articulado (H) ou no tubo flexível (⑦), ajuda a remover as incrustações mais resistentes, como as que se formam nos bicos do fogão ou nas juntas dos azulejos. Pode ser utilizado para a limpeza de sanitários, lavatórios,

greihas de cozedura, duche ou banheiras, removendo por completo qualquer vestígio de calcário ⑥.

Bico inclinado ③

Este acessório pode ser aplicado no bico prolongador (①), no esguicho articulado (H) ou no tubo flexível (⑦). É particularmente útil para atingir e limpar pontos difíceis, como a sujidade acumulada nos radiadores, estores, persianas, vasos sanitários, eliminando-a de modo simples e rápido ⑦.

Escova para tecidos ④