

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές είναι αναγκαίο να λαμβάνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις, μεταξύ των οποίων:

1 Σιγουρευτείτε ότι η ηλεκτρική τάση της συσκευής αντιστοιχεί σε εκείνη του ηλεκτρικού σας δικτύου.

2 Μην αφήνετε αφύλακτη την συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αποσυνδέστε την μετά από κάθε χρήση.

3 Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες. Οι χρήστες που δεν έχουν εμπειρία και γνώση της συσκευής ή που δεν έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να επιβλέπονται από ένα πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

4 Είναι αναγκαία η επιτήρηση των παιδιών για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

5 Μην τοποθετείτε την συσκευή επάνω σε πηγές θερμότητας.

6 Μην αφήνετε την συσκευή εκτεινόμενή σε αιροσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήριο κλπ).

7 Προσέξτε ώστε το καλώδιο να μην έλθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες.

8 ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΤΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΆΛΛΑ ΥΓΡΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΑ ΥΓΡΟ ΠΑΝΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.

9 ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ.

10 Κατά τη χρήση, τοποθετήστε την συσκευή σε ένα οριζόντιο και σταθερό επίπεδο.

11 Κρατήστε δάχτυλα, κουζινικά γυαλιά, κλπ σε απόσταση από το καλαθάκι του πάγου κατά τη λειτουργία, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος προσωπικών βλαβών και ζημιών στη μηχανή. ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ή ΤΑ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Τα παραπάνω αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην παγωτομηχανή. Μπορούν, αντίθετα, να χρησιμοποιηθούν εργαλεία από πλαστικό νότια όταν η παγωτομηχανή είναι σβρτστή.

12 Πριν θέσετε σε κίνηση την παγωτομηχανή, βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί τέλεια και ότι το σώμα κινητήρα είναι στέρεα συνδεμένο στο καπάκι.

13 Μην θέτετε σε λειτουργία την συσκευή άδεια.

14 Ρυκάνι θραπτήστε σε λειτουργία τη μηχανή χωρίς διακοπές για την παρασκευή μιας ποσότητας παγωτού, περιμένετε τουλάχιστον τρίαντα λεπτά πριν θέσετε και πάλι τη μηχανή σε λειτουργία.

15 Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής για περισσότερο από 40 λεπτά συνεχώς.

16 Αν το παγωτό ή η γρανίτα περιέχουν φρέσκα συστατικά, πρέπει να καταναλωθούν μέσα σε μια εβδομάδα. Το παγωτό είναι πιο γευστικό όταν είναι κρύο.

17 Αν το παγωτό ή η γρανίτα περιέχουν ωμά αιγιά, αποφύγετε την κατανάλωση από τη παγιδιά, εγγύους γυναίκες και ηλικιωμένους.

18 Αν το ψύχον διάλυμα εξέλθει από τον κάδο, διακόψτε τη λειτουργία. Το ψύχον διάλυμα που χρησιμοποιείται δεν είναι τοξικό.

19 Σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος πριν αφαιρέστε το καπάκι και το σώμα κινητήρα.

20 Αποσυνδέστε πάντα τον ρευματολήπτη της συσκευής από την πρίζα τροφοδοσίας πριν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αποσυνδέστε την μετά από κάθε χρήση.

21 Για να αποσυνδέσετε το ρευματολήπτη, κρατήστε τον καλά και αποσυνδέστε τον από την πρίζα του τοίχου. Μην τον αποσυνδέστε ποτέ τραβώντας τον από το καλώδιο.

22 Χρησιμοποιείτε πάντα την παγωτομηχανή με το καπάκι συναρμολογέντως.

23 Μη χρησιμοποιείτε την συσκευή αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή ο ρευματολήπτης έχουν υποστεί ζημιά, ή η ίδια η συσκευή είναι ελαπτωματική. Σ' αυτή τη περίπτωση πηγαίνετε την στο πολού κοντινό Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό Κέντρο.

24 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης ή εν τέλει από εξιδικεύμενό από τον κατέρροπον ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

25 Η συσκευή έχει επινοηθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και δεν πρέπει να προορισθεί για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.

26 Οταν αποφασίσετε να αποσύρετε ως απόρριψη την παρούσα συσκευή, συνιστάται να την καταστήσετε αδρανή, κοβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνιστάται επίσης να καταστήσετε αβλαβή εκείνα τα μέρη της συσκευής που είναι επιδεικτικά να αποτελέσουν κίνδυνο, ειδικά για τα παιδιά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την συσκευή στη παιγνιδιά τους.

27 Τα στοιχεία της συσκευασίας δεν πρέπει να τα αφήνετε σε μέρη προστάτια στα παιδιά λόγω του ότι είναι πιθανές πηγές κινδύνου.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΙΚ. 1)

1 Μοχλός απελευθέρωσης του σώματος κινητήρα

2 Σώμα κινητήρα

3 Καπάκι

4 Στήριγμα καπακιού

5 Αναδευτήρας

6 Κάδος πάγου

7 Δοχείο

8 Αντιληφθηκή βάση

9 Οπή εισαγωγής υλικών

10 Διακόπτης λειτουργίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν τη χρησιμοποίηστε για πρώτη φορά και μετά από κάθε χρήση, προβείτε στο πλύσιμο του καπακιού (3), του σχετικού στήριγματος (4), του καδού πάγου (6) και του αναδευτήρα (5) με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν συναρμολογείτε, αποσύρετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική τροφοδοσία.

- Ο κάδος πάγου (6) πρέπει να ψυχθεί ικανοποιητικά πριν από κάθε χρήση: Ο κάδος πάγου (6) αποτελείται από ένα δοχείο διπλής μόνυμας που απαιτεί μια ολική ψύξη (περίπου 12 ώρες) για την ιδανική επιτυχία του παγωτού.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Παγωτό με σμέουρα (φραμπουάζ) και γιαούρτι Υλικά:

200 γρ. φρέσκα γρέιφουρα

50 γρ. ραφιναρισμένη ζάχαρη

250 γρ. λευκό γιαούρτι

Εκτέλεση:

Πολτοποίήστε τα σμέουρα (αν θέλετε να αφαιρέστε τα απτόρια χρησιμοποιήστε, αντίθετα 300 γρ. και περάστε τα από το κόπτικο).

Συνιστάται η φύλαξη του κάδου στο πάτωμα της συσκευής για την επόμενη χρήση.

Πριν αποσυνδέσετε το καπάκι και το σώμα κινητήρα, προσθέστε τη ζάχαρη και το λευκό γιαούρτι.

Αφήστε τη συσκευή να διατηρηθεί στην παγιδιά για 24 ώρες.

Προστατεύστε τα υλικά αναμνηστικά τα καλά σε ένα μεγάλο δοχείο. Το παρασκευάσμα θα πρέπει να αφεθεί να κρύψεται στη θερμοκρασία περιβάλλοντος αν έχει προετοιμαστεί "εν θερμώ" και στη συνέχεια να πρεπειται σε αποθήκη ακόμη και από την καπάκια.

Αφού έχετε προετοιμαστεί το μηχάνημα, προσθέστε την παγιδιά στην πάτωμα της συσκευής.

Προσθέστε την παγιδιά στην πάτωμα της συσκευής.

Αφήστε τη συσκευή να διατηρηθεί στην παγιδιά για 24 ώρες.

Προσθέστε την παγιδιά στην πάτωμα της συσκευής.

Αφήστε τη συσκευή να διατηρηθεί στην παγιδιά για 24 ώρες.

Προσθέστε την παγιδιά στην πάτωμα της συσκευής.

Αφήστε τη συσκευή να διατηρηθεί στην παγιδιά για 24 ώρες.

Προσθέστε την παγιδιά στην πάτωμα της συσκευής.

Αφήστε τη συσκευή να διατηρηθεί στην παγιδιά για 24 ώρες.

Προσθέστε την παγιδιά στην πάτωμα της συσκευής.

Αφήστε τη συσκευή να διατηρηθεί στην παγιδιά για 24 ώρες.




Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

**РЕЦЕПТЫ****Мороженое на основе йогурта с малиной**

Ингредиенты:

200 г свежей малины

50 г сахарного песка

250 г йогурта

Приготовление:

Приготовить пюре из малины (если Вы хотите удалить из него семечки, то использовать 300 граммов ягод и протереть их через сито).

Насыпать сверху пюре сахар, а затем положить йогурт.

Остудить смесь и приготовить мороженое по описанию инструкции.

Банановое мороженое

Ингредиенты:

1 большой спелый банан

175 мл обезжиренного молока

75 мл сливок

50 г сахарного песка

Приготовление:

Приготовить пюре из банана Добавить молоко, сливки и сахар.

Остудить смесь и приготовить мороженое по описанию инструкции.

Клубничное мороженое

Ингредиенты:

300 г свежей клубники

75 г сахарного песка

100 мл сливок

Сок из ½ лимона

Приготовление:

Приготовить пюре из клубники Добавить сахар, сливки и лимонный сок Остудить смесь и приготовить мороженое по описанию инструкции.

Шоколадное мороженое с мятой

Ингредиенты:

200 мл обезжиренного молока

50 г сахарного песка

225 мл сливок

2 капли чистого мятного сока

50 г шоколада

Приготовление:

Влить в кастрюлю молоко, добавить сахар и нагревать на медленном огне до полного растворения сахара.

Остудить.

Добавить сливки и мятный сок.

Остудить смесь и приготовить мороженое по описанию инструкции.

Добавить третий шоколад только в тот момент, когда смесь начнёт замораживаться.

Ванильное мороженое

Ингредиенты:

2 яичных желтка

50 г сахарного песка

150 мл обезжиренного молока

150 мл сливок

Палочка ванили

Приготовление:

Взбить желток с сахаром и добавить ванилин. Влить молоко в кастрюлю и разогреть на маленьком огне.

Влить тёплое молоко в желтки, непрерывно перемешивая.

Снова влить смесь в кастрюлю и, непрерывно перемешивая, разогреть до тех пор, пока смесь не загустеет. Смесь не должна кипеть, иначе она сварится.

Как только смесь начнёт приплакать к обратной стороне ложки, снять с огня и остудить.

Остудить смесь и приготовить мороженое по описанию инструкции.

Дата изготовления указана на корпусе изделия в зашифрованном виде SN wk/yrabcdefg, где wk – неделя производства
у – год производства
abcdefg – серийный номер изделияСоответствует требованиям
TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №768 от 16 августа 2011 года

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза №879 от 9 декабря 2011 года

Информация о сертификации в приложении к гарантинному талону и/или на упаковке изделия.

220-240В~ - 50/60Гц - 4/6Вт - Класс II - IPX0
Сделано в КитаеИмпортер: ООО «Медиатех»,
Юридический адрес: 127006, город Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 16, строение 3, ПОМ. I, КОМ 2
Фактический адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.29, корпус 3, пом.II, ком.3

Изготовитель: De'Longhi Appliances Srl /«Делонги Апплаенсис СРЛ» Адрес: 50013 Италия, Форенция, Кампі Бізенціо, Віа С. Куїріко 300.

Список организаций, уполномоченных изготавливать на работу с претензиями потребителей и сервисным обслуживанием, размещен на сайте: <http://www.ariete.net/assistance>
Горячая линия Arieite +7915165611

Товар поставляется в собранном виде, специальных требований к перевозке и хранению не установлено.

Утилизировать в соответствии с законодательством места реализации.

Гарантинный срок 2 года. Срок службы изделия 2 года.

Информация о сертификации в приложении к гарантинному талону и/или на упаковке изделия.

AR

Утилизации**Авиа**

Авиа даными титибиятама قبل استخدام الجهاز.

يجب دوماً اتباع و التقي ببعض ارشادات السلامة

اثناء استعمال المواد الكهربائية:

1 تأكيدوا من ان مواصفات الجهاز الخاصة بقوه

الجهد تتوافق مع مواصفات الشيشة الكهربائية

المنزل.

2 تأكيدوا ترك الجهاز دون مرآفة و هو لا

يزال متصل بالتيار الكهربائي بل قفوا بعده عن التيار الكهربائي بعد كل استعمال.

3 ان هذا الجهاز غير معد للاستخدام بواسطة الاشخاص ذوي القدرات المحدودة (بما في ذلك الاطفال) والنفسية المحدودة او على حالي من قوى مؤهل و كفؤ تقاضي اي نوع من الاخطار.

4 تم تصنيع هذا الجهاز لكي يتم استعماله في نطاق منزلي و يجب ان لا يتم استغلاله في مجال صناعي او تجاري.

5 اذا قررت التخلص من الجهاز يجب عليكم

ترعى كافة النصائح والاجراءات التي من الممكن

ان تشكل خطر، كالخط الكهربائي، والتى

من الممكن ان تشكل خطراً على الاطفال اذا ما قع الجهاز بتناولهم حيث انه من الممكن

ان يستعملوا تلك التنصاص و الاجزاء الخطرة

للهو و اللعب.

6 تجنبوا ترك مواد التغليف بتناول الاطفال

كونها من المكن ان تشكل خطر على

سلامتهم.

7 يجب مراعاة الأطفال لضمان عدم عثيم

بالجهاز.

8 تأكيدوا وضع الجهاز فوق او بالقرب من

مصدر الحرارة.

9 تأكيدوا ان يلمس الخط الكهربائي للجهاز

سطحه ساخنة.

10 قدردا تقطين سواه هيكل المحرك، الفيشة

او الخط الكهربائي للجهاز بالماء او اي نوع

آخر من السوائل، بينما تقطيف هذه الاجزاء

يجب عليك استعمال قطعة رطبة.

11 قدموا بوضع الجهاز فوق سطحة ثابنة و

اقفية اثناء استعمالكم له.

12 لا تلمسوا الجهاز باديكم او بواسطة ادوات

او معدات الخ، و الجهاز في حيز العمل و

ذلك تفاديا لاحق الانذار بالشخص او الضرر

بالجهاز نفسه. يجب تقاضي اشتغال

المادة العادلة والقاطعة بداخل السلة

التابعة للجهاز. لأن هذا النوع من الادوات

يمكنكم استعمال ادوات او معدات مصنوعة

من مادة البلاستيك او من المطاط او حتى من

الثلبب عندما الجهاز ليس في حيز العمل.

13 قيل شغل ماكينة الجلايتي تاکد من ترکیبها

بطریق صحيحة و آن جسم المرك

الفل على الطباء.

14 غف استعمال الجهاز لفتره متواصله لصمع

کیات كبيرة من الباریزر يجب الانتظار

دقائق على الاقل قبل القيام بتشغيله مجدداً.

15 تجنبو استخدام الجهاز اكثر من ٤٠ دقيقة

متواصلة.

16 إذا كان الجلايتي او المشروب المثلج يحتوي

على مكونات طازجة يجب استهلاكه خلال

أسبوع. يمكن مذاق الجلايتي أفضل عندما

يكون بارداً.

17 إذا كان الجلايتي او المشروب المثلج يحتوي

على بيض نيء يجب ألا يأكله الأطفال

والسيدات العاملين وكمار السن.

18 إذا خرج المحلول المثلج من وعاء

الاستخدام. الحلول المثلج المستخدم غير

سام.

19 أطفى الجهاز و افصله عن مصدر التيار

الكهربائي قبل فتح الغطاء و حسم المحرك.

20 قوموا دوماً بنزع الفيشة من عن التوصيلة

الكهربائية قبل القيام بذلك او تركيب المكالمات،

و قبل البدأ بتنظيف الجهاز، وبعد كل

استعمال.

21 لنزع الفيشة من عن التوصيلة الكهربائية

قوموا بسحبها من عن قرب، تجنبو سحب

الخط الكهربائي فوق العاء.

22 يستعملوا الجهاز دوماً و الغطاء مرك

بأحكام.

23 تجنبو استعمال الجهاز في حالة وجود ضرر

او عطب بالفيشة او بالخط الكهربائي او

بالجهاز نفسه، في هذه الحالة يجب عليك

حمل الجهاز الى اقرب مركز صيانة مرخص

لكي يتم تصليحه.

24 تجنبو تغطية الماء على الدليل

ان يتم تغطية الماء على الدليل

او من قبلي قبلي الماء على الدليل

او على حالي من قبلي قبلي الماء على الدليل

او على حالي من قبلي قبلي الماء على الدليل

او على حالي من قبلي قبلي الماء على الدليل

او على حالي من قبلي قبلي الماء على الدليل

او على حالي من قبلي قبلي الماء على الدليل

او على حالي من قبلي قبلي الماء على الدليل

او على حالي من قبلي قبلي الماء على الدليل

او على حالي من قبلي قبلي الماء على الدليل

او على حالي من قبلي قبلي الماء على الدليل

او على