

AVVERTENZE IMPORTANTI

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

Usando apparecchi elettrici è necessario prendere le opportune precauzioni, tra le quali:

- Assicurarsi che il voltaggio elettrico dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando collegato alla rete elettrica; disincerarlo dopo ogni uso.
- Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
- Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale, stabile e ben illuminato.
- Posizionare il prodotto su una superficie esistente al calore.
- Non collocare l'apparecchio sopra o in prossimità di fonti di calore, elementi elettrici o in un forno riscaldato. Non posizionarlo sopra altri apparecchi.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di pareti e tende.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.).
- Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici calde.
- Questo apparecchio può essere usato da ragazzi di età maggiore o uguale a 8 anni; le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o privi di esperienza e conoscenza dell'apparecchio oppure ai quali non siano state date istruzioni relative all'utilizzo dovranno essere soggette alla supervisione da parte di una persona responsabile della loro sicurezza oppure dovranno essere prima adeguatamente formati su come usare tale apparecchio in sicurezza e sui rischi connessi all'uso dello stesso. Ai bambini è vietato giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non possono essere effettuate da ragazzi a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e in ogni caso sotto supervisione di un adulto.
- Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
- NON IMMERGERE MAI IL CORPO DEL PRODOTTO, LA SPINA ED IL CAVO ELETTRICO IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI, USARE UN PANNO UMIDO PER LA LORO PULIZIA.**
- ANCHE QUANDO L'APPARECCHIO NON E' IN FUNZIONE, STACCARE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE ELETTRICA PRIMA DI INSERIRE O TOGLIERE LE SINGOLE PARTI O PRIMA DI ESEGUIRE LA PULIZIA.**

- La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.**
- Non utilizzare detergenti abrasivi, corrosivi o lavastoviglie per la pulizia dell'apparecchio.**
- Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare o di regolare gli interruttori posti sull'apparecchio o prima di toccare la spina e i collegamenti di alimentazione.**
- Per staccare la spina, afferrala direttamente e staccarla dalla presa a parete. Non staccarla mai tirandola per il cavo.**
- Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso; tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente dal centro assistenza Ariete o da tecnici autorizzati Ariete, in modo da prevenire ogni rischio.**

19. Eventuali modifiche a questo prodotto, non espresamente autorizzate dal produttore, possono comportare il decadimento della sicurezza e della garanzia del suo utilizzo da parte dell'utente.

- Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.
- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

- Per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/EU si prega leggere l'apposito foglietto allegato al prodotto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (Fig. 1)

- A Tasto sbloccaggio piastra
- B Piastra di cottura rigate
- C Maniglia di apertura
- D Cerniere sollevamento piastra superiore (5 livelli) e blocco sblocca piastra
- E Tasto sbloccaggio per apertura piastra a 180°
- F Contenitore raccogliergrassi
- G Spia accensione
- H Spia pronto cottura
- I Manopola regolazione livelli di temperatura
- L Manopola accensione / spegnimento / selezione tempo di cottura (timer)

L'apparecchio è concepito per il SOLO USO DOMESTICO e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale. Questo apparecchio è conforme alla direttiva 2014/35/EU e EMC 2014/30/EU, ed al regolamento (EC) No. 1935/2004 del 27/10/2004 sui materiali in contatto con alimenti.

ISTRUZIONI D'USO

ATTENZIONE: ANCHE QUANDO L'APPARECCHIO NON E' IN FUNZIONE, STACCARE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE ELETTRICA PRIMA DI INSERIRE O TOGLIERE LE SINGOLE PARTI O PRIMA DI ESEGUIRE LA PULIZIA.

- Prima dell'uso, togliere le eventuali etichette presenti sulle piastre. Verificare che le piastre di cottura (B) siano pulite e senza tracce di polvere.
- Se necessario rimuovere le due piastre (B), premendo gli appositi tasti di sbloccaggio (A) (Fig. 2), e pulirle con acqua calda e un detergente neutro.
- Reinserrare le piastre (B), allineando le fessure posteriori con i ganci presenti sul corpo dell'apparecchio, e premendole leggermente fino ad udire lo scatto di avvenuto bloccaggio.

ATTENZIONE: Assicurarsi di aver montato correttamente le due piastre prima di procedere con l'utilizzo dell'apparecchio.

ATTENZIONE: Verificare che la piastra sia chiusa durante la fase di preriscaldamento.

- Al primo utilizzo, si potrebbe notare la fuoriuscita di un sottile filo di fumo. Ciò è dovuto solo al riscaldamento di alcuni componenti.
- Inserire la spina elettrica nella presa di corrente. Si accenderà la relativa spia rossa di accensione (G).
- Ruotare la manopola (L) ed impostare il tempo di cottura desiderato in base all'alimento da cuocere.
- Ruotare la manopola (I) ed impostare il livello di temperatura desiderata; si accenderà la relativa spia verde (H), ad indicare che l'apparecchio si sta riscaldando. Non appena la spia si spegnerà, l'apparecchio sarà pronto per l'utilizzo.
- Tenere la piastra chiusa durante la fase di preriscaldamento.

VARIE TIPOLOGIE DI COTTURA

A seconda del tipo di alimento da cuocere, l'apparecchio permette di scegliere diverse posizioni di cottura.

Posizione di cottura a libio:

- Questa posizione è ideale per cucinare carne, panini, toast, spiedini, ecc., quindi cibi a contatto con la piastra.
- Aprire la piastra superiore attraverso la maniglia (C).
- Collocare l'alimento da cuocere sulla piastra di cottura inferiore. Posizionare sempre l'alimento verso la parte posteriore della piastra di cottura, quindi chiudere la piastra superiore fino a portarla a contatto con il cibo. Le piastre sono basculanti per ottimizzare l'aderenza dell'alimento a tutta la superficie.

- A seconda del tipo di alimento da cuocere, qualora non sia necessaria la cottura combinata delle due piastre (inferiore e superiore), è possibile utilizzare l'apparecchio con la piastra superiore in posizione verticale. Per fare questo è necessario ruotare all'indietro la piastra superiore finché non si blocca automaticamente (Fig. 3).
- Assicurarsi che il contenitore raccogliergrassi (F) sia correttamente posizionato.

Posizione di cottura a fornetto (Fig. 4):

- Questa posizione è ideale per riscaldare la pizza, bruschette, pane, brioche, ecc... La modalità di cottura a fornetto permette infatti di non entrare in contatto con l'alimento, ma solo di riscaldarlo/cucelerlo.
- Aprire la piastra superiore attraverso la maniglia (C).
- Collocare l'alimento da cuocere sulla piastra di cottura inferiore. Posizionare sempre l'alimento verso la parte posteriore della piastra di cottura.

- Abbassare la piastra di cottura superiore, afferrandola per la maniglia (C), e, agendo sull'apposita cerniera mobile (D) (Fig. 5). È possibile posizionare la parte superiore della griglia (Fig. 4) in 5 livelli indicati nella cerniera, da LOW a HIGH, a seconda dell'altezza desiderata.
- Assicurarsi che il contenitore raccogliergrassi (F) sia correttamente posizionato.

Posizione a cottura con piastre aperte:

- Questa posizione è ideale per cucinare pesce, spiedini, verdure, ecc... ed offre una superficie molto ampia, adatta per cuocere diversi alimenti contemporaneamente.
- Per aprire l'apparecchio nella posizione con piastre aperte, premere l'apposito tasto di sbloccaggio (E) e contemporaneamente ruotare all'indietro la piastra superiore attraverso la maniglia (C) (Fig. 6).
- Collocare l'alimento da cuocere sulle piastre aperte.
- Assicurarsi che il contenitore raccogliergrassi (F) sia correttamente posizionato.
- Per la cottura sono necessari circa 5-10 minuti. In ogni caso, il tempo dipende dai gusti personali, dal tipo e dallo spessore del cibo.
- Una volta terminata la cottura, spegnere l'apparecchio ruotando la manopola (L) su "0", staccare la spina dalla presa di corrente e sollevare la piastra superiore con l'apposita maniglia (C). Togliere l'alimento usando un'apposita spatola in plastica.

ATTENZIONE: Non utilizzare mai utensili metallici per evitare di danneggiare il rivestimento antiaderenza delle piastre di cottura.

PULIZIA

ATTENZIONE: Prima di procedere con la pulizia, staccare la spina di alimentazione ed attendere che le parti calde si saranno raffreddate.

ATTENZIONE: NON IMMERGERE MAI IL CORPO DEL PRODOTTO, LA SPINA ED IL CAVO ELETTRICO IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI, USARE UN PANNO UMIDO PER LA LORO PULIZIA.

- Pulire il corpo dell'apparecchio con un panno asciutto.

- Rimuovere le due piastre, come descritto in precedenza, e pulirle utilizzando eventualmente un'apposita spatola, con acqua calda e con un detergente neutro.

ATTENZIONE: Non usare oggetti metallici, spugne abrasive o polveri, perché potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente delle piastre.

- Rimuovere e pulire il contenitore raccogliergrassi dopo ogni utilizzo, usando acqua calda e con un detergente neutro.

- Prima di riporta, bloccare la griglia a contatto agendo attraverso la cerniera (D) sulla posizione ■.

TEMPI DI COTTURA

Sandwich	6-8 min.
Salsicce/Wurst	8-10 min.
Toast	3-6 min.
Pesce	8-10 min.
Spiedini	8-10 min.
Vegetarie	8-10 min.
Creme	5-15 min.

WATER OR OTHER LIQUIDS; ALWAYS WIPE CLEAN WITH A DAMP CLOTH.

13. ALWAYS UNPLUG THE POWER CORD FROM THE ELECTRICITY MAINS BEFORE FITTING OR REMOVING SINGLE ATTACHMENTS OR BEFORE CLEANING THE APPLIANCE.

14. Accessible surfaces can become very hot while the appliance is operating.

15. Never clean the appliance with abrasive or corrosive detergents; the appliance is not dishwasher safe.

16. Always make sure that your hands are thoroughly dry before using or adjusting the switches on the appliance, or before touching the power plug or power connections.

17. To unplug the appliance, grip the plug and remove it directly from the power socket. Never pull the power cord to unplug the appliance.

18. Do not use the appliance if the power cord or plug are damaged or if the appliance itself is faulty; all repairs, including substitution of power cord, must be carried out exclusively by an Ariete assistance centre or by authorized Ariete technicians in order to avoid all risks.

19. Any changes to this product that have not been expressly authorised by the manufacturer may lead to the user's guarantee being rendered null and void.

20. In the event that you decide to dispose of the appliance, we advise you to make it inoperative by cutting off the power cord. We also recommend that any parts that could be dangerous be rendered harmless, especially for children, who may play with the appliance or its parts.

21. Packaging must never be left within the reach of children since it is potentially dangerous.

22. To dispose of product correctly according to European Directive 2012/19/EU, please refer to and read the provided leaflet enclosed with the product.

DO NOT THROW AWAY THESE INSTRUCTIONS

APPLIANCE DESCRIPTION (Fig. 1)

- A Plate unlocking button
- B Grooved grill plates
- C Opening handle
- D Top plate for lifting the hinge (5 levels) and locking/unlocking the plate
- E Unlocking button for 180° opening plates
- F Drip tray
- G On light
- H Temperature light
- I Temperature selection dial
- L On / Off / grilling time selection dial (timer)

The appliance is intended for DOMESTIC USE ONLY, do not use it for commercial or industrial purposes.

This appliance complies with Directives 2014/35/EU and EMC 2014/30/EU, as well as to regulation (EC) No. 1935/2004 of 27/10/2004 on materials in contact with food.

INSTRUCTIONS FOR USE

WARNING: EVEN WHEN NOT IN USE, UNPLUG THE APPLIANCE BEFORE INSERTING OR REMOVING THE SINGLE PARTS OR BEFORE CLEANING.

- Before use, remove any labels from plates.

- Check the plates (B) are clean and free of dust streaks.

- If necessary, remove the two plates (B) by pressing the apposite unlocking buttons (A), Fig. 2, and clean them with warm water and mild detergent.

- Insert the plates (B) back, by aligning the rear slots with the hooks on the appliance body and pressing them slightly until they click into place.

WARNING: Before using the appliance, make sure all components are properly assembled.

WARNING: Make sure the plate is closed during pre-heating phase.

WARNING: While using for the first time, a very small amount of smoke may come out; this is just caused by the warming up of some components.

- Plug in appliance. The related red light goes on (G).

- Turn the dial (L) and set the required grilling time according to the type of food.

- Turn the dial (I) to set the required temperature setting. The green light (H) switches on when the appliance is heating up. As soon as the light goes off, the appliance is ready for use.

- Keep the plate closed during pre-heating phase.

12. NEVER PLACE THE APPLIANCE BODY, PLUG OR POWER CORD IN

DIFFERENT GRILLING MODES

The appliance has different grilling positions, according to the type of food to be cooked.

Standard grilling position:

- This position is suitable for meat, sandwiches, toasts, skewers, etc., that is food in contact with the plate.

- Place the top plate by means of the handle (C), Fig. 2.

- Place the food to be grilled on the bottom grill plate. Always place food towards the back of the plate and then close the top plate until it comes in contact with food. The plates are tilting to optimize the adherence of food throughout the surface.

- According to the type of food, in case the combined grilling of the two plates (bottom and top) is not required, the appliance can be used with the top plate in vertical position. To do this, rotate the top plate backward until it locks in place automatically (Fig. 3).

- Make sure the drip tray (F) is properly positioned.

Oven grilling position (Fig 4):

- This appliance is ideal for warming up pizza, bruschette, bread, brioche, etc. The oven grilling mode avoid the contact with food indeed, since it allows to just heat up/grill it.

- Open the top plate by means of the handle (C).

- Place food to be cooked on the bottom plate.

- Lower the top grill plate, by taking it with the handle (C) and using the apposite movable hinge (D), Fig. 5. It is possible to position the upper part of the grill (Fig. 4) in 5 modes indicated on the hinge, from LOW to HIGH, according to the required height.

- Make sure the drip tray (F) is properly positioned.

Open plate grilling position:

DESCRIPTION DE L'APPAREIL (Fig. 1)

- A Bouton de blocage des plaques
- B Plaques de cuisson ondulées
- C Poignée d'ouverture
- D Charnière de soulèvement plaque supérieure (5 niveaux) et blocage/déblocage plaque
- E Bouton de déblocage pour ouverture plaques à 180°
- F Récipient de récupération des graisses
- G Témoin d'allumage
- H Témoin de température prête
- I Poignée de réglage des niveaux de température
- L Poignée d'allumage/exinction/sélection des temps de cuisson (minuterie)

L'appareil est conçu pour le SEUL USAGE DOMESTIQUE et ne doit pas être employé pour un usage commercial ou industriel. Cet appareil est conforme aux directives 2014/35/EU et EMC 2014/30/EU, ainsi qu'au règlement (EC) No. 1935/2004 du 27/10/2004 sur les matériaux au contact avec les aliments.

MODE D'EMPLOI

ATTENTION : MEME QUAND L'APPAREIL N'EST PAS EN FONCTION, DEBRANCHER LA PRISE ELECTRIQUE DU SECTEUR AVANT D'INSERER OU D'ENLEVER LES DIFFERENTS ELEMENTS OU D'EFFECTUER UN NETTOYAGE.

- Avant emploi, enlever les éventuelles étiquettes présentes sur les plaques.
- Vérifier que les plaques de cuisson (B) soient propres et sans traces de poussière.
- Si nécessaire, détacher les deux plaques (B), en appuyant sur les boutons de blocage prévus à cet effet (A) (Fig. 2), et les nettoyer avec de l'eau chaude et un détergent neutre.
- Réinsérer les plaques (B) en alignant les fissures postérieures avec les attaches présentes sur le corps de l'appareil, et en appuyant légèrement jusqu'à entendre le clic indiquant que le blocage a lieu.

ATTENTION : S'assurer d'avoir correctement monté les deux plaques avant d'utiliser l'appareil.

ATTENTION : Vérifier que la plaque soit fermée pendant la phase de préchauffage.

ATTENTION : A la première utilisation, il est possible qu'un mince filet de fumée s'échappe. Cela n'est dû qu'au chauffage de certains composants.

- Brancher la prise de courant au secteur. Le témoin rouge d'allumage (G) s'allume.
- Faire tourner le bouton (L) et paramétrier le temps de cuisson désiré en fonction de l'aliment à cuire.
- Faire tourner le bouton (I) et paramétrier le niveau de température désiré ; le témoin vert correspondant s'allume (H) pour indiquer que l'appareil est en train de chauffer. Dès que le témoin s'éteint, l'appareil est prêt à être utilisé.
- Maintenir la plaque fermée pendant la phase de préchauffage.

DIFFERENTES TYPOLOGIES DE CUISSON

Selon le type d'aliment à cuire, l'appareil permet de choisir différentes positions de cuisson.

Position de cuisson en livré :

- Cette position est idéale pour cuire la viande, les paninis, les toasts, les brochettes, etc., c'est-à-dire des aliments entrant en contact avec la plaque.
- Ouvrir la plaque supérieure avec la poignée (C).
- Placer l'aliment à cuire sur la plaque de cuisson inférieure. Toujours placer l'aliment vers la partie postérieure de la plaque de cuisson, puis fermer la plaque supérieure jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec les aliments. Les plaques sont basculées pour optimiser l'adhérence des aliments sur toute la surface.
- Selon le type d'aliments à cuire, si la cuisson combinée des deux plaques n'est pas nécessaire (inférieure et supérieure), il est possible d'utiliser l'appareil avec la plaque supérieure en position verticale. Pour cela, il est nécessaire de faire tourner vers l'arrière la plaque supérieure pour qu'elle ne se bloque pas automatiquement (Fig. 3).
- S'assurer que le récipient de récupération des graisses (F) soit correctement positionné.

Position de cuisson en four (Fig. 4) :

- Cette position est idéale pour chauffer la pizza, le pain, les toasts, la brioche, etc. La modalité de cuisson en grille-pain permet en effet de ne pas entrer en contact avec l'aliment, mais seulement de le réchauffer/cuire.
- Ouvrir la plaque avec la poignée (C).
- Placer l'aliment à cuire sur la plaque de cuisson inférieure. Toujours placer l'aliment vers la partie postérieure de la plaque de cuisson.
- Abaisser la plaque de cuisson supérieure en la saisissant par la poignée (C) et en agissant sur la charnière mobile (D) (Fig. 5). Il est possible de positionner la partie supérieure du grill (Fig. 4) en 5 niveaux indiqués sur la charnière, de LOW à HIGH, selon la hauteur désirée.
- S'assurer que le récipient de récupération des graisses (F) soit correctement positionné.

Position de cuisson avec plaques ouvertes :

- Cette position est idéale pour cuire le poisson, les brochettes, les légumes, etc. et présente une surface très ample, permettant la cuisson de plusieurs aliments à la fois.
- Pour mettre l'appareil en position ouverte, appuyer sur le bouton de déblocage tout en faisant pivoter la plaque supérieure vers l'arrière à l'aide de la poignée (C) (Fig. 6-7).
- Placer l'aliment sur les plaques ouvertes.
- S'assurer que le récipient de récupération des graisses (F) soit correctement positionné.

NETTOYAGE

ATTENTION : Avant de procéder au nettoyage, débrancher la prise de courant et attendre que les parties chaudes se soient refroidies.

ATTENTION : NE JAMAIS IMMERGER LE CORPS DU PRODUIT, LA PRISE ET LE CABLE ELECTRIQUE DANS DE L'EAU OU DANS TOUT AUTRE LIQUIDE ; UTILISER UN

LINGE HUMIDE POUR LE NETTOYAGE.

- Nettoyer le corps de l'appareil avec un linge sec.
- Détailler les deux plaques, en suivant les instructions fournies plus haut, puis les nettoyer en utilisant le cas échéant une spatule, avec de l'eau chaude et un détergent neutre.
- ATTENTION :** Ne pas utiliser d'objets métalliques, d'éponges abrasives ni de poudres, car ils pourraient endommager le revêtement anti adhésif des plaques.
- Oter et nettoyer le récipient de récupération des graisses après chaque utilisation avec de l'eau chaude et un détergent neutre.
- Avant le rangement, bloquer le grill de contact en mettant la charnière (D) en position .

TEMPS DE CUISSON

Sandwich	6-8 min.
Saucisse/S. de Francfort	8-10 min.
Toast	3-6 min.
Poisson	8-10 min.
Brochette	8-10 min.
Légumes	8-10 min.
Viande	5-15 min.

DE

WICHTIGE HINWEISE

VOR GEBRAUCH BITTE DIESE ANLEITUNG LESEN

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Gerätespannung übereinstimmt.
2. Das am Stromnetz angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen; die Stromzuführung des Geräts nach jedem Gebrauch unterbrechen.
21. Die Verpackungsteile nicht in Reichweite von Kindern lassen. Sie stellen eine potentielle Gefahr dar.
22. Zur korrekten Entsorgung des Produkts gemäß Europa-Richtlinie 2012/19/EU bitte das beiliegende Informationsblatt lesen.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

BESCHREIBUNG DES GERÄTES (Abb. 1)

A	Eine Entriegelungslage für Platten
B	Gestreifte Grillplatten
C	Öffnungsgriff
D	Oberes Anhebegehenk der Grillplatte (5 Stufen) und Plattenver-/entriegelung Entriegelungsschlüssel für 180° Plattenöffnung
F	Fettbehälter
G	Betriebsanzeige
H	Kontrollleuchte Temperaturbereitschaft
I	Temperaturregelknopf
L	Wahlschalter für Ein-/Ausschaltung/Garzeit (Timer)

Das Gerät ist ausschließlich für den HAUSGEBAUCH bestimmt und darf nicht für kommerzielle oder industrielle Zwecke verwendet werden.

Dieses Gerät entspricht den Richtlinien 2014/35/EU und EMC 2014/30/EU sowie der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 vom 27.10.2004 über Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

WARNING: AUCH WENN DAS GERÄT NICHT IN BETRIEB IST, ZIEHEN SIE DEN STECKER AUS DER STECKDOSE, BEVOR SIE INDIVIDUELLE TEILE EINSETZEN ODER ENTNEHMEN ODER REINIGEN.

- Entfernen Sie vor der Verwendung alle Etiketten auf den Platten.
- Überprüfen Sie, ob die Grillplatten (B) sauber und staubfrei sind.
- Falls erforderlich, entfernen Sie die beiden Platten (B) durch Drücken der Entriegelungsknöpfe (A) (Abb. 2) und reinigen Sie sie mit heißem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.
- Setzen Sie die Platten (B) wieder ein, indem Sie die hinteren Schlitze mit den Haken am Gerätekörper ausrichten und leicht drücken, bis sie einrasten.

WARNING: Vergewissern Sie sich, dass die beiden Platten richtig montiert sind, bevor Sie mit der Benutzung des Gerätes fortfahren.

- Entfernen Sie die beiden Platten (B) durch Drücken der Entriegelungsknöpfe (A) (Abb. 2) und reinigen Sie sie mit heißem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.
- Setzen Sie die Platten (B) wieder ein, indem Sie die hinteren Schlitze mit den Haken am Gerätekörper ausrichten und leicht drücken, bis sie einrasten.

WARNING: Vergewissern Sie sich, dass die beiden Platten richtig montiert sind, bevor Sie mit der Benutzung des Gerätes fortfahren.

WARNING: Wenn Sie zum ersten Mal verwenden, können Sie wenig Rauch bemerken, der austriert. Dies ist nur auf die Erwärmung einiger Komponenten zurückzuführen.

- Stecken Sie den Stecker in die Buchse. Die entsprechende rote Betriebsanzeige (G) leuchtet auf.
- Drehen Sie den Knopf (L) und stellen Sie die gewünschte Garzeit entsprechend der zu garenden Speisen ein.
- Drehen Sie den Knopf (I) und stellen Sie das gewünschte Temperaturmaß ein; das grüne Licht (H) leuchtet auf und zeigt damit an, dass sich das Gerät erwärmt. Sobald die Lampe erlischt, ist das Gerät betriebsbereit.
- Halten Sie die Platte während der Vorheizphase geschlossen.

11. Das Gerät und sein Kabel aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren fernhalten.

12. DAS GEHÄUSE, DEN STECKER UND DAS STROMKABEL DES GERÄTS KEINESFALLS IN WASSER ODER SONSTIGE FLÜSSIGKEITEN TAUCHEN. VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG EIN FEUCHTES TUCH.

13. AUCH WENN DAS GERÄT NICHT IN BETRIEB IST, ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER AUS DER DOSE, BEVOR SIE DIE INDIVIDUELLEN TEILE EINSETZEN ODER DIE REINIGUNG VORNEHMEN.

14. Die Oberflächen des Geräts können während des Betriebs sehr heiß werden.

15. Verwenden Sie zum Säubern des Geräts keine scheuernden, korrosiven Reinigungsmittel und stellen Sie es nicht in die Spülmaschine.

16. Vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Schalter am Gerät benutzen oder ein-

stellen, oder bevor Sie den Stecker und die Versorgungsanschlüsse berühren.

17. Direkt am Stecker ziehen, um diesen aus der Wandsteckdose zu führen. Niemals am Kabel ziehen.

18. Das Gerät nicht verwenden, falls das Kabel oder der Stecker beschädigt sind oder das Gerät selbst defekt ist. Um jedes Risiko zu vermeiden dürfen Reparaturen jeglicher Art, einschließlich des Austauschs des Stromkabels, nur vom Ariete-Kundendienst bzw. von Ariete zugelassenen Fachleuten ausgeführt werden.

19. Eventuelle Abänderungen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Sicherheit und Garantie seines Einsatzes durch den Bediener aufheben.

20. Falls dieses Gerät entsorgt werden soll, ist sein Stromkabel abzuschneiden, so dass es nicht mehr funktionstüchtig ist. Darüber hinaus sind all die Geräteteile unschädlich zu machen, die vor allem für Kinder, die das Gerät als Spielzeug verwenden könnten, eine Gefahr darstellen.

21. Die Verpackungsteile nicht in Reichweite von Kindern lassen. Sie stellen eine potentielle Gefahr dar.

22. Zur korrekten Entsorgung des Produkts gemäß Europa-Richtlinie 2012/19/EU bitte das beiliegende Informationsblatt lesen.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

BESCHREIBUNG DES GERÄTES (Abb. 1)

A	Eine Entriegelungslage für Platten
B	Gestreifte Grillplatten
C	Öffnungsgriff
D	Oberes Anhebegehenk der Grillplatte (5 Stufen) und Plattenver-/entriegelung Entriegelungsschlüssel für 180° Plattenöffnung
F	Fettbehälter
G	Betriebsanzeige
H	Kontrollleuchte Temperaturbereitschaft
I	Temperaturregelknopf
L	Wahlschalter für Ein-/Ausschaltung/Garzeit (Timer)

Das Gerät ist ausschließlich für den HAUSGEBAUCH bestimmt und darf nicht für kommerzielle oder industrielle Zwecke verwendet werden.

Dieses Gerät entspricht den Richtlinien 2014/35/EU und EMC 2014/30/EU sowie der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 vom 27.10.2004 über Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

WARNING: AUCH WENN DAS GERÄT NICHT IN BETRIEB IST, ZIEHEN SIE DEN STECKER AUS DER STECKDOSE, BEVOR SIE INDIVIDUELLE TEILE EINSETZEN ODER ENTNEHMEN ODER REINIGEN.

- Entfernen Sie vor der Verwendung alle Etiketten auf den Platten.
- Überprüfen Sie, ob die Grillplatten (B) sauber und staubfrei sind.
- Falls erforderlich, entfernen Sie die beiden Platten (B) durch Drücken der Entriegelungsknöpfe (A) (Abb. 2) und reinigen Sie sie mit heißem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.
- Setzen Sie die Platten (B) wieder ein, indem Sie die hinteren Schlitze mit den Haken am Gerätekörper ausrichten und leicht drücken, bis sie einrasten.

WARNING: Vergewissern Sie sich, dass die beiden Platten richtig montiert sind, bevor Sie mit der Benutzung des Gerätes fortfahren.

WARNING: Wenn Sie zum ersten Mal verwenden, können Sie wenig Rauch bemerken, der austriert. Dies ist nur auf die Erwärmung einiger Komponenten zurückzuführen.

- Stecken Sie den Stecker in die Buchse. Die entsprechende rote Betriebsanzeige (G) leuchtet auf.
- Drehen Sie den Knopf (L) und stellen Sie die gewünschte Garzeit entsprechend der zu garenden Speisen ein.
- Drehen Sie den Knopf (I) und stellen Sie das gewünschte Temperaturmaß ein; das grüne Licht (H) leuchtet auf und zeigt damit an, dass sich das Gerät erwärmt. Sobald die Lampe erlischt, ist das Gerät betriebsbereit.
- Halten Sie die Platte während der Vorheizphase geschlossen.

11. Das Gerät und sein Kabel aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren fernhalten.

12. DAS GEHÄUSE, DEN STECKER UND DAS STROMKABEL DES GERÄTS KEINESFALLS IN WASSER ODER SONSTIGE FLÜSSIGKEITEN TAUCHEN. VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG EIN FEUCHTES TUCH.

13. AUCH WENN DAS GERÄT NICHT IN BETRIEB IST, ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER AUS DER DOSE, BEVOR SIE DIE INDIVIDUELLEN TEILE EINSETZEN ODER DIE REINIGUNG VORNEHMEN.

14. Die Oberflächen des Geräts können während des Betriebs sehr heiß werden.

15. Verwenden Sie zum Säubern des Geräts keine scheuernden, korrosiven Reinigungsmittel und stellen Sie es nicht in die Spülmaschine.

16. Vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Schalter am Gerät benutzen oder ein-

stellen, oder bevor Sie den Stecker und die Versorgungsanschlüsse berühren.

17. Direkt am Stecker ziehen, um diesen aus der Wandsteckdose zu führen. Niemals am Kabel ziehen.

18. Das Gerät nicht verwenden, falls das Kabel oder der Stecker beschädigt sind oder das Gerät selbst defekt ist. Um jedes Risiko zu vermeiden dürfen Reparaturen jeglicher Art, einschließlich des Austauschs des Stromkabels, nur vom Ariete-Kundendienst bzw. von Ariete zugelassenen Fachleuten ausgeführt werden.

19. Eventuelle Abänderungen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Sicherheit und Garantie seines Einsatzes durch den Bediener aufheben.

20. Falls dieses Gerät entsorgt werden soll, ist sein Stromkabel abzuschneiden, so dass es nicht mehr funktionstüchtig ist. Darüber hinaus sind all die Geräteteile unschädlich zu machen, die vor allem für Kinder, die das Gerät als Spielzeug verwenden könnten, eine Gefahr darstellen.

21. Die Verpackungsteile nicht in Reichweite von Kindern lassen. Sie stellen eine potentielle Gefahr dar.

22. Zur korrekten Entsorgung des Produkts gemäß Europa-Richtlinie 2012/19/EU bitte das beiliegende Informationsblatt lesen.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

BESCHREIBUNG DES GERÄTES (Abb. 1)

A	Eine Entriegelungslage für Platten
B	Gestreifte Grillplatten
C	Öffnungsgriff
D	Oberes Anhebegehenk der Grillplatte (5 Stufen) und Plattenver-/entriegelung Entriegelungsschlüssel für 180° Plattenöffnung
F	Fettbehälter
G	Betriebsanzeige
H	Kontrollleuchte Temperaturbereitschaft
I	Temperaturregelknopf
L	Wahlschalter für Ein-/Ausschaltung/Garzeit (Timer)

Das Gerät ist ausschließlich für den HAUSGEBAUCH bestimmt und darf nicht für kommerzielle oder industrielle Zwecke verwendet werden.

Dieses Gerät entspricht den Richtlinien 2014/35/EU und EMC 2014/30/EU sowie der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 vom 27.10.2004 über Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

WARNING: AUCH WENN DAS GERÄT NICHT IN BETRIEB IST, ZIEHEN SIE DEN STECKER AUS DER STECKDOSE, BEVOR SIE INDIVIDUELLE TEILE EINSETZEN ODER ENTNEHMEN ODER REINIGEN.

- Entfernen Sie vor der Verwendung alle Etiketten auf den Platten.
- Überprüfen Sie, ob die Grillplatten (B) sauber und staubfrei sind.
- Falls erforderlich, entfernen Sie die beiden Platten (B) durch Drücken der Entriegelungsknöpfe (A) (Abb. 2) und reinigen Sie sie mit heißem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.
- Setzen Sie die Platten (B) wieder ein, indem Sie die hinteren Schlitze mit den Haken am Gerätekörper ausrichten und leicht drücken, bis sie einrasten.

WARNING: Vergewissern Sie sich, dass die beiden Platten richtig montiert sind, bevor Sie mit der Benutzung des Gerätes fortfahren.

WARNING: Wenn Sie zum ersten Mal verwenden, können Sie wenig Rauch bemerken, der austriert. Dies ist nur auf die Erwärmung einiger Komponenten zurückzuführen.

- Stecken Sie den Stecker in die Buchse. Die entsprechende rote Betriebsanzeige (G) leuchtet auf.
- Drehen Sie den Knopf (L) und stellen Sie die gewünschte Garzeit entsprechend der zu garenden Speisen ein.
- Drehen Sie den Knopf (I) und stellen Sie das gewünschte Temperaturmaß ein; das grüne Licht (H) leuchtet auf und zeigt damit an, dass sich das Gerät erwärmt. Sobald die Lampe erlischt, ist das Gerät betriebsbereit.
- Halten Sie die Platte während der Vorheizphase geschlossen.

11. Das Gerät und sein Kabel aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren fernhalten.

12. DAS GEHÄUSE, DEN STECKER UND DAS STROMKABEL DES GERÄTS KEINESFALLS IN WASSER ODER SONSTIGE FLÜSSIGKEITEN TAUCHEN. VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG EIN FEUCHTES TUCH.

13. AUCH WENN DAS GERÄT NICHT IN BETRIEB IST, ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER AUS DER DOSE, BEVOR SIE DIE INDIVIDUELLEN TEILE EINSETZEN ODER DIE REINIGUNG VORNEHMEN.

14. Die Oberflächen des Geräts können während des Betriebs sehr heiß werden.

15. Verwenden Sie zum Säubern des Geräts keine scheuernden, korrosiven Reinigungsmittel und stellen Sie es nicht in die Spülmaschine.

16. Vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Schalter am Gerät benutzen oder ein-

stellen, oder bevor Sie den Stecker und die Versorgungsanschlüsse berühren.

17. Direkt am Stecker ziehen, um diesen aus der Wandsteckdose zu führen. Niemals am Kabel ziehen.

18. Das Gerät nicht verwenden, falls das Kabel oder der Stecker beschädigt sind oder das Gerät selbst defekt ist. Um jedes Risiko zu vermeiden dürfen Reparaturen jeglicher Art, einschließlich des Austauschs des Stromkabels, nur vom Ariete-Kundendienst bzw. von Ariete zugelassenen Fachleuten ausgeführt werden.

19. Eventuelle Abänderungen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Sicherheit und Garantie seines Einsatzes durch den Bediener aufheben.

20. Falls dieses Gerät entsorgt werden soll, ist sein Stromkabel abzuschneiden, so dass es nicht mehr funktionstüchtig ist. Darüber hinaus sind all die Geräteteile unschädlich zu machen, die vor allem für Kinder, die das Gerät als Spielzeug verwenden könnten, eine Gefahr darstellen.

21. Die Verpackungsteile nicht in Reichweite von Kindern lassen. Sie stellen eine potentielle Gefahr dar.

22. Zur korrekten Entsorgung des Produkts gemäß Europa-Richtlinie 2012/19/EU bitte das beiliegende Informationsblatt lesen.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

BESCHREIBUNG DES GERÄTES (Abb. 1)

A	Eine Entriegelungslage für Platten
B	Gestreifte Grillplatten
C	Öffnungsgriff
D	Oberes Anhebegehenk der Grillplatte (5 Stufen) und Plattenver-/entriegelung Entriegelungsschlüssel für 180° Plattenöffnung
F	Fettbehälter
G	Betriebsanzeige
H</	