

## AVVERTENZE IMPORTANTI

### LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

Usando apparecchi elettrici è necessario prendere le opportune precauzioni, tra le quali:

- Assicurarsi che il voltaggio elettrico dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando collegato alla rete elettrica; disinserirlo dopo ogni uso.
- Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
- Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su un piano orizzontale, stabile e ben illuminato.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
- Fare attenzione che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici calde.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; da persone che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Non immergere mai il corpo del prodotto, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi, usare un panno umido per la loro pulizia.
- Anche quando l'apparecchio non è in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente elettrica prima di inserire o togliere le singole parti o prima di eseguire la pulizia.

- Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare o di regolare gli interruttori posti sull'apparecchio o prima di toccare la spina e i collegamenti di alimentazione.
- Per staccare la spina, afferrarla direttamente e staccarla dalla presa a parete. Non staccarla mai tirandola per il cavo.
- Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso; tutte le riparazioni, compresa la sostituzione del cavo di alimentazione, devono essere eseguite solamente dal centro assistenza Ariete o da tecnici autorizzati Ariete, in modo da prevenire ogni rischio.
- In caso di utilizzo di prolunghe elettriche, quest'ultime devono essere adeguate alla potenza dell'apparecchio, onde evitare pericoli all'operatore e per la sicurezza dell'ambiente dove si opera. Le prolunghe non adeguate possono provocare anomalie di funzionamento.
- Non lasciar pendere il cavo in un luogo dove potrebbe essere afferrato da un bambino.
- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali, approvati dal costruttore.
- L'apparecchio è concepito per il SOLO USO DOMESTICO e non deve essere adibito ad uso commerciale o industriale.
- Questo apparecchio è conforme alla

direttiva 2014/35/EU e EMC 2014/30/EU, ed al regolamento (EC) No. 1935/2004 del 27/10/2004 sui materiali in contatto con alimenti.

- Eventuali modifiche a questo prodotto, non espressamente autorizzate dal produttore, possono comportare il decadimento della sicurezza e della garanzia del suo utilizzo da parte dell'utente.

- Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio suscettibili di costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio per i propri giochi.

- Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

- Non toccare le superfici calde dell'apparecchio durante il funzionamento.

- Non lasciare l'apparecchio in funzione una volta terminata la produzione di popcorn. Spegnerlo mediante l'apposito interruttore e staccare la spina dalla presa di corrente.

- Prima dell'uso, controllare che il recipiente interno non contenga oggetti estranei.

- Il prodotto non va alimentato attraverso timer esterni o con impianti separati comandati a distanza.

- Per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/CE si prega leggere l'apposito foglietto allegato al prodotto.

### CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

**DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO (Fig. 1)**

- A Coperchio superiore per inserimento mais
- B Leva dosaggio mais
- C Leva di spegnimento / accensione / incremento aria (0 - 1 - )
- D Corpo dell'apparecchio
- E Recipiente interno
- F Coperchio trasparente

#### ISTRUZIONI PER L'USO

- Prima del primo utilizzo, pulire la parte interna ed esterna dell'apparecchio e il recipiente interno (E) con una spugna o un panno umido e non abrasivo. Asciugare accuratamente.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana nei pressi di una presa elettrica. Accertarsi che il cavo non entrò in contatto con l'acqua.
- Posizionare il coperchio trasparente (F) sul corpo dell'apparecchio (D) (Fig. 2).

- Preparare gli alimenti necessari per la produzione di popcorn: mais, condimenti, ciottoli o sacchetti per raccogliere i popcorn.

- Posizionare un apposito contenitore sotto l'apertura del coperchio trasparente (F) per raccogliere i popcorn.

- Rimuovere il coperchio superiore (A) e versare nell'apparecchio il mais precedentemente preparato (Fig. 3). L'apparecchio è dotato di un serbatoio da 600 g dove stoccare il mais per preparare più dosi consecutive.

- Abbassare la leva (B) (Fig. 4) a una dose di mais da 50 g passando dal serbatoio al recipiente interno (E) dell'apparecchio.

**Nota:** Assicurarsi che il coperchio trasparente (F) e quello superiore (A) siano ben fissati prima di iniziare la produzione.

- Collegare l'apparecchio ad una presa di corrente dopo essersi assicurati che la leva (C) sia sulla posizione "0".

- Portare la leva (C) sulla posizione "1" e l'apparecchio entrerà in funzione. Per circa 1 minuto, il getto d'aria sarà basso per far scoppiare perfettamente il popcorn; dopo 1 minuto, in automatico il getto d'aria aumenterà ed i popcorn caldi inizieranno a uscire dall'apertura sul coperchio (F) nel contenitore.

- Dopo circa 2 minuti di funzionamento o comunque quando si nota che all'interno sono presenti dei popcorn sciolpati ma non fuoriusciti, tenere la leva (C) sulla posizione "1" (incremento aria) per 2-5 secondi per attivare un getto d'aria ancora più forte che permetterà a tutto il popcorn rimasto di cadere nel contenitore.

**Nota:** Non utilizzare la funzione "1" (incremento aria) per più di 5 secondi consecutivi.

- Una volta terminata la produzione, spegnere l'apparecchio portando la leva (C) sulla posizione "0" e staccare la spina dalla presa di corrente.

**ATTENZIONE**

Far funzionare l'apparecchio con una dose (50g) di mais alla volta; con una quantità maggiore di mais i popcorn più in basso

potrebbero bruciarsi perché non riescono ad uscire.

**Non azionare da subito la funzione "1" (incremento aria) altrimenti l'apparecchio farà uscire subito il mais non ancora sciolpato.**

**Non rimuovere il coperchio trasparente (F) ad apparecchio acceso. Togliendo il coperchio trasparente (F) con l'apparecchio in funzione, la produzione non verrebbe interrotta e l'utilizzatore potrebbe infortunarsi a causa dell'aria calda.**

Tra una produzione e l'altra di popcorn lasciare raffreddare l'apparecchio per almeno 15 minuti.

#### CONSIGLI UTILI

L'apparecchio è progettato per tutti i tipi di pop corn standard e di qualità superiore. Il mais giallo è di solito più indicato di quello bianco. Un riempimento insufficiente può fare in modo che scoppino meno chicki e che escano dall'apparecchio più chicki non sciolpati. Un riempimento eccessivo può avere come conseguenza che i chicki sciolpati si brucino e provochino fumo, sovraccaricando il recipiente interno (E).

**ATTENZIONE**

**Non inserire mai il condimento o l'olio nel recipiente interno (E). Aromatizzare i popcorn dopo averli rimossi dall'apparecchio.**

#### PULIZIA E MANUTENZIONE

**ATTENZIONE**

**Attendere che l'apparecchio sia completamente raffreddato (o almeno 15 minuti dallo spegnimento) prima di procedere alla sua pulizia.**

- Togliere il coperchio trasparente (F) ed il coperchio (A) dal corpo dell'apparecchio (D).

- Usare una spugna o un panno umido e non abrasivo per pulire la parte interna ed esterna del corpo dell'apparecchio (D) e del recipiente interno (E) compresa. Asciugare bene.

- Lavare i coperchi (F-A) con acqua calda insaponata usando una spugna o un panno non abrasivo e asciugare perfettamente.

- Rimontare l'apparecchio e riporre.

**ATTENZIONE**

**Non mettere nessun componente in lavastoviglie. Lavare sempre a mano.**

#### RICETTE

Con "POP CORN MAKER PARTY TIME" si ottengono dei pop corn genuini e fragranti in pochissimi minuti! Sono ottimi così al naturale e saranno uno snack sano e gustoso perché senza grassi aggiuntivi.

Se volete renderli più saporiti, potete aggiungere altri ingredienti, secondo il vostro gusto. Ecco qui qualche idea:

#### POPCORN AL PARMIGIANO

120 g di mais da pop corn  
1 cucchiaino di aglio in polvere  
1/2 cucchiaino di pepe in polvere  
1 cucchiaino di sale

1 tazzina di parmesan grattugiato molto finemente (più o meno in base al proprio gusto)  
3 cucchiaini di olio d'oliva riscaldato

Preparare i popcorn usando l'apparecchio facendo riferimento alla sezione ISTRUZIONI PER L'USO.

Mescolare aglio in polvere, il pepe, il sale e il parmigiano. Lasciar riposare.

In un'ampia terrina, irrorare il pop corn con l'olio d'oliva caldo.

Mescolare bene.

Aggiungere lentamente gli ingredienti secchi continuando a mescolare per condire bene tutti i popcorn.

Gli ingredienti secchi possono anche essere miscelati in un ampio sacchetto di carta o di tessuto.

#### POPCORN RUSTICI

120 g di pop corn  
3 cucchiaini di olio d'oliva riscaldato  
1,5 cucchiaini di glassa di aceto balsamico  
1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di cipolla disidratata

Preparare i popcorn usando l'apparecchio facendo riferimento alla sezione ISTRUZIONI PER L'USO.

Tritare finemente la cipolla disidratata e mescolare con il sale. Lasciar riposare. In una ciotola unire l'olio d'oliva caldo alla glassa di balsamico.

In un'ampia terrina, irrorare il pop corn con questa salsa, mescolare bene, quindi aggiungere lentamente gli ingredienti secchi continuando a mescolare per condire bene tutti i popcorn. Gli ingredienti secchi possono anche essere miscelati in un ampio sacchetto di carta o di tessuto.

#### POPCORN ALLA PIZZAIA

120 g di pop corn

3 cucchiaini di olio d'oliva riscaldato

1 cucchiaino di origano secco

1 cucchiaino di pomodori secchi

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di polvere di peperoncino (opzionale)

Preparare i popcorn usando l'apparecchio facendo riferimento alla sezione ISTRUZIONI PER L'USO.

Tritare finemente i pomodori secchi e l'origano, quindi mescolare il composto con il sale ed il peperoncino (non indicato se destinati ai bambini). Lasciar riposare.

In un'ampia terrina, irrorare il pop corn con l'olio d'oliva caldo, mescolare bene, quindi aggiungere lentamente gli ingredienti secchi continuando a mescolare per condire bene tutti i popcorn. Gli ingredienti secchi possono anche essere miscelati in un ampio sacchetto di carta o di tessuto.

#### POPCORN AL CARAMELLO

120 g di pop corn

2 cucchiaini di caramello pronto

15 g di burro

2 cucchiaini di zucchero semolato (oppure di canna, in base al vostro gusto)

Preparare i popcorn usando l'apparecchio facendo riferimento alla sezione ISTRUZIONI PER L'USO.

Far sciogliere il burro nel microonde e mescolare con il caramello fino ad ottenere un liquido omogeneo. Lasciar riposare.

In un'ampia terrina, irrorare il pop corn con questa salsa, mescolare bene, quindi aggiungere lo zucchero continuando a mescolare per condire bene tutti i popcorn.

Gli ingredienti secchi possono anche essere miscelati in un ampio sacchetto di carta o di tessuto.

#### POPCORN AL CARAMELLO

120 g di pop corn

2 cucchiaini di caramello pronto

15 g di burro

2 cucchiaini di zucchero semolato (oppure di canna, in base al vostro gusto)

Preparare i popcorn usando l'apparecchio facendo riferimento alla sezione ISTRUZIONI PER L'USO.

Far sciogliere il burro nel microonde e mescolare con il caramello fino ad ottenere un liquido omogeneo. Lasciar riposare.

In un'ampia terrina, irrorare il pop corn con questa salsa, mescolare bene, quindi aggiungere lo zucchero continuando a mescolare per condire bene tutti i popcorn.

Gli ingredienti secchi possono anche essere miscelati in un ampio sacchetto di carta o di tessuto.

#### EN

### IMPORTANT SAFEGUARDS

#### READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE

The necessary precautions must be taken when using electrical appliances, and these include the following:

- Make sure that the voltage on the appliance rating plate corresponds to that of the mains electricity.
- Do not touch the hot surfaces of the appliance during operation.
- Do not leave the appliance running once popping has ceased. Turn the appliance off at the suitable switch and disconnect the plug from the power socket.
- Never place the appliance on or close

to sources of heat.

- Always place the appliance on a flat, level surface during use.
- Never leave the appliance exposed to the elements (rain, sun, etc....).
- Make sure that the power cord does not come into contact with hot surfaces.
- This appliance must not be used by people (including children) with reduced physical or mental capabilities or by people without the relevant experience or knowledge of the appliance, unless they are carefully supervised or properly trained in its use by a person responsible for their safety.

- To dispose of product correctly according to European Directive 2012/19/CE, please refer to and read the provided leaflet enclosed with the product.

- Check the popping chamber for the presence of foreign objects prior to use.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- To dispose of product correctly according to European Directive 2012/19/CE, please refer to and read the provided leaflet enclosed with the product.

indiqué que le maïs blanc.  
Si le récipient interne n'est pas suffisamment réchauffé, il est possible qu'un nombre insuffisant de grains de maïs éclate et que l'appareil par conséquent explose plus de grains non explosés. Par contre, si on verse une quantité excessive de grains dans le récipient interne (E), il est possible que les grains éclatés brûlent en provoquant de la fumée.

**ATTENTION**  
Ne versez jamais l'assaisonnement ou l'huile dans le récipient interne (E). Aromatissez les popcorns après les avoir extraits de l'appareil.

#### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

##### ATTENTION

Attendez que l'appareil soit entièrement refroidi (ou attendre au moins 15 minutes après l'arrêt de l'appareil) avant de procéder à son nettoyage.

- Retirez le couvercle transparent (F) ainsi que le couvercle (A) du corps de l'appareil (D).

- Utilisez une éponge ou un chiffon humide et non abrasif pour nettoyer la partie interne et externe du corps de l'appareil (D) et du récipient interne (E). Essuyez correctement.

- Lavez les deux couvercles (F-A) avec de l'eau chaude et du produit en utilisant une éponge ou un chiffon non abrasif et essuyez parfaitement.

- Remettez l'appareil et rangez-le.

**ATTENTION**  
Ne lavez aucun composant au lave-vaisselle. Lavez-les toujours à la main.

#### RECETTES

Avec "POP CORN MAKER PARTY TIME", vous préparerez des popcorns flagrants en quelques minutes! Ils sont délicieux mangés nature pour un encas sans graisses ajoutées.

Si vous voulez les rendre plus savoureux, vous pouvez ajouter d'autres ingrédients selon vos goûts. Nous vous suggérons quelques idées:

#### POPCORNS AU PARMESAN

120 g de maïs popcorn  
1 cuillère à café d'ail en poudre

1/2 cuillère à soupe de poivre en poudre

1 cuillère à café de sel

1 tasse de parmesan râpé très finement (selon vos goûts)

3 cuillères à soupe d'huile d'olive réchauffée

Préparez les popcorns en utilisant l'appareil selon les indications de la section INSTRUCTIONS D'USAGE.

Mélangez l'ail en poudre, le poivre, le sel et le parmesan. Laissez reposer la préparation ainsi obtenue.

Dans une grande terrine, baignez les popcorns avec l'huile d'olive réchauffée.

Mélangez soigneusement.

Ajoutez lentement les ingrédients secs en continuant de mélanger pour bien assaisonner tous les popcorns.

Les ingrédients secs peuvent aussi être mélangés dans un grand sac en papier ou en tissu.

#### POPCORNS RUSTIQUES

120 g de popcorns

3 cuillères à soupe d'huile d'olive réchauffée

1,5 cuillère à soupe de vinaigre balsamique

1 cuillère à café de sel

1 cuillère à soupe d'oignon déshydraté

Préparez les popcorns en utilisant l'appareil selon les indications de la section INSTRUCTIONS D'USAGE.

Hachez l'oignon déshydraté et mélangez avec le sel.

Laissez reposer. Dans une tasse, unissez l'huile d'olive chaude au vinaigre balsamique.

Dans une grande terrine, baignez les popcorns avec cette sauce, mélangez correctement puis ajoutez les ingrédients secs en continuant de mélanger pour assaisonner parfaitement tous les popcorns.

Les ingrédients secs peuvent aussi être mélangés dans un grand sac en papier ou en tissu.

#### POPCORNS À LA PIZZAIOLA

120 g de popcorns

3 cuillères à soupe d'huile d'olive réchauffée

1 cuillère à soupe d'origan séché

1 cuillère à soupe de tomates séchées

1 cuillère à café de sel

1 cuillère à café de piment (facultatif)

Préparez les popcorns en utilisant l'appareil selon les indications de la section INSTRUCTIONS D'USAGE.

Hachez finement les tomates séchées et l'origan, puis mélangez la préparation avec le sel et le piment (non indiqué pour les enfants).

Laissez reposer.

Dans une grande terrine, baignez les popcorns avec l'huile d'olive réchauffée, mélangez correctement puis ajoutez lentement les ingrédients secs en continuant de mélanger pour assaisonner parfaitement tous les popcorns.

Les ingrédients secs peuvent aussi être mélangés dans un grand sac en papier ou en tissu.

#### POPCORNS AU CARAMEL

120 g de popcorns

2 cuillères à soupe de caramel déjà préparé

15 g de beurre

2 cuillères à soupe de sucre semoule (ou de sucre de canne, selon vos goûts)

Préparez les popcorns en utilisant l'appareil selon les indications de la section INSTRUCTIONS D'USAGE.

Faites fondre le beurre au micro-ondes et mélangez avec le caramel pour obtenir un liquide homogène. Laissez reposer.

Dans une grande terrine, baignez les popcorns avec cette sauce, mélangez correctement puis ajoutez le sucre en continuant de mélanger pour assaisonner parfaitement tous les popcorns.

Les ingrédients secs peuvent aussi être mélangés dans un grand sac en papier ou en tissu.

#### DE

## WICHTIGE HINWEISE

### VOR GEBRAUCH BITTE DIESE ANLEITUNG LESEN

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sind einige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Gerätespannung übereinstimmt.
2. Das am Stromnetz angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen; die Stromzuführung des Geräts nach jedem Gebrauch unterbrechen.

3. Gerät nicht auf oder an Wärmequellen abstellen.
4. Gerät beim Gebrauch auf eine waagerechte und solide Fläche stellen.

5. Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, usw.) aussetzen.
6. Das Stromkabel darf nicht mit heißen Flächen in Berührung kommen.

7. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, die nicht im vollen Besitz ihrer körperlichen, sensoriellen und geistigen Fähigkeiten sind, sowie von Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnis des Geräts mangelt, sofern sie nicht aufmerksam überwacht oder vorher zum Gebrauch des Geräts von einer Person angelert werden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

8. Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
9. Das Gehäuse, den Stecker und das Stromkabel des Geräts keinesfalls in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.

10. Auch wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose, bevor Sie die einzelnen Teile einsetzen oder die Reinigung vornehmen.

11. Vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie die Schalter am Gerät benutzen oder einstellen, oder bevor Sie den Stecker und die Versorgungsanschlüsse berühren.

12. Direkt am Stecker ziehen, um diesen aus der Wandsteckdose zu führen. Niemals am Kabel ziehen.

13. Das Gerät nicht verwenden, falls das Kabel oder der Stecker beschädigt sind oder das Gerät selbst defekt ist. Um jedes Risiko zu vermeiden dürfen Reparaturen jeglicher Art, einschließlich des Austauschs des Stromkabels, nur vom Ariete-Kundendienst bzw. von Ariete zugelassenen Fachleuten ausgeführt werden.

14. Bei Verwendung von Verlängerungskabeln müssen diese für die Leistung des Geräts geeignet sein, um Gefahren für den Benutzer und die Sicherheit der Umgebung zu vermeiden, in der gearbeitet wird. Nicht geeignete Verlängerungskabel können zu Funktionsstörungen führen.

15. Das Kabel nicht an Stellen überhängen lassen, wo es von Kindern gepackt werden könnte.

16. Verwenden Sie ausschließlich originale, vom Hersteller genehmigte Ersatz- und Zubehörteile, um die Sicherheit Ihres Geräts nicht zu beeinträchtigen.

17. Das Gerät ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HASUSGE BRAUCH und nicht für Handels- oder Industriezwecke bestimmt.

18. Dieses Gerät ist konform mit den

Richtlinien 2014/35/EU und EMV 2014/30/EU, sowie mit der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 vom 27.10.2004 bezüglich der Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

19. Eventuelle Abänderungen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können die Sicherheit und Garantie seines Einsatzes durch den Bediener aufheben.

20. Falls dieses Gerät entsorgt werden soll, ist sein Stromkabel abzuschneiden, so dass es nicht mehr funktionstüchtig ist. Darüber hinaus sind all die Geräteteile unschädlich zu machen, die vor allem für Kinder, die das Gerät als Spielzeug verwenden könnten, eine Gefahr darstellen.

21. Die Verpackungssteile nicht in Reichweite von Kindern lassen. Sie stellen eine potentielle Gefahr dar.

22. Die heißen Oberflächen des Geräts während des Betriebs nicht berühren.

23. Das Gerät nicht weiterlaufen lassen, nachdem die Popcorn-Herstellung beendet ist, sondern anhand des entsprechenden Schalters abstellen und den Stecker aus der Steckdose ziehen.

24. Vor dem Gebrauch kontrollieren, dass sich im internen Behälter keine Fremdkörper befinden.

25. Das Gerät darf nicht über externe Timer oder separate, ferngesteuerte Anlagen gespeist werden.

26. Zur korrekten Entsorgung des Produkts gemäß Europa-Richtlinie 2012/19/EG bitte das beiliegende Informationsblatt lesen.

### ANLEITUNG AUFBEWAHREN

#### BESCHREIBUNG DES GERÄTS (Abb. 1)

- A Oberer Decker für die Zugabe der Maiskörner

- B Mais-Dosierhebel

- C Einschalt-, Ausschalt- und Lufterhöhungshebel

- (0 - 1 „“)

- D Gehäuse des Gerätes

- E Innerer Behälter

- F Durchsichtiger Deckel

#### GEBRAUCHSANLEITUNG

- Vor dem Gebrauch, das Gerät innen und außen, sowie den internen Behälter (E) mit einem Schwamm oder einem feuchten, nicht scheuernden Tuch reinigen. Sorgfältig trocken.

- Das Gerät auf einer ebenen Fläche in der Nähe einer Steckdose aufstellen. Sicherstellen, dass das Kabel nicht mit Wasser in Berührung kommt.

- Setzen Sie den durchsichtigen Deckel (F) auf das Gehäuse des Geräts (Abb. 2).

- Die notwendigen Zutaten für die Herstellung von Popcorn vorbereiten: Maiskörner, Gewürze, Schälchen oder Tüten zur Aufnahme des Popcorns. Einen geeigneten Behälter unter die Öffnung des transparenten Deckels (F) stellen, um das Popcorn aufzufangen.

- Den oberen Deckel (A) abnehmen und den zuvor zubereiteten Mais in das Gerät füllen (Abb. 3). Das Gerät ist mit einem 600g-Vorratsbehälter ausgestattet, in dem Mais für die Zubereitung mehrerer aufeinanderfolgender Anwendungen aufbewahrt werden kann.

- Drücken Sie den Hebel (B) (Abb. 4) nach unten, um eine 50g-Dosis Mais aus dem Vorratsbehälter in den Innenbehälter (E) des Geräts zu fördern.

- Hinweis:** Vergewissern Sie sich, dass der durchsichtige Deckel (F) und der obere Deckel (A) sicher befestigt sind, bevor Sie mit der Popcorn-Herstellung beginnen.

- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, nachdem sichergestellt wurde, dass der Hebel (C) auf „0“ steht.

- Stellen Sie den Hebel (C) auf Position „1“ und das Gerät startet. Etwa 1 Minute lang wird der Luftstrahl niedrig sein, um das Popcorn perfekt aufzupfen; nach 1 Minute wird der Luftstrahl automatisch erhöht und das heiße Popcorn beginnt aus der Öffnung am Deckel (F) zu gelangen und in den Behälter zu fallen.

- Nach ca. 2 Minuten Betrieb oder wenn Sie bemerken, dass einige gepoppte Popcornstücke im Innern nicht herauskommen, halten Sie den Hebel (C) für 2-5 Sekunden auf der Position „1“ (Lufterhöhung) für 2-5 Sekunden, um einen noch stärkeren Luftstrahl zu aktivieren, der das restliche Popcorn in den Behälter fallen lässt.

- Hinweis:** Verwenden Sie die Funktion „Luferhöhung“ (Luferhöhung) für mehr als 5 aufeinanderfolgende Sekunden.

- Wenn die Popcorn-Herstellung beendet ist, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Hebel (C) auf „OFF“ stellen und den Stecker aus der Steckdose ziehen.

- ACHTUNG**  
*Das Gerät mit jeweils einer Portion (50 g) Mais betreiben; bei einer größeren Maismenge könnte das Popcorn am Boden verbrinnen, weil es nicht herauskommen kann.*

- Betätigen Sie die Funktion „Luferhöhung“ (Luferhöhung) nicht sofort, wenn das Gerät noch nicht gepoppten Maiskörner aus.**

- Durchsichtigen Deckel (F) nicht entfernen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Wenn der durchsichtige Deckel (F) bei laufendem Gerät entfernt wird, wird die Popcorn-Herstellung nicht unterbrochen und der Benutzer kann durch die heiße Luft verletzt werden.**

- 18. Dieses Gerät ist konform mit den**

**Das Gerät vor der nächsten Popcornproduktion mindestens 15 Minuten abkühlen lassen.**

#### NÜTZLICHE EMPFEHLUNGEN

Das Gerät ist für Standard-Popcornarten von guter Qualität ausgelegt. Gelbe Maiskörner sind im allgemeinen besser geeignet als weiße.

Wenn wenig Mais eingefüllt wird, kann es dazu kommen, dass weniger Körner platzen und das Gerät daher mehr feste, nicht aufgeplatzte Körner aussiebt. Wenn dagegen zu viel Mais eingefüllt wird, kann dies zur Folge haben, dass wegen der Überlastung des internen Behälters (E) die geplatzten Körner anbrennen und Rauch entsteht.

#### ACHTUNG

*Geben Sie die gewünschten Würzmittel oder Öl nie in den internen Behälter (E). Aromatisieren Sie das Popcorn erst, nachdem es aus dem Gerät ausgestoßen wurde.*

#### REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

##### ACHTUNG

*Vor dem Reinigen abwarten, bis das Gerät völlig erkaltet ist (mindestens 15 Minuten nach dem Abschalten).*

- Der durchsichtige Deckel (F) und der Gerätedeckel (A) vom Gehäuse (D) abnehmen.
- Das Innere und Äußere des Gehäuses