

WAŻNE POCZENIA

ZAPOZNAWAĆ SIĘ ZAWSZE Z INSTRUKCJAMI PRZED ZAŚTOSOWANIEM.

Stosując aparat elektryczną, należy zawsze pamiętać o zachowaniu odpowiednich środków ostrożności, a mianowicie:

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, nie można go stosować przemysłowo ani w miejscach publicznych.

- Nie ponosić odpowiedzialności za błędne stosowanie urządzenia i za stosowanie niezgodne z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

- Zalecamy zachować oryginalną opakowania, ponieważ bezpłatny serwis nie jest przewidziany w przypadku awarii powstałej w wyniku nieodpowiedniego opakowania produktu w czasie spedycji do Autoryzowanego Centrum Serwisowego.

- Upewnić się, że napięcie elektryczne aparatu odpowiada napięciu Państwa sieci elektrycznej.

- Nie należy dotykać przycisku start ani przewodu zasilającego ani wtyczki wilgotnymi lub mokrymi dlonimi.

- Urządzenie może być stosowane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i przez osoby, które posiadają ograniczone zdolności fizyczne, cieciowe i umysłowe, bądź osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, wyłącznie, jeżeli towarzyszy im osoba odpowiedzialna lub jeżeli otrzymali oni odpowiednie instrukcje i informacje o zagrożeniach w czasie stosowania urządzenia.

- Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją prowadzone przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, jeżeli nie ukończyły one 8 lat lub jeżeli nie działają pod nadzorem. Należy upewnić się, że dzieci nie wykorzystują urządzenia do zabawy.

- Należy usunąć części opakowania tak, aby nie dostały się w ręce dzieci, ponieważ urządzenie może stanowić potencjalne źródło zagrożenia.

- Nie pozostawiać wiszącego przewodu w miejscu, gdzie mógłby zostać chwycony przez dziecko.

- Należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z kontaktu elektrycznego przed przystąpieniem do każdej czynności montażowej lub do czyszczenia.

- Nie przemieszczać urządzenia trzymając za rączkę szklanki. Należy trzymać podstawę silnika.

- Nie umieszczać urządzenia na lub w pobliżu źródła ciepła.

- W czasie stosowania, umieścić urządzenie na stabilnej i dobrze oświetlonej płaszczyźnie poziomej.

- Nigdy nie dotykać części pozostających w ruchu.

- Nie uruchamiać pustego urządzenia.

- Nie stosować urządzenia jeżeli ostrze uległo uszkodzeniu.

- Nie pozostawiaj urządzenia w miejscach gdzie może być narażony na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, itd.).

- Zwrócić uwagę, aby przewód elektryczny nie pozostał w kontakcie z cieplnymi powierzchniami.

- Wyłączyć urządzenie przed usunięciem filizanek z podstawy.

- Trzymać dlonie lub narzędzia (z wyjątkiem drążka mieszalnika) z dala od pracującego zbiornika, w celu ograniczenia zagrożeń poważnymi uszkodzeniami osób lub uszkodzeniami urządzenia.

- Stosować zawsze mikser z zamkniętą przykawką.

- Pred usunięciem pokrywy należy odczekać, aż ostrze zostanie całkowicie zatrzymane.

- Nie miksować nadmiernie cieplich cieczy. Nie wlać nigdy wrzeciącej wody do zbiornika.

- Po uruchomieniu silnika bez minutowej przerwy, odczekać przynajmniej przez kolejne pięć minut przed uruchomieniem go ponownie.

- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru jeżeli jest podłączone do sieci elektrycznej; rozłączyć przewód zasilania z kontaktem po każdym zastosowaniu.

- Nie zanurzać nigdy korpusu silnika, wtyczki i przewodu elektrycznego w wodzie lub innych cieczach, stosować wilgotną szmatkę do ich czyszczenia.

- W przypadku decyzyjnego złomowania ekspresu jako odpadu, zaleca się usunięcie cech użytkowania, przecinając kablow zasilający. Poza tym, zaleca się zabezpieczenie części urządzenia mogącą stanowić zagrożenie szczególnie dla dzieci, które mogłyby się posłużyć urządzeniem do zabawy.

- Stosowanie, niedozwolonych przez producenta urządzenia, przedłużaczy elektrycznych może powodować szkody i wypadki.

- Urządzenie nie może być stosowane, jeżeli upadło, są widoczne znaki uszkodzeń lub jeżeli dochodzi do wycieku wody. Nie należy stosować urządzenia, jeżeli przewód elektryczny lub wtyczka zostały uszkodzone lub samo urządzenie jest wadliwe. Wszelkie naprawy, włączając w to wymianę przewodu zasilającego, powinny być przeprowadzane wyłącznie w Centrum Serwisowym lub przez upoważnionych techników, aby wykluczyć wszelkie zagrożenia.

- Ostrzeżenia dotyczące poprawnej likwidacji produktu na mocy dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.

Po zakończeniu eksploatacji produkt nie może być likwidowany wspólnie z odpadami komunalnymi. Można pozostawić urządzenie w odpowiednich centracz zbiorki segregowanej przygotowanych przez władze komunalne lub u sprzedawcy, który zapewnia taką usługę. Likwidowanie oddzielnie elektrycznego sprzętu domowego pozwala na uniknięcie możliwych negatywnych skutków dla środowiska i dla zdrowia wynikających z jego nieodpowiedniej likwidacji i pozwolić na odzyskanie materiałów, z których jest zbudowane urządzenie zapewniając w ten sposób oszczędność energii i zasobów. Aby przypomnieć o obowiązku oddzielnego likwidowania elektrycznego sprzętu domowego, na produkcje został umieszczony znak przekreślonego pojemnika na śmieci.

- Należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z kontaktu elektrycznego przed przystąpieniem do każdej czynności montażowej lub do czyszczenia.

- Nie przemieszczać urządzenia trzymając za rączkę szklanki. Należy trzymać podstawę silnika.

- Nie umieszczać urządzenia na lub w pobliżu źródła ciepła.

- W czasie stosowania, umieścić urządzenie na stabilnej i dobrze oświetlonej płaszczyźnie poziomej.

- Nigdy nie dotykać części pozostających w ruchu.

- Należy usunąć części opakowania tak, aby nie dostały się w ręce dzieci, ponieważ urządzenie może stanowić potencjalne źródło zagrożenia.

- Nie pozostawiać wiszącego przewodu w miejscu, gdzie mógłby zostać chwycony przez dziecko.

- Należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z kontaktu elektrycznego przed przystąpieniem do każdej czynności montażowej lub do czyszczenia.

- Nie przemieszczać urządzenia trzymając za rączkę szklanki. Należy trzymać podstawę silnika.

- Nie umieszczać urządzenia na lub w pobliżu źródła ciepła.

- W czasie stosowania, umieścić urządzenie na stabilnej i dobrze oświetlonej płaszczyźnie poziomej.

- Nigdy nie dotykać części pozostających w ruchu.

- Nie uruchamiać pustego urządzenia.

- Nie stosować urządzenia jeżeli ostrze uległo uszkodzeniu.

- Nie pozostawiaj urządzenia w miejscach gdzie może być narażony na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, itd.).

- Zwrócić uwagę, aby przewód elektryczny nie pozostał w kontakcie z cieplnymi powierzchniami.

- Wyłączyć urządzenie przed przesunięciem filizanek z podstawy.

- Trzymać dlonie lub narzędzia (z wyjątkiem drążka mieszalnika) z dala od pracującego zbiornika, w celu ograniczenia zagrożeń poważnymi uszkodzeniami osób lub uszkodzeniami urządzenia.

- Stosować zawsze mikser z zamkniętą przykawką.

- Pred usunięciem pokrywy należy odczekać, aż ostrze zostanie całkowicie zatrzymane.

- Nie miksować nadmiernie cieplich cieczy. Nie wlać nigdy wrzeciącej wody do zbiornika.

- Po uruchomieniu silnika bez minutowej przerwy, odczekać przynajmniej przez kolejne pięć minut przed uruchomieniem go ponownie.

- Umieścić wtyczkę w kontakcie i naciśnąć wtycznik (10). Odcze-

kać aż wszystkie składniki zostaną zmiksowane do czasu osiągnięcia jednorodnej konsystencji. W celu otrzymania optimalnego rezultatu, przekreślić końcówkę mieszającą (1) w kierunku przeciwnym do wskazówki zegara.

- Nie zanurzać nigdy korpusu silnika, wtyczki i przewodu elektrycznego w wodzie lub innych cieczach, stosować wilgotną szmatkę do ich czyszczenia.

- W przypadku decyzyjnego złomowania ekspresu jako odpadu, zaleca się usunięcie cech użytkowania, przecinając kablow zasilający. Poza tym, zaleca się zabezpieczenie części urządzenia mogącą stanowić zagrożenie szczególnie dla dzieci, które mogłyby się posłużyć urządzeniem do zabawy.

- Stosowanie, niedozwolonych przez producenta urządzenia, przedłużaczy elektrycznych może powodować szkody i wypadki.

- Urządzenie nie może być stosowane, jeżeli upadło, są widoczne znaki uszkodzeń lub jeżeli dochodzi do wycieku wody. Nie należy stosować urządzenia, jeżeli przewód elektryczny lub wtyczka zostały uszkodzone lub samo urządzenie jest wadliwe. Wszelkie naprawy, włączając w to wymianę przewodu zasilającego, powinny być przeprowadzane wyłącznie w Centrum Serwisowym lub przez upoważnionych techników, aby wykluczyć wszelkie zagrożenia.

- Upewnić się, że napięcie elektryczne aparatu odpowiada napięciu Państwa sieci elektrycznej.

- Nie należy dotykać przycisku start ani przewodu zasilającego ani wtyczki wilgotnymi lub mokrymi dlonimi.

- Urządzenie może być stosowane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i przez osoby, które posiadają ograniczone zdolności fizyczne, cieciowe i umysłowe, bądź osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, wyłącznie, jeżeli towarzyszy im osoba odpowiedzialna lub jeżeli otrzymali oni odpowiednie instrukcje i informacje o zagrożeniach w czasie stosowania urządzenia.

- Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją prowadzone przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, jeżeli nie ukończyły one 8 lat lub jeżeli nie działają pod nadzorem. Należy upewnić się, że dzieci nie wykorzystują urządzenia do zabawy.

- Należy usunąć części opakowania tak, aby nie dostały się w ręce dzieci, ponieważ urządzenie może stanowić potencjalne źródło zagrożenia.

- Ostrzeżenia dotyczące poprawnej likwidacji produktu na mocy dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.

Po zakończeniu eksploatacji produkt nie może być likwidowany wspólnie z odpadami komunalnymi. Można pozostawić urządzenie w odpowiednich centracz zbiorki segregowanej przygotowanych przez władze komunalne lub u sprzedawcy, który zapewnia taką usługę. Likwidowanie oddzielnie elektrycznego sprzętu domowego pozwala na uniknięcie możliwych negatywnych skutków dla środowiska i dla zdrowia wynikających z jego nieodpowiedniej likwidacji i pozwolić na odzyskanie materiałów, z których jest zbudowane urządzenie zapewniając w ten sposób oszczędność energii i zasobów. Aby przypomnieć o obowiązku oddzielnego likwidowania elektrycznego sprzętu domowego, na produkcje został umieszczony znak przekreślonego pojemnika na śmieci.

- Należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z kontaktu elektrycznego przed przystąpieniem do każdej czynności montażowej lub do czyszczenia.

- Nie przemieszczać urządzenia trzymając za rączkę szklanki. Należy trzymać podstawę silnika.

- Nie umieszczać urządzenia na lub w pobliżu źródła ciepła.

- W czasie stosowania, umieścić urządzenie na stabilnej i dobrze oświetlonej płaszczyźnie poziomej.

- Nigdy nie dotykać części pozostających w ruchu.

- Należy usunąć części opakowania tak, aby nie dostały się w ręce dzieci, ponieważ urządzenie może stanowić potencjalne źródło zagrożenia.

- Nie pozostawiać wiszącego przewodu w miejscu, gdzie mógłby zostać chwycony przez dziecko.

- Należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z kontaktu elektrycznego przed przystąpieniem do każdej czynności montażowej lub do czyszczenia.

- Nie przemieszczać urządzenia trzymając za rączkę szklanki. Należy trzymać podstawę silnika.

- Nie umieszczać urządzenia na lub w pobliżu źródła ciepła.

- W czasie stosowania, umieścić urządzenie na stabilnej i dobrze oświetlonej płaszczyźnie poziomej.

- Nigdy nie dotykać części pozostających w ruchu.

- Należy usunąć części opakowania tak, aby nie dostały się w ręce dzieci, ponieważ urządzenie może stanowić potencjalne źródło zagrożenia.

- Nie pozostawiać wiszącego przewodu w miejscu, gdzie mógłby zostać chwycony przez dziecko.

- Należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z kontaktu elektrycznego przed przystąpieniem do każdej czynności montażowej lub do czyszczenia.

- Nie przemieszczać urządzenia trzymając za rączkę szklanki. Należy trzymać podstawę silnika.

- Nie umieszczać urządzenia na lub w pobliżu źródła ciepła.

- W czasie stosowania, umieścić urządzenie na stabilnej i dobrze oświetlonej płaszczyźnie poziomej.

- Nigdy nie dotykać części pozostających w ruchu.

- Należy usunąć części opakowania tak, aby nie dostały się w ręce dzieci, ponieważ urządzenie może stanowić potencjalne źródło zagrożenia.

- Nie pozostawiać wiszącego przewodu w miejscu, gdzie mógłby zostać chwycony przez dziecko.

- Należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z kontaktu elektrycznego przed przystąpieniem do czyszczenia.

- Umieścić wtyczkę w kontakcie i naciśnąć wtycznik (10). Odcze-

TR ÖNEMLİ UYARILAR

KULLANMADAN ÖNCÉ, KULLANIM BİLGİLENDİRMELERİNİ MUTLAKA OKUYUNUZ

każ aż wszystkie składniki zostaną zmiksowane do czasu osiągnięcia jednorodnej konsystencji. W celu otrzymania optimalnego rezultatu, przekreślić końcówkę mieszającą (1) w kierunku przeciwnym do wskazówki zegara.

Nie zanurzać nigdy korpusu silnika, wtyczki i przewodu elektrycznego w wodzie lub innych cieczach, stosować wilgotną szmatkę do ich czyszczenia.

W przypadku decyzyjnego złomowania ekspresu jako odpadu, zaleca się us