

خلاط بالغطس

إرشادات للإستعمال

وصف الجهاز

1. جسم المحرك
2. زر القفل / الفتح ON/OFF
3. مجموعة الشفرة والقصبه
4. اكسسوار للشفرة المفتته (فقط في بعض الموديلات)
5. اكسسوار للسوط (خفاقه)
6. شفره مفتته (في بعض الموديلات)
7. طاسات (فقط في بعض الموديلات)
8. كأس مدرج
9. محمل لت تركيب الجهاز على الحائط (فقط في بعض الموديلات)
10. اسواط (خفاقات)
11. دعامات لتثبيت الجهاز على الحائط

إقرأ بتمعن هذه الإرشادات قبل استعمال الجهاز.

تنبيهات عامة

- لا تنزع الفيشه من المقبس بشد سلك التغذية.
- بعد ازالة الغلاف الواقي ، تأكد من ان الجهاز كامل ، واذا ساورك شك لا تستعملوه وتوجهوا فقط الى عاملين متخصصين وكفؤ.
- في حالة عدم التطابق بين فيشة الجهاز والمقبس، عليك بتبديل المقبس باخر مناسب من قبل عاملين متخصصين. ينصح بعدم استعمال ملائمت ، فيشات متعددة ، او / و توصيلات. لكن اذا كان استعمالها ضروريا فعليك باستعمال ملائمت بسيطة او متعددة وتوصيلات مطابقة لمعايير السلامة سارية المفعول، اخذين بعين الاعتبار ان لا يتم تعدي القوه المشار عليها على الملائم او / و التوصيله.
- الموديلات المزوده بالوصله الارضيه يجب ان يتم وصلها بشبكة ذات وصلة ارضية فاعله كما هو مشار اليه في معايير السلامة الكهربائيه سارية المفعول.
- اذا توقف الجهاز عن العمل عليك بالتوجه فقط الى مركز خدمات متخصص مصرح له بذلك.
- يجب استخدام الجهاز فقط للاستعمالات التي صنع من اجلها. اي استخدام اخر يعتبر غير مناسب ولذلك خطير. لا يمكن اعتبار الصانع مسؤولا عن اضرار من المحتمل ان تنتج عن استعمال غير ملائم، خاطئ او غير معقول او / و عن تصليحات تمت من عاملين غير متخصصين.
- تأكد من ان الايدي، الشعر، الثياب، وادوات المطبخ هي خارج الوعاء قبل تشغيل الجهاز..عليكم بملامسة الشفرات باننباه لانها من الممكن ان تسبب جروحا.
- عليكم خاصة باحترام قواعد الامان الاساسيه التاليه:
- لا تمس الجهاز بايدي مبللة او رطبة.
- لا تستعمل الجهاز وارجلك مبللة او عاريه.
- لا تترك الجهاز يترك الجهاز معرضا للعوامل الجويه (المطر، الشمس ، التجلد ،... الخ).
- لا تسمح للاطفال او الاشخاص العاجزين باستعمال الجهاز بدون مراقبة
- لا تسمح للاطفال ان يلعبوا بالجهاز.
- انزع الفيشه من مقبس شبكة التيار الكهربائي عندما لا تستعمل الجهاز.
- لا تترك الجهاز يشتغل بدون فائده لانه مصدر خطر.
- لا تغمر الجهاز في الماء.
- في حال حدوث عطل في السلك عليك بتبديله بسرعه من قبل عاملين مؤهلين.
- قبل البدا باية عملية تنظيف او صيانه ، عليك بفصل الجهاز عن شبكة التيار الكهربائي وذلك بنزع الفيشه.
- في حالة العطل او / و العمل السيئ عليك بايقاف الجهاز عن العمل وعدم العبث به. لاي تصليحات محتملة يتطلبها يجب التوجه فقط الى مركز الصيانه التقني المؤهل ، طالبا استعمال قطع غيار واكسسوارات اصلية.
- اذا قررت ازالة الجهاز نهائيا ، عليك بنزع الفيشه من مقبس التيار وبقطع سلك التغذية لكي يكون مستحيل استعماله.
- احتفظ بعنايه بهذه الارشادات لاستشارتها مرات اخرى.
- ان المواد والادوات التي من مصيرها ملامسة المنتجات الغذائيه مطابقه لما تنص عليه توجيهات السوق المشتركه CEE 89/109

قبل الاستعمال

2. ضع المكونات التي يجب تحضيرها في الكاس

لقد تم صنع جهازكم لتقنيات كميات صغيرة من الغذاء

المدرج المزود.

ولا يجب استعماله لاهداف اخرى.

3. اغمر قصبه الجهاز (3) في الطعام، زمن ثم

قبل استعماله للمرة الاولى، عليك بتنظيف جسم

عليك بتشغيل الجهاز بالضغط على الزر (2)

المحرك بقطعة قماش مبلله، عليك بغسل وتنشيف

الفتح / القفل ON/OFF.

جميع القطع التي من الممكن ان تلامس الاغذية بعنايه.

مهم: لا تشغل الجهاز اكثر من عشرة ثواني

متتاليه ، من بعدها اتركه ليبرد.

تشغيل الجهاز

استعمال الاكسسوار للتفتيت:

انه مناسب لتحضير صحون مختلفه مثل: مرقا،

عصير، مايونيز، متجانسات من اللحم،

انه ملائم لتقنيات الجوز، البهارات، البيض

مخفوقات، كوكتيلات... الخ. بطريقة عملية

الجامد... الخ، (اذا استعملتم الجهاز لتقنيات الفاكهه

ذات النواه تذكروا ان تزيلوها).

وسريعه.

1. ادراج الشفره المفتته (6)

1. ادخل المجموعة المكونه

في الطاسه (8) (شكل 4).

من الشفره والقصبه (3)

2. ضع المكونات التي يجب

في جسم المحرك وعليك

تفتيتها في الطاسه

بلفها حتى تشبكها (انظر

3. ادراج الاكسسوار الخاص

شكل 1).

بالشفره المفتته (4) على

2. ادخل الفيشه في مقبس

الطاسه (7) (شكل 5)

التيار.

ومن ثم ادراج جسم المحرك

3. ضع الطعام الذي يراد

(1) على الاكسسوار الخاص

تصنيعه في الوعاء او في

بالشفره المفتته (4) بلفه

الكاس المزود.

حتى يتم شبكه (شكل 6).

4. اضغط الزر القفل / الفتح ON/OFF (2).

4. اغمر قصبه الجهاز (3) في الطعام ومن ثم

عليك بتشغيل الجهاز وذلك بالضغط على الزر

ON/OFF الفتح / القفل (2).

ملاحظه: قبل اخراج الطعام من الطاسه، تذكر ان

تزيل الشفره المفتته (6).

استعمال الاسواط (الخفاقات)

تنظيف وصيانه

• انزع الفيشه من مقبس التيار الكهربائي.

بعد ان تاكدتم من ان الجهاز مفصول عن شبكه

انتبه: لا تغمر جسم المحرك (1) في الماء،

التيار الكهربائي، ادخلو الخفاقات في الاكسسوار

لتنظيفه استعمل فقط قطعة قماش مبلله.

الخاص (5) (شكل 2)، ومن بعدها ادخله في جسم

المحرك وذلك بلفه حتى يتم شبكه (شكل 3).

- من الممكن غسل الأكسسوارات بالماء الفاتر وباستعمال مسحوق غسيل عادي لغسالة الصحون.
- لتسهيل التنظيف ولتسهيل إزالة البقايا من الممكن تشغيل الخلاط في وعاء به قليل من الماء الفاتر والصابون.

المحمل لتركيبه على الحائط (فقط في بعض الموديلات)

الجهاز مزود بمحمل لتركيبه على الحائط وهذا يمنح الخلاط مكانا مريحا ودائما رهن الاستعمال. لنتثبيت المحمل (9) على الحائط استعمل البراغي والدعامات المزودة.