

آلة تحضير القهوة



تعليمات الاستخدام

تنبيهات الأمان

- تم تصنيع هذا الجهاز لعمل "القهوة الإكسبرسو" و "ولتسخين المشروبات": انتبه حتى لا تحترق بسبب تدفق الماء أو البخار أو بسبب الاستخدام غير الصحيح للجهاز.
- لا تلمس أبداً الأجزاء الساخنة.
- بعد فك التغليف تأكد من تكامل الجهاز. في حالة الشك لا تستخدم الجهاز و توجه للشخص المسؤول والمختص.
- عناصر التغليف (الأكياس البلاستيكية، العلب العازلة، الخ.) لا يجب تركها في متناول الأطفال حيث أنها قد تشكل مصدراً للخطر.
- يجب استخدام هذا الجهاز استخدام منزلي فقط، وأي استخدام آخر سيعيد غير صحيح وبالتالي يعرض للخطر.
- لا يمكن اعتبار الشركة المصنعة مسؤولة عن أي تلف ناتج عن الاستخدام غير المناسب أو غير المعقول.
- لا تلمس أبداً الجهاز عندما تكون يديك أو قدميك مبللة أو رطبة.
- في حالة التلف أو العمل السيئ للجهاز، لا تعبث به وأطفئه.
- للقيام بأية عمليات إصلاح توجه فقط إلى مركز الخدمة الفنية المعتمد من قبل الشركة المصنعة، واطلب استخدام قطع غيار أصلية.
- عدم احترام التحذيرات السالفة قد يضر بكفاءة و أمان الجهاز.
- لا يجب أبداً استبدال سلك الكهرباء الخاص بهذا الجهاز من قبل المستخدم حيث أن استبداله يتطلب استخدام أدوات متخصصة. لذلك في حالة تلف السلك أو لاستبداله توجه فقط إلى أحد مراكز الخدمة الفنية المعتمدة من قبل الشركة المنتجة لتجنب حدوث أي خطر.
- يحظر استخدام الجهاز على الأشخاص (والأطفال أيضاً) ذوي القدرات المحدودة نفسياً أو جسدياً أو في الحواس وكذلك ذوي الخبرة والمعرفة غير الكافية إلا إذا تمت مراقبتهم وتعليمهم بعناية بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم. راقب الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- المواد و الأغراض المخصصة للتلامس مع المنتجات الغذائية مطابقة لشروط قواعد السلامة الأوروبية رقم 1935/2004

اقرأ بعناية هذا الدليل الخاص بالتعليمات قبل تركيب واستخدام الجهاز. هكذا فقط تستطيع الحصول على أفضل نتائج و أعلى درجة أمان في الاستخدام.

مواصفات الجهاز:

الاصطلاحات الفنية التالية سوف يتم استخدامها باستمرار في الصفحات اللاحقة.

A مفتاح ON/OFF ① مزود بمؤشر ضوئي متكامل

B مفتاح توزيع القهوة ☕ مزود بمؤشر ضوئي متكامل للقهوة

C مفتاح خاصية البخار ☕ مزود بمؤشر ضوئي متكامل للبخار

D سطح تسخين الفناجين

E خزان المياه القابل للإخراج مزود بغطاء

F مقبض البخار

G موزع البخار / الماء الساخن

H وحدة تحضير الكابتوتشينو

I أنبوب وحدة تحضير الكابتوتشينو

J موزع القهوة

K قاعدة وضع الفناجين

L مؤشر مستوى الماء في حوض تجميع القطرات

M حوض تجميع القطرات

N مصفاة عدد 1 من فناجين القهوة المطحونة أو ذات الأكياس

O مصفاة عدد 2 من فناجين القهوة المطحونة

P كأس حامل المصفاة

Q مكياي صغير مزود بمكبس

البيانات الفنية

جهد التيار 2200-240 فولت ~ 60/50 هرتز

القدرة الممتصة 1100 وات

الضغط 15 بار

سعة خزان الماء 1,05 لتر

الأبعاد طول عرض عمق 380 X 330 X 208 مم

الوزن 4,8 كجم

CE الجهاز مطابق لتشريعات الوحدة الأوروبية التالية:

73/23/CEE بتاريخ 1973/2/19 "تشريع الجهد المنخفض" و يتضمن التشريع المعدل 93/68/CEE.

89/336/CEE بتاريخ 1989/5/3 "تشريع EMV" و يتضمن التشريع المعدل 92/31/CEE.

92/31/CEE

التركيب

- ضع الجهاز فوق سطح عمل بعيد عن صنبور الماء و أحواض الغسيل.
- تأكد أن شدة التيار الكهربائي متوافقة مع تلك الموضحة في لوحة بيانات الجهاز. قم بتوصيل الجهاز فقط في مأخذ تيار ذو قدرة لا تقل عن 10 أمبير و مزود بطرف أرضي فعال. الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أية حوادث تنتج عن عدم وجود طرف أرضي في المكان.
- في حالة عدم التوافق بين المأخذ وقابس الجهاز، قم بتغيير المأخذ بآخر من نوع مناسب بواسطة شخص مؤهل.
- لا تقم أبداً بتركيب الجهاز في بيئة يمكن أن تصل بها درجة الحرارة إلى الصفر أو أقل من ذلك (إذا تجمد الماء يمكن أن يتلف الجهاز).

كيفية عمل القهوة إكسبرسو

ملء خزان الماء

- ارفع غطاء خزان الماء (شكل 1) وأخرج الخزان عن طريق جذبه إلى أعلى (شكل 2). قم بملء الخزان بماء نقي ونظيف مع الانتباه لعدم تجاوز علامة MAX (شكل 3). أعد إدخال الخزان بالضغط عليه بخفة بحيث يتم فتح الصمام الموجود في قاع الخزان.
- و يمكن ملء الخزان بطريقة أكثر بساطة دون إخراجها و ذلك بصب الماء مباشرة بواسطة دورق.
- تنبيه: من الطبيعي أن تجد بعض الماء في الفراغ أسفل الخزان؛ و لذلك قم كل فترة بتنظيف هذا الفراغ بقطعة إسفنج نظيفة.
- ملحوظة: لا تقم أبداً بتشغيل الجهاز دون وجود الماء في الخزان و تأكد دائماً من إعادة ملئه عندما يصل المستوى إلى مسافة بضعة سنتيمترات من القاع.

التسخين المسبق لوحدة القهوة

- للحصول على قهوة إكسبرسو بدرجة حرارة صحيحة، ينصح بتسخين الجهاز مسبقاً باتباع الطريقة التالية:
- 1. قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر ON / OFF (سوف يضيء الزر) (شكل 4) و قم بتثبيت حامل المصفاة في الجهاز دون ملئه بالقهوة المطحونة (شكل 5).
- 2. ضع فنجاناً تحت حامل المصفاة. استخدم نفس الفنجان الذي سيتم تحضير القهوة به بحيث تقوم بتسخينه بشكل مسبق.

3. انتظر إضاءة المؤشر الضوئي "القهوة جاهزة" (شكل 6) الموجود على مفتاح توزيع القهوة وفوراً بعد ذلك اضغط على نفس المفتاح، اترك الماء يخرج حتى ينطفئ المؤشر الضوئي OK، ثم قم بإيقاف التوزيع بإعادة الضغط على نفس المفتاح.
4. قم بإفراغ الفنجان، انتظر حتى يضيء المؤشر "القهوة جاهزة" من جديد و كرر نفس العملية مرة أخرى.

كيفية تحضير الإكسبرسو باستخدام حامل المصفاة للقهوة المطحونة

1. بعد القيام بالتسخين المسبق للجهاز كما هو موضح في الفقرة السابقة، أدخل مصفاة القهوة المطحونة في حامل المصفاة، مع التأكد أن الطرف المدبب تم إدخاله بشكل صحيح في المكان المخصص كما هو موضح في الشكل 7. بالنسبة للمكينات المزودة بمصفتين، استخدم المصفاة الأصغر عند الرغبة في تجهيز عدد واحد فنجان من القهوة، و المصفاة الأكبر لتجهيز فنجانين.
2. إذا أردت تجهيز فنجان واحد فقط من القهوة، أملاً المصفاة بمقياس مستوي من القهوة المطحونة، 7 جرام تقريباً (الشكل 8). أما إذا أردت تجهيز فنجانين من القهوة، أملاً المصفاة بمقياسين صغيرين من القهوة المطحونة (تقريباً 6 + 6).
3. أملاً المصفاة بجرعات صغيرة لتجنب فيضان القهوة المطحونة.
- ملاحظة هامة: للحصول على تشغيل صحيح، قبل ملء الجهاز بالقهوة المطحونة، تأكد دائماً من عدم وجود بقايا لمسحوق القهوة في المصفاة منذ المرة السابقة.
3. قم بتوزيع القهوة المطحونة بشكل موحد و اضغطها قليلاً بالمكبس (الشكل 9).
- ملاحظة: إن ضغط القهوة المطحونة مهم للغاية للحصول على قهوة إكسبرسو جيدة. إذا تم الضغط بشكل كبير، سوف تخرج القهوة ببطء و تصبح الكريمة داكنة. إذا تم الضغط قليلاً، على العكس، ستخرج القهوة بسرعة و تكون الكريمة بلون فاتح.
4. قم بإزالة أية زيادة للقهوة من حافة حامل المصفاة و ثبته في الجهاز. أدر الجهاز بقوة (الشكل 5) لتجنب فقدان الماء.
5. ضع الفنجان أو الفناجين تحت فوهة حامل المصفاة (الشكل 10). ننصح بتسخين الفناجين، قبل تجهيز القهوة، و ذلك بشطفها بقليل من الماء الساخن أو بوضعها للتسخين المسبق على سطح تسخين الفناجين لمدة 15 - 20 دقيقة على الأقل (الشكل 11).
6. تأكد أن المؤشر الضوئي "القهوة جاهزة" (الشكل 6) مضاء (إذا كان مطفأ، انتظر حتى يضيء)، ثم اضغط على المفتاح الخاص: بالحصول على كمية القهوة المطلوبة، للإيقاف، أعد الضغط على نفس المفتاح (الشكل 6).

7. لفك حامل المصفاة، أدر المقبض من اليمين إلى اليسار.
- تنبيه: لتجنب أي رذاذ، لا تفك أبداً حامل المصفاة أثناء توزيع الجهاز للقهوة.
8. لإزالة القهوة المستخدمة، حافظ على المصفاة معاقلة بالذراع الخاص المركب في المقبض و اجعل القهوة تخرج بالطرق على حامل المصفاة و هو في الوضع المقلوب (الشكل 12).
9. لإطفاء جهاز القهوة، اضغط على المفتاح إشعال/إطفاء (الشكل 4).
- تنبيه: أول مرة يتم فيها استخدام الجهاز، من اللازم غسل جميع الكماليات و الدوائر الداخلية بالقيام بتجهيز خمسة فناجين على الأقل من القهوة دون استخدام القهوة المطحونة.
- كيفية تحضير الإكسبرسو باستخدام أكياس القهوة (بالمصفاة الخاصة بفنجان واحد)
1. قم بعملية التسخين المسبق للجهاز كما هو موضح في فقرة "التسخين المسبق لوحدة القهوة"، مع التأكد من ترك حامل المصفاة مثبتاً بالجهاز وذلك للحصول على قهوة أكثر سخونة.

ملحوظة: استخدم أكياس قهوة تحمل علامة ESE والتي تكون موجودة على تغليف العبوة على شكل العلامة التالية:



- علامة ESE هو نظام مقبول من أكبر منتجي أكياس القهوة وتسمح بتجهيز قهوة إكسبرسو بطريقة بسيطة ونظيفة.
2. أدخل المصفاة الصغيرة الخاصة بفنجان واحد أو الأكياس في حامل المصفاة، مع التأكد من أن الطرف المدبب تم إدخاله بشكل صحيح في المكان المخصص كما هو موضح في الشكل 7.
3. أدخل كيس القهوة مع ضبطه بقدر الإمكان في المنتصف فوق المصفاة (شكل 13). اتبع دائماً التعليمات المكتوبة على عبوة الأكياس لضبط الكيس فوق المصفاة بطريقة صحيحة.
4. ثبت حامل المصفاة بالجهاز بإدارته حتى النهاية (شكل 5).
5. قم بالعمليات السابقة في النقاط 5، 6 و 7 من الفقرة السابقة.

كيفية تحضير الكابوتشينو

1. قم بتحضير القهوة الإكسبرسو كما هو موضح في الفقرات السابقة، باستخدام فناجين كبيرة إلى حد ما.
2. اضغط على زر توزيع البخار (الشكل 14).
3. في نفس الوقت، أملئ وعاء بحوالي 100 جم تقريباً من اللبن لكل فنجان كابوتشينو مطلوب تحضيره. يجب أن يكون اللبن بارداً في الثلاجة (ليس ساخناً). عند اختيار حجم الوعاء ضع في الاعتبار أن حجم اللبن سيزيد مرتين أو 3 مرات.

ملحوظة: ننصح باستخدام اللبن نصف الدسم و بدرجة بروتة الثلاجة.

4. ضع الوعاء المحتوي على اللبن تحت جهاز تحضير الكابوتشينو.
5. انتظر حتى يضيء مؤشر "البخار جاهز" على الزر (الشكل 15). عمل المؤشر يشير إلى أن الغلاية قد بلغت الحرارة المثالية لإعداد البخار.
6. أغمر جهاز تحضير الكابوتشينو في اللبن لمسافة 5 مم تقريباً وأدر مقبض البخار في عكس اتجاه عقارب الساعة (شكل 15). عند هذه النقطة، يبدأ حجم اللبن في التزايد و يأخذ قوام الكريمة.
7. عندما يتضاعف حجم اللبن اغمر جهاز تحضير الكابوتشينو إلى العمق واستمر في تسخين اللبن. وعند الوصول لدرجة الحرارة المطلوبة (القيمة المثالية هي 60 درجة مئوية)، قم بإيقاف توزيع البخار بإدارة مقبض البخار في اتجاه عقارب الساعة واضغط على زر توزيع البخار (الشكل 15). لإطفاء الجهاز اضغط على مفتاح التشغيل والإيقاف ON/OFF (شكل 5) (ينطفئ مؤشر الإشعال المتكامل).
8. قم بصب اللبن المخفوق في الفناجين التي تحتوي على القهوة الإكسبرسو التي تم تحضيرها مسبقاً. وهكذا يكون الكابوتشينو جاهزاً. أضف السكر حسب الرغبة، و إذا أردت أضف قليلاً من مسحوق الشيكولاتة على الرغبة.
- ملحوظة: إذا أردت تحضير القهوة بعد خفق اللبن يلزم أولاً الانتظار حتى يبرد الجهاز: إن درجة الحرارة المرتفعة للغاية، و التي يتم الإشارة إليها عن طريق إضاءة المؤشر الضوئي "البخار جاهز"، قد يؤدي إلى احتراق القهوة. للتبريد ضع وعاء أسفل فوهة الغلاية واضغط على زر توزيع القهوة واترك الماء يخرج حتى ينطفئ المؤشر الضوئي "البخار جاهز". عندئذ قم بإيقاف توزيع الماء بإعادة الضغط على المفتاح (الشكل 15).
- ملحوظة: لا ينصح بمدة أكثر من 60 ثانية لتوزيع البخار.
- هام: نظف دائماً جهاز تحضير الكابوتشينو بعد الاستخدام.
- اتبع الطريقة التالية:
1. أخرج قليلاً من البخار لبضعة ثوان بإدارة مقبض البخار (شكل 15).
2. فك وحدة تحضير الكابوتشينو عن طريق إدارتها في عكس اتجاه عقارب الساعة (شكل 16) واغسلها بعناية بالماء الفاتر.
3. تأكد من عدم انسداد الثقبان الموضحان في شكل 17، إذا لزم الأمر قم بتنظيفهما باستخدام دبوس.
4. نظف أنبوب توزيع البخار وانتبه لكي لا تحترق.
5. أعد تركيب جهاز تحضير الكابوتشينو.

إعداد الماء الساخن

1. قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل والإيقاف ON/OFF (سوف يضيء المفتاح) (شكل 4) .
2. ضع وعاءً تحت جهاز تحضير الكابوتشينو.
3. عندما يضيء المؤشر الضوئي "القهوة جاهزة"، اضغط على مفتاح توزيع القهوة والماء الساخن (شكل 6) و في نفس الوقت أدر مقبض البخار في عكس اتجاه عقارب الساعة (شكل 15) سيخرج الماء الساخن من جهاز تحضير الكابوتشينو.
4. لإيقاف خروج الماء الساخن أدر في اتجاه عقارب الساعة مقبض البخار و أعد الضغط على مفتاح توزيع القهوة. لإطفاء الجهاز اضغط مفتاح التشغيل والإيقاف ON/OFF (سينطفئ المفتاح) (شكل 5).

ملحوظة: لا ينصح بمدة توزيع تزيد عن 60 ثانية.

التنظيف والصيانة

قبل أية عمليات تنظيف للأجزاء الخارجية من الجهاز، أطفئ الجهاز، انزع القابس من مأخذ التيار و اترك الجهاز يبرد.

تنظيف وصيانة المصفاة

- بعد كل 300 فنجان قهوة تقريباً أو عندما تخرج القهوة من حامل المصفاة على هيئة قطرات أو لا تخرج على الإطلاق نظف حامل مصفاة القهوة المطحونة بالطريقة التالية:
- أخرج المصفاة من حامل المصفاة.
 - فك سدادة المصفاة (الشكل 18) في الاتجاه المحدد بالسهم على السدادة نفسها.
 - فك جهاز إدخال الكريمة من الوعاء بدفعه من ناحية السدادة.
 - انزع الجزء المطاطي.
 - اشطف جميع المكونات ونظف بعناية المصفاة المعدنية بالماء الساخن مع استخدام فرشاة صغيرة (شكل 19). تأكد من عدم انسداد الثقوب الصغيرة في المصفاة المعدنية و إلا فقم بتنظيفها بواسطة دبوس (أنظر شكل 20).
 - أعد تركيب المصفاة و الجزء المطاطي على القرص المصنوع من البلاستيك كما هو موضح في الشكل 21. انتبه لإدخال الجزء المدبب من القرص المصنوع من البلاستيك داخل ثقب الجزء المطاطي المحدد بالسهم في الشكل 21.
 - أعد إدخال الكل في الوعاء المصنوع من الصلب للمصفاة (الشكل 22) مع التأكد من إدخال الجزء المدبب في ثقب الدعامة نفسها (أنظر السهم الشكل 22).
 - في النهاية اربط السدادة.
- لا يسري الضمان في حالة عدم إتباع التنظيف الموضح أعلاه بشكل منتظم.

تنظيف دش الغلاية

- بعد كل 300 فنجان قهوة تقريباً من اللازم تنظيف دش الغلاية الخاصة بالإكسبرسو بالطريقة التالية:
- تأكد من عدم سخونة الجهاز وأنه مفصول عن مصدر التيار الكهربائي
 - بواسطة مفك، فك المسمار الذي يثبت دش غلاية الإكسبرسو (شكل 23).
 - باستخدام قطعة قماش مندة قم بتنظيف الغلاية (الشكل 24).
 - نظف دش الغلاية بعناية بالماء الساخن مع استخدام فرشاة صغيرة. تأكد من عدم انسداد الثقوب الصغيرة و إلا فقم بتنظيفها بواسطة دبوس (الشكل 20).
 - اشطف الدش تحت الصنبور مع استخدام الفرشاة أيضاً.
 - أعد تركيب دش الغلاية الخاصة بالإكسبرسو مع الانتباه للوضع الصحيح للجزء المطاطي.
- لا يسري الضمان في حالة عدم إتباع التنظيف الموضح أعلاه بشكل منتظم.

عمليات تنظيف أخرى

1. لتنظيف الجهاز لا تستخدم محاليل أو منظفات كاشطة. من الكافي استخدام قطعة قماش مندة و لينة.
 2. نظف باستمرار حامل المصفاة، المصافي، حوض تجميع القطرات و خزان الماء.
- حوض تجميع القطرات مزود بمؤشر لونه أحمر يصبح مرئياً عند ضرورة إفراغ الحوض. للقيام بإفراغه، انزع سطح إسناد الفناجين (الشكل 25)، قم بإزالة الماء و نظف الحوض باستخدام قطعة قماش. ثم أعد تجميع صينية تجميع القطرات مع الانتباه أن يكون المؤشر موضوعاً بشكل صحيح.
- نظف الخزان بمساعدة فرشاة صغيرة مدببة للوصول إلى القاع بشكل أفضل.

تنبيه: أثناء التنظيف، لا تغمر أبداً الجهاز في الماء: فهذا جهاز كهربائي.

إزالة التكلس

ننصح بالقيام بإزالة التكلس للجهاز بعد كل 200 فنجان قهوة تقريباً. ينصح باستخدام المنتجات المتخصصة لإزالة التكلس من أجهزة تحضير القهوة الإكسبرسو و الموجودة في الأسواق. في حالة صعوبة إيجاد هذه المنتجات يمكن إتباع الإجراء التالي:

1. قم بملء الخزان بلتر من الماء ؛
 2. أذب فيه ملعقتين (30 جرام تقريباً) من حمض الستريك (متوفر في الصيدليات أو محال البقالة)؛
 3. قم بتشغيل الجهاز بالضغط على زر التشغيل والإيقاف ON/OFF (سوف يضيء المفتاح) (شكل 4). وانتظر إضاءة المؤشر الضوئي OK. 
 4. تأكد من عدم تركيب حامل المصفاة و ضع وعاء تحت دش غلاية الجهاز؛
 5. اضغط على مفتاح توزيع القهوة والماء الساخن (شكل 6) وقم بتوزيع نصف المحلول الموجود في الخزان. ثم أطفئ مفتاح توزيع القهوة/الماء الساخن.
 6. اترك المحلول يعمل لمدة 15 دقيقة تقريباً، ثم استكمل التوزيع حتى يفرغ الخزان بالكامل.
 7. لإزالة بقايا المحلول و التكلس، اشطف جيداً الخزان، أملئه بالماء النظيف و أدخله في مكانه.
 8. اضغط على مفتاح توزيع القهوة والماء الساخن (شكل 6) وقم بالتوزيع حتى يفرغ الخزان بالكامل؛
 9. أطفئ مفتاح توزيع القهوة والماء الساخن (شكل 6) وكرر العملية 7 و 8 مرة أخرى.
- أي إصلاحات تتم في جهاز القهوة وتتعلق بمشكلات التكلس لا تدخل في نطاق الضمان إذا لم يتم إتباع عملية إزالة التكلس المحددة أعلاه بشكل منتظم.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحل
القهوة الإكسبرسو لم تعد تخرج	- لا يوجد ماء في الخزان. - ثقب فوهة حامل المصفاة مسدودة. - دش غلاية الإكسبرسو مسدود.	- املاً الخزان بالماء. - قم بتنظيف ثقب فوهات حامل المصفاة. - قم بالتنظيف كما موضح في فقرة "تنظيف دش الغلاية".
قطرات القهوة الإكسبرسو تفيض من حواف حامل المصفاة بدلاً من الثقب	- لم يتم تركيب الخزان بطريقة صحيحة؛ - السدادات المطاطية لغلاية الإكسبرسو فقدت مرونتها	- قم بتثبيت حامل المصفاة بشكل صحيح و أدّره حتى النهاية بقوة. - قم بتغيير السدادات المطاطية لغلاية الإكسبرسو في أحد مراكز الخدمة. - قم بتنظيف ثقب خروج القهوة.
القهوة الإكسبرسو باردة	- ثقب فوهة حامل المصفاة مسدودة - المؤشر الضوئي OK للإكسبرسو لم يكن مضيء في لحظة الضغط على مفتاح توزيع القهوة. - لم يتم عمل تسخين مسبق للجهاز. - لم يتم تسخين الفناجين.	- انتظر حتى يضيء المؤشر الضوئي OK؛ - قم بالتسخين المسبق كما موضح في فقرة "التسخين المسبق للجهاز". - قم بتسخين الفناجين مسبقاً بشطفها بالماء الساخن
صوت ضجيج مرتفع للمضخة	خزان الماء فارغ.	أملئ الخزان.
كريمة القهوة فاتحة اللون (تنزل القهوة بسرعة من الفوهة)	- القهوة المطحونة غير مضغوطة جيداً - كمية القهوة المضغوطة قليلة - تم طحن القهوة على شكل حبيبات كبيرة	- قم بزيادة ضغط القهوة المطحونة. - قم بزيادة كمية القهوة - استخدم فقط القهوة المطحونة الخاصة بأجهزة القهوة الإكسبرسو
كريمة القهوة داكنة اللون (تنزل القهوة ببطء من الفوهة)	- القهوة المطحونة مضغوطة للغاية - كم القهوة المطحونة كبير	- قم بتقليل ضغط القهوة المطحونة. - قم بتقليل كمية القهوة المطحونة
القهوة لها مذاق حمضي	- دش الغلاية مسدود - القهوة المطحونة ناعمة جداً	- قم بالتنظيف كما موضح في فقرة "تنظيف دش الغلاية". - استخدم فقط القهوة المطحونة الخاصة بأجهزة القهوة الإكسبرسو
لا يمكن تكوين رغوة اللين أثناء عمل الكابتشينو	- لم يكن الشطف بعد عملية إزالة التكلس كافياً - اللين غير بارد بما يكفي. - جهاز تحضير الكابتشينو متسخ.	- بعد عملية إزالة التكلس اشطف الجهاز كما هو موضح في الفقرة "إزالة التكلس". - استخدام اللين بدرجة برودة الثلجة دائماً. - نظف ثقب جهاز تحضير الكابتشينو بعناية