

التعليمات الأساسية للسلامة

- الجهاز يمكن استخدامه من قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية والحسية أو العقلية المنخفضة أو معدومي الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم أو تلقوا تعليمات بشأن التشغيل الآمن للجهاز وفهموا المخاطر التي تنطوي على تشغيله.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبثون مع الجهاز.
- لا تغمر الجهاز في الماء بغية التنظيف بتاتا.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان الغطاء الذي يحمي الأجزاء الدوارة تالفا أو خربا.
- هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي حصريا. ليس المقصود منه استخدامه في: غرف تستخدم مطبخا للموظفين في المحلات التجارية والمكاتب ومجالات العمل الأخرى، ومنازل السياحة الريفية والفنادق والموتيلات وغيرها من أماكن الإقامة وغرف الإيجار.
- في حالة وقوع ضرر على المكونات أو كابلات الكهرباء، يجب استبدالها فقط من مراكز الخدمة الفنية لتجنب كل المخاطر.

للأسواق الأوروبية فقط:

- افصل الجهاز دائما من الطاقة عند تركه بلا حراسة وقبل تركيبه أو فكه أو تنظيفه.
- لا يجب استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال. احفظ الجهاز وكابله بعيدا عن متناول الأطفال.
- لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز كلعبة.

تحذيرات عن السلامة



تنبيه: عدم الامتثال لتلك التعليمات قد يكون أو هو بالفعل سبب الإصابات.

- حافظ على مواد التعبئة والتغليف (أكياس البلاستيك، ورغوة البوليسترين) بعيدا عن متناول الأطفال.
- لا تضع الجهاز فوق المواد الكهربائية أو الغازية والأفران الساخنة، أو بالقرب منها.
- تأكد من عدم وجود أجسام غريبة داخل مطحنة القهوة.
- الشفرات مشحونة. كن حذرا عند التعامل معا.
- لا تقم بإزالة الغطاء إلا بعد تمام توقف الشفرات. فور ترك النابض تتوقف الشفرات خلال 2-3 ثواني.
- تجنب ملامسة الأجزاء المتحركة.

الاستخدام الموافق للغرض من الجهاز

يجب استخدام هذا الجهاز فقط للغرض الذي صمم من أجله. يعتبر أي استخدام آخر استخداما غير صحيح. هذا الجهاز غير مهيا للاستخدام التجاري الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير الصحيح للجهاز. لا تحاول قطعيا فرم الثلج أو استخدامه بطريقة مختلفة عن تلك المشار إليها في التعليمات.

خطر! عدم الامتثال قد يكون أو هو بالفعل سببا

للإصابات الناجمة عن خطر الصدمة الكهربائية على الحياة. لأن الجهاز يعمل بالكهرباء، فإنه لا يمكن استبعاد احتمال أن يسبب صدمة كهربائية.

تقيد باتباع تحذيرات السلامة التالية:

- لا تلمس الجهاز بيدتين أو قدمين مبتلئين.
- لا تلمس القابس بيدتين مبتلئين.
- تأكد من أن مقبس التيار المستخدم يمكن الوصول إليه بحرية، عندئذ فقط يمكن سحب القابس إذا لزم الأمر.
- إذا كنت ترغب في سحب القابس من المقبس، قم بالعمل مباشرة على القابس. لا تسحب الكابل أبدا لأن ذلك قد يتسبب في تلفه.
- لفصل الجهاز بشكل كامل عن الشبكة الكهربائية، أفصل القابس عن مأخذ التيار.
- في حالة تعطل الجهاز لا تحاول إصلاحه.
- قم بإيقاف تشغيله، وفصله عن مقبس الحائط والاتصال بخدمة العملاء.
- قبل أي تنظيف، أوقف تشغيل الجهاز، وافصل القابس من المقبس.

تعليمات للاستخدام

اقرأ هذه التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز. عدم اتباع هذه التعليمات يمكن أن تكون مصدرا للإصابات وتلف الجهاز. الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن عدم اتباع تعليمات الاستخدام هذه.

يرجى ملاحظة:

حافظ على هذه التعليمات بعناية. لو تم بيع الجهاز لأشخاص آخرين، فقم بتسليمهم هم أيضا هذه التعليمات.

وصف

(صفحة 3 - A)

- A1 فرشاة تنظيف
- A2 غطاء يحتوي على البن
- A3 وعاء البن القابل للزلا
- A4 بكرات لف الكبالات
- A5 حلقة تحديد عدد الفناجين (فقط في نسخة KG49)
- A6 نور مبين لدرجة الطحن (فقط في نسخة KG49)

وحدة التحكم بالجهاز

بعد إزالة التعبئة، تأكد من سلامة الجهاز وملحقاته جميعها. لا تستخدم الجهاز في حالة وجود تلف واضح. توجه إلى مركز الدعم الفني دي لونغي.

توصيل الجهاز

⚠️ خطر!

تأكد من أن الجهد الكهربائي هو نفسه المبين على لوحة البيانات على الجزء السفلي من الجهاز. لا تتم توصيل الجهاز إلا إلى مقبس الطاقة المركب بطريقة نظامية بعد أدنى 10 أمبير مع التأريض. في حالة عدم التوافق بين المقبس والقابس في الجهاز، فاطلب استبدلهما بنوع مناسب من قبل الفنيين المؤهلين.

استخدام الجهاز

- ضع الجهاز على سطح مستو.
- فك الغطاء عكس اتجاه عقارب الساعة وارفعه عن الحاوية (الشكل 1).
- صب الكمية المطلوبة من حبوب البن في الحاوية (الشكل 2):
- أعد تركيب الغطاء، بلفه في اتجاه عقارب الساعة حتى يتوقف (الشكل 3). إذا لم يتم إدخال الغطاء بالكامل، تمنع أداة السلامة الجهاز من التشغيل.
- اسحب الطول المطلوب من السلك وأدخل القابس إلى مقبس التيار (الشكل 4).
- في الموديلات التي تسمح بهذا قم بتعيين المفتاح (A5) على كمية القهوة المقابلة لعدد الفناجين التي يجب أن تطحن من أجلها حبوب البن (الشكل 5). وفي جميع الأحوال استخدم هذه الكميات المعادلة كمرجع فقط، لأن الكمية سوف تختلف تبعاً للطعم، ونوع وتحميص حبوب البن، فضلاً عن درجة الطحن المختارة: وفي

جميع الأحوال لا تملأ على الإطلاق فوق المستوى

الأقصى المطبوعة علامته على حاوية البن.

• اضغط على الغطاء لتشغيل المطحنة (الشكل 6)

وواصل الضغط حتى تحصل على طحن المطلوب.

• في الموديلات المجهزة بأنوار مبينة للطحن (A6)

(الخشنة والمتوسطة، والناعمة)، اضغط على الغطاء

وأتركه عندما يضيء النور المبين لدرجة الطحن

المطلوبة. تذكر أنه عند ترك الضغط على الغطاء، حتى

ولو لبضع ثوان، يبدأ الجهاز التعتيم من جديد ويعتبر

أن حبوب البن داخل المطحنة لا تزال كاملة.

توصيات للاستخدام

- احتفظ بغطاء الحاوية حبوب البن مغلقاً بإحكام للحفاظ على نكهة ورائحة حبوب البن.
- اطحن فقط كمية القهوة التي تحتاجها في لحظتها.
- لا تملأ حاوية حبوب البن أبداً عن أكثر من اللازم.
- كمبدأ عام، قدر أن ملعقة كبيرة من حبوب البن كافية لكل فنجان (على سبيل المثال، 4 ملاعق كبيرة من حبوب البن تكفي 4 فناجين). بالطبع فإن الكمية المثلى، سوف يمكنك تحديدها وفقاً لذوقك الشخصي، مع مرور الوقت.
- في الموديلات التي تحتوي على أنوار مبينة لدرجة الطحن تذكر أن: الطحن "COARSE" (= خشن) هو الأفضل لأباريق القهوة. الطحن "MEDIUM" (= متوسط) هو الأفضل للموكا والكنكة. طحن "FINE" (= ناعم) هو الأفضل لماكينات الاسبريسو.
- بين كل استخدام والآخر يجب أن تمضي دقيقة واحدة على الأقل لتجنب إنهاك الجهاز.
- لضمان نوعية جيدة من حيث طراوة القهوة، اعمل دائماً على تنظيف الوحدة بعد كل استخدام، وخصوصاً عندما تلحن القهوة بعد طحن غيرها من المواد الغذائية (مثال: السكر). على أي حال فمن غير المستحسن طحن البذور الزيتية (مثل الفول السوداني) أو القاسية جداً (على سبيل المثال الأرز).

التنظيف

⚠️ خطر!

- قبل تنفيذ أية عمليات تنظيف، يجب إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن التيار الكهربائي. لا تغمر الجهاز في الماء بتاتاً.
- اغسل الغطاء بالماء مع منظف معتدل. ثم اشطفه جيداً وجففه.
- لتسهيل تنظيف حاوية حبوب البن، يمكنك إزالة الحاوية بلفها في اتجاه عقارب الساعة لتحريرها ومن ثم ارفعها إلى أعلى (الشكل 7).
- أزل بقايا البن المطحون بواسطة الفرشاة المقدمة مع الجهاز (الشكل 8). لا تغمس حاوية حبوب البن في الماء لتجنب إتلافه.

- لإعادة إدراج الحاوية ادخلها ثم لفها في عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تستقر.
- نظف بقطعة قماش مبللة الجهاز من الخارج.
- عند تخزين الوحدة، أعد لف كابل الطاقة باستخدام بكره الكابل المخصصة لذلك (A4).

بيانات تقنية

جهد التيار ... 220-240ف ~ 50 / 60 هـ حد أقصى. 10
 استهلاك الطاقة: W 170
 الوزن: 1 كجم



يتوافق الجهاز مع توجيهات الاتحاد الأوروبي التالية:

- المواد والأجسام المخصصة للتلامس مع الغذاء مطابقة لتوجيهات EC 1935/2004.

التخلص من الجهاز

لا تتخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية ولكن بتسليمه إلى نقطة جمع رسمية.

