

تحذيرات هامة للأمن والسلامة

- يمكن استخدام الجهاز من قبل أشخاص لا يملكون كامل قواهم الجسدية، الحسية أو العقلية أو لا يملكون معلومات كافية والخبرة حول الجهاز، إلا إذا قمت بحراستهم أثناء استخدامهم الأمن للجهاز وفهمهم للمخاطر التي يمكن أن تنتج عن ذلك.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم اللعب بالجهاز.
- لتنظيف الجهاز، لا تغمره بتاتا في الماء.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان غطاء حماية الجزء الدوّار تالفا.
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي. غير مسموح الاستخدام في: الأماكن المخصصة للعمال في المحلات والمكاتب أو مناطق العمل الأخرى، أماكن السياحة الزراعية والفنادق أو أو أماكن الترفيه والغرف المؤجرة.
- في حالة تلف القابس أو كابل التيار، قم باستبدالها فقط عن طريق مركز الخدمة المعتمد وذلك لتجنب أي خطر.

فقط للسوق الأوروبي:

- قم بفصل الجهاز دائما عن التيار الكهربائي في حالة تركه بدون حراسة وقبل تركيبه، وفكه أو تنظيفه.
- لا يجب استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال. احفظ الجهاز وكابله بعيداً عن متناول يد الأطفال.
- يجب عدم لعب الأطفال بالجهاز.

تحذيرات السلامة



خطراً! يمكن أن يؤدي عدم التقيد بالتنبيهات إلى التعرض للأذى أو إلى صدمة كهربائية مع تشكيل خطر على الحياة.

بما أن الجهاز يعمل بالتيار الكهربائي، لا يمكن استثناء إمكانية توليد الصدمات الكهربائية.

تقيد بتعليمات تحذيرات السلامة التالية:

- لا تلمس الجهاز عندما تكون يداك وقديميك مبلولتان.
- لا تلمس القابس الكهربائي عندما تكون يداك مبلولتان.
- تحقق من إمكانية الوصول بشكل مريح إلى المأخذ الكهربائي المستعمل، لأنه فقط بهذا الشكل يمكنك فصل القابس الكهربائي عند الحاجة.

• إذا أردت فصل القابس من المأخذ الكهربائي، امسك القابس نفسه ثم اسحبه. لا تشد مطلقا الكبل الكهربائي، يمكن أن يتعرض للتلف.

• لفصل الجهاز بشكل كامل عن الشبكة الكهربائية، أفضل القابس عن مأخذ التيار.

• في حالة عطب الجهاز، لا تحاول إصلاحه بنفسك.

• قم بإطفاء الجهاز، ثم افصل القابس عن المأخذ الكهربائي، وراجع قسم الصيانة الفنية.

• قبل إجراء أية عملية تنظيف، قم بإطفاء الجهاز وأفضل القابسين مأخذ التيار..



تنبيه: يمكن أن يؤدي عدم التقيد بالتنبيهات إلى التعرض للضرر أو إلحاق الضرر بالجهاز.

- احتفظ بمواد التغليف (أكياس بلاستيكية وبوليستر امتدادي) في مكان بعيد عن متناول الأطفال.
- لا تضع الجهاز فوق أو بالقرب من أفران كهربائية أو التي تعمل على الغاز أو في فرن ساخن.
- تحقق من عدم وجود أية أشياء غريبة في داخل طاحونة القهوة.
- تجنب ملامسة الأجزاء المتحركة.

الاستخدام الموافق والمطابق للجهاز

يجب استخدام هذا الجهاز فقط للغرض الذي صمم من أجله. يعتبر أي استخدام آخر استخداما غير صحيح. هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام التجاري

الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير الصحيح للجهاز.

لا تحاول قطعيا فرم الثلج أو استخدامه بطريقة مختلفة عن تلك المشار إليها في التعليمات.

تعليمات الاستخدام

اقرأ بحرص هذه التعليمات قبل استعمال الجهاز. عدم التقيد بهذه التعليمات، يمكن أن يؤدي إلى وقوع أذى وضرر للجهاز. لا يجب الصانع عن الأضرار الناتجة عن عدم التقيد بهذه التعليمات.



ملاحظة هامة:

احتفظ جيداً بهذه التعليمات. إذا أعطيت الجهاز لشخص آخر، تذكر أيضاً إعطائه تعليمات الاستخدام هذه.

الوصف

(صفحة 3 - A)

- ضع الجهاز على سطح مستو.
- ضع حاوية البن المطحون (A6) بغطائها (A5) في التجويف (A7).
- قم بإزالة غطاء حاوية تحميل حبوب البن (الشكل 1)
- صب الكمية المطلوبة من حبوب البن في الحاوية (الشكل 2):
- تطحن المطحنة حوالي 1 ملعقة كبيرة من قهوة المائدة لكل فنجان يتم اختياره. لا تملأ فوق مستوى الحد الأقصى MAX المبين على الحاوية.
- أعد الغطاء وتأكد من وضعه بشكل صحيح، مع دفعه لأسفل (الشكل 3).
- إذا لم يتم وضع الغطاء بشكل صحيح، فلن تعمل مطحنة البن.
- ادخل القابس إلى مقبس التيار (الشكل 4).
- قم بتعيين المفتاح (A10) على كمية القهوة المقابلة لعدد الفناجين التي يجب أن تطحن من أجلها حبوب البن (الشكل 5).
- ومع ذلك، فإن هذه الكميات المعادلة تستخدم كمرجع فقط، لأن الكمية سوف تختلف تبعاً للطعم، ونوع وتحميص حبوب البن، فضلاً عن درجة الطحن المختارة.
- اضغط على زر ON / OFF - (A4) لتشغيل الطاحونة. عند الوصول إلى كمية القهوة المحددة من قبل توقف المطحنة اونوماتيكياً.
- إذا أردت إيقاف المطحنة قبل الانتهاء من الطحن، اضغط على الزر ON / OFF.
- أزل حاوية البن المطحون، واضغط بلطف الحاوية المستقبلية، وارفع الغطاء وصب البن المطحون في فلتر آلة القهوة.

توصيات للاستخدام

- احتفظ بغطاء حاوية حبوب البن مغلقاً بإحكام للحفاظ على نكهة ورائحة حبوب البن.
- اطحن فقط كمية القهوة التي تحتاجها في لحظتها.
- لا تملأ حاوية حبوب البن أبداً عن أكثر من اللازم. كمبدأ عام، قدر أن ملعقة كبيرة من حبوب البن كافية لكل فنجان (على سبيل المثال، 4 ملاعق كبيرة من حبوب البن تكفي 4 فناجين). بالطبع فإن الكمية المثلى، سوف يمكنك تحديدها وفقاً لذوقك الشخصي، مع مرور الوقت.
- استخدم مفتاح اختيار درجة الطحن (الشكل 6) لضبط الطحن وفقاً لنوع ماكينة صنع القهوة المستخدمة. الطحن "COARSE" (= خشن) هو الأفضل لأباريق القهوة. الطحن "MEDIUM" (= المتوسط) هو الأفضل للموكا والكنكة. طحن "FINE" (= ناعم) هو الأفضل لماكينات الاسبريسو. "FINE" (= ناعم) هو الأفضل لماكينات الاسبريسو. لا تقم بتغيير إعدادات طحن عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.
- بين كل استخدام والاخر يجب أن تمضي دقيقة واحدة على الأقل لتجنب إنهاك الجهاز.
- لضمان نوعية جيدة من حيث طراجة القهوة، اعمل دائماً على تنظيف الوحدة بعد كل استخدام، وخصوصاً عندما تطحن القهوة

التحكم ومراقبة الجهاز

بعد نزع الغلاف عن الجهاز، تحقق من سلامة الجهاز ومن وجود جميع الملحقات. لا تستعمل الجهاز إذا وجدت أنه معرض للتلف البارز. راجع قسم الصيانة الفنية التابع إلى شركة De'Longhi.

توصيل الجهاز



خطر!

تحقق من أن فلتية الشبكة الكهربائية تساوي الفلتية المبينة على بطاقة المعلومات المتواجدة على قعر الجهاز.

قم بتوصيل الجهاز فقط مع مأخذ كهربائي مَرَكَّب حسب الأصول، وله حمولة لا تقل عن 10 أمبير ومزود في نظام تاريض فعال. في حالة عدم توافق المأخذ الكهربائي مع قابس الجهاز، استبدل المأخذ الكهربائي بنوع يتناسب مع القابس، وذلك من خلال الاستعانة بخبير فني مؤهل لهذا الغرض.

عمليات أولية

قبل استخدام مطحنة القهوة، نظف الغلاف الخارجي ووعاء تحميل حبوب البن بقطعة قماش رطبة ونظيفة.

اغسل غطاء الحاوية، وحاوية البن المطحون وغطاء حاوية البن المطحون بالماء الساخن والصابون، ثم أشطفهم وجففهم. ويمكن غسلهم في الرف العلوي من غسالة الصحون.



تنبيه:

لا يجب غسل المطحنة بل يجب أن تبقى دائماً جافة.

نظف المطحنة بفرشاة خشنة الشعر.

بيانات تقنية

جهد التيار.....220 - 240ف ~
50/60 هرتز حد أقصى. 10أمبير
استهلاك الطاقة:110 واط
الوزن :

KG79 -1,5 كجم

KG89 -1,7 كجم



يتوافق الجهاز مع توجيهات الاتحاد الأوروبي التالية:

• المواد والأجسام المخصصة للتلامس مع الغذاء مطابقة لتوجيهات EC 1935/2004.

التخلص من الجهاز

لا تتخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية ولكن بتسليمه إلى نقطة جمع رسمية.



بعد طحن غيرها من المواد الغذائية (مثل: السكر). على أي حال فمن غير المستحسن طحن البذور الزيتية (مثل الفول السوداني) أو القاسية جدا (على سبيل المثال الأرز).

التنظيف



- قبل تنفيذ أية عمليات تنظيف، يجب إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن التيار الكهربائي. لا نغمر الجهاز في الماء بناتا.
- اسحب القابض من المقبس.
- اغسل الغطاء بالماء مع منظف معتدل. ثم اشطفه جيدا وجففه.
- لنزع المطحنة (A2)، قم بضبط مقبض اختيار درجة الطحن (الشكل 6) علة وضع "نهاية"، ثم تناول بأصابعك الجزء العلوي من الطحانة في جهاز مطحنة القهوة ولفها في اتجاه عقارب الساعة، ومن ثم اسحبها عموديا لإزالتها.
- نظف بعناية حاوية حبوب البن من الداخل (A3) بقطعة قماش مبللة.
- إعادة الطحانة العلوية، قم بتعيين مقبض على درجة الطحن (الشكل 6) إلى الوضع "COARSE"، أدخل الطحانة ولفها لفة واحدة في اتجاه عكس عقارب الساعة.
- نظف بعناية حاوية البن المطحون، وغطاءها، وجسم الجهاز بقطعة قماش مبللة، مع التأكد من أن حاوية البن المطحون ليس فيها بقايا بن.

إذا حدث وتعرض شيء ما للعطل

لا يعمل الجهاز.	تأكد من توصيل القابض بشكل صحيح بمأخذ التيار وأن القابض يعمل بشكل صحيح.
	غطاء حاوية حبوب البن ليس موضوعا بشكل صحيح.
	لم يتم وضع حاوية البن المطحون أو غطائها بشكل صحيح.
يتوقف الجهاز أثناء التشغيل.	الجهاز ساخن أكثر من اللازم. حدث تدخل من المنصهر الحراري للمحرك. اتصل بمركز خدمة معتمد.
	تم تجاوز السعة القصوى لحاوية حبوب البن أو حاوية البن المطحون
مفتاح اختيار درجة الطحن لا يعمل	تأكد من أن المطحنة العلوية في موضعها الصحيح.