

الوصل بالتيار الكهربائي


- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضا على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علبة الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية علبة وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصنوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك بإستعمال صاهر أستا عيار 13 أمبير الى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبيّن على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التأسيس  أو الأخضر أو الأخضر والأصفر.

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.

كما ينبغي وصل السلك البتي بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.



تحذير: ينبغي تأريض جهازكم:

هام جدا

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

السلك الأخضر والأصفر: تأريض
السلك الأزرق: محايد (بارد)
السلك البتي: مشحون بالكهرباء (حامي)



قد يؤدي عدم اتباع التحذيرات إلى تعرض المستخدم لإصابة خطيرة نتيجة الصدمة الكهربائية.

- لا تستخدم المدفأة بالقرب من أحواض الاستحمام وأحواض الغسيل ولا تستخدمها عند الاستحمام أو بالقرب من المغاسل وحمامات السباحة.
- لا تستخدم المدفأة في تجفيف الملابس.
- في حالة تلف كابل الكهرباء، يجب استبداله من الشركة المصنعة أو من مركز الخدمة الفنية التابع لها أو من خلال فني مؤهل لتجنب جميع المخاطر المحتملة.



قد يؤدي عدم الامتثال لهذه التحذيرات إلى إصابة الأفراد أو تلف الجهاز.

- يمكن أن يستخدم هذا الجهاز الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فأكثر وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة إذا خضعوا للمراقبة أو أعطيت لهم تعليمات حول استخدام الجهاز على نحو آمن وفهموا المخاطر المتعلقة باستخدامه فهمً جيداً. ينبغي عدم ترك الأطفال يعثون بالجهاز. ينبغي ألا يجري الأطفال عمليات تنظيف الجهاز أو صيانتهم بدون مراقبتهم.
- يجب إبعاد الأطفال الذين هم دون سن 3 سنوات عن الجهاز ما لم يخضعوا للمراقبة المستمرة.
- يمكن السماح للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات وأقل من سن 8 سنوات بتشغيل/ إيقاف الجهاز شريطة أن يُوضع أو يُركب في وضع التشغيل المعتاد والمراد وأن يخضع الأطفال للمراقبة أو يتلقوا تعليمات استعمال الجهاز بطريقة آمنة وأن يفهموا أولاً المخاطر المتعلقة به. ينبغي عدم السماح للأطفال الذين يبلغون سن 3 سنوات وأقل من سن 8 سنوات بتوصيل الجهاز بمصدر التيار

الكهربائي أو ضبطه أو تنظيفه أو إجراء عمليات الصيانة التي تقع عادةً على عاتق المستخدم.

تحذير: يمكن أن تصبح بعض أجزاء هذا المنتج شديدة السخونة وتؤدي إلى الإصابة بحروق. يجب إيلاء اهتمام خاص في حالة وجود أطفال وأشخاص ضعفاء في محيط الجهاز.

- يمتلئ جسم المُبرد بكمية محددة من الزيت الخاص، لذلك يجب ألا يجري الإصلاحات التي تتطلب فتح كتلة الزيت إلا وكيل الخدمة. يجب إبلاغ إدارة تجربة العميل بأي تسرب للزيت، راجع الضمان المرفق لمعرفة التفاصيل.

- يجب عدم وضع الجهاز مباشرة أسفل مخرج مقبس ثابت.

- تنبيه: لتجنب أي خطر ناجم عن إعادة ضبط غير مقصودة لنظام السلامة، يجب عدم تشغيل هذا الجهاز من خلال مؤقت خارجي. لا تعيق شبكات مخرج الهواء الساخن أو شبكة مدخل الهواء الموجودة أسفل الجهاز.



قد يؤدي عدم اتباع هذا التحذير إلى الإصابة بحروق أو الاحتراق بسبب السوائل الساخنة.

- **تحذير:** لتجنب السخونة الزائدة، لا تغطي الأجهزة أثناء التشغيل تحت أي ظرف من الظروف، فقد يؤدي ذلك إلى خطر السخونة الزائدة.

- لا ينصح باستخدام سلك إطالة فقد يؤدي ذلك إلى سخونته الزائدة أثناء تشغيل المدفأة.

- لا تضع كابل الطاقة أعلى المدفأة عندما تكون ساخنة.



يرجى مراعاة ما يلي:

يشير هذا الرمز إلى توصيات ومعلومات مهمة للمستخدم.

- نوصي بعدم وضع المدفأة أمام تيار هوائي فقد تؤثر تيارات الهواء الشديدة تأثيراً سلبياً في كفاءة الجهاز التشغيلية.
- لا تستخدم المدفأة إلا وهي في وضع قائم.
- يجب وضع المدفأة على بُعد 50 سم على

سُطَّهر شاشة العرض الرمز . أبعاد الملابس الفضفاضة أو الفرش أو الأثاث والمواد القابلة للاشتعال عن مأخذ التيار الكهربائي الذي تُوصَل به المدفأة. وبعد انقطاع منبع الطاقة (انقطاع الكهرباء أو فصل الجهاز)، تصبح الوحدة دائماً في وضع الاستعداد. عند تشغيل الوحدة بالضغط على زر الاستعداد، ستكون حالات التشغيل مماثلة للحالات التي تم ضبطها سلفاً.

وظيفة التدفئة

لتشغيل الجهاز، اضغط على الزر  (B). لتحديد درجة الحرارة المطلوبة، اضغط على الزر + أو - (E أو D). عند الضغط على الزر + أو - مرة واحدة، ستزداد أو تنخفض درجة الحرارة (التي تظهر على شاشة العرض) بمقدار درجة مئوية واحدة. وعند الضغط باستمرار على الزر + أو -، ستزداد أو تنخفض القيمة سريعاً. على سبيل المثال



يسمح الجهاز بضبط درجة الحرارة بمقدار 5° درجة مئوية (41° فهرنهايت) وتتراوح من 10 درجة مئوية (50° فهرنهايت) إلى 28 درجة مئوية (82° فهرنهايت).

وظيفة مقاومة للتجمد

عند ضبط درجة الحرارة عند 5 درجة مئوية باستخدام الزر "-", سيفتعل الجهاز وظيفة مقاومة التجمد. سيظهر على شاشة العرض الرمز * . وبهذه الطريقة، سيتم تشغيل الجهاز تلقائياً فقط إذا كانت درجة حرارة الغرفة أقل من 5 درجة مئوية، وذلك لمنع حالات التجمد. إذا كنت ترغب في الرجوع إلى وظيفة التدفئة، فاضغط على الزر "+" مرة واحدة.

وظيفة علامة البيئة

عند تفعيل هذه الوظيفة، يقلل الجهاز قوة التدفئة تلقائياً لضمان الراحة المثل مع تخفيض استهلاك الطاقة. لتفعيل هذه الوظيفة، اضغط على الزر "H" (ECO). تُظهر شاشة العرض الرمز ECO. إذا كانت درجة الحرارة المحددة أعلى بكثير من درجة حرارة الغرفة الفعلية، فسيبدأ تشغيل الجهاز تلقائياً وتدفئة الغرفة سريعاً.

في هذه الحالة، يُضاء مؤشر التشغيل باللون الأحمر. إذا زادت درجة حرارة الغرفة الفعلية وأقتربت من درجة الحرارة المحددة، فسيقلل الجهاز وقت تفعيل عناصر التدفئة. ستقل قدرة التدفئة الناتجة. في هذه الحالة، يُضاء مؤشر التشغيل باللون الأخضر.

مؤشر التشغيل

يشير الرمز  إلى وضع التدفئة من خلال ألوانه.

 **أحمر:** تعمل التدفئة في الوحدة بأقصى طاقة.

 **أخضر:** التدفئة بقدرة منخفضة في الوحدة (راجع وظيفة رمز البيئة).

 **إخفاء اللون:** التدفئة لا تعمل في الوحدة.

الأقل من الأثاث أو غيره من الأشياء.
- عند استخدام الجهاز أول مرة، شغله مدة 15 دقيقة على الأقل مع جعل منظم الحرارة في الوضع الأقصى للتخلص من الرائحة "الجديدة". قد ينبعث قليل من الدخان بسبب المواد الوقائية الموضوعة على عنصر التدفئة قبل النقل.

- ضع الجهاز في موضع يتيح الوصول إلى القابس والمأخذ الكهربائي بسهولة حتى بعد التركيب.

- لا تستخدم الجهاز في غرف مساحتها أقل من 4 متر مربع.

- المدفأة مزودة بجهاز السلامة الذي سيعمل بدوره إلى إيقاف تشغيلها في حالة السخونة الزائدة العرضية.

لإعادة ضبط الجهاز، يرجى الاتصال بإدارة تجربة العميل، راجع الضمان المرفق.

التخلص من الجهاز

يجب عدم التخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية، بل يُنقل إلى مركز معتمد لفصل النفايات وإعادة تدويرها.

الوصف

A	شاشة العرض
B	زر وضع الاستعداد
C	زر قفل لوحة المفاتيح
D	زر تقليل
E	زر زيادة
F	زر السطوع
G	زر المؤقت
H	زر العلامة البيئية
I	كابل الطاقة

استخدام

الموقع

يجب عدم وضع المدفأة مباشرة أسفل منفذ التيار الكهربائي. لا تستخدم هذا المبرد في غرف مساحتها السطحية أقل من 43 قدم مربع (4 متر مربع).

توصيل الطاقة

- قبل استخدام الجهاز، تحقق من مطابقة جهد منبع الطاقة للجهد الموضح على ملصق التصنيف في الوحدة وتوافق مأخذ الطاقة وخط منبع الطاقة مع التحميل المحدد.
- يتوافق هذا الجهاز مع التوجيه الأوروبي رقم ec/2004/108 المتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي.
سيُضبط هذه الجهاز في وضع الاستعداد.

سطوع شاشة العرض

يُتيح الجهاز نوعين مختلفين من إعدادات السطوع في شاشة العرض. يُفعل أعلى مستوى عند الضغط على أي زر المفاتيح. بعد ثواني قليلة من توقف نشاط لوحة المفاتيح، سينخفض السطوع ليصل إلى مستوى سطوع التشغيل. يمكن ضبط هذا المستوى المنخفض عن طريق زر الإضاءة (F). اضغط على زر الإضاءة بشكل متكرر حتى تصل إلى درجة السطوع المطلوبة (يوجد ثلاثة مستويات من السطوع).

قفل لوحة المفاتيح

لتجنب التشغيل غير المقصود، يمكنك قفل لوحة المفاتيح باستخدام وظيفة قفل لوحة المفاتيح. لتفعيل هذه الوظيفة، اضغط على زر قفل لوحة المفاتيح (C) لمدة 3 ثوان على الأقل. تُظهر شاشة العرض الرمز  وستصدر إشارة صوتية مزدوجة. لإلغاء تفعيل هذه الوظيفة، تابع بنفس الطريقة.

وظيفة المؤقت

يمكن تفعيل هذه الوظيفة بطريقتين مختلفتين.

البدء المؤجل: مع إيقاف الجهاز، اضغط على زر المؤقت (G)  بشكل متكرر حتى يومض عدد الساعات المطلوبة. تُتاح ثلاث فترات زمنية: 4 ساعات و 8 ساعات. ثم انتظر بضع ثوان ليخزن البرنامج الفترة.

ستعود شاشة العرض إلى وضع الإيقاف في حين يظل عدد الساعات والرمز  في وضع التشغيل.

ومع مرور الوقت، يتم تحديث الساعات المتبقية في شاشة العرض. خلال الساعة الأخيرة، وقبل ساعة التشغيل المبرمجة، يومض الرمز "2h". لحذف وظيفة المؤقت، اضغط على زرّها مرة أخرى. عند انقضاء الوقت المبرمج، سيمر تشغيل الجهاز مع الإعدادات السابقة.

 -C-	 -C-	 -C-
2h	4h	8h

الإيقاف المؤجل: عند تشغيل الجهاز، اضغط على زر المؤقت  بشكل متكرر حتى يومض عدد الساعات المطلوبة. تُتاح ثلاث فترات زمنية: ساعتين و 4 ساعات و 8 ساعات. ثم انتظر بضع ثوان ليخزن البرنامج الفترة.

تُعرض على الشاشة الإعدادات الحالية والرمز .

للرجوع إلى عملية التشغيل بدون استخدام المؤقت، اضغط على زر المؤقت مرة أخرى.

ومع مرور الوقت، يتم تحديث الساعات المتبقية في شاشة العرض. خلال الساعة الأخيرة، وقبل إيقاف المبرمج، يومض الرمز "2h". في نهاية وقت الضبط، يتوقف تشغيل الجهاز تلقائيًا.

تغيير مقياس درجة الحرارة

يمكن لشاشة العرض إظهار درجة الحرارة بوحدي الدرجة المئوية وفهرنهايت.

لتحديد مقياس درجة الحرارة المطلوبة، وعندما تكون الوحدة في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار على المفاتيح "+" و"ECO" لمدة 10 ثواني

على الأقل، ثم اترك المفاتيح. سيُشار إلى تغيير المقياس من خلال صوتي تنبيه قصيرين.

التنبيهات

يحتوي الجهاز على نظام تشخيص يسمح بالإشارة إلى حدوث الأعطال. في حالة حدوث مشكلات، ستظهر على شاشة العرض رسالة تنبيه:

- **PF** (فشل المحس)

لا يعمل الجهاز مع هذا الإنذار. تحقق إن كان الجهاز قد وُضع بصورة صحيحة أم لا. إذا استمرت المشكلة، اتصل بخدمة عملاء شركة De'Longhi.

- **HE** (درجة حرارة عالية)

عندما تكون درجة حرارة المنتج الداخلية عالية للغاية، سيتوقف تشغيل عنصر التدفئة تلقائيًا. تُظهر شاشة العرض الرمز **HE** لمدة ثلاثين، بالتعاقب. وللتعاقب، وللخلص من سبب هذا الإنذار، تأكد من عدم تغطية الوحدة.

جهاز السلامة

يوقف جهاز السلامة الإضافي تشغيل المدفأة في حالة ارتفاع درجة الحرارة. لإعادة تشغيل المدفأة، اتصل بخدمة عملاء De'Longhi.

الصيانة

احرص على فصل القابس من مأخذ الطاقة وترك المبرد حتى يبرد.

امسح المبرد بقطعة قماش مبللة وناعمة، ولا تستخدم منظفات ومواد كاشطة.

في حالة عدم استخدام المبرد خلال مدة زمنية محددة، خزّنه في مكانٍ جاف.

صُنِع هذا الجهاز لتقديم خدمة خالية من المشكلات لسنوات عديدة. في حالة حدوث عطل أو مشكلة، لا تحاول إصلاح المدفأة بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى خطر نشوب نيران أو الإصابة بصدمة كهربائية.

اتصل بخدمة عملاء De'Longhi (راجع قائمة خدمة عملاء De'Longhi المرفقة).

الخصائص الفنية

جهد المصنع
راجع لوحة التصنيف
الطاقة المستهلكة

المشكلة	السبب	الحل
الجهاز لا يعمل	تأكد من توصيله في القابس ومن تشغيل قابس التيار الكهربائي. يحتمل ضبط درجة الحرارة عند درجة منخفضة للغاية.	وَصِّل مَأخذ التيار الكهربائي. اضبط درجة الحرارة عند قيمة أعلى.
شاشة العرض تظهر الاختصار Ht (درجة حرارة عالية)	إخفاق المجس أو ارتفاع الوحدة، ستظهر شاشة العرض الاختصار PF وصول الوحدة إلى درجة حرارة داخلية مرتفعة للغاية	تحقق إن كان الجهاز قد وُضِع بصورة صحيحة أم لا. وإذا استمرت المشكلة، اتصل بخدمة عملاء De'Longhi. تأكد من عدم تغطية الوحدة وأترك الجهاز حتى يبرد. وعند انخفاض درجة حرارة المنتج الداخلية، سيختفي التنبيه. إذا لم يعمل الجهاز، يرجى الاتصال بخدمة عملاء De'Longhi.