

الوصف

المؤشر المضئية (أو حتى الوضع الذي تشير إليه "الطريقة") ولا تتجاوز هذا الحد.

هكذا يمكنك ضبط درجة الحرارة المطلوبة والحفاظ عليها بشكل تلقائي بواسطة عمل المنظم الحراري

وظيفة منع التجمد

بعد تثبيت مقبض الترموستات على الوضع * والضغط على المفاتيح، فإن الجهاز يحافظ على درجة حرارة الغرفة عند 5° مئوية تقريباً وبهذه الطريقة يمنع التجمد مع استهلاك أقل قدر ممكن من الطاقة.

أجهزة مزودة بمؤقت 24 ساعة

- لإعداد وضبط درجة التسخين، اتبع الخطوات التالية:
- تعرف على الوقت من ساعتك. على افتراض أنها تمام الـ 10، قمر بتدوير قرص المؤقت في اتجاه عقارب الساعة حتى يتوافق مع رقم 10 بالمؤشر المرجعي S.
- اضبط مدد الوقت التي ترغب في أن يعمل الجهاز فيها، عن طريق دفع الأسنان في اتجاه الوسط. يتوافق كل سن من الأسنان مع فترة زمنية مقدارها 15 دقيقة. عند تلك النقطة يمكن رؤية القطاعات التي تتوافق مع الفترات الزمنية للتشغيل.
- بعد إعداد المدفأة بهذه الطريقة فإنها ستعمل أوتوماتيكياً كل يوم في الميعاد المبرمج (هام: يجب أن يكون القابس متصلاً بمصدر التيار الكهربائي بشكل دائم).
- من أجل تغيير البرمجة يكفي إعادة وضع الأسنان في الوضع الأول وضبط فترات تشغيل جديدة.
- في حالة الرغبة في تشغيل الجهاز بدون برمجة، ادفع كل الأسنان في اتجاه المركز.
- في تلك الحالة فإنه لإيقاف الجهاز بشكل كامل وكذلك إيقاف مفاتيح التشغيل، يكون من الضروري أيضاً فصل القابس من مقبس التيار الكهربائي و ذلك بغرض تجنب أي تشغيل غير مفيد للمؤقت.

التدفئة بطريقة "التربو"

بعض الموديلات تكون مزودة بمروحة والتي تقوم بتدفئة الغرفة على نحوٍ أسرع. من أجل بدء تشغيل هذه الوظيفة اضغط على المفتاح في الوضع * . هام: يتدخل جهاز الأمان ويُطفئ الجهاز في حالة ارتفاع الحرارة الناتج عن تراكم الأتربة على شبكات دخول وخروج الهواء. من أجل إعادة تشغيل الجهاز، افصل القابس من مقبس التيار الكهربائي، اتركه حتى يبرد الجهاز، قمر بتنظيف شبكات دخول وخروج الهواء بواسطة مكينة كهربائية، ثم أعد توصيل الجهاز بالشبكة وأعد تشغيله.

الصيانة والدعم الفني

قبل إجراء أية عملية افصل القابس من مقبس التيار الكهربائي وارك المدفأة لتبرد. أزل الأتربة من على المدفأة بواسطة قطعة قماش لينة ورطبة دون استخدام منظفات أو مواد كاشطة. في حالة عدم استخدام المدفأة لفترة زمنية معينة، قمر بلف الكابل حول الدعامة الخاصة به وقمر بتخزين الجهاز في مكانٍ جافٍ. في حالة سوء التشغيل أو الشك، لا تحاول إصلاح المدفأة بمفردك: يوجد خطر التسبب في حرائق أو الإصابة بصعقات كهربائية. اتصل بمركز الدعم الفني الأقرب لك (انظر قائمة مراكز الدعم.

A

ترموستات

B

لمبة المؤشر

C

المؤقت (فقط في بعض الموديلات)

C1

فترة التشغيل

C2

سن

C3

المؤشر المرجعي

D

عجلات

E

مفتاح الطاقة

الاستعمال

موديلات مزودة بنظام "العجلة السهلة" "easy wheel"

قمر بقلب المدفأة فوق قطعة قماش أو أي سطح ناعم آخر لتجنب إتلاف الطلاء.

افتح العجلات تماماً عن طريق لفها نحو الخارج (شكل 1). أعد وضع المدفأة في موضعها.

التوصيل الكهربائي

- قبل توصيل قابس الجهاز بالمقبس الكهربائي، تحقق من أن قيم التيار الكهربائي المدونة على لوحة المواصفات الفنية وقدرة القابس والمقبس الكهربائي تتوافق جميعاً مع الحمل المستعمل.
- تأكد، كذلك، من قدرة المنصهرات.
- لا تقم بتوصيل المدفأة إلا بمقبس أرضي.
- يجب توصيل المدفأة بمقبس قدرة 230-240 فولت تيار متغير مع توصيل الأقطاب بشكلٍ صحيح وتشغيلها بشكلٍ مثالي. تجنب ملازمة مقبس التيار الذي يغذي المدفأة مع الملابس والبياض والآلات والمواد القابلة للاشتعال.

التشغيل الاستعمال

الإشعال

أدخل القابس في مقبس التيار؛ انقل الترموستات حتى التوقف في وضع الحد الأقصى؛ قمر بتشغيل المدفأة بواسطة القاطع/القواطع وفقاً للطرق المشار إليها في النقاط أ - ب.

أ) الموديلات المزودة بقاطع منفرد (1 قدرة)

- المفتاح في الوضع "I" = التشغيل بكامل الطاقة (لمبة المؤشر مضئية)
- المفتاح في الوضع "O" = مطفاً (لمبة المؤشر مطفاً)
- ب) الموديلات المزودة بقاطع مزدوج (3 قدرات)
- مفتاح واحد فقط في الوضع "MIN" = القدرة الصغرى (لمبة المؤشر مضئية)
- مفتاح واحد فقط في الوضع "MED" = القدرة المتوسطة (لمبة المؤشر مضئية)
- كلا المفتاحين في الوضع "MIN" "MED" = القدرة القصوى (لمبتا المؤشر مضيتان)

ضبط الترموستات

عندما تصل درجة حرارة الغرفة إلى الدرجة المرغوب بها، قمر بتدوير مقبض الترموستات ببطء في عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تنطفئ لمبة

حل المشكلات

المُشكلة	السبب المحتمل	الحل المقترح
الجهاز لا يعمل	الجهاز غير متصل بمقبس التيار الكهربائي مقبس التيار الكهربائي لا يعمل بشكل صحيح وجود انسداد محتمل. يُحتمل أن تكون درجات الحرارة المضبوطة منخفضة للغاية	قم بتوصيل القابس في مقبس التيار تأكد من أن مقبس التيار الكهربائي يعمل أزل الانسداد واترك الجهاز ليبرد. في حالة عدم عمل الجهاز، اتصل بخدمة الدعم الفني قم بضبط درجة حرارة أعلى