



هام!

يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لهذه التحذيرات إلى إصابة الأفراد أو تلف الجهاز نفسه.

التي تتطلب فتح كتلة الزيت إلا وكيل الخدمة. يجب إبلاغ إدارة تجربة العميل بأي تسرب للزيت، راجع الضمان المرفق لمعرفة التفاصيل.

- يجب عدم وضع الجهاز مباشرة أسفل مخرج مقبس ثابت.
- لا تستخدم المدفأة بالقرب من أحواض الاستحمام وأحواض الغسيل ولا تستخدمها عند الاستحمام أو بالقرب من المغاسل وحمامات السباحة.
- في حالة تلف كابل الكهرباء، يجب استبداله من الشركة المصنعة أو من مركز الخدمة الفنية التابع لها أو من خلال فني مؤهل لتجنب جميع المخاطر المحتملة.
- تنبيه: لتجنب أي خطر ناجم عن إعادة ضبط غير مقصودة لنظام السلامة، يجب عدم تشغيل هذا الجهاز من خلال مؤقت خارجي.



خطر الإصابة بالحرق!!

قد يؤدي عدم مراعاة التحذيرات إلى الإصابة بحروق أو احتراق بالسوائل الساخنة.

- لا ينصح باستخدام سلك إطالة فقد يؤدي ذلك إلى سخونة الرائحة أثناء تشغيل المدفأة.



يرجى ملاحظة:

- يشير هذا الرمز إلى توصيات ومعلومات هامة للمستخدم.
- لا تستخدم المدفأة في تجفيف الملابس.
- لا تضع كابل الطاقة أعلى المدفأة عندما تكون ساخنة.
- نوصي بعدم وضع المدفأة أمام تيار هوائي فقد تؤثر تيارات الهواء الشديدة تأثيراً سلبياً في كفاءة الجهاز التشغيلية.
- استخدم المدفأة فقط في وضع رأسي.
- يجب وضع المدفأة على بُعد 50 سم على الأقل من الأثاث أو غيره من الأشياء.
- عند استخدام الجهاز أول مرة، شغله مدة 15 دقيقة على الأقل مع جعل منظم الحرارة في الوضع الأقصى للتخلص من الرائحة "الجديدة". قد ينبعث قليل من الدخان بسبب المواد الوقائية الموضوعة على عنصر التدفئة قبل النقل.
- لا تعيق شبكات مخرج الهواء الساخن أو شبكة مدخل الهواء الموجودة أسفل الجهاز.
- ضع الجهاز في موضع يتيح الوصول إلى القابس والمأخذ بسهولة حتى بعد التركيب.
- لا تستخدم الجهاز في غرف مساحتها أقل من 4 متر مربع.
- المدفأة مزودة بجهاز السلامة الذي يعمل بدوره على إيقاف تشغيلها في حالة السخونة الزائدة العرضية.
- لإعادة ضبط الجهاز، يرجى الاتصال بإدارة تجربة العميل، راجع الضمان المرفق.

- يمكن أن يستخدم هذا الجهاز الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فأكثر وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة إذا خضعوا للمراقبة أو أعطيت لهم تعليمات حول استخدام الجهاز على نحو آمن وفهموا المخاطر المتعلقة باستخدامه فهم جيداً. ينبغي عدم ترك الأطفال يعثون بالجهاز. ينبغي ألا يجري الأطفال عمليات تنظيف الجهاز أو صيانته بدون مراقبتهم جيداً.

- يجب إبعاد الأطفال الذين هم دون سن 3 سنوات عن الجهاز ما لم يخضعوا للمراقبة المستمرة.

- يمكن السماح للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات وأقل من سن 8 أعوام بتشغيل/ إيقاف الجهاز شريطة أن يوضع أو يُركب في وضع التشغيل المعتاد والمراد وأن يخضع الأطفال للمراقبة أو يتلقوا تعليمات استعمال الجهاز بطريقة آمنة وأن يفهموا المخاطر المتعلقة به فهم جيداً. ينبغي عدم السماح للأطفال الذين يبلغ سنهم 3 سنوات وأقل من سن 8 سنوات بتوصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي أو ضبطه أو تنظيفه أو إجراء عمليات الصيانة التي تقع عادةً على عاتق المستخدم.
- تحذير: يمكن أن تصبح بعض أجزاء هذا المنتج شديدة السخونة مما يؤدي إلى الإصابة بحروق أثناء التشغيل. يجب الاهتمام بوجه خاص في حالة وجود أطفال وأشخاص ضعفاء.**

- **تحذير: لتجنب السخونة الزائدة، لا تغطِ الجهاز أثناء التشغيل تحت أي ظرف من الظروف، فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر السخونة الزائدة.**

- يمتلئ جسم المُبرد بكمية محددة من الزيت الخاص، لذلك يجب ألا يجري الإصلاحات

التخلص من الجهاز

يجب عدم التخلص من الجهاز بإلقائه مع المخلفات المنزلية، بل يجب تسليمه إلى أحد المراكز المعتمدة لإعادة تدوير المخلفات وفصلها.

الوصف

- A شاشة العرض
- B زر وضع الاستعداد
- C زر الطاقة
- D زر تقليل
- E زر زيادة
- F زر عدّاد الوقت
- G زر الإضاءة
- H زر العلامة البيئية
- I حامل الكابل
- L العجلة

الاستخدام

نظام "العجلة السهلة"

أقلب المبرد على سجادة أو سطح ناعم حتى لا يتلف الطلاء. افتح العجلتين بالكامل بإدائتهما للخارج (شكل 1). أعد المبرد إلى وضعه القائم.

الموقع

يجب عدم وضع المدفأة مباشرة أسفل منفذ التيار الكهربائي. لا تستخدم هذا المبرد في غرف مساحتها السطحية أقل من 43 قدم مربع (4 متر مربع).

توصيل الطاقة

- قبل استخدام الجهاز، تحقق من مطابقة جهد منبع الطاقة للجهد الموضح على ملصق التصنيف في الوحدة وتوافق مأخذ الطاقة وخط منبع الطاقة مع التحميل المحدد.
- كذلك افحص السعة الحالية للصمامات. لا توصّل مقبس المدفأة إلا بالمقبس الأرضي المتوفر.

سيُضبط هذه الجهاز في وضع الاستعداد. سَظهر شاشة العرض الرمز . أبعاد الملابس الفضفاضة أو الفرش أو الأثاث والمواد القابلة للاشتعال عن مأخذ التيار الكهربائي الذي تُوصّل به المدفأة. وبعد انقطاع منبع الطاقة (انقطاع الكهرباء أو فصل الجهاز)، تصبح الوحدة دائماً في وضع الاستعداد. عند تشغيل الوحدة بالضغط على زر الاستعداد، ستكون حالات التشغيل ماثلة للحالات التي تم ضبطها سلفاً.

وظيفة التدفئة

لتشغيل الجهاز، اضغط على الزر  (B). اضغط على الزر  (C) لضبط مستوى الطاقة المطلوب: الأدنى MIN/ ()؛ المتوسط MED/ ()؛ الأقصى MAX/ (). لتحديد درجة الحرارة المطلوبة، اضغط على الزر + أو - (E) أو D. عند الضغط على الزر + أو - مرة واحدة، ستزداد أو تنخفض درجة الحرارة (التي تظهر على شاشة العرض) بمقدار درجة مئوية واحدة. وعند

الضغط باستمرار على الزر + أو -، ستزداد أو تنخفض القيمة سريعاً.



يسمح الجهاز بضبط درجة الحرارة بمقدار 5 درجة مئوية إلى 28 درجة مئوية.

وظيفة مقاومة التجمد

عند ضبط درجة الحرارة عند 5 درجة مئوية باستخدام الزر "-", سيفعل الجهاز وظيفة مقاومة التجمد. سيظهر على شاشة العرض الرمز * وبهذه الطريقة، سيتم تشغيل الجهاز تلقائياً، بأقصى قوة، إذا كانت درجة حرارة الغرفة أقل من 5 درجة مئوية. وإذا كنت ترغب في الرجوع إلى وظيفة التدفئة، فاضغط على الزر "+" مرة واحدة. إذا كنت ترغب في الرجوع إلى وظيفة التدفئة، فاضغط على الزر "+" مرة واحدة.

وظيفة علامة البيئة

عند تفعيل هذه الوظيفة، يضبط الجهاز مستوى الطاقة الأنسب تلقائياً لضمان الراحة المثلى مع تخفيض استهلاك الطاقة. لتفعيل هذه الوظيفة، اضغط على الزر "H" (ECO). تُظهر شاشة العرض الرمز ECO. إذا كانت درجة الحرارة المحددة أعلى بكثير من درجة حرارة الغرفة الفعلية، فسيبدأ تشغيل الجهاز تلقائياً وتدفئة الغرفة سريعاً.

سيحدد الجهاز أنسب مستويات القوة تلقائياً (MAX/قصوى-MED/متوسطة-MIN/متدني-OFF/إيقاف تشغيل). إذا تم تحديد مستوى القدرة MAX/قصوى باستخدام الزر ، فإن دورة الجهاز ستكون بين : MAX/قصوى-MED/متوسطة-MIN/متدني-OFF/إيقاف تشغيل.

إذا تم اختيار مستوى القدرة MED/متوسطة، فستكون دورة الجهاز بين: MED/متوسطة-MIN/متدني-OFF/إيقاف تشغيل. إذا تم اختيار مستوى القدرة MIN/متدني، فستكون دورة الجهاز بين: MIN/متدني-OFF/إيقاف تشغيل.

مؤشر التشغيل

يشير الرمز  إلى وضع التدفئة من خلال ألوانه.

 أحمر: تعمل التدفئة في الوحدة بأقصى طاقة.

 أصفر: تعمل التدفئة في الوحدة بطاقة متوسطة.

 أخضر: التدفئة بأدنى قدرة في الوحدة.

 اختفاء اللون: التدفئة لا تعمل في الوحدة.

سطوع شاشة العرض

يتيح الجهاز نوعين مختلفين من إعدادات السطوع في شاشة العرض. يُفعل أعلى مستوى عند الضغط على أي زر المفتاح.

بعد ثواني قليلة من توقف نشاط لوحة المفاتيح، سينخفض السطوع ليصل إلى مستوى سطوع التشغيل.

يمكن ضبط هذا المستوى المنخفض عن طريق زر الإضاءة  (G). اضغط على زر الإضاءة بشكل متكرر حتى تصل إلى درجة السطوع المطلوبة (يوجد ثلاثة مستويات من السطوع).

قفل لوحة المفاتيح

لتجنب التشغيل غير المقصود، يمكنك قفل لوحة المفاتيح باستخدام وظيفة قفل لوحة المفاتيح. من أجل تنشيط الوظيفة اضغط على الأزرار + و - معاً لمدة 3 ثوان على الأقل. تُظهر شاشة العرض الرمز  وستصدر إشارة صوتية مزدوجة. لإلغاء تفعيل هذه الوظيفة، تابع بنفس الطريقة.

وظيفة المؤقت

يمكن تفعيل هذه الوظيفة بطريقتين مختلفتين.
البدا المؤجل: والجهاز في وضع الاستعداد standby، اضغط على زر جهاز التوقيت (F) . يتم عرض الرمز  ويومض مع الساعات المتبقية قبل أن يتم تشغيل الجهاز. غير الساعات باستخدام الزرين + و -، ثم انتظر بضع ثوان لتخزين البرنامج.
ستعود شاشة العرض إلى وضع إيقاف التشغيل ويستمر تشغيل الرمز  عند انقضاء الوقت المبرمج، سيبدأ تشغيل الجهاز بالإعدادات السابقة.



إيقاف المؤجل: عند تشغيل الجهاز، اضغط على زر المؤقت . يتم عرض الرمز  ويومض مع الساعات المتبقية قبل أن يُوضع الجهاز بوضع الاستعداد.
غير الساعات باستخدام الزرين + و -، ثم انتظر بضع ثوان لتخزين البرنامج. تعرض الشاشة الإعدادات الحالية  والرمز. في نهاية الوقت المضبوط يتحول الجهاز إلى وضع الاستعداد أوتوماتيكياً. للرجوع إلى عملية التشغيل بدون استخدام المؤقت، اضغط على زر المؤقت مرتين. يختفي رمز المؤقت  من شاشة العرض.

ملحوظة: يمكن ضبط الوقت من 0.5 إلى 24 ساعة.

تغيير مقياس درجة الحرارة

يمكن لشاشة العرض إظهار درجة الحرارة بوحدي الدرجة المئوية وفهرنهايت.
لتحديد مقياس درجة الحرارة المطلوبة، وعندما تكون الوحدة في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار على المفتاحين "+" و "ECO" مدة 10 ثوان على الأقل، ثم اترك المفتاحين. سيُشار إلى تغيير المقياس من خلال صوتي تنبيه قصيرين.

التنبيهات

يحتوي الجهاز على نظام تشخيص يسمح بالإشارة إلى حدوث الأعطال. في حالة حدوث مشكلات، ستظهر على شاشة العرض رسالة تنبيه:

PF

(فشل المجس)
لا يعمل الجهاز مع هذا الإنذار. اتصل بخدمة عملاء شركة De'Longhi .

(درجة حرارة عالية)

عندما تكون درجة الحرارة الداخلية للمنتج عالية للغاية، ستخفض طاقة للتدفئة تدريجياً وتلقائياً. تُظهر شاشة العرض الرمز  لمدة ثابنتين، بالتعاقب. من أجل إزالة سبب هذا الإنذار، تأكد من عدم تغطية الوحدة أو وجود عائق أمامها.

جهاز السلامة

يوقف جهاز السلامة تشغيل المدفأة في حالة ارتفاع درجة الحرارة. لإعادة تشغيل المدفأة، اتصل بخدمة عملاء شركة De'Longhi.

الصيانة

احرص على فصل القابس من مأخذ الطاقة وترك المبرد حتى يبرد. امسح المبرد بقطعة قماش مبللة وناعمة، ولا تستخدم منظفات ومواد كاشطة. في حالة عدم استخدام المبرد خلال مدة زمنية محددة، ضع السلك ملفوفاً حول حامله وتخزينه في مكان جاف. صُنِعَ هذا الجهاز لتقدير خدمة خالية من المشكلات لسنوات عديدة.
في حالة حدوث عطل أو مشكلة، لا تحاول إصلاح المدفأة بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى خطر نشوب نيران أو الإصابة بصدمة كهربائية.
اتصل بخدمة عملاء De'Longhi (راجع قائمة خدمة عملاء De'Longhi المرفقة).

الخصائص الفنية

مؤدود الطاقة
راجع لوحة البيانات التعريفية

الطاقة المستهلكة

المشكلة	السبب	الحل
الجهاز لا يعمل	- تأكد من توصيل الجهاز بشبكة التيار الكهربائي ومن أنَّ مقبس التيار الكهربائي يعمل. - ابحث عن أيّة عوائق تمنع التشغيل. - يحتمل أنّه قد تضرّ ضبط درجة الحرارة عند درجة مفرطة الانخفاض.	- وُصل الجهاز بمقبس التيار الكهربائي. - تخلّص من العائق واترك الجهاز حتّى يبرد. إذا لم يعمل الجهاز، يرجى الاتصال بخدمة عملاء De'Longhi. - اضبط الحرارة على درجة أعلى.

الوصل بالتيار الكهربائي

- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضا على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علية الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية علية وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال إستعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصبوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك بإستعمال صاهر أستا عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم إستعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبين على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التأريض  أو الأخضر أو الأخضر والأصفر.

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.

كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.



تحذير: ينبغي تأريض جهازكم:

هام جدا

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

السلك الأخضر والأصفر: تأريض
السلك الأزرق: محايد (بارد)
السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)