الوصف

A	ترموستات
B	محدّد الطاقة
C/D/E	لمبات مؤثّر التنبية عن الطاقة (MAX، MED، MIN)
F	حامل الكابل
G	العجلة

الاستخدام

تثبيت العجلات

اقلب المبرّد على سجّادة أو سطح ناعم حتّى لا يتلف الطلاء الخارجي. افتح العجلتين بالكامل بإدائيهما للخارج (شكل 1). أعد المبرّد إلى وضعه القائم.

احتري!

شغّل المدفأة دائماً في وضع رأسي فقط (العجلات في الأسفل، وأدوات التحكم في القمّه). أي وضع آخر يمكن أن يسبّب أخطار كبيرة.

موقع التركيب

يجب عدم وضع المدفأة مباشرة أسفل مقيس التيار الكهربّي. لا تستخدم هذا المبرّد في غرف مساحتها السطحية أقل من 4 متر² (43 قدم مربع).

توصيل الجهاز بالتيار الكهربّي

- قبل استخدام الجهاز، تحقق من مطابقة جهد منبع الطاقة للجهد الموضح على ملصق التصنيف في الوحدة وتوافق مأخذ الطاقة وخط منبع الطاقة مع التحميل المحدد.
- كذلك افحص السعة الحالية للمصاهر الكهربائيّة لديك. لا توصّل مقيس المدفأة إلا بالمقيس الأرضي المتوفر.
- أبقِ الملابس الفضفاضة والمفروشات وقطع الأثاث والمواد القابلة للاشتعال بعيداً عن مقيس تيار الحائطي للمدفأة.

التشغيل

- أدخل قابس التيار في مقيس التيار الكهربّي، ثمّ أدر قرص الترموستات على الحد الأقصى ثمّ شغّل الوحدة كما يلي مستخدماً محدّد الطاقة:
- ضع محدّد الطاقة على وضع الحد الأدنى "MIN" لاختيار الحد الأدنى لنتائج التشغيل (ستضئ لمبة الحد الأدنى).
- ضع محدّد الطاقة على وضع الحد المتوسط "MED" لاختيار الحد المتوسط لنتائج التشغيل (ستضئ لمبي الحد الأدنى/المتوسط).

تحري الخلل وإصلاحه

- ضع محدّد الطاقة على وضع الحد الأقصى "MAX" لاختيار الحد الأقصى لنتائج التشغيل (ستضئ جميع للمبات).

ضبط الترموستات

عندما تصل الغرفة إلى الحرارة المطلوبة، أدر قرص الترموستات ببطء في عكس اتجاه عقارب الساعة حتّى تسمع صوت "نقرة" ولا تُدره بعد ذلك. سيقوم الترموستات عندها أوتوماتيكياً بتنظيم ضبط الحرارة والحفاظ على إبقائها ثابتة، إذا كانت الوحدة التي بحوزتك موديل به ثلاث مستويات تشغيل، فإنّه في فصول السنة المعتدلة أو في الأيام غير الباردة، ينبغي اختيار الحد الأدنى لنتائج التشغيل لتوفير النفقات والطاقة.

وظيفة منع التجمّد

أدر قرص الترموستات في وضع * ثمّ أدر محدّد الطاقة في وضع الحد الأقصى "MAX". سيحافظ الجهاز على الحد الأدنى لحرارة الغرفة وهو تقريباً 5 درجات مئوية وذلك لمنع التجمّد أثناء نظام الحفاظ على الطاقة.

تذكّر

لإكمال عملية إطفاء الجهاز، أدر محدّد الطاقة على وضع "0" ثمّ افصل الجهاز عن مقيس التيار.

جهاز السلامة

يوقف جهاز السلامة تشغيل المدفأة في حالة ارتفاع درجة الحرارة. لإعادة تشغيل المدفأة، اتصل بأقرب خدمة عملاء De'Longhi.

الصيانة والخدمة

احرص دائماً على فصل المدفأة عن مقيس التيار الكهربّي وترك المبرّد حتى يبرد. امسح المبرّد بقطعة قماش رطبة ناعمة؛ لا تستخدم منظّفات ولا مواد كاشطة. في حالة عدم استخدام المبرّد لفترة زمنية طويلة محدّدة، ضع الكابيل الخاص به ملفوفاً حول حامله ثمّ خزّن الجهاز في مكان جاف. في حالة حدوث عُطل أو مشكلة، لا تحاول إصلاح المدفأة بنفسك؛ فقد يزيد ذلك من خطر نشوب الحرائق والتعرّض للصدّات الكهربائيّة. اتّصل بخدمة عملاء De'Longhi (راجع قائمة مراكز خدمة عملاء De'Longhi المرفقة).

المواصفات الفنيّة

مزوّد الطاقة
الطاقة المستهلكة
راجع لوحة البيانات التعريفية

الحل	السبب	المشكلة
- وصّل الجهاز بمقيس التيار الكهربّي.	- تأكد من توصيل الجهاز بشبكة التيار الكهربّي ومن أنّ مقيس التيار الكهربّي يعمل.	الجهاز لا يعمل
- تخلّص من العائق واترك الجهاز حتّى يبرد. إذا لم يعمل الجهاز، يُرجى الاتّصال بأقرب خدمة عملاء De'Longhi.	- ابحث عن أيّة عوائق تمنع التشغيل.	
- اضبط الحرارة على درجة أعلى.	- يحتمل أنّه قد تمّ ضبط درجة الحرارة عند درجة مفرطة الانخفاض.	