

الوصل بالتيار الكهربائي

- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضا على صاهر عيار 13 أمبير . فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علبة الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية علبة وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصبوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك بإستعمال صاهر أستا عيار 13 أمبير الى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم إستعمال المأخذ الى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبيّن على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التأريض  أو الأخضر أو الأخضر والأصفر.

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.

كما ينبغي وصل السلك البتي بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.



تحذير: ينبغي تأريض جهازكم:

هام جدا

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

السلك الأخضر والأصفر: تأريض

السلك الأزرق: محاذ (بارد)

مشحون بالكهرباء (حامي)

السلك البتي:

الوصف

عند ضبط درجة الحرارة عند 5 درجة مئوية باستخدام الزر "-", سيفتعل الجهاز وظيفة مقاومة التجمد. سيظهر على شاشة العرض الرمز * وبهذه الطريقة، سيتم تشغيل الجهاز تلقائيًا، بأقصى قوة، فقط إذا كانت درجة حرارة الغرفة أقل من 5 درجة مئوية. وإذا كنت ترغب في الرجوع إلى وظيفة التدفئة، فاضغط على الزر "+" مرة واحدة. إذا كنت ترغب في الرجوع إلى وظيفة التدفئة، فاضغط على الزر "+" مرة واحدة.

وظيفة علامة البيئة

عند تفعيل هذه الوظيفة، يضبط الجهاز مستوى الطاقة الأنسب تلقائيًا لضمان الراحة المثلى مع تخفيض استهلاك الطاقة.

لتفعيل هذه الوظيفة، اضغط على الزر (H) "ECO". تُظهر شاشة العرض الرمز ECO. إذا كانت درجة الحرارة المحددة أعلى بكثير من درجة حرارة الغرفة الفعلية، فسيبدأ تشغيل الجهاز تلقائيًا وتدفئة الغرفة سريعًا. سيحدد الجهاز أنسب مستويات القوة تلقائيًا (MAX/قصوى/MED/متوسطة-MIN/متدني/OFF/إيقاف تشغيل). إذا تم تحديد مستوى القدرة MAX/قصوى باستخدام الزر "▲"، فإن دورة الجهاز ستكون بين: MAX/قصوى-MED/متوسطة-MIN/متدني/OFF/إيقاف تشغيل.

إذا تم اختيار مستوى القدرة MED/متوسطة، فستكون دورة الجهاز بين: MED/متوسطة-MIN/متدني/OFF/إيقاف تشغيل. إذا تم اختيار مستوى القدرة MIN/متدنية، فستكون دورة الجهاز بين: MIN/متدنية-OFF/إيقاف تشغيل.

مؤشر التشغيل

يُشير الرمز  إلى وضع التدفئة من خلال ألوانه.

 أحمر: جاري تسخين الوحدة على أقصى قدرة أو طاقة.

 أصفر: جاري تسخين الوحدة على القدرة أو الطاقة الوسطى.

 أخضر: جاري تسخين الوحدة على أدنى قدرة أو طاقة.

 اختفاء اللون: التدفئة لا تعمل في الوحدة.

سطوع شاشة العرض

يتيح الجهاز نوعين مختلفين من إعدادات السطوع في شاشة العرض. يُفعل أعلى مستوى عند الضغط على أي زر مفتاح.

بعد ثواني قليلة من توقف نشاط لوحة المفاتيح، سينخفض السطوع ليعمل إلى مستوى سطوع التشغيل.

يمكن ضبط هذا المستوى المنخفض عن طريق زر الإضاءة  (G). اضغط على زر الإضاءة بشكل متكرر حتى تصل إلى درجة السطوع المطلوبة (يوجد ثلاثة مستويات من السطوع).

قفل لوحة المفاتيح

لتجنب التشغيل غير المقصود، يمكنك قفل لوحة المفاتيح باستخدام وظيفة قفل لوحة المفاتيح. من أجل تنشيط الوظيفة اضغط على الأزرار + و - معاً لمدة 3 ثوان على الأقل. تُظهر شاشة العرض الرمز  وتستصدر إشارة صوتية مزدوجة. لإلغاء تفعيل هذه الوظيفة، تابع بنفس الطريقة.

A	شاشة العرض
B	زر وضع الاستعداد
C	زر الطاقة
D	زر تقليل
E	زر زيادة
F	زر عدّاد الوقت
G	زر الإضاءة
H	زر العلامة البيئية
I	حامل الكابل
L	العجلة

الاستخدام

نظام "العجلة السهلة"

اقلب المبرد على سجادة أو سطح ناعم حتى لا يتلف الطلاء.

افتح العجلتين بالكامل بإدراجهما للخارج (شكل 1).

أعد المبرد إلى وضعه القائم.

توصيل الطاقة

- قبل استخدام الجهاز، تحقق من مطابقة جهد منبع الطاقة للجهد الموضح على ملصق التصنيف في الوحدة وتوافق مأخذ الطاقة وخط منبع الطاقة مع التحميل المحدد.
- كذلك افحص السعة الحالية للصمامات. لا توصل مقبس المدفأة إلا بالمقبس الأرضي المتوفر.

سيُضبط هذه الجهاز في وضع الاستعداد.

سُتظهر شاشة العرض الرمز . أبعاد الملابس الفضفاضة أو الفرش أو الأثاث والمواد القابلة للاشتعال عن مأخذ التيار الكهربائي الذي يُوصَل به المدفأة. وبعد انقطاع منبع الطاقة (انقطاع الكهرباء أو فصل الجهاز)، تصبح الوحدة دائماً في وضع الاستعداد. عند تشغيل الوحدة بالضغط على زر الاستعداد، ستكون حالات التشغيل مماثلة للحالات التي تم ضبطها سلفاً.

وظيفة التدفئة

لتشغيل الجهاز، اضغط على الزر  (B).

اضغط على الزر  (C) لضبط مستوى الطاقة المطلوب:

الأدنى ()؛ المتوسط/MED ()؛ الأعلى/MAX ().

لتحديد درجة الحرارة المطلوبة، اضغط على الزر + أو - (E أو D). عند الضغط على الزر + أو - مرة واحدة، ستزداد أو تنخفض درجة الحرارة (التي تظهر على شاشة العرض) بمقدار درجة مئوية واحدة. وعند الضغط باستمرار على الزر + أو -، ستزداد أو تنخفض القيمة سريعاً.



يسمح الجهاز بضبط درجة الحرارة بمقدار 5 درجة مئوية إلى 28 درجة مئوية.

وظيفة المؤقت

يمكن تفعيل هذه الوظيفة بطريقتين مختلفتين.

البدء المؤقت: والجهاز في وضع الاستعداد standby، اضغط على زر جهاز التوقيت (F). يتم عرض الرمز  ويومض مع الساعات المتبقية قبل أن يتم تشغيل الجهاز. غيّر الساعات باستخدام الزرّين + و -، ثم انتظر بضع ثوان لتخزين البرنامج.

ستعود شاشة العرض إلى وضع إيقاف التشغيل ويستمر تشغيل الرمز  عند انقضاء الوقت المبرمج، سيبدأ تشغيل الجهاز بالإعدادات السابقة.



(فصل المجس)

لا يعمل الجهاز مع هذا الإنذار. اتصل بخدمة عملاء شركة De'Longhi.



(درجة حرارة عالية)

عندما تكون درجة الحرارة الداخلية للمنتج عالية للغاية، ستخفض طاقة للتدفئة تدريجيًا وتلقائيًا. تُظهر شاشة العرض الرمز  لمدة اثنتين، بالتعاقب. من أجل إزالة سبب هذا الإنذار، تأكد من عدم تغطية الوحدة أو وجود عائق أمامها.



جهاز السلامة

يوقف جهاز السلامة تشغيل المدفأة في حالة ارتفاع درجة الحرارة. لإعادة تشغيل المدفأة، اتصل بخدمة عملاء شركة De'Longhi.

الصيانة

احرص على فصل القابس من مأخذ الطاقة وترك المبرد حتى يبرد. امسح المبرد بقطعة قماش مبللة وناعمة، ولا تستخدم منظفات ومواد كاشطة. في حالة عدم استخدام المبرد خلال مدة زمنية محددة، ضع السلك ملفوفًا حول حامله وتخزينه في مكان جاف. صُنِعَ هذا الجهاز لتقديم خدمة خالية من المشكلات لسنوات عديدة. في حالة حدوث عطل أو مشكلة، لا تحاول إصلاح المدفأة بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى خطر نشوب نيران أو الإصابة بصدمة كهربائية. اتصل بمركز خدمة العملاء دي لونجي De'Longhi

المواصفات الفنية

فولطية تيار التغذية
الطاقة المستهلكة
انظر لوحة بيانات الجهاز

تغيير مقياس درجة الحرارة

يمكن لشاشة العرض إظهار درجة الحرارة بوحديّ الدرجة المئوية وفهرنهايت. لتحديد مقياس درجة الحرارة المطلوبة، وعندما تكون الوحدة في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار على المفتاحين "+" و"ECO" لمدة 10 ثوان على الأقل، ثم اترك المفتاحين. سيُشار إلى تغيير المقياس من خلال صوتي تبنيه قصيرين.

التبويضات

يحتوي الجهاز على نظام تشخيص يسمح بالإشارة إلى حدوث الأعطال. في حالة حدوث مشكلات، ستظهر على شاشة العرض رسالة تبنيه:

تحري الخلل وإصلاحه

المشكلة	السبب	الحل
الجهاز لا يعمل	- تأكد من توصيل الجهاز بشبكة التيار الكهربائي ومن أنّ مقياس التيار الكهربائي يعمل. - ابحث عن أيّة عوائق تمنع التشغيل.	- وصل الجهاز بمقياس التيار الكهربائي. - تخلّص من العائق واترك الجهاز حتى يبرد. إذا لم يعمل الجهاز، يرجى الاتصال بخدمة عملاء De'Longhi.
	- يحتمل أنّه قد تَرَّ ضبط درجة الحرارة عند درجة مفرطة الانخفاض.	- اضبط الحرارة على درجة أعلى.