

التابع لها أو من خلال في مؤهل لتجنب جميع المخاطر.

تنبيه: يجب عدم تشغيل هذا الجهاز بجهاز توقيت خارجي لتجنب أي خطر ينتج عن إعادة الضبط غير المقصود لنظام الأمان.

التحذير: لا تستخدم هذا السخان في الغرف الصغيرة عندما تكون هذه الغرف مشغولة بالأشخاص غير القادرين على مغادرتها بمفردهم إلا في حالة توافر الإشراف المستمر عليهم.



خطر الإصابة بالحروق!!

قد يؤدي عدم مراعاة التحذيرات إلى الإصابة بحروق أو الاحتراق بالوسائل الساخنة.

تحذير: لخفض خطر اندلاع حريق، أبعاد المنسوجات أو الستائر أو أي مواد أخرى سريعة الاشتعال بعيدا عن منفذ الهواء بمسافة 1 متر على الأقل.

لا ينصح باستخدام سلك إطالة فقد يؤدي ذلك إلى سخونته الزائدة أثناء تشغيل المدفأة.



يرجى ملاحظة:

يشير هذا الرمز إلى توصيات ومعلومات هامة للمستخدم.

استخدم هذا السخان على سطح أفقي وثابت.

لا تستخدم الجهاز إذا سقط.

لا تستخدم الجهاز في حالة وجود علامات ظاهرة تدل على تضرره.

لا تستخدم المدفأة في تجفيف الملابس.

لا تضع كابل الطاقة أعلى المدفأة عندما تكون ساخنة.

نوصي بعدم وضع المدفأة أمام تيار هوائي فقد تؤثر تيارات الهواء الشديدة تأثيراً سلبياً في كفاءة الجهاز التشغيلية.

استخدم المدفأة فقط في وضع رأسي.

عند استخدام الجهاز لأول مرة شغله لمدة 15 دقيقة على الأقل وضع منظم الحرارة في الحد الأقصى للقضاء على الراحة التي

تصاحب الأجهزة "الجديدة". قد ينبعث بعض الدخان بسبب المواد الواقية الموضوعة على عنصر التسخين قبل نقل الجهاز.

لا تعيق شبكات مخرج الهواء الساخن أو شبكة مدخل الهواء الموجودة أسفل الجهاز.

ضع الجهاز في موضع يتيح الوصول إلى القابس والمأخذ بسهولة حتى بعد التركيب.

لا تستخدم الجهاز في غرف مساحتها أقل من 4 متر².

الجهاز مزود بمفتاح السلامة من الانقلاب والذي يوقف تشغيل الجهاز عندما ينقلب. لإعادة بدء تشغيل الجهاز، فقط ضع الجهاز معتدلاً مرة أخرى.

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بدءاً من سن 8 سنوات فما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو عدم الخبرة أو المعرفة شريطة توفير الإشراف والتوجيه لهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المتعلقة به. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. ينبغي ألا يجري الأطفال عمليات تنظيف الجهاز أو صيانته بدون مراقبتهم جيداً.

- يجب إبعاد الأطفال الذين هم دون سن 3 سنوات عن الجهاز ما لم يخضعوا للمراقبة المستمرة.

- يمكن السماح للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 3 سنوات وأقل من سن 8 أعوام بتشغيل/ إيقاف الجهاز شريطة أن يوضع أو يركب في وضع التشغيل المعتاد والمراد وأن يخضع الأطفال للمراقبة أو يتلقوا تعليمات استعمال الجهاز بطريقة آمنة وأن يفهموا المخاطر المتعلقة به فهماً جيداً. ينبغي عدم السماح للأطفال الذين يبلغ سنهم 3 سنوات وأقل من سن 8 سنوات بتوصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي أو ضبطه أو تنظيفه أو إجراء عمليات الصيانة التي تقع عادةً على عاتق المستخدم.

تحذير – يمكن أن تصبح بعض أجزاء هذا المنتج شديدة السخونة مما يؤدي إلى الإصابة بحروق. يجب الاهتمام بوجه خاص في حالة وجود أطفال وأشخاص ضعفاء.

- **تحذير:** لتجنب السخونة الزائدة، لا تغطّ الجهاز أثناء التشغيل تحت أي ظرف من الظروف، فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر السخونة الزائدة.

- يجب عدم وضع الجهاز مباشرة أسفل مقبس كهربائي ثابت.

- لا تستخدم المدفأة بالقرب من أحواض الاستحمام وأحواض الغسيل ولا تستخدمها عند الاستحمام أو بالقرب من المغاسل وحمامات السباحة.

- في حالة تلف كابل الكهرباء، يجب استبداله من الشركة المصنعة أو من مركز الخدمة الفنية



- المدفأة مزودة بجهاز السلامة الذي يعمل بدوره على إيقاف تشغيلها في حالة السخونة الزائدة العرضية. لاستعادة التشغيل، افصل القابس من مقبس الطاقة لبضع دقائق، قم بإزالة سبب زيادة الحرارة ثم قم بتوصيل الجهاز مرة أخرى. إذا لم يعمل الجهاز، يرجى الاتصال بخدمة عملاء De'Longhi.

الاستخدام

التشغيل والاستخدام

- أدخل القابس في مأخذ التيار الكهربائي.
- أدر مفتاح الترموستات في اتجاه عقارب الساعة حتى يصل إلى الإعداد 6.
- **الحد الأدنى من الطاقة:** أدر مقبض الوظيفة إلى وضع "MIN" (سوف تضيء الشعلة المساعدة).
- **الحد الأقصى للطاقة:** أدر مقبض الوظيفة إلى الإعداد "MAX" (سوف تضيء الشعلة المساعدة).
- **إيقاف التشغيل:** أدر مقبض الوظائف إلى الإعداد "0" وأزل القابس.

ضبط الترموستات

أدر مقبض الترموستات في اتجاه عقارب الساعة حتى يصل إلى الحد الأقصى (6). عندما تصل حرارة الغرفة إلى درجة الحرارة المطلوبة، أدر مفتاح مقبض الحرارة ببطء إلى عكس عقارب الساعة حتى تسمع صوت نقرة وتتوقف بعد ذلك. سيعمل منظم الحرارة الآن على ضبط درجة الحرارة المضبوطة تلقائيًا مما يجعلها ثابتة.

وضع منع التجمد

بضبط قرص الترموستات على الحرارة على الأقل * ومحدد الوضع على "MAX"، يحافظ الجهاز على درجة حرارة الغرفة عند قرابة 5 درجة مئوية، مما يمنع التجمد بأقل استهلاك للطاقة.

الصيانة

قبل القيام بأية صيانة، افصل المدفأة من مصدر التيار الكهربائي الرئيسي وانتظر حتى تبرد تمامًا. لا تتطلب هذه المدفأة أية صيانة خاصة. يكفي إزالة الغبار بقطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم المساحيق الجالخة أو المذيبات. إذا إن لمز أزل تراكم الأوساخ باستخدام المكنسة الكهربائية.

المواصفات الفنية

مزدود الطاقة	راجع لوحة البيانات التعريفية
قوة ممتصة	HMP1000: بحد أدنى 500W-بحد أقصى 1000W
	HMP1500: بحد أدنى 750W-بحد أقصى 1500W
	HMP2000: بحد أدنى 1000W-بحد أقصى 2000W

لغير دول الاتحاد الأوروبي فقط:

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو الذهنية (بما في ذلك الأطفال) أو الذين لا يتمتعون بالخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو إعطائهم التعليمات المتعلقة بكيفية استخدام الجهاز من جانب شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يعشون بالجهاز.

التخلص من الجهاز

يجب عدم التخلص من الجهاز بإلقائه مع المخلفات المنزلية، بل يجب تسليمه إلى أحد المراكز المعتمدة لإعادة تدوير المخلفات وفصلها.

المقدمة

نشكرك على اختيار منتج De'Longhi. فضلاً في دقائق معدودة اقرأ التعليمات لتجنب المخاطر أو التلفيات في الجهاز.

الوصف (السخن الكهربائي المحمول للفناء الداخلي)

- a محدد الطاقة
- b شعلة مساعدة
- c ترموستات
- d عجلة

الاستخدام لأول مرة

تعليمات عامة

أخرج المدفأة من العبوة. تأكد من عدم تلف المدفأة أو كابل الطاقة أثناء النقل. لا تقم بتشغيل المدفأة إذا كانت تالفة. أزل جميع مواد الدعاية الموجودة على الجهاز.

التوصيلات الكهربائية

- قبل توصيل الجهاز، تحقق من أن فولطية الإمداد هي نفسها التي تظهر على لوحة التصنيف الخاصة بالجهاز وأن مصدر التيار الكهربائي قادر على تحمل استهلاك الطاقة (قدرة الواط) الموضحة على لوحة التقنين.
- في حالة استخدام أكثر من جهاز مرة واحدة، من المهم التأكد من قدرة مزود الطاقة على تلبية متطلبات الطاقة.

المشكلة	السبب	الحل
الجهاز لا يعمل	تأكد من توصيله في القابس ومن أن مصدر الكهرباء يعمل. ابحث عن أي انسداد. مفتاح الطاقة في وضع "0".	وصّل الجهاز بمصدر الكهرباء. أزل العائق، افصل المدفأة من مأخذ الكهرباء وأترك الجهاز حتى يبرد. إن لم يعمل الجهاز يُرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة. قم بتشغيل محدد الطاقة على الوضع MIN و MAX.
	يُحتمل ضبط الترموستات على حرارة منخفضة للغاية.	أدر الترموستات في اتجاه عقارب الساعة من أجل الضغط على درجة أعلى حتى يبدأ الجهاز في العمل من جديد.

الوصل بالتيار الكهربائي

- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضاً على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علبة الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية علبة وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصنوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال استبدال الصاهر وذلك باستعمال صاهر أستا عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبين على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار الترييض  أو الأخضر أو الأخضر والأصفر.

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.

كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.



تحذير: ينبغي تأريض جهازكم:
هام جداً

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

السلك الأخضر والأصفر: تأريض
السلك الأزرق: محايد (بارد)
السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)