

خاص في وجود أطفال أو أشخاص سريعى التأثر.

- **تحذير:** لا تستخدم هذا السخان في الغرفة الصغيرة عندما تكون هذه الغرفة مشغولة بالأشخاص غير القادرين على مغادرتها بمفردهم إلا في حالة توافر الإشراف المستمر عليهم.
- يجب عدم وضع الجهاز مباشرة أسفل مخرج مقبس ثابت.
- **تحذير:** يجب عدم تشغيل هذا الجهاز بمؤقت خارجي، لتجنب أي خطر ينتج عن إعادة الضبط غير المقصود لنظام الأمان.
- لا تسد فتحات سحب الهواء أو منطقة طرد الهواء (خطر زيادة الحرارة).

⚠️ خطر الإصابة بالحروق!!

قد يؤدي عدم مراعاة التحذيرات إلى الإصابة بحروق أو الاحتراق بالسوائل الساخنة.



- **تحذير:** من أجل تجنّب سخونة الزائدة، لا تغطّ الجهاز أثناء التشغيل تحت أي ظرف من الظروف، فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر سخونة الزائدة.
- لا ينصح باستخدام سلك إطالة، فقد يؤدي ذلك إلى سخونته الزائدة أثناء تشغيل الجهاز.
- لا تضع كابل الطاقة أعلى الجهاز عندما يكون ساخنة.
- لا تضع أي شيء على الجهاز.
- **تحذير:** لخفض خطر اندلاع حريق، أبعاد المنسوجات أو الستائر أو أي مواد أخرى سريعة الاشتعال بعيداً عن منفذ الهواء بمسافة 1 متر على الأقل.
- لا تضع الجهاز أبداً على السجاد ذي الشعيرات الطويلة من أجل تجنب إعاقة شبكة دخول الهواء أسفل الجهاز.



يرجى الملاحظة:

يشير هذا الرمز إلى توصيات ومعلومات هامة للمستخدم.

- نوصيكم بتجنب وضع الجهاز في تيارات الهواء حيث أن تيارات الهواء القوية قد تُخفض كفاءته.
- استخدم هذا السخان على سطح أفقي وثابت.



خطر!

قد يؤدي عدم مراعاة هذه التحذيرات إلى حدوث إصابات خطيرة للأشخاص نتيجة التعرض للمصعقات الكهربائية.

- لا تستخدم هذه المدفأة في مكان مجاور لحمام أو دش أو حمام سباحة بشكل مباشر؛
- لا تستخدم الجهاز في تجفيف الملابس.
- إذا تلف كابل التغذية، فإنه يجب استبداله من قِبَل الشركة المصنعة أو مركز خدمة الشركة المصنعة أو من قِبَل كهربائي مؤهل من أجل إزالة كافة المخاطر.



هام!

يمكن أن يؤدي عدم الامتثال لهذه التحذيرات إلى إصابة الأفراد أو تلف الجهاز نفسه.

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل أطفال تبلغ أعمارهم 8 سنوات فأكثر والأشخاص ذوي القدرات الجسدية والحسية والعقلية المنخفضة أو الأشخاص الذين يفتقدون إلى الخبرة والمعرفة إذا ما توفر عليهم الإشراف أو تم إبلاغهم بالتعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهموا المخاطر ذات الصلة. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. ينبغي ألا يجري الأطفال عمليات تنظيف الجهاز أو صيانتهم بدون مراقبتهم جيداً.
- حافظ على الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال دون 3 سنوات، إلا إذا كانوا تحت مراقبة طوال الوقت.

- يمكن السماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 8 أعوام بتشغيل/إيقاف الجهاز شريطة أن يُوضع أو يُركب في وضع التشغيل المعتاد وأن يخضع الأطفال للمراقبة أو يتلقوا تعليمات استعمال الجهاز بطريقة آمنة وأن يفهموا المخاطر المتعلقة به.

- يجب ألا يقوم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 8 سنوات بفصل قابس الجهاز أو ضبطه أو تنظيفه أو تنفيذ الصيانة الخاصة به.

تحذير: قد تُصبح بعض أجزاء الجهاز ساخنة للغاية وقد تُسبب حروقاً. قمر بتوجيه انتباه

- جهازاً منزلياً فقط. الجهاز غير مخصص للاستخدامات التالية:
- المطابخ الخاصة بالعمالة في المحلات والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
- المزارع؛
- الفنادق والموتيلات ومنشآت الإقامة الأخرى؛
- أماكن المبيت والإفطار.
- يُسقط هذا النوع من الاستخدام ضمان الشركة المصنعة.

تحذيرات السلامة الأساسية

- عميلنا العزيز - يسخن القابس على الجهاز أثناء الاستخدام. يُعدُّ هذا طبيعياً للغاية.
- يتطابق جهاز التدفئة هذا الذي يعمل بالطاقة العالية مع معاييرنا العالية المعتادة. بالرغم من ذلك، ينبغي التأكد من الحالة الجيدة لمأخذ الطاقة الخاص بك وأن قابس الجهاز قد تم إدخاله في المأخذ بشكلٍ صحيح من أجل تفادي سخونة العرضية. في حالة استخدام الجهاز لفترات طويلة من الزمن، نوصيكم بفحص القابس ومأخذ التيار الكهربائي بانتظام. في حالة الشك، استشر كهربائي.

التخلص من الجهاز

- يجب عدم التخلص من الجهاز بإلقائه مع المخلفات المنزلية، بل يجب تسليمه إلى أحد المراكز المعتمدة لإعادة تدوير المخلفات وفصلها.



الوصف

- A مفاتيح
- B الترموستات

تعليمات عامة

- قمر بإزالة الجهاز من العبوة. تأكد من عدم تلف الجهاز أو كابل الطاقة أثناء النقل. لا تقم بتشغيل المدفأة إذا كانت تالفة.
- أزل جميع مواد الدعاية من على الجهاز. الجهاز مناسب للاستخدام على الأرضية فقط.

التوصيلات الكهربائية

- قبل توصيل الجهاز بمقبس الطاقة، تأكد من أن الجهد المشار إليه في لوحة تصنيف الجهاز هو نفسه جهد نظام الكهرباء لديك، ويمكن أن يدعم استهلاك الطاقة (Watt) المشار إليه.
- إذا تم استخدام أكثر من جهاز واحد في نفس الوقت، فمن المهم التأكد من قدرة النظام الكهربائي على دعم الطاقة المطلوبة.

تجميع الأقدام

الأدوات المطلوبة:

- مفك المسمارين PH2x100 (برأس مصلبة)
- 2 مسمار واردان (C) PH 3.5x13

ضع الجهاز على سطح ثابت.
لتركيب القدمين، قمر بالآتي:

- قمر بإدخال الخطافين في الفتحات وقمر بتدوير القدم حتى يتم ربطها كما هو موضح في الشكل 1.
- أدخل الخوابير في الثقوب الخاصة بها.

- لا تستخدم الجهاز إلا في وضع رأسي.
 - لا تستخدم الجهاز إذا تم إسقاطه أو وقع.
 - لا تستخدم الجهاز في حالة وجود علامات ظاهرة تدل على تضرره.
 - عند استخدام الجهاز أول مرة، شغله مدة 15 دقيقة على الأقل على الوضع الأقصى للتخلص من الرائحة "الجديدة". قد يخرج القليل من الدخان. يرجع السبب في ذلك إلى المواد الوقائية الموضوعة على عنصر التدفئة قبل النقل ويُعدُّ طبيعياً تماماً.
 - ضع الجهاز في موضع يتيح الوصول إلى القابس ومأخذ التيار الكهربائي بسهولة:
 - لا تستخدم هذا الجهاز في عُرف مساحتها السطحية أقل من 4 م².
 - الجهاز مزوّد بأداة السلامة التي تعمل على إيقاف تشغيله في حالة السخونة الزائدة العرضية.
 - لإعادة ضبط أداة السلامة، افصل الجهاز من مقبس الطاقة لبضع دقائق، قمر بإزالة سبب زيادة الحرارة ثم قمر بتوصيل الجهاز مرة أخرى. إن حدث ارتفاع في الحرارة عدة مرات، اتصل بخدمة العملاء.
 - قبل تخزين الجهاز تأكد أنه بارد تماماً، ومفصول عن مقبس التيار الكهربائي.
 - لا تخزنه في أجواء مغبرة.
 - يُمنع منعاً باتاً تعليق الجهاز.
- لغير دول الاتحاد الأوروبي فقط:
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو الذهنية (بما في ذلك الأطفال) أو الذين لا يتمتعون بالخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو إعطائهم التعليمات المتعلقة بكيفية استخدام الجهاز من جانب شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
- استخدم الجهاز طبقاً للاستخدام المخصص له
- استخدم هذا الجهاز فقط على النحو الموصوف في دليل التعليمات. تُعتبر جميع الاستخدامات الأخرى غير مناسبة. هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام التجاري. لا تحمل الشركة المصنعة أية مسؤولية بشأن الضرر الناتج عن الاستخدام غير المناسب للجهاز. يُعدُّ هذا الجهاز

- قمر بتثبيت القدم باستخدام المسمار (C) الوارد (شكل 2).
- التزم بالحد الأدنى من المسافات بين الجهاز والجدران على النحو الموضح في الشكل 3. يشار إلى القياسات لكل من الموديلات المجهزة بمروحة "✱" وبالنسبة للموديلات بدون مروحة.



هام! لا تستخدم مطلقاً الجهاز بدون أقدم الإسداد.

الاستخدام

التشغيل والاستخدام

- لتشغيل الجهاز، أدر مقبض الترموستات (B) في اتجاه عقارب الساعة إلى الحد الأقصى بالموضع 6، ثم اضغط على المفاتيح:
- لاختيار الحد الأدنى من الطاقة اضغط على الزر MIN (سيضيء الليد الأحمر على الزر).
 - لاختيار المستوى المتوسط من الطاقة اضغط على الزر MED (سيضيء الليد الأحمر على الزر).
 - لاختيار الحد الأقصى من الطاقة اضغط على كل من الزرين MIN و MED.
 - لإيقاف تشغيل الجهاز تماماً، اضغط على المفتاحين من أجل الإطفاء OFF (تتطفئ مصابيح الليد الحمراء)، أدر الترموستات (B) إلى ✱، ثم أزل القابس من مقبس الطاقة.

الموديلات المزودة بمروحة

تم تجهيز الجهاز بمروحة توفر تدفئة موحدة أكثر سرعة. تعمل المروحة، عند اختيار الطاقة MED أو MAX، مع الضغط على المفاتيح.

ضبط الترموستات

عندما تصل الغرفة إلى الحرارة المطلوبة، أدر مقبض الترموستات (B) ببطء في عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت طرقة ولا تُدره بعد ذلك. سوف تتطفئ مصابيح الليد الخاصة بالمفاتيح. وسيتم أوتوماتيكياً بعد ذلك المحافظة على ثبات درجة الحرارة عبر الترموستات. في الربيع أو في الخريف أو في الأيام المعتدلة، فإنه يمكنك توفير الطاقة عن طريق استخدام الحد الأدنى من الطاقة.

الحماية من التجمد

بوضع مقبض الترموستات (B) في الموضع ✱ وأحد مستويات الطاقة المختارة، سيبقى الجهاز على حرارة الغرفة عند درجة حرارة تبلغ حوالي 5 درجات مئوية مما يمنع التجمد بأقل استهلاك للطاقة.

الصيانة

قبل إجراء أية صيانة، افصل الجهاز عن مصدر الطاقة، وانتظر حتى يبرد تماماً. لا يحتاج هذا الجهاز إلى صيانة خاصة. يكفي إزالة الغبار بقطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم المساحيق الجالخة أو المذيبات. إذا لزم الأمر، قم بإزالة مساحات الأوساخ المركزة بواسطة مكنتة كهربائية.

المواصفات الفنية

مصدر الطاقة	انظر لوحة تصنيف الجهاز
استهلاك الطاقة	"

المشكلة	السبب	الحل
الجهاز لا يعمل	لم يتم إدخال القابس بشكل صحيح في مقبس الطاقة أو تم إيقاف تشغيل مفتاح التوصيل. ابحث عن أي انسداد. تم الضغط على المفاتيح إلى OFF. تم تعيين الحرارة بمستوى منخفض جدا.	أدخل القابس في مقبس الطاقة، وقرم بتشغيله إذا لزم الأمر. قرم بإزالة العائق، وافصل قابس الطاقة الخاص بالسخان، واترك الجهاز ليبرد. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بأقرب مركز خدمة. اضغط على المفاتيح إلى الأوضاع MIN, MED  , MAX  . أدر مقبض الترموستات في اتجاه عقارب الساعة إلى إعدادات أعلى حتى تتم إعادة تشغيل المدفأة.