

الوصف

- أدر قرص محدّد الطاقة على وضعية الحد الأقصى "Max" ✖ لتحديد الطاقة التشغيلية العالية مع المروحة.
- لإيقاف تشغيل الجهاز بشكل كامل: أدر محدّد الطاقة على "0" ثمّ الترموستات على ✖، ثمّ أفضّل مقبس التيّار.

ضبط الترموستات

عند وصول الغرفة إلى درجة الحرارة المطلوبة، أدر قرص الترموستات (B) عكس اتجاه عقارب الساعة حتّى تسمع نقرة انتهاء العملية هذه ولا تتجاوز هذا الحد.

سيقوم الترموستات بضبط درجة الحرارة أوتوماتيكياً، مع المحافظة عليها ثابتةً. في فصل الربيع أو فصل الخريف أو الأيام المعتدلة الحرارة، يمكنك توفير الطاقة عبر استخدام طاقة التشغيل المنخفضة.

منع التجمّد

عند ضبط قرص الترموستات (B) على الوضعية ✖ وبعد اختبار أحد مستويات الطاقة التشغيلية، فإنّ الجهاز يحتفظ بدرجة حرارة الغرفة عند حوالي 5 درجات مئوية، ممّا يمنع التجمّد باستخدام الحد الأدنى من استهلاك الطاقة.

المروحة

يحتوي الجهاز على مروحة للعمل بشكل أسرع وتوفير مزيداً من التدفئة. لبدء هذه الخاصية التشغيلية، أدر محدّد الطاقة (C) على الحد الأقصى "Max" ✖ (عندما يكون الترموستات مفعّلاً، فإنّ الإضاءة A توفّد).

الموديلات المزوّدة بعدد اللوقت 24 ساعة

عندما يكون الجهاز موصولاً بمصدر التيّار الكهربائي فإنّ عدّد الوقت يكون مفعّلاً دائماً حتى يكون الجهاز متزامناً مع التوقيت المحليّ. لتشغيل الجهاز بدون عدّد الوقت، ضع شريط تمرير الوقت (D) على OFF Ⓞ.

لتشغيل الجهاز على قيمة ضبط الوقت، ضع شريط تمرير عدّد الوقت على ON Ⓞ، ثمّ اتبع ما يلي:

- انظر إلى الوقت في ساعتك. إذا كانت الساعة 10.00 على سبيل المثال، أدر قرص المبرمج المرقّم حتّى يتوافق الرقم 10 مع مؤشّر الساعة (F) الموضوع على جهاز المبرمج.
- اضبط الفترات الزمنية التي خلالها تريد أن يعمل الجهاز عبر دفع الأسنان للخارج. كلّ سن يتوافق مع فترة زمنية قدرها 30 دقيقة. وفي نهاية هذا الإجراء، ستظهر القطاعات المقابلة لفترات التشغيل المحدّدة.
- بهذه الطريقة، سيعمل الجهاز أوتوماتيكياً كلّ يوم على الأوقات التي تم ضبطها. (هام: يجب دائماً توصيل الجهاز بمصدر التيّار الكهربائي).
- لإجراء تعديلات على إعدادات الضبط، ادفع السن للخلف حتّى وضعتّها الأصلية (الأسنان للخلف) ثمّ رقم بمرجحة أوقات تشغيل جديدة.
- لإطفاء الجهاز، أدر محدّد الطاقة على "0".

الصيانة

قبل إجراء أي صيانة، افصل الجهاز عن مصدر الطاقة، وانتظر حتى يبرد تماماً. لا يحتاج هذا الجهاز إلى صيانة خاصة. يكفي إزالة الغبار بقطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم المسحوق الجالحة أو المذيبات.

A الإضاءة + الحد الأقصى ✖

B الترموستات

C محدّد الطاقة

D المفتاح المنزلق

E عدّد الوقت

F مؤشّر عدّد الوقت

تعليمات عامّة

أخرج الجهاز من عبّلة التغليف. تحقّق من سلامة الجهاز وكابل توصيل التيّار الكهربائي وعدم إصابتهم بأيّة أضرار أثناء النقل. لا تشغّل الجهاز في حالة تضرّره جرّاء النقل. أزل جميع الموادّ الدعائيّة من الجهاز.

التوصيلات الكهربائيّة

- قبل توصيل الجهاز بمفاتيح التيّار الكهربائي، تحقّق من أنّ الفولطية الموجودة في مفاتيح الإمداد بالتيّار الكهربائي تتوافق مع الفولطية (V) المحدّدة على لوحة بيانات الجهاز ومن أنّ قابس التيّار وخط التيّار مناسبين حجماً للطاقة التشغيلية (الوات) المحدّدة على لوحة بيانات الجهاز.
- في حالة استخدام أكثر من جهاز في نفس الوقت، يجب التحقّق من أنّ مصادر التيّار الكهربائي قادرة على توصيل الطاقة التشغيلية المطلوبة.

الاستقرار الحر، عبر توصيل أقدام السن

الأدوات المطلوبة:

- مفك براغي PH2x100 (مقاطع الطرف)
- البراغي PH 3.5x13 2 التي تأتي مع الجهاز (G)
- ضع الجهاز على سطح ثابت.
- لتثبيت أقدام السن، اتبع ما يلي:
- أدخل الخطّافين في الفتحات ثمّ رقم بلّف قدم السن حتّى تستقرّ في مكانها كما هو موضّح في الشكل 1.
- أدخل الدبوسين في الفتحات المقابلة.
- رقم بتوصيل قدم السن بالبرغي (G) المرفق بالجهاز (الشكل 2).
- انظر الشكل 3 لتحديد الحدود الدنيا للمسافات الفاصلة للجهاز عن الجدران.



هام! لا تستخدم مطلقاً الجهاز بدون أقدام السن.

الاستخدام

التشغيل والاستخدام

- أدخل القابس في المقبس، وقرّب بتشغيل المقبس إذا لزم الأمر، قرّب بإدارة مقبض الترموستات (B) إلى الموضع 6، وقرّب بتشغيل الجهاز عن طريق مفتاح الطاقة (C) كما يلي:
- يضيء مصباح التحذير (A).
- أدر مقبض محدّد الطاقة على الحد الأدنى "Min" لاختيار الطاقة التشغيلية.
- أدر مفتاح محدد الطاقة إلى Med لاختيار القوة المتوسطة.
- أدر مفتاح محدد الطاقة إلى Max لاختيار القوة القصوى.

إذا لزم الأمر، قم بإزالة مساحات الأوساخ المركزة بواسطة مكنسة كهربائية.

المواصفات الفنية

انظر لوحة تقنين الجهاز

مصدر الطاقة

"

استهلاك الطاقة

حل المشاكل

المشكلة	السبب	الحل
الجهاز لا يعمل	لم يتم إدخال القابس بشكل صحيح في مقبس الطاقة أو تم إيقاف تشغيل مفتاح التوصيل. ابحث عن أي انسداد. مفتاح الطاقة في وضع "0". تم تعيين الحرارة بمستوى منخفض جداً. ضبط عدّاد الوقت.	أدخل القابس في مقبس الطاقة، وقرم بتشغيله إذا لزم الأمر. قم بإزالة العائق، وافصل قابس الطاقة الخاص بالسخان، واترك الجهاز ليبرد. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بأقرب مركز خدمة. انقل محدد الطاقة إلى وضع MIN أو MED أو MAX أو MAX . أدر مقبض الترموستات في اتجاه عقارب الساعة إلى إعدادات أعلى حتى تتم إعادة تشغيل المدفأة. تأكد من أن المؤقت مضبوط بشكل صحيح على التوقيت المحلي وتأكد من وضع الأسنان.