

الوصف

A	مصباح مؤشر الطاقة
B	زر التشغيل/الاستعداد
C	+/- أزرار الضبط
D	زر وضع التشغيل (يختار وضع التشغيل)
E	زر الوضع البيئي "ECO plus"
F	زر جهاز التوقيت
G	مقبض
H	شبكة خروج الهواء

تعليمات عامة

أخرج المدفأة من العبوة. تأكد من عدم تلف المدفأة أو كابل الطاقة أثناء النقل. لا تقم بتشغيل المدفأة إذا كانت تالفة. أزل جميع مواد الدعاية الموجودة على الجهاز.

التوصيلات الكهربائية

- قبل توصيل الجهاز بمأخذ التيار، تحقق من أن الجهد الكهربائي المبين على لوحة بيانات الجهاز هو نفس الجهد بشبكة الكهرباء الخاصة بك وأن الشبكة يمكن أن توفر استهلاك الطاقة (واط) المشار إليه على اللوحة.
- إذا تم استخدام أكثر من جهاز واحد في نفس الوقت، فإنه من المهم التأكد من أن شبكة الكهرباء قادرة على تحمل الطاقة المطلوبة.

تركيب القدم

الأداة المطلوبة: مفك 2×100 PH (نوع فيليبس)

أقلب المبرد على سجادة أو سطح ناعم حتى لا يتلف الطلاء.

- ثبت القدمين على الجهاز بالبرغيين براغي المرفقة (انظر الشكل 1 و 2)، باستخدام البرغي براغي لكل قدم. انظر الشكل 3 لمعرفة الحد الأدنى من المسافات من الجدران.

استخدام

التشغيل والاستعداد

- أدخل القابس بمصدر التيار الكهربائي الرئيسي.
- يُصدر الجهاز صوت تنبيه بيبي. يضيء مصباح مؤشر الطاقة (A) ويظل مضاءً أثناء تشغيل الجهاز.
- يتحول الجهاز إلى وضع الاستعداد.
- اضغط على زر التشغيل/الاستعداد (B) ON/STAND-BY من أجل تشغيل الجهاز. تبدأ تدفئة الغرفة وفقاً للإعدادات الحالية.
- اضغط على زر وضع التشغيل (D) MODE من أجل اختيار أحد أوضاع التشغيل التالية:
- **منع التجمد ***

في هذا الوضع، يُحافظ الجهاز على الغرفة في درجة حرارة 7 مئوية لتجنب التجمد.

التدفئة 1، 2، 3 والتدفئة 3 + المروحة

في هذا الوضع، يمكن اختيار درجة الحرارة المرغوب بها عن طريق الضغط على أزرار الضبط + و - بالضغط على زر + أو - مرة واحدة، فإن درجة الحرارة (كما هو موضح على الشاشة) تزداد أو تنقص بمقدار 1 درجة مئوية.

التدفئة 1

يعمل الجهاز على طاقة منخفضة.

التدفئة 2

يعمل الجهاز على طاقة متوسطة.

التدفئة 3

يعمل الجهاز على طاقة عالية.

التدفئة 3 + المروحة

يعمل الجهاز بالطاقة القصوى مع المروحة. يتراوح مدى ضبط الحرارة المتاح من 16 مئوية إلى 32 مئوية.

"ECO plus" وظيفه الوضع البيئي

وظيفة الوضع البيئي "ECO plus" متاحة فقط في أوضاع التدفئة 1، 2، 3 و 3 + المروحة. من أجل تنشيط الوظيفة، اضغط على زر "ECO plus" عند تفعيل هذه الوظيفة، يضبط الجهاز مستوى الطاقة الأنسب تلقائياً لضمان الراحة المثل مع تخفيض استهلاك الطاقة. بينما تكون وظيفة الوضع البيئي "ECO plus" نشطة، فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى طاقة تدفئة أقل من الطاقة المعرضة على الشاشة.

مؤشر التشغيل

يشير الرمز إلى وضع التدفئة من خلال ألوانه.

أحمر: جاري تسخين الوحدة على أقصى قدرة أو طاقة.

أصفر: جاري تسخين الوحدة على القدرة أو الطاقة الوسطى.

أخضر: جاري تسخين الوحدة على أدنى قدرة أو طاقة.

اختفاء اللون: التدفئة لا تعمل في الوحدة.

سطوع شاشة العرض

يتيح الجهاز تعيين نوعين مختلفين من إعدادات السطوع في شاشة العرض. يُعقّل أعلى مستوى عند الضغط على أي زر مفتاح. بعد ثواني قليلة من توقف نشاط لوحة المفاتيح، سينخفض السطوع ليصل إلى مستوى سطوع التشغيل.

قفل لوحة المفاتيح

لتجنب التشغيل غير المقصود، يمكنك قفل لوحة المفاتيح باستخدام وظيفة قفل لوحة المفاتيح. من أجل تنشيط الوظيفة اضغط على الأزرار + و - (C) معاً لمدة 3 ثوانٍ على الأقل. تُظهر شاشة العرض الرمز (D) وسُتصدر إشارة صوتية مزدوجة. لإلغاء تفعيل الوظيفة، اعمل بنفس الطريقة.

وظيفة المؤقت

يمكن تفعيل هذه الوظيفة بطريقتين مختلفتين.

البدء المؤقت: والجهاز في وضع الاستعداد stand-by، اضغط على زر جهاز التوقيت (F) (D). يتم عرض الرمز (E) ويومض مع الساعات المتبقية قبل أن يتم تشغيل الجهاز. قم بتغيير الساعات باستخدام أزرار + و - (C)، ثم انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم حفظ البرنامج. ستعود شاشة العرض إلى وضع إيقاف التشغيل ويستم تشغيل الرمز (D). عند انقضاء الوقت المبرمج، سيبدأ تشغيل الجهاز بالإعدادات السابقة.



الإيقاف المؤقت: عندما يكون الجهاز في وضع التشغيل، اضغط على زر

المواصفات الفنية

راجع لوحة البيانات
"

جهد مصدر الطاقة
الطاقة المستهلكة

المؤقت (F) (4). يتم عرض الرمز (4) ويومض مع الساعات المتبقية قبل أن يُوضع الجهاز بوضع الاستعداد. قم بتغيير الساعات باستخدام أزرار + و - (C)، ثم انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم حفظ البرنامج. تعرض الشاشة الإعدادات الحالية (4) والرمز. في نهاية الوقت المضبوط يتحول الجهاز إلى وضع الاستعداد أوتوماتيكياً. للرجوع إلى عملية التشغيل بدون استخدام المؤقت، اضغط على زر المؤقت مرتين. يختفي رمز المؤقت (4) من شاشة العرض. ملحوظة: يمكن ضبط الوقت من 0.5 إلى 24 ساعة.

تغيير تدريج رجة الحرارة

يمكن للشاشة أن تعرض بوحدتي الفهرنهايت والدرجة المئوية. من أجل اختيار تدريج درجة الحرارة المطلوب، عندما تكون الوحدة في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار على مفتاح "+" لمدة 10 ثوانٍ على الأقل، ثم اترك المفتاح. سيُشار إلى تغيير المقياس من خلال صوتي تنبيه قصيرين.

الصيانة

قبل القيام بأية صيانة، افصل المدفأة من مصدر التيار الكهربائي الرئيسي وانتظر حتى تبرد تماماً. لا تتطلب هذه المدفأة أية صيانة خاصة. يكفي إزالة الغبار بقطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم المساحيق الجالحة أو المذيبات. إذا إن لمز أزل تراكم الأوساخ باستخدام المكنسة الكهربائية.

تحري الخلل وإصلاحه

المشكلة	السبب	الحل
الجهاز لا يعمل	تأكد من توصيله في القابس ومن تشغيل قابس التيار الكهربائي. يحتمل ضبط درجة الحرارة عند درجة منخفضة للغاية قد يكون مفتاح الغلق نشطاً	وصل مأخذ التيار الكهربائي. اضبط الحرارة على درجة أعلى انظر فصل "مفتاح الغلق"
تعرض الشاشة نقطة وامضة ويمكنك سماع "صوت تنبيه"	يُحتمل أن يكون قد انقلب الجهاز أو أنه موضوع بطريقة غير صحيحة	تأكد من الجهاز يقف في وضع رأسي على سطح مستوي. ضع الجهاز في وضع صحيح
تعرض الشاشة "PF"	جهاز استشعار الحرارة يعمل بشكل سيء	اتصل بإدارة تجربة العملاء بشركة De'Longhi.
تعرض الشاشة "H" وامضة	الحرارة الداخلية عالية للغاية.	أزل القابس من مصدر التيار الكهربائي. تأكد من عدم تغطية الجهاز أو انسداد فتحاته. في هذه الحالة أزل العوائق. تأكد من أن الجهاز موضوع بشكلٍ صحيح مع الالتزام بالحد الأدنى للمسافة عن الحائط، أو الأشياء، على النحو المشار إليه في دليل التعليمات، وإلا، ضع الجهاز بشكلٍ صحيح. اترك الجهاز ليبرد وقرم توصيله مرة أخرى. إذا لم ينجح ذلك، يرجى الاتصال بإدارة تجربة العملاء بشركة De'Longhi.