

الوصف

- الموديولات المزودة بمفتاح التدفئة على الطاقة المنخفضة: اضغط على المفتاح (يمكن رؤية المنطقة الحمراء على المفتاح).
- التدفئة على الحد الأقصى للطاقة: اضغط على المفتاح ؛ (يمكن رؤية المنطقة الحمراء على المفتاح).
- إطفاء الجهاز: اضغط على المفتاحين.
- نوصي بفصل كابل التيار الكهربائي عن مقابس التيار عند عدم استخدام الجهاز.



يرجى ملاحظة: يتم تفعيل الحد الأقصى للطاقة التشغيلية فقط عند الضغط على المفتاح.

الموديولات المزودة بقاعدة محورية دوارة (مفتاح دواسة ON/OFF "تشغيل/إيقاف")

هناك عدد من الموديولات بها قاعدة محورية دوارة ومفتاح دواسة ON/OFF "تشغيل/إيقاف". يمكن توجيه الجهاز يدويًا بزاوية 30° إلى اليمين أو إلى اليسار لتوجيه تدفق الهواء في الوجهة المرغوب فيها. لتشغيل الجهاز، اضغط قرص الترموستات ومحدد الوظائف كما سبق توضيحه هنا في الأعلى، ثم اضغط على الدواسة الموجودة على القاعدة. لإطفاء الجهاز، فقط اضغط على الدواسة مرة أخرى.

هام: سيبدأ الجهاز في العمل فقط إذا ما قمت بالضغط على الدواسة.

الصيانة

- افصل الجهاز دائمًا عن مصادر التيار الكهربائي قبل البدء في تنظيفه.
- نظف مدخل الهواء وشبكات المنافذ بانتظام.
- لا تستخدم منتجات كاشطة أو مذيبيات لتنظيف الجهاز.

المواصفات الفنية

فولطية تيار التغذية	انظر لوحة بيانات الجهاز
الطاقة المستهلكة	"

الاستخدام

توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي

قبل توصيل الجهاز بمصادر التيار الكهربائي يجب أن تتحقق من أن هذه المصادر تتوافق من حيث التيار مع الفولطية (V) المحددة والمشار إليها على الجهاز وأن قابس التيار وخط التيار متوافقان وملئان للجمل الكهربائي المطلوب.

التثبيت

يجب استخدام هذا الجهاز فقط في إعدادات الضبط والتهيئة المحمولة. في حالة استخدام هذا الجهاز في الحمامات، يجب مراعاة مسافات الأمان الفاصلة الموصحة في الشكل 1، كما يجب دائمًا وضع الجهاز بعيدًا عن الصنابير والأحواض ودش الاستحمام وما إلى ذلك.

ينبغي عدم وضع الجهاز مباشرة أسفل مقبس تيار كهربائي ثابت.

التشغيل والاستخدام

- موديولات بها محدد وظائف وترموستات.
- تحقق من أن الجهاز مطفأ قبل توصيله بمصادر التيار الكهربائي.
- 1. وصل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي.
- 2. أدر قرص الترموستات على الحد الأقصى للتشغيل.
- 3. وضع الصيف (المروحة فقط): أدر محدد الوظائف على الوضعية
- 4. التشغيل منخفض الطاقة: أدر محدد الوظائف على الوضعية 1.
- 5. التشغيل بالحد الأقصى للطاقة: أدر محدد الوظائف وضع 2.
- 6. إيقاف التشغيل: أدر محدد الوظائف على الوضعية "0".

ضبط الترموستات

ضع الترموستات على الحد الأقصى للتشغيل.

عندما تصل الغرفة إلى الحرارة المطلوبة، أدر قرص الترموستات ببطء في عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت نقرة وستنطفئ المروحة. سيقوم الترموستات بالإبقاء على درجة حرارة الغرفة عند المستوى المحدد أوتوماتيكيًا.

وضع منع التجمد

عند وضع محدد الوظائف في الوضعية 2 وقرص الترموستات في الوضعية ، سيحافظ الجهاز على درجة حرارة الغرفة عند مستوى 5 درجات مئوية تقريبًا، مانعًا بذلك التجمد مع استهلاك الحد الأدنى من الطاقة.

فقط الموديولات المزودة بترموستات

لتشغيل الجهاز، أدر قرص الترموستات حتى نهايته بضبطه على وضعية الحد الأقصى للتشغيل. لضبط الجهاز ارجع إلى فقرة "ضبط الترموستات". لإيقاف الجهاز تمامًا عن العمل، أدر قرص الترموستات في عكس اتجاه عقارب الساعة لضبطه على الحد الأدنى للتشغيل، ثم افصل الجهاز عن مصادر التيار الكهربائي.