

الوصف

- اضغط على زر التشغيل/الاستعداد (A) من أجل تشغيل الجهاز. تبدأ تدفئة الغرفة وفقاً للإعدادات الحالية.
- اضغط على زر الوضع (C) من أجل اختيار أحد أوضاع التشغيل التالية:
- **المروحة**  في هذا الوضع، تعمل المروحة فقط ولا يقوم الجهاز بتدفئة الغرفة.
- **منع التجمد**  في هذا الوضع، يُحافظ الجهاز على الغرفة في درجة حرارة 7 مئوية لتجنب التجمد.
- **التدفئة** في هذا الوضع، يمكن اختيار الحرارة المرغوب بها عن طريق الضغط على زري التعديل + و - (B):

الاستخدام

التثبيت

لا يجوز استخدام الجهاز إلا على سطح أفقي. لا تزيد من حمل الدائرة الكهربائية، تجنب استخدام نفس المقبس لجهاز أخرى.

توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي

قبل إدخال قابس الجهاز في مقبس التيار الكهربائي، تأكد من أن الطاقة الواردة من المقبس تتوافق مع القيمة المشار إليها على لوحة البيانات وأن الطاقة الواردة من المقبس مناسبة للحمل.

تركيب القاعدة

- قم بتجميع جزئي القاعدة معاً، مع توفير دبابيس الدليل على المقدمة مع الفتحات الموجودة في المؤخرة ومع غلق المشبكين في مكانهما (شكل A وشكل B).
- اقلب الجهاز رأساً على عقب وضع القاعدة المُجمعة على الجهاز من أجل اقتران الفتحتين مع اللسانين على الجهاز، مع إمالته على النحو المبين في شكل C، ثم أدّر القاعدة إلى الأسفل حتى انغلاق الأسنان الأمامية في موضعها (شكل D).
- وقت التجميع: 5 دقائق تقريباً.
- مسمار اختياري
- أحكم إغلاق البرج على القاعدة عن طريق استخدام المسمار الوارد من أجل تحقيق استقرار إضافي (شكل D).
- الأدوات اللازمة والوقت المقدر:
- 1 مفك فيليبس من نوع PH 2 x 100
- 1 مسمار (تم توريده)
- وقت التجميع: دقيقتان تقريباً.

التشغيل والاستخدام

- أدخل القابس بمصدر التيار الكهربائي.
- يُصدر الجهاز صوت تنبيه ييب. مصباح المؤشر (I) يُضيء ويبقى مضيئاً أثناء تزويد الجهاز بالطاقة.
- ينقل الجهاز إلى وضع الاستعداد. تعني النقطة الومضة على الشاشة أنه قد تم تنشيط جهاز الانقلاب. انظر فقرة: "وظائف الأمان".

- **التدفئة الصامتة**  يعمل الجهاز على الحد الأدنى من الطاقة، مع الحد أوتوماتيكياً من استهلاك الطاقة ومستوى الضوضاء. النفثات الصادرة من أوامر التحكم تكون أكثر انخفاضاً منها في الأوضاع الأخرى من أجل الحصول على تشغيل أكثر هدوءاً.
- **التدفئة**  يعمل الجهاز على طاقة متوسطة.
- **التدفئة**  يعمل الجهاز على طاقة عالية من أجل تدفئة الغرفة سريعاً.
- من أجل إطفاء الجهاز، اضغط على زر التشغيل/الاستعداد (A). يمكن أن تعرض الشاشة عدداً تنازلياً لمدة 6 ثوانٍ.



يرجى ملاحظة: يمكن أن يتم عرض حرارة الغرفة سواءً بالدرجة "مئوية" أو "فهرنهايت. من أجل تغيير وحدة قياس الحرارة، اضغط على زر + لبطع ثوانٍ، ثم اتركه.

"ECO plus" ووظيفة الوضع البيئي

"وظيفة الوضع البيئي متاحة في أوضاع التدفئة 1 و 2 و 3 فقط. من أجل تنشيط الوظيفة، اضغط على "زر الوضع البيئي" (D). عندما تكون هذه الوظيفة نشطة فإن الجهاز يضبط أوتوماتيكياً مستوى الطاقة الأكثر ملائمة من أجل ضمان الراحة المثالية أثناء تخفيض استهلاك الطاقة. بينما تكون وظيفة الوضع البيئي "ECO plus" نشطة، فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى طاقة تدفئة أقل من الطاقة المعروضة على الشاشة. يمكن أن يحدث هذا عدة مرات في الساعة.

زر التدوير

من أجل توزيع تدفق الهواء على سطحٍ أوسع، اضغط على زر التدوير  (F). يبدأ الجهاز في الدوران إلى اليمين وإلى اليسار. من أجل إيقاف الجهاز في الموضع المرغوب به، اضغط ببساطة على زر التدوير (F) مرة أخرى.

المؤقت الرقمي 24 ساعة

يمكن تنشيط هذه الوظيفة من أي وضع تشغيل.

البداية الذاتية: والجهاز على وضع الاستعداد، اضغط على زر المؤقت  (E). الرمز  يتم عرضه على الشاشة بالإضافة إلى الوقت المتبقي قبل أن يعمل الجهاز.

المواصفات الفنية

انظر لوحة بيانات الجهاز

فولطية تيار التغذية
الطاقة المستهلكة

من أجل تعديل المؤقت، استخدم زري التعديل + و - (B). ثم انتظر ثوانٍ قليلة من أجل تخزين الضبط. يتم عرض ضوء الاستعداد (I) على الشاشة بالإضافة إلى (L) الرمز، مما يشير أن المؤقت قد تم ضبطه. عند الوصول إلى الوقت المبرمج، يعمل الجهاز بالضبط المستخدم أثناء فترة التشغيل السابقة.

الإطفاء الذاتي: والجهاز يعمل، اضغط على زر المؤقت (E). الرمز (L) يتم عرضه على الشاشة بالإضافة إلى الوقت المتبقي قبل أن ينطفئ الجهاز.

من أجل تعديل المؤقت، استخدم زري التعديل + و - (B). ثم انتظر ثوانٍ قليلة من أجل تخزين الضبط.

يتم عرض الإعدادات الحالية على الشاشة مرة أخرى، بالإضافة إلى (L) الرمز مما يشير إلى أنه قد تم ضبط المؤقت.

عند الوصول إلى الوقت المبرمج، ينطفئ الجهاز أوتوماتيكياً. من أجل العودة إلى التشغيل بدون المؤقت، اضغط على زر المؤقت (E) مرتين. يختفي رمز المؤقت (L) من شاشة العرض.

استخدام التحكم عن بعد

تمتثل الوظائف على جهاز التحكم عن بعد مع تلك الموجودة على لوحة التحكم بالجهاز.
للحصول على وصف الوظائف، انظر فصل "التشغيل والاستخدام" في الصفحة السابقة.

إدخال أو استبدال البطاريات



شكل 1

- يتم توصيل جهاز التحكم عن بعد مع بطارية ليثيوم CR2032. من أجل تشغيل الجهاز، أزل شريط غطاء البطارية، عن طريق جذبه.
- من أجل استبدال البطاريات، أزل غطاء البطارية عن طريق تدويره. استبدل البطارية مع الانتباه إلى الالتزام بالأقطاب الصحيحة على النحو الموضح في شكل 1.
- أعد وضع الغطاء عن طريق لفه باتجاه موضعه.
- يجب إزالة البطاريات القديمة والتخلص منها طبقاً للتشريعات السارية حيث أنها ضارة بالبيئة.

الصيانة

- افصل الجهاز دائماً عن مقبس التيار الكهربائي قبل تنظيفه.
- أثناء الفصل الذي يُستخدم به الجهاز، نظف مأخذ الهواء وشبكات خروج الهواء بانتظام عن طريق استخدام مكنسة كهربائية.
- من أجل تنظيف المرحل، أزل الشبكة الخلفية عن طريق سحبها نحو الخارج.
- أزل مرشح الغبار الذي يحتجز الشوائب الموجودة في الهواء المسحوب من الغرفة، انفخ عليه برفق ثم أعد وضعه في الجهاز.
- لا تستخدم أبداً مساحيق مسببة للتآكل أو مذيبيات من أجل تنظيف الجهاز.

المشكلة	السبب	الحل
يتم عرض PF ويتم إصدار بيپ	حساس الحرارة لا يعمل بشكل مناسب	اتصل من فضلك بخدمة العملاء
الجهاز لا يعمل	تأكد من أن القابس متصل بمأخذ التيار الكهربائي. البدء الذاتي يعمل	أدخل القابس انتظر حتى ينقضي الوقت أو اضغط على الزر (E) مرتين من أجل إلغاء البدء الذاتي واضغط على الزر (A) تصل حرارة الغرفة إلى درجة الحرارة المضبوطة
ينطفئ الجهاز بشكل غير متوقع	تأكد من أن القابس متصل بمأخذ التيار الكهربائي. تم الوصول إلى الحرارة المضبوطة أو انقضى الوقت المضبوط على المؤقت	أدخل القابس
تومض النقطة والوحدة مطفأة	تم تنشيط مفتاح الانقلاب.	تأكد من أن الجهاز يقف إلى الأعلى بشكل صحيح على سطح مستو. إن لم يعمل الجهاز اتصل من فضلك بخدمة العملاء
تعرض الشاشة "Ht" وامضة	الحرارة الداخلية عالية للغاية. يوجد عائق أما على مدخل أو مخرج الهواء.	تأكد من أن الجهاز موضوع بشكل صحيح مع الالتزام بالحد الأدنى من المسافات عن الحائط، أو الأشياء، على النحو المشار إليه في دليل التعليمات، وإلا، ضع الجهاز بشكل صحيح أزل العوائق افصل القابس من مأخذ التيار الكهربائي واترك الجهاز ليبرد. بعد بضع دقائق قم بتوصيل الجهاز مرة أخرى. إن لم يعمل الجهاز اتصل من فضلك بخدمة العملاء