

وصف الجهاز

وضع منع التجمُّد
عند وضع محدّد الوظائف في الوضعية 3 وذراع الترموستات في الوضعية
*، سيحافظ الجهاز على درجة حرارة الغرفة عند مستوى 5 درجات
مئوية تقريبًا، مانعًا بذلك التجمُّد مع استهلاك الحد الأدنى من الطاقة.

- A محدّد الوظائف
B الترموستات
C لمبة مؤشّر التنبيه

الصيانة

- افصل الجهاز دائمًا عن مصادر التيّار الكهربى قبل البدء في تنظيفه.
- نظّف مدخل الهواء وشبكات المنافذ بانتظام.
- لا تستخدم منتجات كاشطة أو مذيبيات لتنظيف الجهاز.

المواصفات الفنيّة

فولطية تيار التغذية
انظر لوحة بيانات الجهاز
الطاقة المستهلكة

الاستخدام

توصيل الجهاز بالتيار الكهربى

قبل توصيل الجهاز بمصادر التيّار الكهربى يجب أن تتحقّق من أنّ هذه المصادر تتوافق من حيث التيّار مع الفولطية (V) المحدّدة والمشار إليها على الجهاز وأنّ قاسم التيّار وخط التيّار متوافقان وملائمان للجمل الكهربى المطلوب.

التثبيت

يجب استخدام هذا الجهاز فقط في إعدادات الضبط والتهيئة المحمولة. في حالة استخدام هذا الجهاز في الحّمّات، يجب مراعاة مسافات الأمان الفاصلة الموضّحة في الشكل 1، كما يجب دائمًا وضع الجهاز بعيدًا عن الصنابير والأحواض ودُش الاستحمام وما إلى ذلك. ينبغي عدم وضع الجهاز مباشرةً أسفل مقبس تيار كهربى ثابت.

التشغيل والاستخدام

- تحقّق من أنّ الجهاز مطفأً قبل توصيله بمصادر التيّار الكهربى.
1. صل الجهاز بمصدر التيّار الكهربى. ستوقد لمبة المؤشّر.
 2. أدر ذراع الترموستات على الحد الأقصى للتشغيل.
 3. **وضع الاستخدام الصيفى (المروحة فقط):** أدر محدّد الوظائف على الوضعية 4.
 4. **التشغيل منخفض الطاقة:** أدر محدّد الوظائف على الوضعية 1 (في الموديلات التي بها سرعتان للمروحة ستعمل المروحة على الحد الأدنى لقوّة التشغيل).
 5. **التشغيل متوسّط الطاقة:** أدر محدّد الوظائف على الوضعية 2 (في الموديلات التي بها سرعتان للمروحة ستعمل المروحة على الحد الأقصى لقوّة التشغيل).
 6. **التشغيل مرتفع الطاقة:** أدر محدّد الوظائف على الوضعية 3 (ستعمل المروحة على الحد الأقصى لقوّة التشغيل).
 7. **إيقاف التشغيل:** أدر محدّد الوظائف على الوضعية "0".



يُرجى ملاحظة: في الموديلات التي بها مستويان للقوّة التشغيلية، الوضعية 2 تقابل الحد الأقصى للطاقة التشغيلية.

ضبط الترموستات

ضع الترموستات على الحد الأقصى للتشغيل. عندما تصل الغرفة إلى درجة الحرارة المطلوبة، أدر ذراع الترموستات ببطء في اتجاه عقارب الساعة حتّى تسمع صوت نفرة وستنطفئ المروحة. سيقوم الترموستات بالإبقاء على درجة حرارة الغرفة عند المستوى المحدّد أوتوماتيكيًا.