

الوصف

(انظر الصفحة 3)

A محدد الوظائف

B لمبة التحذير

C ترموستات الغرفة

المواصفات الفنية

انظر لوحة بيانات الجهاز لمعرفة معدل استهلاك الطاقة

مصادر التيار الكهربائي
استهلاك الطاقة

الاستخدام

توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي

قبل توصيل الجهاز بمقبس التيار الكهربائي يجب التحقق من أن فولتية التيار الكهربائي الموجود تتوافق مع قيمة الفولتية للتيار المشار إليها على لوحة الجهاز وأن مقبس التيار وكابل التيار مناسبين للحمل الكهربائي المطلوب.

التثبيت

يجب استخدام هذا الجهاز فقط وهو في وضع رأسي.

التشغيل والاستخدام

1. تحقق من أن الجهاز مطفأ قبل إدخال القابس في مقبس التيار مع تشغيل مفتاح المقبس إذا لزم الأمر.
2. قم بتشغيل الجهاز عبر وضع الترموستات (C) في وضعية الحد الأقصى للتشغيل ومحدد الوظائف (A) في إحدى وضعيات التشغيل التالية: 2/1.
- الصيف (مروحة فقط): أدر مقبض محدد الوظائف (A) في اتجاه عقارب الساعة على الوضعية.
- التشغيل بالحد الأدنى للطاقة: أدر محدد الوظائف (A) على الوضعية "1". ستضاء لمبة التحذير الحمراء اللون.
- التشغيل بالحد الأقصى للطاقة: أدر محدد الوظائف (A) على الوضعية "2".
- لإطفاء الجهاز: أدر محدد الوظائف إلى الوضعية "I".

ضبط الترموستات

عند وصول الغرفة إلى درجة الحرارة المرغوب فيها، حرّك ببطء الترموستات في عكس اتجاه عقارب الساعة حتى توقّد لمبة مؤشر التنبيه ولا تتجاوز هذا الحد. وسيتمّ أوتوماتيكيًا بعد ذلك المحافظة على ثبات درجة الحرارة عبر الترموستات.

منع التجمّد

عندما يكون مقبض الترموستات مضبوطاً على وضعية الحد الأقصى * ومحدد الوظائف على الوضعية 2، فإنّ الجهاز يحافظ على درجة الحرارة المحيطة في حدود 5 درجات مئوية مانعاً بذلك التجمّد مع استهلاك الحد الأدنى للطاقة.

الصيانة

- قبل التنظيف، قم دائماً بإزالة قابس الجهاز من مقبس التيار الكهربائي.
- نظّف بشكل منتظم مدخل الهواء وشبكات المخرّج.
- لا تستخدم مطلقاً المساحيق الكاشطة أو المذيبات.