

الفهرس

4.....	الاستعمال لأول مرة
5.....	نصائح لقهوة ساخنة
6.....	قهوة إكسبرس
7.....	كبوتشينو
8.....	تنظيف بعد الكبوتشينو
8.....	ماء ساخن
9.....	تنظيف الجهاز
10.....	إزالة الترسبات الكلسية والشطف
11.....	المواصفات
11.....	موصفات الجهاز
11.....	مواصفات لوحة التحكم
11.....	مواصفات الملحقات
11.....	مراقبة الجهاز
11.....	معلومات فنية
11.....	التخلص من الجهاز
12.....	إذا كان هناك شيء لا يعمل
13.....	تحذيرات الأمان
13.....	الرموز المستعملة في هذه التعليمات
13.....	تحذيرات رئيسية للأمان
13.....	استعمال الجهاز بشكل مطابق للعرض الذي صنع من أجله
13.....	تعليمات الاستعمال

مواصفات الجهاز

(صفحة 3 - A)

- A1. غطاء خزان الماء القابل للنزع
- A2. خزان ماء قابل للسحب
- A3. سطح لإسناد الفنجانين
- A4. قبضة البخار/الماء الساخن
- A5. دش السخان
- A6. أداة خضير الكبوتشينو
- A7. صمام أداة خضير الكبوتشينو
- A8. صينية لإسناد الفنجانين
- A9. مؤشر أقصى مستوى للماء في حوض جميع القطرات
- A10. حوض جميع القطرات

مواصفات لوحة التحكم

(صفحة 3 - B)

- B1. زر تشغيل/إيقاف ON/OFF بمبين ضوئي "للتشغيل" مدمج
- B2. زر توزيع القهوة بمبين ضوئي "القهوة جاهزة" مدمج
- B3. زر البخار بمبين ضوئي "البخار جاهز" مدمج

مواصفات الملحقات

(صفحة 2 - C)

- C1. كوب الفلتر
- C2. فلتر كريم فنجان قهوة مطحونة أو بقرص
- C3. فلتر كريم فنجانين قهوة مطحونة
- C4. مقياس الجرعة/الضاغط



الجهاز مطابق لتوجيهات مجموعة الدول الأوروبية

التالية:

- توجيهات Stand-by 1275/2008
- توجيهات الفلطيّة المنخفضة CE/95/2006 وما تبعها من تعديلات
- توجيهات الكهرومغناطيسية CE/108/2004 وما تبعها من تعديلات
- المواد والأشياء التي تلامس المنتجات الغذائية. هي مطابقة للنظم الأوروبية رقم 2004/1935.

التخلص من الجهاز



عليمات للتخلص من الجهاز بالشكل الصحيح عند نهاية

عمره حسب ما تنص عليه التعليمات مجموعة الدول

الأوروبية CE/96/2002 والمرسوم التشريعي رقم 151

الصادر بتاريخ 25 يوليو 2005. عند نهاية عمر الجهاز. يجب عدم رميه

مع بقية النفايات الحضرية. يمكن تسليمه إلى مراكز التجميع الخاصة

والعدة عادة من قبل مؤسسات البلديات أو تسليمه إلى المحلات

التجارية التي تقدم هذا النوع من الخدمات. يسمح التخلص من الجهاز

بالشكل الصحيح من عدم إلحاق الضرر بالبيئة وبصحة الإنسان. كما

يسمح أيضا من استعادة المواد المكون منها الجهاز. ما يساعد بحد

ذاته على توفير من استهلاك الطاقة ومن الثروات بشكل ملحوظ.

ولإبراز أهمية وضرة التخلص من الأدوات الكهربائية المنزلية بشكل

منفصل. يوضع على المنتج علامة وعاء النفايات المنقل وعليه خط

مائل. يتعرض المواطن إلى عقوبات إدارية تنص عليها القوانين والنظم

السائدة في حالة التخلص من المنتج بشكل تعسفي.

إذا كان هناك شيء لا يعمل...


ar

المشكلة	الأسباب الممكنة	الحل
لا تخرج قهوة الإكسبريس	لا يوجد ماء في الخزان	املاً خزان الماء
	فوهات خروج القهوة في حامل الفلتر مسدودة	قم بتنظيف ثقب فوهات حامل الفلتر
	دش سخان الإكسبريس مسدود	قم بإجراء التنظيف كما هو موضح في الفقرة "التنظيف Cleaning"
	حامل الفلتر مشبك بصورة غير صحيحة أو وسخ	قم بشبك حامل الفلتر بصورة صحيحة ولفه إلى النهاية بقوة
تنساقط قهوة الإكسبريس على قطرات من جوانب حامل الفلتر بدلاً من الفوهات	حشوة عدم تسرب السخان فقدت مرونتها أو وسخة	قم بتغيير حشوة عدم تسرب السخان لدى مركز الدعم
	ثقب فوهات حامل الفلتر مسدود.	قم بتنظيف ثقب الفوهات
	خزان الماء فارغ	املاً الخزان
	تم إدخال الخزان بشكل سيئ والصمام في القعر لم يفتح	اضغط قليلاً الخزان لكي تفتح الصمام في القعر
ضجيج عالٍ من المضخة	القهوة المطحونة مضغوطة قليلاً	قم بزيادة ضغط القهوة المطحونة
	كمية القهوة المطحونة قليلة	قم بزيادة كمية القهوة المطحونة
	القهوة مطحونة خشنة	استخدم فقط قهوة مطحونة لماكينات قهوة الإكسبريس
	نوعية القهوة المطحونة ليست صحيحة	قم بتغيير نوعية القهوة المطحونة
كريم القهوة فائقة (تخرج بسرعة من الفوهات)	القهوة المطحونة مضغوطة كثيراً	اضغط القهوة أقل
	كمية القهوة المطحونة كثيرة	قم بتخفيض كمية القهوة المطحونة
	دش سخان قهوة الإكسبريس مسدود	قم بإجراء التنظيف كما هو موضح في الفقرة "التنظيف Cleaning"
	الفلتر مسدود	قم بإجراء التنظيف كما هو موضح في الفقرة "التنظيف Cleaning"
	القهوة المطحونة ناعمة جداً	استخدم فقط قهوة مطحونة مخصصة لماكينات قهوة الإكسبريس
	القهوة المطحونة ناعمة جداً أو رطبة	استخدم فقط قهوة مطحونة مخصصة لماكينات قهوة الإكسبريس وغير رطبة
	نوعية القهوة المطحونة ليست من النوع الصحيح	قم بتغيير نوعية مسحوق القهوة المطحونة
	الشفط بعد إجراء عملية إزالة الترسبات الكلسية غير كافٍ	بعد إجراء عملية إزالة الترسبات الكلسية، قم بشطف الجهاز كما هو موضح في الفقرة "إزالة الترسبات الكلسية والشفط Descaling and Rinse"
	الحليب ليس بارد بما فيه الكفاية	استخدام فقط حليب على درجة حرارة التلاجة
لا تتكون رغوة الحليب عند تحضير الكبوتشينو	أداة تحضير الكبوتشينو وسخة	قم بتنظيف ثقب أداة تحضير الكبوتشينو بدقة

ar تحذيرات الأمان

الرموز المستعملة في هذه التعليمات

تحمل التنبيهات المهمة الرموز التالية، يجب على الإطلاق احترام هذه التنبيهات.



خطر!

يمكن أن يؤدي عدم التقيد بالتنبيهات إلى التعرض للأذى أو إلى صدمة كهربائية مع تشكيل خطر على الحياة.



تنبيه!

يمكن أن يؤدي عدم التقيد بالتنبيهات إلى التعرض للأذى أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز.



خطر الاحتراق!

يمكن أن يؤدي عدم التقيد بالتنبيهات إلى التعرض للاحتراق.



ملاحظة هامة:

هذا الرمز يظهر نصائح ومعلومات هامة للمستخدم.

تحذيرات رئيسية للأمان



خطر!

بما أن الجهاز يعمل بالتيار الكهربائي، لا يمكن استثناء وقوع صدمات كهربائية.

لذلك تقيّد تعليمات الأمان التالية:

- لا تلمس الجهاز عندما تكون يدك مبلولتان.
- لا تلمس القابض الكهربائي عندما تكون يدك مبلولتان.
- حقق من إمكانية الوصول بشكل مريح إلى المأخذ أو المقبس الكهربائي المستعمل، لأنه فقط بهذا الشكل يمكنك فصل القابض الكهربائي عند الحاجة.
- إذا أردت سحب القابض من المأخذ الكهربائي، امسك القابض نفسه ثم اسحبه، لا تشد مطلقاً الكبل الكهربائي، خوفاً من تعرضه للتلف.
- لفصل الجهاز بشكل كامل، أفصل القابض عن مقبس التيار.
- في حالة عطل الجهاز، لا تحاول إصلاحه بنفسك، أطفأ الجهاز، ثم افصل القابض عن المأخذ الكهربائي، وراجع قسم الصيانة الفنية.
- في حالة تعرّض القابض أو الكبل الكهربائي إلى التلف، استبدلها فقط من قسم الصيانة التابع لشركة De'Longhi، لكي تتجنب بهذا الشكل أي خطر.
- أثناء التنظيف، لا تغمّر الجهاز في الماء؛ هو جهاز كهربائي.
- قبل إجراء أي عملية تنظيف على أجزاء الجهاز الخارجية، قم بفصل القابض عن مقبس التيار وأترك الماكينة تبرّد.



تنبيه!

احتفظ بمواد التغليف (أكياس بلاستيكية وبوليستر امتدادية) في مكان بعيد عن متناول الأطفال.



تنبيه!

لا تسمح باستعمال الجهاز من قبل أشخاص (بما فيهم الأطفال) لا يملكون كامل قواهم العقلية - الجسدية - الحسية

أو لا يملكون معلومات كافية حول الجهاز، إلا إذا قمت بحراستهم أثناء استخدامهم للجهاز أو تم تعليمهم على ذلك من قبل الشخص المسؤول عن الأمان والسلامة، احرس الأطفال، وتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.



خطر الاحتراق!

يُنتج هذا الجهاز ماء ساخن، وأثناء عمله، يمكن أن يشكل بخار مائي.

يجب مراعاة عدم ملامسة الماء المرشوش أو البخار الساخن. عندما يكون الجهاز قيد التشغيل، لا تلمس صينية إسناد الفناجين لأنها ساخنة.

استعمال الجهاز بشكل مطابق لما صنع من أجله

صنع هذا الجهاز من أجل إعداد القهوة ومن أجل تسخين المشروبات.

هذا الجهاز مصنوع فقط للاستعمال المنزلي، يجب عدم استعماله في:

- أماكن مخصصة للطهي لموظفي المحلات التجارية والمكاتب وفي مناطق عمل أخرى.

• المزارع السياحية

• الفنادق ومراكز الضيافة الأخرى

• مؤجري غرف النوم

أي استعمال آخر، يعتبر غير لائق وبالتالي خطير، لا يتحمل الصانع أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن استعمال الجهاز بشكل غير لائق.

تعليمات الاستعمال

اقرأ بحرص هذه التعليمات قبل استعمال الجهاز، عدم التقيد بهذه التعليمات، يمكن أن يؤدي إلى وقوع أذى وضّرر للجهاز، لا يجيب الصانع عن الأضرار الناجمة عن عدم التقيد بهذه التعليمات.



ملاحظة هامة:

احتفظ جيداً بهذه التعليمات، إذا أعطيت الجهاز لشخص آخر، تذكر أيضاً إعطائه تعليمات الاستعمال هذه.



ملاحظة هامة: عند الاستعمال لأول مرة

عند الاستعمال لأول مرة، أشطف أنابيب الجهاز الداخلية بتشغيل الماكينة كما خُصّر فنجان من القهوة ولغاية تفرغ خزان من الماء كلياً؛ ثم بعد ذلك قم بتحضير القهوة.