

- أثناء عملية التنظيف، لا نغمر بناتًا الماكينة في الماء؛ هي جهاز كهربائي.
- قبل القيام بأية عملية تنظيف للأجزاء الخارجية للجهاز، قم بإطفاء الجهاز وأفضل القابس من مقبس التيار أترك الماكينة تبرد.



تنبيه:

احتفظ بمواد التغليف (أكياس بلاستيكية وبوليستر امتدادي) في مكان بعيد عن متناول الأطفال.



تنبيه:

لا تسمح باستعمال الجهاز من قبل أشخاص (بما فيهم الأطفال) لا يملكون كامل قواهم العقلية - الجسدية - الحسية أو لا يملكون معلومات كافية حول الجهاز. إلا إذا قمت بحراستهم أثناء استخدامهم للجهاز أو تم تعليمهم على ذلك من قبل الشخص المسؤول عن الأمن والسلامة، احرس الأطفال. وتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.



خطر الاحتراق!

يُنْتِج هذا الجهاز ماء ساخن، وأثناء عمله، يمكن أن يشكل بخار مائي.

يجب مراعاة عدم ملامسة الماء المرشوش أو البخار الساخن. عندما يكون الجهاز شغال، لا تلمس صينية إسناد الفنجانين لأنها ساخنة.

استعمال الجهاز بشكل مطابق لما صنع من أجله

- صنع هذا الجهاز من أجل إعداد القهوة ومن أجل تسخين المشروبات، هذا الجهاز مصنوع فقط للاستعمال المنزلي. يجب عدم استعماله في:
- أماكن مخصصة للطهي لموظفي المحلات التجارية والمكاتب وفي مناطق عمل أخرى.
- المزارع السياحية
- الفنادق ومراكز الضيافة الأخرى
- مؤجري غرف النوم
- أي استعمال آخر يعتبر غير لائق وخطر. لا يتحمل الصانع أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن استعمال الجهاز بشكل غير لائق.

مواصفات الجهاز

- A قبضة الاختيار
- B وضعية البخار
- C وضعية التسخين المسبق
- D وضعية التزويد بالقهوة / الماء الساخن
- E إشارة الأشغال الضوئية
- F إشارة OK الضوئية قهوة إكسبرس أو بخار
- G المفتاح القاطع الرئيسي (عند الإطفاء الذاتي. ينتقل أوتوماتيكيا إلى وضعية 0)
- H قبضة البخار
- I خزان الماء
- L ضاغط القهوة
- M كابل التغذية الكهربائية
- N صينية لإسناد الفنجانين
- O مقياس الجرعة
- P شطف السخان (مرجل)
- Q غطاء حامل الفلتر
- R فلتر 2 قهوة
- S فلتر 1 قهوة
- T أداة إعداد الكبوتشينو
- U أنبوب توزيع البخار أو الماء الساخن

تنبيهات رئيسية للسلامة



خطر الصدمات الكهربائية!

- بما أن الجهاز يعمل بالتيار الكهربائي، لا يمكن استثناء وقوع صدمات كهربائية. وبالتالي،
- تقبّد بتعليمات الأمان التالية:
- لا تلمس الجهاز عندما تكون يداك وقدميك مبلولتان.
- لا تلمس القابس الكهربائي عندما تكون يداك مبلولتان.
- حقق من إمكانية الوصول بشكل مريح إلى المأخذ الكهربائي المستعمل، لأنه فقط بهذا الشكل يمكنك فصل القابس الكهربائي عند الحاجة.
- إذا أردت فصل القابس من المأخذ الكهربائي، امسك القابس نفسه ثم اسحبه. لا تشد مطلقا الكبل الكهربائي. خوفا من تعرضه للتلف.
- لفصل الجهاز بشكل كامل عن الشبكة الكهربائية، أفضل القابس عن مقبس التيار.
- في حالة عطب الجهاز، لا حاول إصلاحه بنفسك. أطفأ الجهاز، ثم أفضل القابس عن المأخذ الكهربائي.
- وراجع قسم الصيانة الفنية.
- في حالة تعرّض القابس أو الكبل الكهربائي إلى التلف، استبدلها فقط من قسم الصيانة التابع لشركة De'Longhi. هكذا يمكنك تجنب أي خطر.

- المواد والأشياء التي تلامس المنتجات الغذائية. هي مطابقة للنظم الأوروبية رقم 2004/1935.

التخلص من الجهاز

- بموجب تعليمات التوجيه الأوروبي CE/96/2002. يجب عدم رمي الجهاز مع بقية النفايات الحضرية. يمكن تسليمه إلى مراكز التجميع المحلية بالفرز.

تعليمات الاستعمال

اقرأ بحرص هذه التعليمات قبل استعمال الجهاز. عدم التقيد بهذه التعليمات. يمكن أن يؤدي إلى وقوع أذى وضرر للجهاز. لا يجيب الصانع عن الأضرار الناجمة عن عدم التقيد بهذه التعليمات.

ملاحظة هامة:

احتفظ جيداً بهذه التعليمات. إذا أعطيت الجهاز لشخص آخر. تذكر أيضاً إعطائه تعليمات الاستعمال هذه.

ملاحظة هامة: الاستعمال لأول مرة

عند استعمال الجهاز للمرة الأولى. أشطف مجاري الجهاز الداخلية بتشغيله كتحضير فنجان القهوة ولغاية تفريغ خزانين من الماء؛ بعد ذلك يمكنك تحضير القهوة.

- ⚠ **تنبيه:** ننصح بإجراء عملية إزالة الترسبات الكلسية للماكينة كل 200 فنجان قهوة تقريباً.
- ⚠ **تنبيه:** لا تغسل أي ملحوق في غسالة الأطباق.

مراقبة النقل

بعد نزع الغلاف عن الجهاز. تحقق من سلامة الجهاز ومن وجود جميع الملحقات. لا تستعمل الجهاز إذا وجدت أنه معرض للتلف البارز. راجع قسم الصيانة الفنية التابع إلى شركة De'Longhi.

الإطفاء الذاتي

إذا بقي الجهاز بدون استعمال لمدة 30 دقيقة. ينطفئ أوتوماتيكياً (راجع الصفحة...)

المعلومات الفنية

الفلطية:	240-220 فولت ~ 60/50 هيرتز كحد أقصى
القوة الممتصة:	1100 واط
الحجم (الطول×الارتفاع×العمق):	240×285×195 (330)
ملم السخان	فولاذ غير قابل للصدأ
الضغط:	15 بار
سعة خزان الماء:	1 ل
طول الكبل:	1.2 م
الوزن:	3.3 كغم

CE الجهاز مطابق لتوجيهات مجموعة الدول الأوروبية التالية:

- توجيهات الفلطيّة المنخفضة CE/95/2006 وما تبعها من تعديلات
- توجيهات الكهربائية المغناطيسية CE/108/2004 وما تبعها من تعديلات

المشكلة	الأسباب الممكنة	الحل
الماكينة لا تنظف	تدخلت أداة الإطفاء الذاتي	ينظف الجهاز أوتوماتيكياً بعد 30 دقيقة من عدم الاستعمال
	عند التشغيل، لا توجد قبضة الاختيار في وضعية ٨٨-	لف القبضة على ٨٨- وأعد تشغيل الجهاز
لا تخرج قهوة إكسبرس	لا توجد ماء في الخزان	املا خزان الماء
	ثقب مخارج القهوة في حامل الفلتر مسدودة	قم بتنظيف ثقب فوهات حامل الفلتر
	دش سخان قهوة إكسبرس مسدود	قم بإجراء التنظيف كما هو مودن في الفقرة "تنظيف"
	حامل الفلتر غير مدخل بالشكل الصحيح	قم بتركيب حامل الفلتر بصورة صحيحة ثم لفه إلى النهاية بقوة
	حشوة سخان قهوة إكسبرس فقدت مرونتها	قم باستبدال حشوة سخان قهوة إكسبرس لدى مركز الخدمة
قهوة إكسبرس باردة	ثقب فوهات حامل الفلتر مسدودة	قم بتنظيف ثقب الفوهات
	مصباح المين الضوئي OK لقهوة إكسبرس غير مشعل في اللحظة التي يتم فيها ضغط مفتاح توزيع القهوة	انتظر اشتعال مصباح المين الضوئي OK
	لم يتم إجراء التسخين المسبق	قم بإجراء التسخين المسبق كما هو مودن في الفقرة "التسخين المسبق"
	لم يتم تسخين الفناجين مسبقاً	قم بتسخين الفناجين مسبقاً بالماء الساخن
	خزان الماء فارغ	املا الخزان
ضجيج عال من المضخة	الخزان غير مدخل بالشكل الصحيح والصمام في القاع غير مفتوح	اضغط الخزان قليلاً حتى تفتح الصمام الموجود في القاع
	القهوة المطحونة مضغوطة قليلاً	قم بزيادة ضغط القهوة المطحونة
	كمية القهوة المطحونة قليلة	قم بزيادة كمية القهوة المطحونة
	القهوة مطحونة بشكل خشن جداً	استخدم فقط قهوة مطحونة، لماكينات قهوة إكسبرس
	نوعية القهوة المطحونة ليست من الصنف الملائم	قم بتغيير نوعية القهوة المطحونة
كرمة القهوة فاتحة اللون (تنزل بسرعة من الفوهة)	القهوة المطحونة مضغوطة كثيراً	اضغط القهوة أقل
	كمية القهوة المطحونة كثيرة	قم بتقليل كمية القهوة المطحونة
	دش سخان قهوة إكسبرس مسدود	قم بإجراء عملية التنظيف كما هو مودن في الفقرة "التنظيف"
	الفلتر مسدود	قم بإجراء عملية التنظيف كما هو مودن في الفقرة "التنظيف"
	القهوة مطحونة بشكل ناعم جداً	استخدم فقط قهوة مطحونة، لماكينات قهوة إكسبرس
كرمة القهوة داكنة اللون (تنزل ببطء من الفوهة)	القهوة مطحونة بشكل ناعم جداً أو رطبة	استخدم فقط قهوة مطحونة لماكينات قهوة إكسبرس وليس رطب كثيراً
	نوعية القهوة المطحونة ليست من الصنف الملائم	قم بتغيير نوعية مسحوق القهوة المطحونة
	الحليب غير بارد بالقدر الكافي	استخدم دائماً الحليب على درجة حرارة التلاجة
	أداة خضير الكبوتشينو وسخة	قم بتنظيف ثقب أداة خضير الكبوتشينو بدقة وخاصة تلك المجددة في الصورة