

تحذيرات أساسية لتوفير الأمن والسلامة

- لا تستعمل مكينة الشفط الكهربائيّة في حالة تضرّر شاحن البطاريّات أو كابلات توصيل التّيار الكهربائي الخاص بهذا الشاحن.
- تحتفظ الشركة المصنّعة لنفسها بحق إجراء أيّة تعديلات على الأجهزة وعلى ما يرافقها من ملحقات تشغيليّة أخرى دون سابق إنذار. يُوصى باستخدام الحصري فقط لقطع الغيار والملحقات التشغيليّة الأصليّة وذلك للحفاظ على الكفاءة التشغيليّة للجهاز دون تغيير سبلي وحتى لا يسقط الضمان عن الجهاز.



ملاحظة هامة:

لتحاشي إلحاق الأضرار بالمحرّك لا تشغّل هذا الجهاز دون مرشّحات.

الوصف

A. وصف الجهاز

- A1 مقبض/ذراع حمل
- A2 مكان توصيل شاحن البطاريّة على المكينة
- A3 برغي التثبيت
- A4 مسارات الإدخال التعشيق لذراع الحمل
- A5 شبكة خروج الهواء
- A6 لوحة التحكم
- A7 زر On/Off (تشغيل/إيقاف)
- A8 زر ضبط القوّة التشغيليّة (القوّة التشغيليّة الاسميّة، الحد الأقصى للقوّة التشغيليّة، توفير الطاقة)
- A9 مؤبّرات التنبيه الضوئي LED عن مستوى شحن البطاريّة/التشغيل الذاتي
- A10 حاوية لجميع الأثرية
- A11 مرشّح أوّلي
- A12 مرشّح نهائي
- A13 فتحة الشفط
- A14 دعامة حمل المكينة

B. وضعيّة الشحن

- B1 دعامة إعادة شحن المكينة
- B2 مكان فرشاة تنظيف المرشّحات
- B3 فرشاة تنظيف المرشّحات
- B4 قاعدة دعامة حمل المكينة
- B5 بكرة لف الكابل لضبط طول كابل توصيل التّيار الكهربائي
- B6 فتحة خروج كابل توصيل التّيار الكهربائي
- B7 مكان توصيل شاحن البطاريّة على دعامة الحمل

C. ملحقات تشغيليّة

- C1 شاحن بطاريّات
- C2 فرشاة كهربائيّة
- C3 قاطع تيار كهربائي للفرشاة الكهربائيّة
- C4 ذراع فك
- C5 أسطوانة بشعريات
- C6 إطار حاجز-الأسطوانة
- C7 زر إخراج الفرشاة الكهربائيّة



انتبه!

- يجب تغذية هذا الجهاز فقط بجهد تيار منخفض للغاية للأمن والسلامة بما يتوافق مع علامة التوافق الخاصّة بالمنتج نفسه.
- قبل توصيل الجهاز بالتّيار الكهربائي، تحقّق من أنّ جميع المرشّحات الضرورية موجودة في أماكنها.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قِبل الأطفال الأكبر من سن 8 سنوات فما فوق ومن قِبل الأشخاص الذين يعانون من أي نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليس لديهم الخبرة والمعرفة الكافيتين لاستخدام هذا الجهاز، شريطة أن يكون هؤلاء تحت المراقبة والإشراف وبعد أن يتمّ تزويدهم بإرشادات الاستخدام الصحيح والأمن وبعد توعيتهم بالأخطار المتعلّقة بهذه الاستخدام. ينبغي عدم السماح للأطفال باللعب بهذا الجهاز. نظافة وصيانة الجهاز من قِبل المستخدم لا يجب أن يقوم بهما الأطفال إلا إذا كانوا تحت الملاحظة والتوجيه.
- تحقّق دورياً من سلامة المرشّحات ونظفها بالفرشاة واستبدلها عند الحاجة.
- لا تقرب فتحة الشفط من العينين أو الأذنين أو الأنف، إلخ، أثناء عمل الجهاز.
- أبقِ الأسطوانة أثناء دورانها بعيدة عن الشعر والعيّن والأصابع وأي جزء من أجزاء الجسم
- لا تشفط أعواد الثقاب أو أعقاب السجائر عندما تكون لا تزال مشتعلة.
- لا تنعّس الجهاز مطلقاً ولا الشاحن الخاص به في الماء ولا في أي سائل آخر، ولا ترشّ المياه على الجهاز ولا على شاحن البطاريّة الخاصّة به.
- هذا الجهاز مخصّص فقط وحصرّاً للاستخدام المنزلي. يجب عدم استخدام هذا الجهاز في الأماكن التالية: الأماكن المخصّصة للطبخ لطافم عمل المحلات، والمكاتب وأماكن العمل الأخرى، والمزارع السياحية، والفنادق والموتيلات، وأماكن الإقامة السياحية الأخرى وأماكن تأجير غرف الإقامة.
- لا تضع مكينة الشفط الكهربائيّة في الخارج ولا تجعله عرضة للرطوبة.
- لا تضع مكينة الشفط الكهربائيّة بالقرب من مصادر الحرارة (الأفران، والدفايات).

استخدم فقط شاحن البطارية الأصلي الذي يأتي مع الجهاز.

لا تشحن الجهاز في درجات الحرارة الأقل من 0°C الأعلى من 40°C.



ملاحظة هامة:

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، يجب وضع البطارية في الشاحن لمدة 2 ساعة و30 دقيقة.

هذا الموديل مزود بخاصية الشحن السريع في 30 دقيقة وهو يسمح بالتشغيل لمدة 5 دقائق.

عندما يكون الجهاز في الشحن فإنه يكون غير قابل للاستعمال. عقب الانتهاء من دورة الشحن فإن جميع الـ 3 مؤشرات تنبيه ضوئية LED ستضاء وتبقى مضاءة. عندما تصبح البطارية فارغة تمامًا فإن الـ 3 مؤشرات تنبيه ضوئية LED تومض ولن يبدأ الجهاز في العمل. ينبغي وضع الجهاز في الشحن بعد الاستعمال لجعله دائمًا متاحًا للاستخدام عن طريق المحافظة على البطارية مشحونة دائمًا، يمكن أن يبقى الجهاز في الشحن باستمرار دون أن يمثل ذلك خطرًا عليه. عند عدم استخدام لفترات طويلة (الإجازات... إلخ) يُفضل فصل الجهاز. بعد الانتهاء من كل مرة شحن فإن الأوقات الإرشادية التقديرية للتشغيل هي:

القوة التشغيلية 1 (عادية)	القوة التشغيلية 2 (الحد الأقصى)	القوة التشغيلية 3 (توفير الطاقة)
حتى 24 دقيقة	حتى 14 دقيقة	حتى 50 دقيقة

البحث عن الأعطال

المشكلة	السبب	الحلول
جميع مؤشرات التنبيه الضوئي LED لشحن البطارية/التشغيل الذاتي (A9) تومض والزئان الانضغاطيان (A7 و A8) سينطفئان	الأسطوانة ذات الشعيرات محجوز تشغيليًا بسبب أجسام عالقة خارجية (شعر، خيوط، إلخ) تمنع دورانها	أطفئ الجهاز ثم ابدأ في التنظيف الكامل للفرشاة (الأسكال من 39 حتى 49)
جميع مؤشرات التنبيه الضوئي LED لشحن البطارية/التشغيل الذاتي (A9) تومض والزئان الانضغاطيان (A7 و A8) يومضان أيضًا	يتم تنظيف سجادة بها شعر طويل وهذا الشعر الطويل يوقف دوران الأسطوانة ذات الشعيرات	أطفئ المكنسة ثم أزلها من على السجادة ثم تحقق من أن الأسطوانة قد أصبحت خالية من الخيوط وما شابهها. أوقد المكنسة وتحقق من أن الفرشاة الكهربائية مطفأة (وإلا اضغط على قاطع التيار الكهربائي الخاص بها - C3). استأنف بعد ذلك تنظيف السجادة.
الجهاز لا يعمل	الجهاز يكشف عن وجود خلل في التشغيل	توجه إلى أحد مراكز الخدمة المعتمدة
	شاحن البطاريات (C1) موصول بالجهاز	افصل شاحن البطاريات. وإذا استمرت المشكلة، توجه إلى مركز الصيانة والخدمة المعتمد.

استبدال البطاريات

بعد استنفاد البطاريات، ومن أجل استبدالها، توجه إلى أحد مراكز الصيانة والدعم الفني المعتمدة الأقرب إليك. لا تستخدم أية نوعية بطاريات أخرى.

إزالة البطاريات

لإزالة البطاريات توجه إلى أحد مراكز الصيانة والدعم الفني المعتمدة الأقرب إليك، أو اتبع الخطوات التالية:

- فرغ شحن البطاريات بالكامل قبل إزالتها.
- أزل مقبض الحمل (A1) عبر الفك اللولبي لبرغي التثبيت (A3).
- أزل حاوية تجميع الأتربة (A10).
- أزل الشبكة والغطاء (انظر الشكل 50).
- فك لولبيًا برغي التثبيت (انظر الشكل 51) ثم افصل البطارية.



هام!

يجب عدم توصيل الجهاز مطلقًا بشاحن البطاريات بعد إزالة البطاريات منه.

التخلص من الجهاز

لا تتخلص من هذا الجهاز بإلقائه مع باقي النفايات المنزلية العادية ولكن سلمه إلى أحد المراكز الرسمية للتجمع المنفصل للنفايات.

