

الوصل بالتيار الكهربائي


- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضا على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع عتبة الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية عتبة وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصبوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك باستعمال صاهر أسنًا عيار 13 أمبير الى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ الى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبين على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التاريز  أو الأخضر أو الأخضر والأصفر.

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.

كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.



تحذير: ينبغي تأريض جهازكم:

هام جدا

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

السلك الأخضر والأصفر: تأريض

السلك الأزرق: محايد (بارد)

السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)



قد يؤدي عدم مراعاة هذه التحذيرات إلى حدوث إصابة خطيرة نتيجة التعرض للخدمات الكهربائية.

- الجهاز مخصص حصرياً لتحميص الخبز. وأي استخدام آخر يُعد استخداماً غير مناسب وبالتالي يكون استخداماً محفوفاً بالمخاطر. لا تتحمل الجهة المصنعة مسؤولية أي تلف ناتج عن الاستخدام و/أو الإصلاحات غير الملائمة أو غير المسؤولة التي يجريها العاملون غير المصرح لهم بذلك على المنتج.
- في حالة تلف سلك إمداد الطاقة، يجب استبداله بواسطة الجهة المُصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو على يد الأشخاص المؤهلين على نحو مماثل لتفادي المخاطر.
- قبل إدخال القابس في مأخذ التيار، تأكد من أن: جهد التيار الكهربائي لمأخذ التيار يتوافق مع القيمة الموضحة بملصق المعلومات المرفق بالجهاز. مأخذ التيار الكهربائي قد تم تأريضه. لا تتحمل الجهة المُصنعة أية مسؤولية في حال عدم مراعاة هذه الشروط.
- لا يُوصى باستخدام أجهزة تهنية و/أو مأخذ تيار متعددة و/أو كابلات تطويل.
- لتفادي الإصابة بصدمة كهربائية؛ لا تدع المحمصة أو السلك أو القابس يبتل ولا تضع يدك أو أي شيء معدني، مثل: سكين أو رفاقة معدنية (فويل) بالمحمصة.
- لا تلمس الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة.
- لا تستخدم الجهاز وقدمك مبللة أو وأنت حافي القدمين.
- افصل المحمصة دائماً من مصدر التيار الكهربائي عندما لا تكون مستخدمة أو قبل تنظيفها أو أثناء محاولة إزالة الخبز المحشور بها.



قد يؤدي عدم مراعاة هذه التحذيرات إلى إصابة الأفراد أو تلف الجهاز.

- تم تصنيع الجهاز بغرض الاستعمال المنزلي فقط. فالجهاز غير مناسب للاستخدام في: المطابخ المخصصة لعمال المحلات، والمكاتب، وغيرها من البيئات المهنية، والاستعمال من قِبل الزبائن في المزارع والفنادق والتزل وسكن الإجازات ودور الضيافة.
- يجب إبقاء الحقيبة البلاستيكية المغلف فيها

الجهاز بعيداً عن متناول أيدي الأطفال لأنها تشكل مصدرًا لخطر الاختناق.

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قِبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات العقلية أو الحسية أو الجسدية أو من نقصهم الخبرة والمعرفة إلا إذا كانوا تحت إشراف ومراقبة ذويهم أو أعطيت لهم تعليمات حول استخدام الجهاز على نحو آمن وكانوا على دراية بالمخاطر المصاحبة له. يجب عدم السماح للأطفال بالعبث بالجهاز. يجب ألا يجري الأطفال أعمال التنظيف أو إجراء الصيانة التي تقع عادةً على عاتق المستخدم إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات وتم الإشراف عليهم. ابق الجهاز والسلك الخاص به بعيداً عن متناول أيدي الأطفال الأقل من 8 سنوات.
- لا تفصل الجهاز من المأخذ بسحب السلك.
- لا تترك الجهاز معرضاً للعوامل الجوية (مثل الأمطار، وأشعة الشمس المباشرة، والصقيع، إلخ).
- لا تغمس الجهاز أو القابس أو الكابل الكهربائي في الماء.
- هذا الجهاز غير مخصص ليتم تشغيله مع مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بُعد منفصل.
- كما هو الحال مع أي جهاز كهربائي وبينما تهدف التعليمات إلى تغطية أكبر قدر ممكن من الاحتمالات، فإن الحرص والتعقل مطلوبان عند تشغيل الجهاز خاصةً في وجود الأطفال الصغار.
- لتفاصيل التنظيف يرجى الرجوع إلى جزء التنظيف في دليل المستخدم.



قد يؤدي عدم مراعاة التحذيرات إلى الإصابة بحروق أو احتراقات بسبب السوائل الساخنة.

- يمكن أن تكون درجة حرارة السطح الخارجي مرتفعة جداً أثناء عمل الجهاز. استخدم دائماً المقابض أو القفازات الواقية عند الضرورة.
- الخبز هو أحد المواد الغذائية التي قد تحترق. لا تستخدم هذا الجهاز أسفل الستائر

قبل الاستخدام لأول مرة

- قمر تشبيك السلك الزائد في ماسكة مخزن السلك الموجودة أسفل
محصة الخبز.
- كما هو الحال مع جميع عناصر التدفئة الجديدة، قد تسبب
المحصة في إحداث حرق طفيف أو قد تبعث رائحة "جديدة"
عند تشغيل لأول مرة. وهذا أمر طبيعي وليس هناك داع للقلق.
قبل استخدام المحصة للمرة الأولى، قم بتسخينها وهي فارغة
3 مرات على الوضع الأقصى. فهذا يزيل بدوره أي روائح ممكنة
ناجمة عن عمليات التصنيع. قمر بتوهية الغرفة بعد كل دورة.

لاستخدام محمستك الخاصة

- تأكد من وجود ذراع التشغيل (B) في الوضع الطبيعي.
اضغط على تشغيل قرص مستوى التحميص (D) إلى المستوى المطلوب (من 1 إلى 6).
قم بتوصيل الجهاز بالمأخذ الكهربائي.
قم بإدراج شرائع الخبز داخل فتحات تحميص الخبز (A) وقرم
الخفوض الذراع (B) حتى تصب في الأسفل بالكامل. لا تحمص
الخبز إلا بضعة مباشرة على اللوح العلوي (J) لأن هذا الجزء غير
مخصص للتحميص.



يُرَجَى الملاحظة: إذا لم يتم توصيل الجهاز بالمأخذ الكهربائي

- الرئيسي، فالذراع (B) لن يظل منخفضاً.
- عند الانتهاء من التحميص، ستعود الذراع إلى الوضع الطبيعي، وستقوم برفع شرائح الخبز المحمص في نفس الوقت. **إذا تمت إعاقة الذراع أو إبقائه منخفضاً بشكل غير مقصود، فإن المحمصة ستوقف عن التشغيل تلقائياً.**
- إذا لم يتم تحميص الخبز بشكل كافٍ، حدد درجة تحميص أعلى بلف قرص التحكم في التحميص (D).
- يمكن إيقاف عملية التحميص في أي وقت بالضغط على زر الإنيقاف/الإلغاء (I).
- لا تقم أبداً بترك الذراع (B) لإلغاء التحميص.



⚠️ خطر الإصابة بحروق!! تصبح فتحات تحميص الخبز ساخنة للغاية أثناء التشغيل. لذا لا تلمسها.

وظيفة فك التجميد

- يمكن تجميد شرائح الخبز المثلجة بالضغط على زر فك التجميد (F) مباشرة بعد خفض الذراع (B); تتم إطالة دورة التجميد لتحقيق مستوى التجميد المطلوب.

وظيفة إعادة التسخين

- لتسخين الخبز الذي تم الانتهاء من تحميمه ولكنه أصبح بارداً بعد ذلك ، قم بخفض الذراع (B) مرةً أخرى ثم اضغط بعد ذلك على زر إعادة التسخين' (G). يرجى الملاحظة بأن هذا وقت إعادة التسخين الثابت ولا يمكن ضبطه بالتحكم في التحميص. -
- يُ إيقاف عملية إعادة التسخين في أي وقت بالضغط على زر الإيقاف/

أو بالقرب من المواد الأخرى القابلة للاشتعال.

- لا تغطي الجهاز أثناء استخدامه؛ إذ يمكن أن ترتفع درجة حرارته ويشتعل.
- يستحسن عدم استعمال المحمصة أسفل الخزانات المعلقة على الحائط مباشرة.
- إن التعامل المحترق يمكن أن يؤدي إلى اشتعال النار؛ لذا لا ترك المحمصة بدون متابعتها واضبط جهاز التحكم في التخميص على درجة أقل للخبز الرقيق أو الجاف الذي يمكن أن يحترق بسهولة أكبر.
- لا تسخن الأطعمة ذات الطبقة العلوية أو المشوية (كالبيتزا)؛ لأنها إذا سالت قطرات منها على المحمصة فقد تؤدي إلى اشتعال النار.
- نظف درج جميع فتات الخبز بصفة دورية؛ فيمكن أن ينبعث الدخان من هذه الفتات أو يحترق.



يرجى ملاحظة:

- يشير هذا الرمز إلى توصيات ومعلومات هامة للمستخدم.
- بعد استخراج الجهاز من العبوة، تأكد من اكتمال كافة مكوناته للاجهه وأزره. تأمن من مكرزو أن تقصلا ملء الكمون من مغليغلا دا قصالصم لثمم
 - أزل ألهيعلأ المرkraة نو كوكه دا بة يز أئنا الغبض فنبه ملقذ عر خدسئمامة عطقا ش نا قاعمة و ج
 - لا ترك السلك متدليًا من حافة الطاولة أو المنضدة، أو تركه يلمس سطحًا ساخنًا (على سبيل المثال اللوح العلوي R)



يتطابق هذا الجهاز مع توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 1935/2004 المتعلق بالمواد والأدوات المخصصة للاستعمال مع الطعام.

التخلص من الجهاز



- يجب عدم التخلص من الجهاز بإلقائه مع المخلفات المنزلية، بل يجب تسليمه إلى أحد المراكز المعتمدة لإعادة تدوير المخلفات وفصلها.

الوصف

- | | |
|---|-------------------------|
| A | فتحات تجميع الخبز |
| B | ذراع التشغيل |
| C | نافذة التحكم في التجميع |
| D | قرص التحكم في التجميع |
| E | درج تجميع الفتات |
| F | زر فك التجميد |
| G | زر إعادة التسخين |
| H | زر حلقات الخبز |
| I | زر الإيقاف/الإلقاء |
| J | اللوحة العلوية |

الإلغاء (I). يظل مؤشر إعادة التسخين مضاءً أثناء استخدام وظيفة إعادة التسخين.

وظيفة حلقات الخبز

تسمح وظيفة 'حلقات الخبز' بتحميص الخبز وحلقات الخبز والفطائر المستديرة إلخ من جانب واحد فقط (الجانب الداخلي)، بينما يبقى الجانب الآخر (الجانب الخارجي) دافئاً. يجب تقطيع حلقات الخبز والفطائر المستديرة إلى نصفين قبل التحميص. اضغط الزراع لأسفل (B) ثم اضغط على زر 'حلقات الخبز' (H). يظل مؤشر حلقات الخبز مضاءً أثناء استخدام وظيفة إعادة التسخين.

مقترحات للاستخدام

- حدد إعداد أقل لضوء التحميص، لتحميص شريحة واحدة فقط أو لتجفيف الخبز .
- عند تحميص شريحة واحدة من الخبز، قد تلاحظ وجود اختلاف في لون الخبز المحمص من جانب واحد عن الآخر - وهذا أمر طبيعي.
- يتم تحميص الخبز الجاف/ البانت بسرعة أكثر من الخبز الطازج، ويتم تحميص شرائح الخبز الرقيقة بسرعة أكبر من شرائح الخبز السمكية. ولذلك يجب أن يتم إعداد التحكم في درجة التحميص بدرجة أقل من المعتادة.
- للحصول على أفضل النتائج، تأكد من سماكة ونضاجة وحجم شرائح الخبز.
- من أجل الحصول على تحميص موحد، نوصي بالانتظار لمدة لا تقل عن 30 ثانية بين كل عملية تحميص بحيث يمكن إعادة ضبط التحكم في التسخين. بدلاً من ذلك، قم بتحديد إعداد أقل عند القيام بعملية تحميص إضافية.

الاحتياطات

- لا تستخدم الجهاز عندما يكون فارغاً (عندما لا يكون هناك خبز بداخله) إلا عند الاستخدام لأول مرة.
- لا تستخدم شرائح خبز رقيقة للغاية أو مكسورة.
- لا تقم بإدخال أطعمة أخرى قد تقوم بالتنقيط أثناء عملية الطهي. بالإضافة إلى أن ذلك سيصعب عملية التنظيف، فقي يتسبب ذلك أيضاً في نشوب حريق.
- نظف درج تجميع فتات الخبز بصفة دورية: فيمكن أن ينبعث الدخان من هذا الفتات أو يحترق.
- لا تقم بإدخال أطعمة كبيرة للغاية بالنسبة للفتحات (بالقوة) .
- لا تدخل الشوك أو غير ذلك من الأدوات في المحمصة لإزالة الخبز. ففضلاً عن إلحاق أضرار بالمحمصة، هناك مخاطر مرتقعة للإصابة بالصدمات الكهربائية.
- في حالة تبقى بعض الخبز المحمص عالقاً في المحمصة، قم بإزالة القابس من التيار الكهربائي، وقرم بانتظار المحمصة أن تبرد حتى يصبح لمسها آمناً، ثم قرم بقلب المحمصة وهزها بلطف.

العناية والتنظيف

- قبل التنظيف، قرم بفصل التيار عن محمصة الخبز ودعها تبرد.
- ينبغي تنظيف الجزء الخارجي من المحمصة باستخدام قطعة قماش رطبة واستخدام الماء فقط. لا تستخدم مطلقاً سوائل تنظيف كاشطة أو قابلة للاشتعال؛ إذ أنها قد تلف السطح.
- استخدم الماء فقط للتنظيف.
- لا تقم بغمره في الماء.
- عقب كل استخدام، قرم بإزالة القابس من مأخذ التيار الكهربائي وإفراغ صينية الفتات الموجودة أسفل الجهاز.



خطر! لا تقم بملامسة أي جزء من جهاز تحميص الخبز بأطباق حادة أو معدنية خصوصاً داخل فتحات تحميص الخبز. خطر الصدمة الكهربائية

المواصفات الفنية

مصدر الطاقة
الطاقة المستهلكة
راجع جدول التصنيف
"