

الوصل بالتيار الكهربائي

- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضا على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع عتبة الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية عتبة وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصبوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك باستعمال صاهر أستا عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبيّن على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التأسيس  أو الأخضر أو الأخضر والأسود.

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.

كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.



هام جدا

تحذير: ينبغي تأريض جهازكم:

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:

السلك الأخضر والأسود: تأريض

السلك الأزرق: محايد (بارد)

السلك البني: مشحون بالكهرباء (حملي)



إن عدم الالتزام قد يؤدي إلى الإصابة بالحروق من الصعق الكهربائي مما يُعرض حياتك للخطر.

- الجهاز مخصص لتحميص الخبز فقط. ولذلك أي استخدام آخر يعتبر استخدام خاطئ وبالتالي يمثل خطورة على حياتكم. لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن أي أضرار قد تنتج عن استخدام الوحدة في أغراض أخرى غير مناسبة وغير ملائمة لتلك التي صممت وصنعت من أجلها وأو نتيجة إجراء عمليات صيانة للجهاز على أيدي أشخاص غير معتمدين.

- في حالة تعرض كابل التغذية الكهربائية للتلف، يجب استبداله من الشركة المنتجة نفسها أو من أحد مراكز الخدمة الفنية التابعة لها وذلك تجنباً للتعرض للأخطار.

- قبل إدخال القابس الكهربائي في مأخذ التيار، يجب التأكد من أن جهد التيار الموجود في الشبكة يتوافق مع الجهد المحددة في لوحة البيانات التعريفية للجهاز، والموجودة أسفل الجهاز؛ وأن مقبس التيار مزود بتأريض. لا تتحمل الشركة المُصنعة أية مسؤولية في حالة عدم مراعاة هذا التوجيه.

- من غير المستحسن استعمال المهيئات، المقابس المتعددة وأو أسلاك التطويل.

- لتجنب التعرض لخطر الصدمات الكهربائية، تأكد من عدم ابتلاع محمصة الخبز وكابل الطاقة وقابس التيار، ولا تقرر أبداً بإدخال يدك أو أي أشياء معدنية وحادة مثل السكاكين أو أوراق الألمونيوم، داخل الجهاز.

- لا تلمس الجهاز ويداك مبللة أو رطبة.

- لا تلمس الجهاز وأنت حافي القدمين أو مبلل القدمين.

- افصل قابس التيار الكهربائي عن مأخذ التيار عند عدم استخدام الجهاز، وقبل القيام بعمليات التنظيف أو محاولة إخراج أي طعام عالق في المحمصة.



إن عدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إصابات للأشخاص أو إصابة الجهاز بالتلف.

- صُمم هذا الجهاز لأغراض الاستعمال المنزلي فقط. هذا الجهاز ليس مُخصصاً للاستعمال في الأماكن المُخصصة للطهي من أجل العاملين في المتاجر والمكاتب وغيرها من أماكن العمل مثل مراكز السياحة الريفية، الفنادق، الموتيلات، مؤسسات الضيافة، الغرف المؤجرة.

- احفظ الكيس البلاستيكي المغلف للجهاز بعيداً عن متناول يد الأطفال لتجنبهم خطر التعرض للاختناق.

- يمكن السماح للأطفال فوق سن 8 سنوات وكذلك للأشخاص الذين لا يتمتعون بقدرات جسدية أو نفسية أو حسية كاملة أو للأشخاص الذين هم محدودو الخبرة والمعرفة باستعمال الجهاز بشرط متابعتهم بدقة وتدريبهم أولاً على كيفية استعماله بشكل آمن وتحذيرهم كذلك من مخاطر استعماله. راقب الأطفال، وتأكد من عدم لعبهم بالجهاز. لا يمكن أن يقوم الأطفال بعمليات التنظيف والصيانة، إلا إذا كانوا فوق سن 8 سنوات وتحت الإشراف بشكل مستمر. حافظ على الجهاز وكابل التغذية الكهربائية بعيداً عن متناول أيدي الأطفال الذين هم تحت سن 8 سنوات.

- لا تسحب أبداً القابس من مأخذ التيار عن طريق شد كابل الطاقة. لا تترك الجهاز عرضة للعوامل الجوية (مثل المطر، والشمس، والصقيع... الخ).

- لا تغمر الجهاز أو كابل الطاقة أو القابس الكهربائي في الماء.

- يُمنع من عاً باتاً تشغيل هذا الجهاز بواسطة عدّاد وقت خارجي أو عن طريق نظام تحكم عن بُعد منفصل.

- كما هو الحال مع جميع الأجهزة الكهربائية، وعلى الرغم من أن هذه التعليمات تحاول تغطية جميع الاحتمالات الممكنة، إلا أنه من المهم عند استخدام الجهاز توخي الحذر واستخدام الحس السليم، وخصوصاً في حالة وجود الأطفال الصغار.

- لتنظيف الجهاز راجع الفقرة ذات الصلة.



خطر التعرض للحروق!!

قد يؤدي عدم مراعاة هذه التحذيرات إلى الإصابة بالحروق بأنواعها المختلفة.

- أثناء التشغيل، تكون المناطق المحيطة بفتحات التعبئة ساخنة جداً؛ لذلك يمكنك استعمال الجهاز بلمس المقابض والمفاتيح البلاستيكية فقط.

- الخبز هو غذاء قابل للاشتعال. وبالتالي لا تستعمل هذا الجهاز تحت أو بالقرب من الستائر أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال.

- لا تغطي الجهاز أثناء تشغيله؛ يمكن أن ترتفع درجة حرارته بشكل

- قمر بهوية الغرفة بعد كل دورة.
- أدخل شرائح الخبز في فوهات التحميل (A)، وأخفض تماماً الذراع (B). لا تقم بتهيي أو وضع الخبز على الجزء العلوي مباشرة (H) نظراً لأن هذا الجزء غير مخصص لتهي الطعام.
-  وظيفة Extra-lift (الرفع الإضافي): في نهاية التحميص من الممكن دفع الذراع (B) نحو الأعلى، بحيث تبرز الشرائح من اللوحة العلوية ويمكن استخراجها بسهولة لتجنب الحروق.
- بمجرد ترك الذراع، فإنها ستعود إلى الوضع الأولي.



ملاحظة: إذا لم يكن الجهاز موصولاً بمأخذ التيار الكهربائي، لا يبقى ذراع التشغيل (B) منخفضاً.

- عند انتهاء التحميص، ترتفع ذراع التشغيل مع رفع شرائح الخبز أيضاً. إذا توقفت ذراع التشغيل بشكل عرضي أو إذا بقيت في وضعية منخفضة، قد لا تنظف محمصة الخبز بشكل تلقائي.
- إن لم يكن تحميص الخبز كافياً، اختر درجة تحميص أعلى عن طريق تدوير المقبض (D). أما إذا كان الخبز محمصاً بشكل زائد، فقم باختيار درجة تحميص أقل.
- يمكن قطع عملية التحميص في أي وقت عن طريق الضغط على الزر إيقاف/إلغاء (I).
- لا تقم أبداً بتشغيل الجهاز وهو فارغ (أي دون شرائح خبز داخله).
- لا تستخدم شرائح خبز رقيقة جداً أو مكسورة.
- لا تقم بإدخال (بالقوة) أطعمة كبيرة بشكل مفرط في فتحات التعتبة.



خطر الحروق! أثناء التشغيل تصبح فوهات التحميل ساخنة للغاية. لا تلمسها.

وظيفة "إذابة التجمد"

يمكنكم تحميص شرائح الخبز المجمدة بالضغط على زر إذابة التجمد (F) defrost بمجرد خفض ذراع التشغيل (B); سوف تزيد مدة دورة الطهي للوصول إلى التحميص المطلوب. سوف يبقى المؤشر الضوئي مضاء ما دامت الوظيفة defrost في حالة الاستخدام.

وظيفة التسخين

قمر بخفض ذراع التشغيل (B) واضغط على زر التسخين (G). سوف يبقى المؤشر الضوئي الخاص بالتسخين يعمل أثناء استخدام هذه الوظيفة. يجب ملاحظة أن وقت التسخين ثابت ولا يمكن تعديله بتغيير درجة التحميص.

استخدام الزر إيقاف/إلغاء

لقطع عملية التحميص، قمر بالضغط على زر إيقاف/إلغاء (I) في أي وقت.



تنبيه! لا تُجهِد ذراع التشغيل (B); استخدم دائماً زر إيقاف/إلغاء (I).

صينية جمع الفتات

يجب تنظيف صينية جمع الفتات (E) بشكل منتظم حيث يمكن للفتات المتراكمة أن يسبب انبعاث الأبخرة أو الاشتعال. بعد انتهاء عملية التحميص، اترك الجهاز ليبرد، ثم أخرج صينية جمع الفتات (E) ونظفها.

مفرط ويشعل.

- ينصح بعدم استخدام محمصة الخبز الكهربائية مباشرة تحت خرائط الحائط.
- يمكن للأطعمة المحروقة أن تشتعل. وبالتالي لا تترك محمصة الخبز تعمل دون رقابة، وقمر بضبط درجة تحميص أقل في حالة شرائح الخبز الرقيقة أو الجافة، والتي يمكن أن تحترق بسهولة أكبر.
- لا تقم أبداً بتسخين الأطعمة المحشوة أو الممتلئة (مثل البيتزا): فإن تقيط هذه الأغذية داخل الجهاز قد يؤدي إلى اشتعال التيران.
- قمر بتنظيف صينية جمع الفتات بانتظام: فقد يسبب الفتات الدخان أو الحريق.



ملاحظة:

- يُشير هذا الرمز إلى توصيات ومعلومات هامة للمستخدم.
- بعد نزع الغلاف عن الجهاز، تحقق من أن الجهاز سليم وفي حالة مثالية. تأكد من إزالة جميع المصقات وأجزاء التغليف والتعبئة عن محمصة الخبز.
- لإزالة الغبار الذي قد يكون تراكم أثناء النقل، فإنه يكفي إزالة الغبار عن الجهاز بواسطة قطعة قماش ناعمة وجافة.
- لا تترك سلك الطاقة يتدلى من حافة الطاولة ولا تجعله يلامس الأسطح الساخنة (مثلاً: الجزء العلوي لمحمصة الخبز H).



تتوافق كافة المواد والملحقات التي لها احتكاك مباشر مع الأغذية مع القاعدة الأوربية رقم 1935/2004 (CE).

التخلص من الجهاز

لا ينبغي مطلقاً التخلص من الجهاز عن طريق إلقائه مع النفايات المنزلية ولكن يلزم تسليمه إلى أحد المراكز الرسمية لتجميع وفصل النفايات.

الوصف

A	فتحات التحميص
B	ذراع التشغيل
C	مؤشر درجة التحميص
D	مقبض ضبط درجة التحميص
E	صينية جمع الفتات
F	زر إذابة التجمد
G	زر التسخين
H	الجزء العلوي
I	زر إيقاف/الإلغاء
J	وظيفة Extra-lift (الرفع الإضافي)
K	أداة حامل التسخين "Warming Rack" القابل للفك (فقط في بعض الموديلات)

الاستعمال

- تأكد من رفع ذراع التشغيل (B) وأن مقبض ضبط درجة التحميص (D) في الوضع المتوسط.
- قمر بتوصيل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي.
- قبل الاستخدام، قمر بتشغيل الجهاز وهو فارغ 3 مرات، مع وضع الترموستات على الحد الأقصى، للتخلص من رائحة الجهاز الجديد.

جهاز "WARMING RACK" "رف التسخين" (K) (فقط في بعض

الموديلات)

استخدم هذه الأداة لتسخين الكرواسون.

- قم بتثبيت أداة حامل التسخين "Warming Rack" على الجهاز، على النحو الموضح في الشكل التوصيفي في صفحة 3.
- قم بوضع الكرواسون على الشبكة.
- أدر مقبض التحكم في درجة التخميص (D) على الضبط المرغوب به.
- قم بخفض ذراع التشغيل (B) حتى يتوقف.
- إذا لم يكن الكرواسون ساخنًا بشكل كافٍ، قم باختبار درجة تخميص أكبر في المرة اللاحقة.

التنظيف - الصيانة

- يجب أن تتم أي عملة تنظيف أو صيانة بعد فصل القابس من مأخذ التيار.
- اترك الجهاز يبرد قبل البدء في التنظيف.
- يجب تنظيف الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش رطبة، مع استخدام الماء فقط. لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو السوائل القابلة للاشتعال لتنظيف الجهاز حيث أنها قد تلحق الضرر بالسطح.
- لا تغمر الجهاز في الماء.
- بعد كل استعمال، قم بفصل القابس الكهربائي وفرغ صينية جمع الفتات الموجودة في الجزء السفلي للجهاز.
- في حالة بقاء الخبز المحمص عالقا في الجهاز، قم بفصل القابس الكهربائي، ثم قم بقلب محمصة الخبز وهزها بلطف.
- لا تلمس أبدًا أي جزء من المحمصة بأدوات حادة، وعلى الأخص داخل فوهات التحميل.

المواصفات الفنية

جهد التغذية الكهربائية

انظر بطاقة المواصفات الفنية

الخصائص

"

الطاقة المُستهلكة