

ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те са под надзор и са инструктирани за безопасната употреба на уреда и ако те са разбрали опасностите, свързани с него.
- Децата трябва да бъдат надзиравани, за да се гарантира, че те не играят с уреда.
- За почистването, никога не потапяйте машината във вода.
- Не използвайте уреда, ако капака защитаваш въртящата се част е повреден или износен.
- Този уред е предназначен единствено за домашна употреба. Не е предназначен да се употреба в: помещения оборудвани като кухни за обслужващ персонал в магазини, офиси и други работни учреждения, хижи, хотели, мотели и други места за настаняване, стаи под наем.
- При повреден щепсел или захранващ кабел, заменете ги единствено в Технически Сервиз, с цел да бъдат избегнати всякакви рискове.

САМО ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАЗАРИ:

- Винаги изключвайте уреда от захранването, ако се оставя без надзор и преди монтаж, демонтаж или почистване.
- Този уред не е предназначен за употреба от деца. Съхранявайте уреда и неговия кабел далеч от достъпа на деца.
- Деца не трябва да използват уреда като играчка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Опасност! Неспазването може да бъде или е причина за електрически удар или риск за живота.

Предвид, че уредът работи с електрически ток, не е изключено генериране на токов удар.

Поради това, се придържайте към следните предупреждения за безопасност:

- Не докосвайте уреда с мокри ръце или с мокри крака.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Уверете се, че използваният електрически контакт е винаги лесно достъпен, което ще позволи бързото му изключване при необходимост.
- Ако желаете да изключите щепсела от контакта, действайте директно върху щепсела. Никога не дърпайте кабела, тъй като може да се повреди.
- За пълно изключване на уреда, изключете щепсела от електрическия контакт.
- При повреди на уреда, не се опитвайте да го ремонтирате. Изключете уреда, изключете щепсела от контакта и се обърнете към Отдел Техническо Обслужване.

- Преди всяка операция по почистване, изключете машината, изключете щепсела от електрическия контакт.



Внимание: Неспазването може да бъде или е причина за наранявания или щети на уреда.

- Съхранявайте опаковъчния материал (найлонови торби, полистирол) далеч от достъпа на деца.
- Не поставяйте уреда върху или в близост до електрически или газови котлони или в нагрятата фурна.
- Проверете, дали вътре в мелачката има чужди предмети.
- Остриетата са остри. Бъдете внимателни по време на работа.
- Никога не отстранявайте капака, докато остриета са напълно спрели. След като бутона бъде освободен, ножовете спират до 2-3 секунди.
- Избягвайте контакт с движещи се части..

Използване по предназначение

Този уред трябва да се използва само за целта, за която е предназначен. Всяка друга употреба, следва да се смята

за неправилна. Този уред не е подходящ за търговска употреба.

Производителят не отговаря за щети, в резултат на неправилна употреба на уреда.

Никога не се опитвайте да мелите лед или да използвате уреда по начин, различен от този, указан в инструкциите.

Инструкции за употреба

Прочетете внимателно тези указания преди използване на уреда. Неспазването на тези инструкции, може да бъде причина за наранявания и повреди на уреда.

Производителят не отговаря за щети, произтичащи от неспазването на тези инструкции за употреба.



Забележка:

Съхранявайте внимателно тези инструкции. При предоставяне на уреда на други лица, предайте заедно с него и инструкциите за употреба.

ОПИСАНИЕ

(стр. 3 - А)

- A1. Четка за почистване
- A2. Капак на контейнер за кафе
- A3. Изваждащ се контейнер за кафе
- A4. Механизъм за навиване на кабел
- A5. Регулатор за избор на броя чаши (само KG49)
- A6. Индикатори за степен на смилане (само KG49)

ПРОВЕРКА НА УРЕДА

След като го извадите от опаковката, проверете дали уредът е в добро състояние и дали са налични всички приставки. Не използвайте уреда, ако откриете видими повреди. Обърнете се към Техническо Обслужване на De'Longhi.

СВЪРЗВАНЕ НА УРЕДА



Опасност!

Проверете дали напрежението на мрежата, отговаря на указаното на табелата с данни на дъното на уреда.

- Свържете уреда единствено към един захранващ контакт, инсталиран в съответствие с регламента, с минимален рейтинг от 10А и оборудван с ефективно заземяване. В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, с помощта на квалифициран персонал, заменете контакта с друг от подходящ вид.

УПОТРЕБА НА УРЕДА

- Поставете уреда върху равна повърхност.
- Развийте капака обратно на часовниковата стрелка и го повдигнете (фиг. 1).
- Сипете желаното количество кафе на зърна в контейнера (фиг. 2).

- Завинтете капака чрез завъртане по часовниковата стрелка, докрай (фиг. 3). Ако капака не е поставен добре, едно предпазно устройство не позволява включването.
- Измъкнете необходимата дължина кабел и поставете щепсела в електрическия контакт (фиг. 4).
- При моделите, които предвиждат, завъртете регулатора за избор (A5) върху количеството кафе, съответстващо на броя на чашите, за които трябва да бъде смляно кафе на зърна (фиг. 5). Използвайте това съответствие само за референт, тъй като количеството ще варира в зависимост от вкуса, от типа и от степента на изпичане на кафето на зърна и избраната степен на смилане: при всички случаи, никога не напълвайте над ниво MAX отбелязано върху контейнера за кафе.
- Натиснете капака, за да задействате кафемелачката (фиг. 6) и го задръжте натиснат, докато получите желаната степен на смилане.
- В моделите със индикатори на степента за мелене (A6) (едро, средно, фино), натиснете капака и го пуснете в момента, когато светне индикатора за желаната степен на смилане. Имайте предвид, че след отпускането на капака, дори само за няколко минути, уредът се занулява и счита началото на меленето, сякаш в него има цели зърна кафе.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

- Дръжте винаги капака на контейнера на кафе на зърна херметически затворен за да запазите изцяло вкуса и аромата на кафето на зърна.
- Смилайте само количеството кафе, необходимо в дадения момент.
- Никога не препълвайте контейнера за зърна. Като основно указание, да се счита една супена лъжица кафе на зърна за чаша (напр. 4 супени лъжици кафе на зърна за 4 чаши). Разбира се оптималните количества, определени според личния вкус, ще бъдат определени с времето.
- За моделите регулиране на степента за мелене, имайте предвид, че: смилането „COARSE“ (= едро) е идеално за percolators; смилането „MEDIUM“ (= средно) е идеално за приготвяне с филтър и „Мока“; смилането „FINE“ (= ситно) е идеално за еспreso машини.
- Между една употреба и последващата, трябва да измине най-малко една минута, за да се предотврати прегряване на уреда.
- За да се осигури добро качество от гледна точка на свежестта на кафето, винаги почиствайте уреда след всяка употреба, особено когато се смела кафе, след като са били смилани други храни (напр. захар). Не се

препоръчва да се смилат мазни семена (напр. фъстъци) или прекалено твърди (напр. ориз).

ПОЧИСТВАНЕ



Опасност!

Преди да извършите някаква операция по почистване на машината, машината трябва да бъде изключена от бутона и изключена от електрическата мрежа. Никога не потапяйте машината във вода.

- Измийте капака с вода и неутрален препарат. След това изплакнете добре и подсушете.
- За да се улесни почистването на контейнера за зърна, е възможно да се извади самия контейнер, като го завъртите в посока по часовниковата стрелка, за да го откачите и след това го повдигнете нагоре (фиг. 7).
- Отстранете остатъците от с четчицата, приложена към уреда (фиг. 8). Не потапяйте контейнера за зърна във вода, за да избегнете той да се повреди.
- За да поставите отново контейнера, поставете го и след това го завъртете в посока по часовниковата стрелка докато го блокирате.
- Почистете с чиста мека кърпа външната страна на уреда.
- При съхраняване на уреда, пренавийте захранващия кабел с помощта на наличната приставка за навиване на кабел (A4).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:..... 220-240V ~50/60 Hz макс. 10A

Работна мощност: 170 W.

Тегло: 1 Kg



Уредът отговаря на следните директиви CE:

- Материалите и предметите, предназначени за употреба с хранителни продукти, отговарят на предписанията на Европейски регламент 1935/2004.

ИЗХВЪРЛЯНЕ



Не изхвърляйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в официален център за разделно събиране.