

## ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Уредът не може да се използва от лица (включително деца) с намалени физически или умствени способности или възприятия или при липсата на опит или необходими знания, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани за безопасната употреба на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат надзиравани, за да се гарантира, че те не играят с уреда.
- Почистването и поддръжката, която трябва да се извършва от потребителя, не трябва да се извършва от деца без надзор.
- Не използвайте устройството, с капак, за да се предпази въртящата се част е повредена или разрушена.
- Този уред е предназначен единствено за домашна употреба. Не е предназначен за употреба в: помещения оборудвани като кухни за обслужващ персонал в магазини, офиси и други работни учреждения, хижи, хотели, мотели и други места за настаняване, стаи под наем.
- При повреден щепсел или захранващ кабел, заменете ги единствено в Технически Сервиз, с цел да бъдат избегнати всякакви рискове.

### САМО ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАЗАРИ:

- Винаги изключвайте уреда от захранването, ако се оставя без надзор и преди монтаж, демонтаж или почистване.
- Този уред не е предназначен за употреба от деца. Съхранявайте уреда и неговия кабел далеч от достъпа на деца.
- Децата не трябва да играят с уреда.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



**Опасност!** Неспазването може да бъде или е причина за електрически удар или риск за живота.

Предвид, че уредът работи с електрически ток, не е изключено генериране на токов удар.

Поради това, се придържайте към следните предупреждения за безопасност:

- Не докосвайте уреда с мокри ръце или с мокри крака.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Уверете се, че използваният електрически контакт е винаги лесно достъпен, което ще позволи бързото му изключване при необходимост.
- Ако желаете да изключите щепсела от контакта, действайте директно върху щепсела. Никога не дърпайте кабела, тъй като може да се повреди.
- За пълно изключване на уреда, изключете щепсела от електрическия контакт.

- При повреди на уреда, не се опитвайте да го ремонтирате.

Изключете уреда, изключете щепсела от контакта и се обърнете към Отдел Техническо Обслужване.

- Преди всяка операция по почистване, изключете машината, изключете щепсела от електрическия контакт.



**Внимание:** Неспазването може да бъде или е причина за наранявания или щети на уреда.

- Съхранявайте опаковъчния материал (найлонови торби, полистирол) далеч от достъпа на деца.
- Не поставяйте уреда върху или в близост до електрически или газови котлони или в нагрятата фурна.
- Проверете, дали вътре в мелачката има чужди предмети.
- Избягвайте контакт с движещи се части.

## Използване по предназначение

Този уред трябва да се използва само за целта, за която е предназначен. Всяка друга употреба, следва да се смята за неправилна. Този уред не е подходящ за търговска употреба.

Производителят не отговаря за щети, в резултат на неправилна употреба на уреда.

Никога не се опитвайте да мелите лед или да използвате уреда по начин, различен от този, указан в инструкциите.

## Инструкции за употреба

Прочетете внимателно тези указания преди използване на уреда. Неспазването на тези инструкции, може да бъде причиня за наранявания и повреди на уреда.

Производителят не отговаря за щети, произтичащи от неспазването на тези инструкции за употреба.



### Забележка:

Съхранявайте внимателно тези инструкции. При представяне на уреда на други лица, предайте заедно с него и инструкциите за употреба.

## ОПИСАНИЕ

(стр. 3 - А )

- A1. Капак на контейнер за кафе
- A2. Измъкваща се мелачка
- A3. Контейнер за кафе
- A4. Бутон ON/OFF
- A5. Капак на контейнер за мляно кафе
- A6. Контейнер за мляно кафе
- A7. Отделение за контейнер на мляно кафе
- A8. Корпус на уреда
- A9. Регулатор за смилана на степента на смилане
- A10. Регулатор за избор на броя чаши

## ПРОВЕРКА НА УРЕДА

След като го извадите от опаковката, проверете дали уредът е в добро състояние и дали са налични всички приставки. Не използвайте уреда, ако откриете видими повреди. Обърнете се към Техническо Обслужване на De'Longhi.

## СВЪРЗВАНЕ НА УРЕДА



### Опасност!

Проверете дали напрежението на мрежата, отговаря на указаното на табелата с данни на дъното на уреда.

- Свържете уреда единствено към един захранващ контакт, инсталиран в съответствие с регламента, с минимален рейтинг от 10А и оборудван с ефективно заземяване. В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на уреда, с помощта на квалифициран персонал, заменете контакта с друг от подходящ вид.

## ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

Преди да използвате кафемелачката, почистете външното отделение и контейнера за зареждане на кафе на зърна с чиста влажна кърпа.

Измийте капака на контейнера, контейнера за смляно кафе и капака на контейнера за смляно кафе в топла сапунена вода, а след това ги изплакнете и подсушете; те могат да бъдат измити в горния кош на съдомиялната машина.



### Внимание:

Мелачката не трябва да се мие и трябва да се съхранява винаги суха.

Почиствайте мелачката с четка с твърд косъм.

## УПОТРЕБА НА УРЕДА

- Поставете уреда върху равна повърхност.
- Поставете контейнера за мляно кафе (A6) със съответния капак (A5) в отделението (A7).
- Свалете капака на контейнера за зареждане на кафе на зърна (Фиг. 1)
- Сипете желаното количество кафе на зърна в контейнера (фиг. 2): мелачката за кафе смилва приблизително 1 една лъжица кафе за всяка избрана чаша. Не напълвайте над нивото MAX, обозначено върху контейнера.
- Поставете отново капака и се уверете, че той е поставен правилно, натискайки го докрай (Фиг. 3). Ако капакът не е позициониран правилно, мелачката не функционира.
- Включете щепсела на уреда в електрическия контакт (фиг. 4).
- Настройте регулатора (A10) върху количеството кафе, съответстващо на броя на чашите, за които трябва да бъде смляно кафе на зърна (фиг. 5). Използвайте това съответствие само за референт, тъй като количеството ще варира в зависимост от вкуса, от типа и от степента на изпичане на кафето на зърна и избраната степен на смилане.
- Настройте степента на смилане на кафето, като настроите съответния регулатор на вида на желаното кафе (фиг. 6).
- Натиснете бутона ON/OFF (A4) за да задействате кафемелачката. След като се достигне количеството кафе, избрано предварително, уредът спира автоматично.
- Ако желаете да изключите уреда преди смилането да е приключило, натиснете бутона ON/OFF.
- Отстранете контейнера на смляното кафе, тупнете леко съда, свалете капака и сипете смляно кафе във филтъра на кафемашината.

## ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

- Дръжте винаги капака на контейнера на кафе на зърна херметически затворен за да запазите изцяло вкуса и аромата на кафето на зърна.
- Смилайте само количеството кафе, необходимо в дадения момент.
- Никога не препълвайте контейнера за зърна. Като основно указание, да се счита една супена лъжица кафе на зърна за чаша (напр. 4 супени лъжици кафе на зърна за 4 чаши). Разбира се оптималните количества, определени според личния вкус, ще бъдат определени с времето.
- Използвайте регулатора за избор на степента на смилане (Фиг. 6) за да се регулира смилането според вида на използваната кафемелачка, смилането "COARSE" (= едро) е идеална за percolators; смилането "MEDIUM" (= средно) е идеално за приготвяне с филтър и "Мока"; смилането "FINE" (= ситно) е идеално за еспресо машини. Не променяйте настройката на мелене, когато уредът е в експлоатация.
- Между една употреба и последващата, трябва да измине най-малко една минута, за да се предотврати прегряване на уреда.
- За да се осигури добро качество от гледна точка на свежестта на кафето, винаги почиствайте уреда след всяка употреба, особено когато се смилва кафе, след като са били смилани други храни (напр. захар). Не се препоръчва да се смилат мазни семена (напр. фъстъци) или прекалено твърди (напр. ориз).

## ПОЧИСТВАНЕ



### Опасност!

Преди да извършите някаква операция по почистване на машината, машината трябва да бъде изключена от бутона и изключена от електрическата мрежа. Никога не потапяйте машината във вода.

- Измъкнете щепсела от контакта.
- Измийте капака с вода и неутрален препарат. След това изплакнете добре и подсушете.
- За да свалите мелачката (A2), поставете регулатора за избор на степента на смилане (Фиг. 6) в позиция "FINE" (ситно) след това вземете с пръсти горната част на мелачката на кафемелачката и я завъртете в посока по часовниковата стрелка, след това я издърпайте вертикално, за да я отстраните.
- Старателно почистете вътрешността на контейнера за зърна (A3) с влажна кърпа.
- За да позиционирате отново горната мелачка, настройте регулатора за избор на степента на мелене (фиг. 6)

в позиция "COARSE" (едро), поставете мелачката и я завъртете веднъж в посока, обратна на часовниковата стрелка.

- Почистете внимателно контейнера на смляното кафе, неговия капак и корпуса на уреда с влажна кърпа, като се уверите, че в контейнера за смляно кафе няма остатъци от кафе.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Напрежение:..... 220-240V ~50/60 Hz макс. 10A

Работна мощност: ..... 110 W.

Тегло:

KG79 ..... 1,5 Kg

KG89 ..... 1,7 Kg

**СЕ** Уредът съответства на следните директиви СЕ:

- Материалите и предметите, предназначени за употреба с хранителни продукти, отговарят на предписанията на Европейски регламент 1935/2004.

## ИЗХВЪРЛЯНЕ



Не изхвърляйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в официален център за разделно събиране.

## КОГАТО ИМА ПРОБЛЕМ

|                                                |                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уредът не функционира.                         | Уверете се, че щепселът е включен правилно в контакта и че контактът работи правилно.                        |
|                                                | Капакът на контейнера за кафе на зърна не е поставен правилно.                                               |
|                                                | Контейнерът за смляно кафе или неговия капак не са позиционирани правилно.                                   |
| Уредът се изключва по време на функциониране.  | Уредът е прегрял.<br>Намесила се е термичната защита на мотора.<br>Свържете се с оторизиран сервизен център. |
|                                                | Максималният капацитет на контейнера за кафе на зърна или контейнера за смляно кафе е надвишен               |
| Селекторът за степен на смилане не функционира | Проверете дали горната мелачка е правилно позиционирана.                                                     |