

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предупреждения за безопасност



Опасност!

Неспазването на предупреждението може да доведе до животозастрашаващи наранявания от токов удар.

- Не използвайте радиатора в близост до вани, умивалници, душеве, мивки и басейни.
- Никога не използвайте радиатора за сушене на пране.
- Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или отдела за техническо обслужване или от квалифицирано лице, за да се избегнат всички рискове.



Важно!

Неспазването на предупреждението може да доведе до нараняване или повреда на уреда.

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани за използването на уреда по безопасен начин и осъзнават опасностите, които могат да възникнат. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжка от потребителя не трябва да бъдат правени от деца без надзор.
- Деца под 3 годишна възраст трябва да се държат далеч, освен ако не са под непрекъснато наблюдение.
- Деца на възраст от 3 години и по-малко от 8 години трябва само да включват/изключват уреда при условие, че той е бил поставен

или инсталиран в предвидената за нормална работна позиция и те са надзирани или инструктирани относно употребата на уреда по безопасен начин и разбират опасностите, свързани с него. Деца на възраст от 3 години и по-малко от 8 години не трябва да включват в контакта, да регулират и почистват уреда или да извършват поддръжка.

ВНИМАНИЕ — Някои части на този продукт могат да се нагорещат много и да причинят изгаряния. Особено внимание трябва да се обърне, когато присъстват деца и уязвими хора.

- Корпусът на този радиатор е изпълнен с точно количество специално масло, така че ремонтите, изискващи отварянето на корпуса трябва да се извършват само от агент от отдела по обслужване. Всички течове на масло трябва да бъдат докладвани на Отдел Обслужване на Клиента, виж приложената гаранция за по подробна информация.
- Уредът не трябва да се намира непосредствено под фиксиран контакт.
- ВНИМАНИЕ: за да се избегне всякаква опасност, причинена от случайно задействане на системата за безопасност, този уред не трябва да се хранва посредством външен таймер.
- Не запушвайте изходните вентилационни решетки за горещ въздух или решетката на входящия

въздух на дъното на уреда.



Опасност от изгаряне!!

Неспазването на предупреждението може да доведе до изгаряния или опарване.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** С цел да се избегне прегряване,  никога, при никакви обстоятелства не покривайте уредите по време на работа, тъй като това ще доведе до опасно прегряване.
- Употребата на разклонител не се препоръчва, тъй като по време на функциониране на радиатора може да възникне прегряване на разклонителя.
- Никога не поставяйте захранващия кабел върху радиатора, докато е горещ.



Моля, обърнете внимание:

Този символ показва, препоръки и важна информация за потребителя.

- Ние препоръчваме да не поставяте радиатора на течение, защото силните течения могат да окажат неблагоприятно влияние на оперативната ефективност на оборудването.
- Използвайте радиатора само в изправена позиция.
- Радиаторът трябва да бъде позициониран най-малко на 50cm от мебели или други предмети.
- Когато използвате уреда за първи път, задействайте го за най-малко 15 минути с термостат при максимална стойност за да се премахне миризмата на "нов". Може да се изпусне малко дим, който се дължи на защитните

вещества, положени на радиатора преди транспортиране.

- Позиционирайте уреда така, че щепселът и контактът да бъдат лесно достижими дори и след инсталиране.
 - Не използвайте уреда в помещения, по-малки от 4 m² площ.
 - Уредът е оборудван с устройство за безопасност, което ще се го изключи, в случай на случайно прегряване.
- За извършване на ресет, моля свържете се Отдела за Обслужване на Клиенти, виж приложената гаранция.

Изхвърляне на уреда



Не изхвърляйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в официален център за разделно събиране.

ОПИСАНИЕ

A	дисплей
B	бутон включване-готовност
C	бутон за заключване
D	бутон за намаляване
E	бутон за увеличаване
F	бутон яркост
G	бутон таймер
H	бутон есо
I	захранващ кабел

УПОТРЕБА

Място

Радиаторът не трябва да бъде поставен непосредствено под фиксиран контакт. Не използвайте този радиатор в помещения с площ по-малко от 43 квадратни фута (4 кв.м.).

Електрическо свързване

- Преди да използвате уреда, проверете, дали захранващото напрежение отговаря на това, показано на етикета на уреда и дали контактът и линията за електрическо захранване, отговаря на

посоченото напрежение.

- Този уред е в съответствие с Директива 2004/108/ЕС относно електромагнитната съвместимост.

Уредът ще се настрои в режим готовност.

Дисплеят ще покаже  символа. Дръжте широки дрехи или спално бельо, мебели и запалими материали далеч от контакта, където радиаторът е включен в мрежата. След прекъсване на електрическото захранване (прекъсване на захранването или изключен уред) уредът преминава винаги в режим готовност. Когато уредът е включен, при натискане на бутона за режим на готовност, условията на работа ще бъдат тези, зададени преди това.

Функция на отопление

За включване на уреда, натиснете  (B) бутон.

За да изберете желаната температура, натиснете бутона + или - (E или D). Чрез натискане на бутона + или - еднократно, температурата (показана на дисплея) ще се увеличи или намали с 1°C. Задръжането на бутона + или -, стойността ще се увеличи или намали бързо. Например



Уредът позволява да се настрои температурата от 5° (41°F) и диапазона от 10°C (50°F) до 28°C (82°F).

Функция против замръзване

Настройка на температурата до 5°C с бутона "-", уредът ще активира функцията Против замръзване. Дисплеят ще покаже  символ. По този начин уредът ще включи автоматично само, ако стайната температура спадне под 5°C. Това за да се предотвратят условията на замръзване.

Ако желаете да се върнете към функцията Нагряване, натиснете еднократно бутона "+".

Еко функция

Когато тази функция е активна, уредът автоматично намалява нивото на мощност, за да се гарантира оптимален комфорт, като същевременно намалява консумацията на енергия. За да активирате тази функция, натиснете бутона "ECO" (H). Дисплеят ще покаже  символ. Ако избраната температура е много по-висока от наличната температура в помещението, уредът ще започне автоматично и бързо заграване на помещението.

В този случай, работещият индикатор свети в червено. Ако настоящата стайна температура се покачи и се доближи до избраната температура, уредът ще намали времето за активиране на нагревателните елементи. Получената мощност за отопление ще бъде намалена. В този случай, работещият индикатор свети в зелено.

Работен индикатор

Символът  указва статуса на нагряване с помощта на своите цветове.

 **ЧЕРВЕН:** уредът нагрява при максимална мощност.

 **ЗЕЛЕН:** уредът нагрява при намалена мощност (виж ECO функция).

 **липсващ:** уредът не нагрява.

Яркост на дисплея

Уредът позволява две различни настройки на яркостта за дисплея. Най-високата е активна, когато се натисне произволен бутон. След няколко секунди неактивност на клавиатурата, яркостта ще намалее до нивото на яркост на функциониране. Това по-ниско ниво може да бъде регулирано със светлинния бутон  (F). Натиснете светлинния бутон многократно, докато желаната яркост бъде достигната (налични са три нива на яркост).

Ключалка

За да се избегне случайно задействане, можете да заключите клавиатурата, като използвате функцията за заключване на клавиатура. За да активирате тази функция, натиснете бутона заключване  (C) за поне 3 секунди. Дисплеят показва символа  и ще бъде издаден двоен звуков сигнал. За да деактивира функцията се процедира по същия начин.

Функция таймер


Тази функция може да бъде активирана по два различни начина.

Отложен старт: При изключен уред, натиснете бутона на таймера  многократно докато желаният брой часове замига. Налични са три периода на време: 2, 4 и 8 часа. След това изчакайте няколко секунди за да се съхрани програмата.

Дисплеят ще се върне към изключен режим, докато символите и часовете и символът  ще останат включени. С минаването на времето, оставащите часове се актуализират на дисплея.

През последния час преди програмираното включване,

символът "2h" мига. За да изтриете функцията таймер, натиснете бутона отново. Когато изтече програмираното време, уредът ще се включи на предишните настройки.



Забавен стоп: при включен уред, натиснете бутона на таймера  многократно докато желаният брой часове замига. Налични са три периода на време: 2, 4 и 8 часа. След това изчакайте няколко секунди за да се съхрани програмата.

Текущите настройки и символът  са визуализирани. За да се върнете към функциониране без таймер, натиснете отново бутона таймер.

С минаването на времето, оставащите часове се актуализират на дисплея. През последния час преди програмираното изключване, символът "2h" мига. В края на зададеното време, уредът се изключва автоматично.

Промяна на температурната скала

Дисплеят може да показва температурата в два формата °C и °F.

За да изберете желаната температурна скала, когато устройството е в позиция на режим готовност, натиснете и задръжте бутоните "+" и "ECO" в продължение на поне 10 секунди, след това отпуснете. Смяната на скалата ще бъде указана от два кратки звукови сигнала.

Аларми

Уредът има диагностична система, която дава възможност да се сигнализируют неизправности.

В случай на проблеми, дисплеят ще визуализира съобщение за аларма:

- **PF** (Грешка на сонда)
С тази аларма уредът не функционира. Проверете дали уредът е правилно позициониран. Ако проблемът продължава, моля свържете се с Отдела за Обслужване на Клиенти De'Longhi
- **HE** (Висока температура)
Когато вътрешната температура на продукта е твърде висока, нагриващият елемент ще бъде автоматично изключен. Дисплеят показва HE в продължение на две секунди, кръжейки. За да отстраните причината на тази аларма, проверете дали уредът не е покрит.

ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА

Едно допълнително устройство за безопасност изключва радиатора в случай на прегряване. За рестартиране на радиатора, свържете се с Отдел Обслужване на Клиенти De'Longhi.

ПОДДРЪЖКА

Винаги изключвайте щепсела от контакта и оставете радиатора да се охлади. Избърсвайте радиатора с мека влажна кърпа, не използвайте почистващи препарати и абразиви.

В случай, че радиаторът не се употребява в продължение на определен период от време, съхранявайте го на сухо място.

Този уред е произведен, за да подsigури дългогодишна безпроблемна експлоатация.

В случай на повреда или съмнение, не се опитвайте да ремонтирате радиатора самостоятелно: това може да доведе до опасност от пожар или токов удар.

Свържете се с Отдел Обслужване на Клиенти De'Longhi (приложен е списък на Отделите за Обслужване на Клиенти De'Longhi).

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранващо напрежение	Виж табелката с данни
Погълната енергия	"

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ
Уредът не работи	Бъдете сигурни, че е свързан към мрежата и че електрически контакт работи. Температурата може да бъде настроена на прекалено ниска стойност. Грешка на сондата или уредът е преобърнат, дисплеят показва: PF	Включете в контакта Настройте температурата на по-висока стойност. Проверете дали уредът е правилно позициониран. Ако проблемът продължава, моля свържете се с Отдела за Обслужване на Клиенти De'Longhi
Дисплеят показва: Ht (Висока температура)	Уредът е достигнал твърде висока вътрешна температура	Уверете се, че уредът не е покрит и го оставете да изстине. Когато вътрешната температура на продукта се понижи, алармата ще изчезне. Ако уредът не работи, моля, свържете се с Отдел Обслужване на Клиенти De'Longhi.