

ОПИСАНИЕ

- A** Термостат
- B** Превключватели
- C** Бутон "Comfortemp" ("Комфортна температура")
- D** Държач на кабела
- E** Колелце

УПОТРЕБА

Електрическо свързване

- Преди да включите радиатора в електрическата мрежа, уверете се, че напрежението в нея отговаря на стойността V, означена на уреда, и че контактът и електрическата мрежа са правилно регулирани.
- **ВКЛЮЧВАЙТЕ РАДИАТОРА САМО В ПРАВИЛНО ЗАЗЕМЕН КОНТАКТ.**

Модели със система "Easy wheel" (лесни колелца)

Обърнете радиатора с дъното нагоре върху постелка или мека повърхност, за да не се повреди покритието от боя. Разгънете изцяло колелцата, като ги обърнете навън (фиг.1). Върнете радиатора в изправено положение.



Важно!

Когато работи, радиаторът трябва винаги да бъде във вертикално положение (колелцата на пода, устройствата за управление - горе). Всяка друга позиция би могла да бъде опасна!

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Включване

Завъртете докрай копчето на терморегулатора по посока на часовниковата стрелка (максимално положение).

Включете и двата прекъсвача. Индикаторите на прекъсвачите остават да светят, независимо от зададения с терморегулатора цикъл. Когато помещението достигне желаната температура, завъртете ключа бавно и внимателно в посока обратна на часовниковата стрелка, докато чуete щракване.

По този начин уредът е настроен да се включва и изключва автоматично, за да поддържа желаната температура.

Икономайзер

За икономична експлоатация на уреда прекъсвачите могат да се използват поединично:

- само с бутон в положение "MIN" = минимална мощност (светещ индикатор)
- само с бутон в положение "MED" = средна мощност (светещ индикатор)

- с двата бутона в положение "MIN" "MED" = максимална мощност (светещи индикатори)



Забележка: За да изключите напълно радиатора, двата прекъсвача трябва да се поставят на OFF.

Използване на термостата

Термостатът работи въз основа на стайната температура, а не на температурата на радиатора. Завъртете градуирания диск на термостата по посока, обратна на часовниковата стрелка, към по-малките стойности, за намаляване на температурата; за повишаване на температурата го завъртете по посока на часовниковата стрелка към по-големите стойности. За да изключите напълно уреда, завъртете термостата на минимум ***** и изключете уреда от контакта.

Функция против замръзване

Завъртете термостата в положение ***** и натиснете двата прекъсвача. Уредът ще поддържа в помещението температура около 5°C, с което се предотвратява замръзване на тръбите, но с икономия на електроенергия. При моделите с таймер зъбчатата трябва да се натиснат навътре.

БУТОН ЗА КОМФОРТНА ТЕМПЕРАТУРА (само при някои модели)

С бутона "COMFOTEMP" ("КОМФОРТНА ТЕМПЕРАТУРА") и при натиснати и двата превключвателя, уредът автоматично се настройва да достигне и поддържа температурата, която се приема за комфортна. Светва зелена лампичка, за да сигнализира за активирането на функцията "COMFOTEMP". В този режим температурата автоматично се задава само на "COMFOTEMP". За да деактивирате този режим и да върнете уреда към работа с термостата, натиснете отново бутона "COMFOTEMP".

ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ

Преди каквато и да е операция, изключете щепсела от контакта и оставете радиатора да изстине. Почиствайте радиатора от прах с мека и влажна кърпа, без да използвате почистващи или абразивни препарати.

Ако радиаторът не се използва за определен период от време, навийте кабела около специалната опора и приберете уреда на сухо място.

Този уред е проектиран за безпроблемна работа в продължение на дълги години. В случай на неизправности или съмнения, не се опитвайте да поправяте радиатора сами. Съществува риск да предизвикате пожар или да пострадате от токов удар.

Свържете се с най-близкия сервизен център (виж списъка на сервизните центрове).

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване	Вж.фирмената табелка
Консумирана мощност	"

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Уредът не работи	Уредът не е свързан към електрическият контакт	Включете щепсела в електрическия контакт
	Електрическият контакт не работи изправно	Проверете дали електрическият контакт е активиран
	Наличие на възможни запушвания	Отстранете запушването и оставете уреда да изстине. Ако уредът не работи, свържете се със сервизния център
	Зададените температури може да са прекалено ниски	Задайте по-висока температура