

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предупреждения за безопасност



Опасност!

Неспазването на указаниято може да причини поражения от токов удар с опасност за живота.

- Не използвайте уреда в непосредствена близост до душеве, вани, умивалници, басейни и др.
- В никакъв случай не използвайте радиатора за сушене на дрехи.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от производителя, от негов сервизен център или от лице с подобна квалификация, така че да се избегне всякакъв риск.



Внимание!

Неспазването на указанията може да причини наранявания или повреди на уреда.

- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с ограничени психо-физически и сетивни способности или с недостатъчен опит и познания, стига да са внимателно наблюдавани и инструктирани за безопасна употреба на уреда и за свързаните с това опасности. Уверете се, че децата не си играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда от потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са наблюдавани.
- Децата под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Децата на възраст между 3 и 8 години могат единствено да включват/изключват уреда, стига той да е поставен или инсталиран в обичайното му работно положение, а децата да са внимателно наблюдавани и инструктирани за безопасна употреба на уреда и за свързаните с това опасности.

Не се разрешава на деца между 3 и 8-годишна възраст да включват щепсела, да регулират и почистват уреда или да извършват поддръжката му.

ВНИМАНИЕ: Някои части на уреда могат силно да се нагреят и да причинят изгаряния. Трябва да сте особено внимателни в присъствие на деца или уязвими лица.

- **ВНИМАНИЕ:** Не използвайте уреда в малки стаи, заети от хора, които не са в състояние да напуснат стаята самостоятелно, освен ако не е осигурено постоянно наблюдение.
- Системата на радиатора е запълнена с точно определено количество специално масло, а ремонтите, които изискват отварянето му, трябва да се извършват само от оторизиран от производителя сервизен център. За всяко изтичане на масло следва да се уведоми отдела за обслужване на клиенти. За повече подробности вижте приложената гаранция.
- При бракуване на уреда трябва да се спазват разпоредбите относно събирането и обезвреждането на маслото.
- Уредът не трябва да се поставя непосредствено под неподвижен електрически контакт.
- **ВНИМАНИЕ:** за да се избегне рискът от случайно задействане на системата за безопасност, този уред не трябва да се захранва чрез външен таймер.
- Не запушвайте мястото на входа и изхода на въздуха (опасност от прегряване).



Опасност от опарване!!

Възможни са изгаряния или опарвания при неспазване на указанията.

- **ВНИМАНИЕ:** За да се избегне  прегряване, в никакъв случай не покривайте уреда по време на работа, тъй като това може да причини опасно увеличаване на температурата. Не се препоръчва употребата на удължители, тъй като по време на работа на радиатора те могат да прегреят.
- Никога не поставяйте захранващия кабел върху радиатора, когато той е горещ.
- Да не се поставя нищо върху уреда.
- **ВНИМАНИЕ:** За да ограничите риска от пожар, дръжте платове, завеси или други запалими материали на разстояние най-малко 1 м от решетката за изхода на въздуха.



Забележка:

Този символ показва важни за потребителя съвети и информация.

- Препоръчително е радиаторът да не се поставя на места с въздушен поток, тъй като силните течения могат да нарушат ефективната работа на уреда.
 - Използвайте уреда върху равна и стабилна повърхност.
 - Използвайте радиатора само във вертикално положение.
 - Не използвайте уреда, ако е паднал.
 - Не използвайте уреда, ако има видими признаци на повреда.
 - Поставете уреда на разстояние най-малко 50 см от мебели или други предмети.
 - При първата употреба оставете уреда да работи с термостат в максимално положение най-малко 15 минути, за да се отстрани миризмата на „ново“.
- Отделянето на лек дим, дължащо се за защитните вещества, нанесените

върху нагревателните елементи преди транспорта, трябва да се счита за нормално.

- Разположете уреда така, че щепселът и електрическият контакт да са лесно достъпни и след инсталирането.
- Не използвайте този уред в помещения с площ, по-малка от 4 м².
- Уредът е оборудван със защитно устройство, което го изключва при случайно прегряване. За повторна настройка на уреда се свържете с отдела за обслужване на клиенти, както е посочено в приложената гаранция.
- Преди да приберете уреда, проверете дали е напълно изключен и дали щепселът е изваден от контакта. Да не се прибира в запрашени помещения.
- Уредът не трябва при никакви обстоятелства да се окачва.

Само за страните извън ЕС:

Да не се допуска употребата на уреда от лица (включително деца) с ограничени психо-физически и сетивни способности или с недостатъчен опит и познания, освен ако не са внимателно наглеждани и инструктирани от отговорно за тяхната безопасност лице. Наглеждайте децата и се уверете, че не си играят с уреда.

Изхвърляне



Уредът не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци, а да се предаде в оторизиран пункт за разделно събиране.

ОПИСАНИЕ

- | | |
|----------|--------------------------|
| A | термостат |
| B | превключвател за мощност |
| C | светлинен индикатор |
| D | макара за кабел |
| E | колепо |

УПОТРЕБА

Извадете уреда от кутията и го обърнете обратно, след което го поставете върху полистирола. Проверете целостта на захранващия кабел и дали уредът не се е повредил по време на транспорта. Ако е повреден, не включвайте уреда.

Свързване към електрическата мрежата

- Преди да свържете щепсела към електрическия контакт, проверете дали напрежението на мрежата съответства на стойността, посочена на табелката с характеристиките и дали контактът и захранващата мрежа са оразмерени за това натоварване.
- **СВЪРЗАЙТЕ РАДИАТОРА САМО КЪМ ЗАЗЕМЕН КОНТАКТ.** Да се избягва допирът на дрехи, бельо, мебели и запалителни материали с електрическия контакт, захранващ радиатора.

Модел с предварително монтирани сгъваеми колела

Обърнете радиатора върху парче плат или друга мека повърхност, за да не се повреди боята му. Разгънете изцяло колелата, като ги завъртите навън (Фиг. 1).
Върнете радиатора в нормалното му положение.

Функциониране и експлоатация

Включване

Включете щепсела в контакта; завъртете термостата докрай в максимално положение и включете радиатора чрез превключвателя по посочените по-долу начини:

- Поставете превключвателя в положение "**MIN**", за да изберете минималната мощност (светещ индикатор)
- Поставете превключвателя в положение "**MED**", за да изберете средна мощност. (светещ индикатор)
- Поставете превключвателя в положение "**MAX**", за да

изберете максималната мощност. (светещ индикатор)

За да изключите уреда, завъртете превключвателя в положение "**0**" и извадете щепсела от електрическия контакт.

Настройка на термостата

При достигане на желаната температура в помещението завъртете бавно копчето на термостата обратно на часовниковата стрелка, докато изгасне светлинния индикатор (или докато стигнете положението, в което се чува щракване). Зададената по този начин температура автоматично ще се регулира и поддържа постоянна от термостата.

Функция против замръзване

С термостат в положение **✱** и превключвател за мощност в положение "**MAX**" уредът поддържа температура на помещението около 5°C, като по този начин възпрепятства замръзването при минимален разход на енергия.

ПОДДРЪЖКА

Преди да извършите каквато и да е операция, изключете щепсела от контакта и изчакайте радиатора да изстине. Масленият електрически радиатор не изисква специална поддръжка.

Достатъчно е да почистите праха с мека и суха кърпа. Никога не използвайте абразивни прахове или разтворители. Ако е необходимо, почиствайте силно замърсените части с прахосмукачка.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение	Вж. табелката с характеристиките
Консумирана мощност	"

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Уредът не работи	Уредът не е свързан към електрическия контакт	Включете щепсела в електрическия контакт
	Електрическият контакт не работи изправно	Проверете дали електрическият контакт е активиран
	Наличие на възможни запушвания.	Отстранете запушването и оставете уреда да изстине. Ако уредът не работи, свържете се със сервисния център
	Зададените температури може да са прекалено ниски	Задайте по-висока температура