

ОПИСАНИЕ

- A** Термостат
- B** Светлинен индикатор
- C** Таймер (само при някои модели)
 - C1** Интервал на работа
 - C2** Зъбче
 - C3** Показалец
- D** Колела
- E** Превключвател за мощност

УПОТРЕБА

Модели със система „easy wheel“

Обърнете радиатора върху кърпа или друга мека повърхност, за да предотвратите повреждане на боята. Разгънете изцяло колелата, като ги завъртите навън (Фиг. 1). Върнете радиатора в нормалното му положение.

Свързване към електрическата мрежата

- Преди да свържете щепсела към електрическия контакт, проверете дали напрежението на мрежата съответства на стойността, посочена на табелката с характеристиките и дали контактът и захранващата мрежа са оразмерени за използваното натоварване.
 - Проверете и капацитета на предпазителите.
- СВЪРЗАЙТЕ РАДИАТОРА САМО КЪМ ЗАЕМЕН КОНТАКТ.**

Радиаторът трябва да се свързва към контакт 230-240V пром. ток, с правилен поляритет и в пълна изправност. Да се избягва контактът на дрехи, бельо, мебели и запалими материали с електрическия контакт, захранващ радиатора.

РАБОТА И УПОТРЕБА

Включване

Поставете щепсела в контакта, преместете термостата докрай в максимално положение, включете радиатора чрез превключвателя/превключвателите, както е посочено в точки а) - б).

а) Модели с единичен превключвател (1 мощност)

- бутон в положение „I“ = включена пълна мощност (светещ индикатор)
- бутон в положение „O“ = изключено (изключен индикатор)

б) Модели с два превключвателя (3 мощности)

- само с бутон в положение „MIN“ = минимална мощност (светещ индикатор)
- само с бутон в положение „MED“ = средна мощност (светещ индикатор)

- с двата бутона в положение „MIN“ „MED“ = максимална мощност (светещи индикатори)

Настройка на термостата

При достигане на желаната температура в помещението завъртете бавно копчето на термостата обратно на часовниковата стрелка, докато изгасне светлинния индикатор (или до положението, в което се чува щракване).

Зададената по този начин температура автоматично ще се регулира и поддържа постоянна от термостата.

Функция против замръзване

С термостат в положение  и с натиснати превключватели уредът поддържа в помещението температура около 5°C, като по този начин възпрепятства замръзването при минимален разход на енергия.

УРЕДИ С ТАЙМЕР 24 часа

За програмиране на отоплението процедирайте по следния начин:

- Погледнете часа на Вашия часовник. Да предположим, че часът е 10; завъртете скалата на таймера по посока на часовниковата стрелка, докато числото 10 съвпадне с показалеца .
- Задайте интервалите от време, в който желаете уредът да работи, като избутате зъбчетата към центъра. Всяко зъбче съответства на интервал от 15 минути. При това положение ще се виждат секторите, които отговарят на интервалите на работа.
- Така настроен, радиаторът ще работи автоматично всеки ден по програмирания график (Важно: щепселът трябва винаги да е включен в контакта).
- За да промените програмирания интервал от време, трябва само да върнете зъбчетата в начално положение и да зададете новите работни интервали.
- Ако искате уредът да работи без програмиране, натиснете всички зъбчета към центъра. В този случай за пълно изключване на уреда трябва не само да изключите превключвателите, но и да извадите щепсела от контакта, за да избегнете ненужно функциониране на таймера.

Отопление в режим „турбо“

Някои модели са снабдени с вентилатор, който затопля стаята по-бързо. За да включите тази функция, натиснете бутона в положение . Важно: специално защитно

устройство се включва и изключва уреда в случай на прегряване поради натрупване на прах върху решетките за входящия и изходящ въздух. За да го включите отново, извадете щепсела от контакта, оставете уреда да изстине, почистете с прахосмукачка решетките за входящия и изходящ въздух, след което свържете отново уреда към мрежата и го включете.

ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ

Преди каквато и да е операция изключете щепсела от контакта и оставете радиатора да изстине. Почиствайте радиатора от прах с мека и влажна кърпа, без да използвате почистващи или абразивни препарати. Ако радиаторът не се използва за определен период от време, навийте кабела около специалната опора и приберете уреда на сухо място. В случай на неизправности или съмнения, не се опитвайте да поправяте радиатора сами. Съществува риск да предизвикате пожар или да пострадате от токов удар. Свържете се с най-близкия сервизен център (вж. списъка на сервизните центрове).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение	Вж. табелката с характеристики
Консумирана мощност	"

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Уредът не работи	Уредът не е свързан към електрическият контакт	Включете щепсела в електрическия контакт
	Електрическият контакт не работи изправно	Проверете дали електрическият контакт е активиран
	Наличие на възможни запушвания.	Отстранете запушването и оставете уреда да изстине. Ако уредът не работи, свържете се със сервизния център
	Зададените температури може да са прекалено ниски	Задайте по-висока температура