

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИЕ

Предупреждения за безопасност



Внимание!

Неспазването на предупрежденията може да причини наранявания или повреди на уреда.

- Уредът може да се използва и от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с ограничени психо-физически и сетивни способности или с недостатъчен опит и познания, стига да са внимателно наблюдавани и обучени за безопасна употреба на уреда и за свързаните с това опасности. Уверете се, че децата не си играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.
- Дръжте децата под 3-годишна възраст далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Може да се позволи на децата на възраст между 3 и 8 години да включват/изключват уреда, стига той да е поставен или инсталиран в обичайното му работно положение, а децата да са внимателно наблюдавани и обучени за безопасна употреба на уреда и за свързаните с това опасности.

Да не се разрешава на деца между 3 и 8-годишна възраст да включват щепсела, да регулират и почистват уреда или да извършват поддръжката му.

ВНИМАНИЕ: Някои части на уреда могат силно да се нагряят и да причинят изгаряния.

Трябва да сте особено внимателни в присъствието на

деца или уязвими лица.

- **ВНИМАНИЕ:** В никакъв случай не покривайте уреда докато работи, за да избегнете опасно прегряване. 
- Системата на радиатора е запълнена с определено количество специално масло и ремонтите, които изискват отварянето му, трябва да се извършват само от сервизен център, оторизиран от производителя.
- За всяко изтичане на масло следва да се уведоми центъра за обслужване на клиенти. За повече подробности направете справка в приложената гаранция.
- Уредът не трябва да се поставя непосредствено под постоянен електрически контакт.
- В никакъв случай не използвайте радиатора близо до вани, умивалници, душеве или басейни.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, от негов сервизен център или от лице с подобна квалификация, така че да се избегне всякакъв риск.
- **ВНИМАНИЕ:** за да се избегне рискът от случайно нулиране на системата за безопасност, този уред не трябва да се захранва чрез външен таймер.



Опасност от изгаряне!!

Неспазването на предупрежденията може да причини опарване или изгаряния.

- Не се препоръчва употребата на удължители, тъй като по време на работа те могат да прегреят.



Забелжка:

С този символ се посочват важни за потребителя съвети

и информация.

- В никакъв случай не използвайте радиатора за сушене на дрехи.
- Не поставяйте никога захранващия кабел върху радиатора, докато е горещ.
- Препоръчваме да не се излага уредът на въздушни течения, тъй като силните течения могат да нарушат ефективната му работа.
- Използвайте радиатора единствено във вертикално положение.
- Уредът трябва да постави на разстояние най-малко 50 см от мебели или други предмети.
- При първата употреба оставете радиатора да работи с термостат в максимално положение най-малко 15 минути, за да се отстрани миризмата на "ново". Отделянето на лек дим, дължащо се защитните вещества, нанесените върху нагревателните елементи преди транспорта, трябва да се счита за нормално.
- Не запушвайте решетките за изходящия или входящия въздух на дъното на уреда.
- Разположете уреда така, че щепселът и електрическият контакт да бъдат лесно достъпни и след инсталирането.
- Не използвайте този уред в помещения с площ, по-малка от 4 m².
- Защитно устройство прекъсва работата на радиатора в случай на внезапно прегряване. За повторната настройка на уреда се обърнете се към центъра за обслужване на клиенти, както е посочено в приложената гаранция.

Изхвърляне на уреда



Не изхвърляйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в официален център за разделно събиране.

ОПИСАНИЕ

- A** дисплей
- B** бутон on/stand-by
- C** бутон за мощност
- D** бутон за намаляване на температурата
- E** бутон за увеличаване на температурата
- F** бутон на таймера
- G** бутон за осветеност
- H** бутон Eco
- I** макара за кабел
- L** колело

УПОТРЕБА

"Система "Easy wheel"

Обърнете радиатора върху килим или друга мека повърхност, за да не се повреди боята му. Разгънете изцяло колелата, като ги завъртите навън (Фиг. 1). Поставете радиатора отново във вертикално положение.

Разполагане на уреда

Уредът не трябва да се поставя непосредствено под неподвижен електрически контакт. Не използвайте уреда в помещения с площ, по-малка от 4 m².

Свързване към електрическата мрежата

- Преди да свържете щепсела към електрическия контакт, проверете дали напрежението на мрежата съответства на стойността, посочена на табелката с характеристиките и дали контактът и захранващата мрежа са оразмерени за това натоварване.
 - Проверете и капацитета на предпазителите.
- СВЪРЗАЙТЕ РАДИАТОРА САМО КЪМ ЗАЗЕМЕН КОНТАКТ.**

Уредът е настроен в режим stand-by. На дисплея се появява символът . Да се избягва допирът на дрехи, бельо, мебели и запалими материали до електрическия контакт, захранващ радиатора.

След прекъсване на захранването (липса на електричество или изключване от контакта) уредът винаги преминава в режим stand-by. При включване на уреда с натискане на бутона on/stand-by работните условия отговарят на зададените преди това.

Функция отопление

Включете уреда с натискане на бутона  (B).

Натиснете бутона  (C) за да зададете желаната мощност:

MIN (); MED (); MAX (.

За да зададете желаната температура, натиснете бутона + или - (E или D). При еднократно натискане на бутона + или - температурата (указана на дисплея) се увеличава или намалява с по 1°C.

При задържане на бутона + или - натиснат, температурата се увеличава или намалява бързо.



Може да се задава температура от 5° до 28°C.

Функция против замръзване

При задаване на температура 5°C с бутон "—" се активира функцията против замръзване. На дисплея се появява символът ❄ и уредът се включва автоматично на **максимална мощност**, само когато температурата падне под 5°C, за да се предотврати замръзването. За да се върнете в режим отопление, натиснете бутон "+".

Функция Eco

С тази функция уредът автоматично задава подходящата мощност, за да се гарантира максимален комфорт при минимален разход на електроенергия.

За активиране на тази функция натиснете бутон ECO (H). На дисплея се появява символът **ECO**. Ако избраната температура е много по-висока от температурата на помещението, уредът се включва автоматично и бързо. Уредът автоматично избира най-подходящата степен на мощност (**MAX-MED-MIN-OFF**).

При задаване на мощност **MAX-MED-MIN-OFF** уредът може да избере някоя от степените **MAX-MED-MIN-OFF**.

При задаване на мощност **MED**, уредът може да избере някоя от степените **MED-MIN-OFF**.

При задаване на мощност **MIN**, уредът може да избере някоя от степените **MIN-OFF**.

Индикатор за отопление

Цветът на символа  указва активната степен на отопление.

 **ЧЕРВЕН:** уредът работи на максимална мощност.

 **ЖЪЛТ:** Уредът работи на средна мощност.

 **ЗЕЛЕН:** Уредът работи на минимална мощност.

 **отсъства:** уредът не отоплява.

Осветеност на дисплея

Дисплеят на уреда има две степени на осветеност:

Най-високата степен е активна, когато се натисне някой бутон. Ако в продължение на няколко се натисне нито един бутон, осветеността на дисплея намалява.

По-ниската степен може да се регулира с натискане на бутон за осветеност  (G).

Натискайте бутон няколкократно до достигане на желаната осветеност (три налични степени).

Блокиране на бутоните

За да се избегне случайното задействане, може да се активира функцията блокиране на бутонния панел.

Дръжте едновременно натиснати бутоните + и - в продължение на най-малко 3 секунди.

На дисплея се извежда символът  и се издава двоен звуков сигнал. За да деактивирате функцията, повторете същата операция.

Функция таймер

Функцията таймер може да се активира в два режима.

Отложен старт: натиснете бутон (F)  с уреда в режим stand-by. Символът  мига заедно с цифрата на часовете, оставащи до включването.

Променете цифрата на часовете с бутоните + и -, след това изчакайте няколко секунди за запаметяването на данните. Дисплеят изгасва, а символът  остава активен. Щом изтече програмираното време, уредът се включва със зададените преди това параметри.



Отложено изключване: натиснете бутон на таймера  при включен уред.

Символът  мига заедно с цифрата на часовете, оставащи до преминаването на уреда в режим stand-by. Променете цифрата на часовете с бутоните + и -, след това изчакайте няколко секунди за запаметяването на данните. На дисплея се извеждат текущите настройки и символът . Щом изтече програмираното време, уредът автоматично преминава в режим stand-by.

За да деактивирате функцията таймер, натиснете двукратно бутон таймер.

Символът на таймера  изчезва от дисплея.

Забележка: може да се задава интервал от 0,5 до 24 часа.

Смяна на температурната скала

Температурата на дисплея може да се извежда в °F и °C.

За да изберете желаната температурна скала, натиснете и задръжте натиснати бутоните "+" и "ECO" най-малко 10 секунди, докато уредът е в режим stand-by.

Два кратки звукови сигнала указват, че смяната на скалата е извършена.

Аларми

Уредът разполага със система за диагностика, която сигнализира за евентуални неизправности.

При наличие на някакъв проблем на дисплея се появява алармено съобщение:

FF

(Неизправност на уреда)

Когато това съобщение се появи, уредът не работи. Проверете дали уредът е правилно разположен.

Ако проблемът продължава, обърнете се към най-близкия сервизен център на De'Longhi.

HE

(Висока температура)

Когато температурата, достигната във вътрешността на уреда е прекалено висока, отоплителната мощност автоматично и постепенно се намалява. За две секунди на дисплея се появява мигащ символ HE .

За да отстраните причината за аларменото съобщение, проверете дали уредът не е покрит или запушен.

работа не се опитвайте сами да ремонтирате радиатора: рискувате да предизвикате пожар или токов удар. Обърнете се към най-близкия сервизен център на De'Longhi (вж. приложения списък на сервизните центрове на De'Longhi).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение	Вж. табелката с характеристиките
Консумирана мощност	"

ЗАЩИТНО УСТРОЙСТВО

Защитно устройство прекъсва работата на радиатора в случай на внезапно прегряване.

За да включите уреда отново, обърнете се към най-близкия сервизен център на De'Longhi.

ПОДДРЪЖКА

Винаги изключвайте щепсела и оставайте уреда да изстине. Почиствайте радиатора с мека и влажна кърпа, не използвайте почистващи или абразивни препарати.

Ако известно време няма да използвате радиатора, увийте захранващия кабел на макарата и приберете уреда на сухо място. Уредът е проектиран да работи дълги години безпроблемно. В случай на неизправна

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Уредът не работи	- Уверете се, че сте поставили щепсела и че електрическият контакт работи. - Проверете за евентуални запушвания. - Зададената температура може да е прекалено ниска.	- Включете щепсела в електрическия контакт. - Отстранете, това което запушва радиатора, и го оставете да изстине. Ако уредът продължава да не работи, обърнете се към най-близкия сервизен център на De'Longhi. - Задайте по-висока температура.