

ОПИСАНИЕ

- A** термостат
- B** превключвател за мощност
- C/D/E** светлинни индикатори (MIN, MED, MAX)
- F** макара за кабел
- G** колело

УПОТРЕБА

Наместване на колелата

Обърнете радиатора върху килим или друга мека повърхност, за да не се повреди боята му. Разгънете изцяло колелата, като ги завъртите навън (Фиг. 1). Поставете радиатора отново във вертикално положение.

Внимание

Използвайте радиатора винаги във вертикално положение (колелата надолу, органите за управление нагоре). Всяко друго положение може да създаде опасна ситуация.

Разполагане на уреда

Уредът не трябва да се поставя непосредствено под неподвижен електрически контакт. Не използвайте уреда в помещения с площ, по-малка от 4 m².

Свързване към електрическата мрежата

- Преди да свържете щепсела към електрически контакт, проверете дали напрежението на мрежата съответства на стойността, посочена на табелката с характеристиките и дали контактът и захранващата мрежа са оразмерени за това натоварване.
 - Проверете и капацитета на предпазителите.
- СВЪРЗАВАЙТЕ РАДИАТОРА САМО КЪМ ЗАЕМЕН КОНТАКТ.**

Да се избягва допирът на дрехи, бельо, мебели и запалителни материали с електрическия контакт, захранващ радиатора.

Включване

Поставете щепсела в електрическия контакт, завъртете копчето на термостата на максимална степен и включете уреда с превключвателя за мощност:

- завъртете превключвателя в положение MIN, за да зададете минимална мощност (светва индикаторът "MIN")
- завъртете превключвателя в положение MED, за да зададете средна мощност (светва индикаторът "MIN/MED")
- завъртете превключвателя в положение MAX, за

да зададете максимална мощност (светлинните индикатори светват)

Настройка на термостата

При достигане на желаната температура в помещението, завъртете бавно копчето на термостата в посока обратна на часовниковата стрелка докато чуete щракване. Определената по този начин температура, се регулира автоматично и поддържа постоянна от термостата. Ако моделът е с три степени на мощност, през по-меките сезони или при не толкова ниски температури, задайте минималната степен на мощност, за оптимизиране разхода на електроенергия.

Функция против замръзване

Завъртете копчето на термостата в положение ***** а селектора за мощност на MAX. Уредът поддържа в помещението температура около 5°C, като по този начин се предотвратява замръзването при минимален разход на електроенергия.

Забележка

За да изключите уреда напълно, завъртете превключвателя за мощност на "0" и извадете щепсела от електрическия контакт.

ЗАЩИТНО УСТРОЙСТВО

Защитно устройство прекъсва работата на радиатора в случай на прегряване. За да включите уреда отново, обърнете се към най-близкия сервизен център на De'Longhi.

ПОДДРЪЖКА

Винаги изключвайте щепсела и оставайте уреда да изстине. Почиствайте радиатора с мека и влажна кърпа, не използвайте почистващи или абразивни препарати. Ако известно време няма да използвате радиатора, увийте захранващия кабел на макарата и приберете уреда на сухо място. В случай на неизправна работа не се опитвайте сами да ремонтирате радиатора: рискувате да предизвикате пожар или токов удар. Обърнете се към най-близкия сервизен център на De'Longhi (вж. списъка на сервизните центрове на De'Longhi).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение	Вж. табелката с характеристиките
Консумирана мощност	"

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Уредът не работи	- Уверете се, че сте поставили щепсела и че електрическият контакт работи. - Проверете за евентуални запушвания. - Зададената температура може да е прекалено ниска.	- Включете щепсела в електрическия контакт. - Отстранете, това което запушва радиатора, и го оставете да изстине. Ако уредът продължава да не работи, обърнете се към най-близкия сервизен център на De'Longhi. - Задайте по-висока температура.