

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предупреждения за безопасност



Внимание!

- Уредът може да се използва и от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с ограничени психически и сетивни способности или с недостатъчен опит и познания, стига да са внимателно наблюдавани и обучени за безопасна употреба на уреда и за свързаните с това опасности. Уверете се, че децата не си играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.
- Дръжте децата под 3-годишна възраст далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Допустимо е деца на възраст между 3 и 8 години единствено да включват/изключват уреда, стига той да е поставен или инсталиран в обичайното му работно положение, а децата да са внимателно наблюдавани и обучени за безопасна употреба на уреда и за свързаните с това опасности. Не е разрешено на деца между 3 и 8-годишна възраст да включват щепсела, да регулират и почистват уреда или да извършват поддръжката му.

ВНИМАНИЕ: Някои части на уреда могат силно да се нагреят и да причинят изгаряния. Трябва да сте особено внимателни в присъствието на деца или уязвими лица.

- **ВНИМАНИЕ:** В никакъв случай да не се покрива  уреда по време на работа, тъй като това може да предизвика опасното повишаване на температурата му.
- Уредът не трябва да се поставя непосредствено под електрически контакт.
- Не употребявайте панелния радиатор близо до вани, душеве, умивалници или басейни.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от производителя или от неговия сервизен център, но във всеки случай от квалифициран техник, за да се избегне всякакъв риск.
- ВНИМАНИЕ: за да се избегне риска от случайно нулиране на системата за безопасност, този уред не трябва да се захранва чрез външен таймер.



Забелжка:

- Не употребявайте панелния радиатор за сушене на пране.
- Не поставяйте щепсела за електрическото захранване върху панела, докато е горещ.
- Съветваме Ви да не излагате уреда на въздушни течения, тъй като силните течения могат да нарушат ефективната му работа.
- Използвайте панелния радиатор единствено във вертикално положение.

- Уредът трябва да постави на разстояние най-малко 50 см от мебели или други предмети.
- При първата употреба оставете радиатора да работи с термостат в максимално положение най-малко 15 минути, за да се отстрани миризмата на „ново“.
- Уредът може да отделя дим поради наличието на защитни вещества, нанесени върху нагревателните елементи преди транспорта.
- Не запушвайте решетките за изходящия или входящия въздух на дъното на уреда.
- Разположете уреда така, че щепселът и електрическият контакт да бъдат лесно достъпни и след инсталирането.
- Не използвайте този уред в помещения с площ, по-малка от 4 m².
- Уредът е снабден със специално устройство против преобръщане, което го изключва в случай на падане. За да включите уреда повторно, трябва само да го върнете във вертикално положение. Защитно устройство прекъсва работата на радиатора в случай на внезапно прегряване. За възобновяване на работата е необходимо да извадите щепсела от контакта за няколко минути, да отстраните причината за прегряването, след което отново да включите щепсела.



Опасност от опарване!!

- Не се препоръчва употребата на удължители, тъй като по време на работа те могат да прегреят.

CE Уредът съответства на следните Директиви на ЕО:

- Директива за ниско напрежение 2006/95/ЕО и последвалите изменения;
- Директива 2004/108/ЕО за електромагнитната съвместимост (ЕМС) и последвалите изменения.

Изхвърляне на уреда



Съгласно Европейска директива 2002/96/ЕО

уредът не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци, а да се предаде в оторизиран пункт за разделно събиране.

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че избрахте лъчистия панелен радиатор на De'Longhi.

Моля, прочетете внимателно ръководството за употреба, за да се избегнат възможни рискове или повреди на уреда.

Символи, използвани в инструкцията

Важните предупреждения са обозначени с посочените по-долу символи. Спазването на предупрежденията е особено важно, в противен случай съществува риск от токов удар, сериозни наранявания, изгаряния, пожар или повреди на уреда.



Внимание!

Неспазването на предупрежденията може да причини наранявания или повреди на уреда.



Опасност от опарване!!

Неспазването на предупрежденията може да причини опарване или изгаряния.



Забележка:

С този символ се посочват важни за потребителя съвети и информация.

ОПИСАНИЕ

- 1 Превключвател за режим
- 2 Светлинен индикатор
- 3 Термостат

ПЪРВА УПОТРЕБА

Общи указания

Извадете панела от опаковката.

Уверете се, че панелът и кабелът не са повредени по време на транспорта. Не използвайте панела, ако е повреден.

Отстранете всякакви рекламни материали от уреда.

Панелът може да се използва поставен на пода или на стената. Не монтирайте крачетата, ако панелният радиатор ще се монтира на стената.

Електрическо свързване

- Преди да включите уреда в електрическия контакт, проверете дали напрежение на мрежата отговаря на указаното върху табелката с техническите данни на уреда и дали електрическата инсталация е подходяща за мощността (Watt), указана на табелката.
- Ако се използват няколко уреда едновременно, важно е да се уверите, че електрическата верига е с достатъчна мощност.

Употреба на пода


За да монтирате крачетата към уреда, използвайте винтовете, включени в комплекта:

4 бр. крилчати винтове (F) 

Закрепете крачетата с винтовете (F), както е посочено на фиг. 1. **ВНИМАНИЕ:** Никога да не се използва панела без крачетата, ако не е монтиран на стената.

Стенен монтаж

Комплектът за стенен монтаж включва:

- 1 бр. пластмасова опора (A) 
- 2 бр. метални планки (B) 
- 2 бр. винтове 3,5x9,5 PH (C) 
- 2 бр. винтове 3,5x20 PH (D) 
- 2 бр. винтове 3,5x35 PH (E) 
- 4 бр. пластмасови дюбели 6x30 

Необходими инструменти и приблизително време за монтаж

Винтоверт PH 2 x 100 (тип Phillips)

Приблизително време за монтаж: 30 минути

Преди монтирането на панела се уверете, че:

- a) **Панелът не е поставен непосредствено под електрически контакт;**
- б) **Щепселът има лесен достъп до електрическия контакт след монтирането;**
- в) **При инсталирането няма да бъдат повредени електрически кабели и други тръби;**
- г) **Да се поставя далеч от завеси или други запалими материали.**

Поставете уреда върху стабилна повърхност, обърнат с гърба нагоре. Закрепете 2-те планки (B) с 2-та винта (C) с помощта на винтоверт, както е показано на Фиг.5.

За да монтирате панела на стената, процедирайте както следва: При тухлени стени да се използва свредло за цимент с диам. 6 мм. За гипсокартон или кухи стени препоръчваме употребата на специални винтове и дюбели (не са включени в комплекта).

1. Преди да пробиете стената, отбележете точните места, като спазвате минималните разстояния, както е посочено на фиг. 3 и фиг. 4.
2. Пробийте на предварително отбелязаните места и вкарайте пластмасовите дюбели.
3. Закрепете опората (A) с 2-та винта от комплекта (E) (вж. фиг. 4).
4. Закачете панелния радиатор към опората.
5. Отбележете 2-те точки за закрепване в долната част (фиг. 2). Свалете уреда, пробийте долните отвори и вкарайте дюбелите в стената.
6. При това положение поставете отново уреда

на горната опора и закрепете долната му част с останалите два винта (D).

УПОТРЕБА

Работа и употреба

- Включете щепсела.
- Завъртете копчето на термостата по посока на часовниковата стрелка до положение 6.
- **Работа при минимална мощност:** завъртете превключателя за режим в положение „MIN“ (светлинният индикатор светва).
- **Работа при максимална мощност:** завъртете превключателя за режим в положение „MAX“ (светлинният индикатор светва).
- **Изключване:** завъртете превключателя за режим в положение „0“ и извадете щепсела.

Настройка на термостата

Завъртете копчето на термостата по посока на часовниковата стрелка до положение 6. При достигането на желаната температура в помещението завъртете бавно копчето на термостата обратно на часовниковата стрелка, докато чуete щракване. Определената по този начин температура автоматично ще се регулира и поддържа постоянна от термостата.

Режим против замръзване

При поставяне на копчето на термостата в минимално положение ✖ а на превключателя за режим в положение „MAX“, уредът поддържа в помещението една постоянна температура около 5°C при минимален разход на електроенергия.

ПОДДРЪЖКА

Преди да извършите каквато и да е операция по поддръжката, изключете панела от електрическия контакт и изчакайте до пълното му изстиване.

Панелът не изисква никаква специална поддръжка.

Достатъчно е да отстраните праха с мека и суха кърпа.

В никакъв случай да не се използват абразивни прахове или разтворители. При необходимост отстранявайте натрупаните замърсявания с помощта на прахосмукачка.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение	вж. табелката
Консумирана мощност	HMP1000: мин. 500W-макс. 1000W
	HMP1500: мин. 750W-макс. 1500W
	HMP2000: мин. 1000W-макс. 2000W