

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предупреждения за безопасност

- Уредът може да се използва от деца на възраст не по-малко от 8 години, както и от лица с ограничени психо-физически и сетивни способности или с недостатъчен опит и познания, стига да са внимателно наблюдавани и обучени за безопасна употреба на уреда и за свързаните с това опасности. Уверете се, че децата не си играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.
 - Дръжте децата под 3-годишна възраст далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
 - Допустимо е деца на възраст между 3 и 8 години единствено да включват/изключват уреда, стига той да е поставен или инсталиран в обичайното му работно положение, а децата да са внимателно наблюдавани и обучени за безопасна употреба на уреда и за свързаните с това опасности. Не е разрешено на деца между 3 и 8-годишна възраст да включват щепсела, да регулират и почистват уреда или да извършват поддръжката му.
- ВНИМАНИЕ:** Някои части на уреда могат силно да се нагряят и да причинят изгаряния. Трябва да сте особено внимателни в присъствието на деца или уязвими лица.
- **ВНИМАНИЕ:** В никакъв случай

да не се покрива уреда по време на работа, тъй като това може да предизвика опасното повишаване на температурата му.

- Уредът не трябва да се поставя непосредствено под електрически контакт.
- Не употребявайте панелния радиатор близо до вани, душове, умивалници или басейни.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от производителя или от неговия сервизен център, но във всеки случай от квалифициран техник, за да се избегне всякакъв риск.
- **ВНИМАНИЕ:** за да се избегне риска от случайно нулиране на системата за безопасност, този уред не трябва да се захранва чрез външен таймер.
- **ВНИМАНИЕ:** Не използвайте термовентилатора в малки стаи, заети от хора, които не са в състояние да напуснат стаята самостоятелно, освен ако не е осигурено постоянно наблюдение.



Опасност от опарване!!

Неспазването на предупрежденията може да причини опарване или изгаряния.

- **ВНИМАНИЕ:** За да ограничите риска от пожар, дръжте платове, завеси или други запалими материали на разстояние най-малко 1 м от решетката на изхода на въздуха.
- Не се препоръчва употребата на удължители, тъй като по време на работа те могат да прегреят.



Забележка:

С този символ се посочват важни за потребителя съвети и информация.

- Използвайте уреда върху

хоризонтална и стабилна повърхност.

- Не използвайте уреда, ако е паднал.
 - Не използвайте уреда, ако има видими признаци на повреда.
 - Не употребявайте панелния радиатор за сушене на пране.
 - Не поставяйте щепсела за електрическото захранване върху панела, докато е горещ.
 - Съветваме Ви да не излагате уреда на въздушни течения, тъй като силните течения могат да нарушат ефективната му работа.
 - Използвайте панелния радиатор единствено във вертикално положение.
 - При първата употреба оставете радиатора да работи с термостат в максимално положение най-малко 15 минути, за да се отстрани миризмата на „ново“.
- Уредът може да отделя дим поради наличието на защитни вещества, нанесени върху нагревателните елементи преди транспорта.
- Не запушвайте решетките за изходящия или входящия въздух на дъното на уреда.
 - Разположете уреда така, че щепселът и електрическият контакт да бъдат лесно достъпни и след инсталирането.
 - Не използвайте този уред в помещения с площ, по-малка от 4 м².
 - Уредът е снабден със специално устройство против преобръщане, което го изключва в случай на падане.
- За да включите уреда повторно, трябва само да го върнете във вертикално положение.
- Защитно устройство прекъсва работата на радиатора в случай на внезапно прегряване. За възобновяване на работата е необходимо да извадите щепсела от контакта за няколко минути, да отстраните причината за прегряването, след което отново да включите щепсела. Ако уредът продължава да не работи, обърнете се към най-близкия сервизен център на De'Longhi.

Само за страните извън ЕС:

Да не се допуска употребата на уреда от лица (включително деца) с ограничени психо-физически и сетивни способности или с недостатъчен опит и познания, освен ако не са внимателно

нагледжани и инструктирани от отговорно за тяхната безопасност лице. Нагледжайте децата и се уверете, че не си играят с уреда.

Изхвърляне на уреда



Не изхвърляйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в официален център за разделно събиране.

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че избрахте лъчистия панелен радиатор на De'Longhi. Моля, прочетете внимателно ръководството за употреба, за да се избегнат възможни рискове или повреди на уреда.

ОПИСАНИЕ (електрически преносим локален отоплителен топлоизточник)

- a Превключвател за режим
- b Светлинен индикатор
- c Термостат
- d Колелце

ПЪРВА УПОТРЕБА

Общи указания

Извадете панела от опаковката. Уверете се, че панелът и кабелът не са повредени по време на транспорта. Не използвайте панела, ако е повреден. Отстранете всякакви рекламни материали от уреда.

Електрическо свързване

- Преди да включите уреда в електрическия контакт, проверете дали напрежение на мрежата отговаря на указаното върху табелката с техническите данни на уреда и дали електрическата инсталация е подходяща за мощността (Watt), указана на табелката.
- Ако се използват няколко уреда едновременно, важно е да се уверите, че електрическата верига е с достатъчна мощност.

Употреба на земята, монтаж на крачета

За да монтирате крачетата към уреда, използвайте винтовете, включени в комплекта:

4 бр. крилчати винтове (E)

Закрепете крачетата с винтовете (E), както е посочено на фиг. 1.

УПОТРЕБА

Работа и употреба

- Включете щепсела.
- Завъртете копчето на термостата по посока на часовниковата стрелка до положение 6.
- **Работа при минимална мощност:** завъртете превключвателя за режим в положение „MIN“ (светлинният индикатор светва).
- **Работа при максимална мощност:** завъртете превключвателя за режим в положение „MAX“ (светлинният индикатор светва).
- **Изключване:** завъртете превключвателя за режим в положение „0“ и извадете щепсела.

Настройка на термостата

Завъртете копчето на термостата по посока на часовниковата стрелка до положение 6. При достигането на желаната температура в помещението завъртете бавно копчето на термостата обратно на часовниковата стрелка, докато чуete щракване. Определената по този начин температура автоматично ще се регулира и поддържа постоянна от термостата.

Режим против замръзване

При поставяне на копчето на термостата в минимално положение  а на превключвателя за режим в положение „MAX“, уредът поддържа в помещението една постоянна температура около 5°C при минимален разход на електроенергия.

ПОДДРЪЖКА

Преди да извършите каквато и да е операция по поддръжката, изключете панела от електрическия контакт и изчакайте до пълното му изстиване.

Панелът не изисква никаква специална поддръжка.

Достатъчно е да отстраните праха с мека и суха кърпа.

В никакъв случай да не се използват абразивни прахове или разтворители. При необходимост отстранявайте натрупаните замърсявания с помощта на прахосмукачка.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранващо напрежение

вж. табелката

Консумирана мощност

HMP1000: мин. 500W-макс. 1000W

HMP1500: мин. 750W-макс. 1500W

HMP2000: мин. 1000W-макс. 2000W

НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ
Уредът не работи	Бъдете сигурни, че е свързан към мрежата и че електрически контакт работи.	Включете в контакта.
	Проверка за евентуално запушване.	Отстранете запушването, изключете нагревателя и оставете уреда да изстине. Ако уредът не работи, моля, свържете се с най-близкия сервизен център.
	Селекторът на захранване е в позиция "0".	Завъртете селектора на захранването в позиция MIN, MAX.
	Термостатът може да бъде настроен на прекалено ниска стойност.	Завъртете термостата по часовниковата стрелка до по-висока настройка, докато се рестартира нагревателя.