

ОПИСАНИЕ

A Прекъсвачи

B Термостат

Основни инструкции

Извадете уреда от опаковката. Уверете се, че нито уредът, нито захранващият кабел са били повредени по време на транспорта. Не включвайте уреда, ако е повреден.

Отстранете всички рекламни материали, налични върху уреда. Уредът е подходящ само за употреба на земята.

Електрическо свързване

- Преди да включите уреда към електрическия контакт, проверете дали захранващото напрежение, посочено върху табелката с характеристики на уреда, отговаря на вашата електрическа инсталация и дали то ще бъде в състояние да издържи консумацията (Watt), обозначена върху табелката.
- Ако се използват повече уреди едновременно, е важно да се гарантира, че електрическата инсталация е в състояние да издържи на изискваната мощност.

Монтиране на краката

Необходими инструменти:

Отвертка PH2x100 (тип звезда)
приложени са 2 винта 3.5x13 PH (C) 

Позиционирайте уреда върху стабилна повърхност.

За монтирането на крачетата се процедира по следния начин:

- Поставете двете куки в отворите и завъртете крачето, докато то се закачи, както е представено на фигура 1.
- Поставете двата щифта в съответните отвори.
- Фиксирайте крачето с доставения винт (C) (фигура 2).
- Спазвайте минималните разстояния на уреда от стените, както е представено на фигура 3. Мерките са посочени, както за двата модела, снабдени с вентилация  така и за моделите, при които не е предвидена.



Внимание! никога не използвайте уреда без крака.

УПОТРЕБА

Функциониране и употреба

За да включите уреда, завъртете регулатора на термостата (B) в посока по часовниковата стрелка до

позиция максимум 6, след което натиснете прекъсвачите:

- За да изберете минималната мощност, натиснете бутона MIN (ще светне червения светлинен индикатор, разположен на бутоната).
- За да изберете средната мощност, натиснете бутона MED (ще светне червения светлинен индикатор, разположен на бутоната).
- За да се избере максималната мощност MAX, натиснете двата бутона MIN и MED.
- За да изключите напълно уреда, натиснете двата прекъсвача от страната на OFF (червените светлини се включват), завъртете термостата (B) в позиция  , и след това извадете щепсела от контакта.

Модели, оборудвани с вентилация

Уредът е оборудван с един вентилатор, който позволява да се постигне едно по-бързо и по-равномерно отопление. Вентилаторът се включва, когато бъдат натиснати прекъсвачите, се избере мощността MED или мощността MAX.

Регулиране на термостата

Когато в стаята е достигнала желаната температура, завъртете бавно регулатора на термостата (B) обратно на часовниковата стрелка, докато чуete едно щракване, без да завъртате повече. Светлините индикатори изгасват. Зададената по този начин температура, ще бъде автоматично регулирана и поддържана постоянна от термостата. През пролетта, есента или в по-меки дни, може да се пести електроенергия, като се използва минимална мощност.

Режим превенция срещу замръзване

С регулатора на термостата (B) в позиция  и с едно избрано ниво от нивата за мощност, уредът поддържа стаината температура на около 5°C, предотвратявайки замръзване с минимален разход на енергия.

ПОДДРЪЖКА

Преди извършването на каквато и да е поддръжка, изключете уреда от електрическата мрежа и изчакайте да изстине напълно. Уредът не изисква специална техническа поддръжка. достатъчно е да отстраните праха с мека и суха кърпа. Никога не използвайте абразивен прах или разтворители. Ако е необходимо, отстранете зоните на концентрирано замърсяване с прахосмукачка.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване Виж табелката с характеристики
Консумирана мощност "

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ
Уредът не работи.	Щепселът не е включен правилно и електрическият контакт не е захранен. Проверете за наличие на евентуално запушване. Прекъсвачите са натиснати в позиция OFF. Термостатът е настроен на прекалено ниска стойност.	Включете щепсела на захранване в електрическия контакт. Отстранете запушването, изключете щепсела на захранване на конвертора и оставете уреда да изстине. Ако проблемът не се отстрани, моля, свържете се с най-близкия сервизен център. Натиснете превключвателите върху позиция MIN, MED  , MAX  Завъртете регулатора на термостата по часовниковата стрелка към по-високи стойности, докато се рестартира нагревателя.