

ОПИСАНИЕ

- A** Индикатор на електрическо захранване
- B** бутон ON/STAND-BY
- C** +/- бутони за настройка
- D** бутон MODE (избира режима на функциониране)
- E** бутон "ECO plus"
- F** бутон Timer
- G** дръжка
- H** решетка за изходящия въздух

Общи инструкции.

Извадете радиатора от опаковката. Уверете се, че нито радиатора, нито захранващия кабел са били повредени по време на транспорта. Не включвайте радиатора, ако е повреден.

Отстранете всички рекламни материали, налични върху уреда.

Електрическа връзка

- Преди да включите уреда към контакта, проверете дали вашето захранващо напрежение съответства на обозначеното върху табелката на уреда и дали електрическото захранване ще бъде в състояние да издържи на консумацията на мощност (Watts), обозначени върху табелката.
- Ако използвате повече уреди едновременно, е важно да се гарантира, че захранването е в състояние да издържи на изискваното потребление.

Монтаж на крака

Необходим инструмент: Отвертка PH 2 x 100 (тип Phillips)
Обърнете уреда с долната част нагоре върху килим или мека повърхност, за да се предотврати увреждане на лаковото покритие.

Фиксирайте крачетата на уреда с доставените бр. 2 винта  (виж фиг. 1 и 2), 1 винта за всеки крак. Вижте минималните разстояния на уреда от стените на фиг. 3.

ИЗПОЛЗВАНЕ

Функциониране и употреба

- Включете в главния контакт.
- Уредът издава звуков сигнал. Индикатор на електрическо захранване (A) се включва и остава да свети, докато уредът е захранен.
- Уредът преминава режим на готовност.
- Натиснете ON/STAND-BY (B), за да включите уреда. Той започва да нагрява помещението в съответствие с текущите настройки.
- Натиснете бутона MODE (D), за да изберете един от

следните режими на функциониране:

- **Превенция срещу замръзване ***
В този режим, уредът поддържа в помещението температура 7 °C, за да се избегне замръзване.
- **Отопление 1, 2, 3 и Отопление 3 + Вентилатор**
В този режим, желаната температура, може да бъде избрана чрез натискане на бутоните за настройка + и -. Чрез еднократно натискане на бутона + или -, температурата (визуализиране на дисплея) ще се увеличи или намали с 1°C.

Отопление 1

Уредът работи на ниска мощност.

Отопление 2

Уредът работи на средна мощност.

Отопление 3

Уредът работи на висока мощност.

Отопление 3 + Вентилатор

Уредът работи на максимална мощност с вентилатор. Наличната настройка на температурния диапазон е от 16°C до 32°C.

"ECO plus" функция

Функцията "ECO plus" е налична само в режим Отопление 1, 2, 3 и 3 + вентилатор.

За да активирате функцията, натиснете бутон "ECO plus" (E).

Когато тази функция е активна, уредът автоматично определя най-подходящото ниво на мощност, за да се гарантира максимален комфорт, като същевременно намали консумацията на енергия.

Докато функцията "ECO plus" е активирана, уредът може да превключва автоматично на по-ниска топлинна енергия от визуализираната.

Функциониращ индикатор

Символът  посочва статуса на отопление посредством своите цветове.

 **ЧЕРВЕН:** уредът нагрява на максимална мощност.

 **ЖЪЛТ:** уредът нагрява на средна мощност.

 **ЗЕЛЕН:** уредът нагрява на минимална мощност.

 **липсва:** уредът не отоплява.

Яркост на дисплея

Уредът позволява две различни настройки на яркостта на дисплея. Най-високата е активна, когато всички бутони са натиснати.

След няколко секунди на неактивност на клавиатурата, яркостта ще намалее до нивото на оперативната яркост.

Заклучване

За да се избегне случайно задействане, можете да заключите клавиатурата, като използвате функцията за заключване.

За да активирате тази функция, натиснете бутоните + и - (C) заедно в продължение на поне 3 секунди.

Дисплеят визуализира символът  и ще бъде издаден двоен звуков сигнал. За да бъде деактивирана функцията, процедирайте по същия начин.

Функция на таймер

Тази функция може да бъде активирана по два различни начина.

Отложен старт: С уреда в режим готовност, натиснете бутона на таймера (F) .

Символът  се появява мигаш, заедно с часовете, оставящи до включването на уреда.

Променете часа с помощта на бутоните + и - (C), а след това изчакайте няколко секунди, за да бъде запазена програмата.

Дисплеят ще се изключи, а  символите останат включени. След изтичане на програмираното време, уредът ще се включи с предишните настройки.



Забавено спиране: при включен уред, натиснете бутона на таймера  (F). Символът  се появява мигаш, заедно с часовете, оставящи до преминаване на уреда в режим на готовност. Променете часа с помощта на бутоните + и - (C), а след това изчакайте няколко секунди, за да бъде запазена програмата. Текущите настройки и  символ са визуализирани.

В края на зададеното време, уредът превключва автоматично в режим на готовност. За да върнете уреда в работен режим без таймер, натиснете бутона на таймера два пъти.

Символът на таймер  изчезва от дисплея.

Забележка: времето може да бъде настроено от 0.5 до 24 часа.

Смяна на температурната скала

Дисплеят може да показва температурата както в °F (Фаренхайт) така и °C (Целзий).

За да изберете желаната температурна скалата, когато устройството е в режим на готовност, натиснете и задръжте бутон "+" за най-малко 10 секунди, след това отпуснете.

Промяната на скалата ще бъде сигнализирана от два кратки звукови сигнала.

ПОДДРЪЖКА

Преди извършването на каквато и да е поддръжка, изключете радиатора от електрическата мрежа и изчакайте да изстине напълно.

Този радиатор не изисква специална техническа поддръжка. Достатъчно е да отстраните праха с мека и суха кърпа. Никога не използвайте абразивни прахове или разтворители.

Ако е необходимо, отстранявайте зоните на концентрирано замърсяване с прахосмукачка.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електрическо захранване	Виж табелката със стойности на мощност
Абсорбирана мощност	"

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РАЗРЕШЕНИЕ
Уредът не работи	Уверете се, че е свързан и че електрическият контакт работи Температурата може да е зададена прекалено ниска Може да е активирано заключване с Ключ	Включете в контакта Настройте температурата на по-висока позиция Виж раздела "Заключване с Ключ"
На дисплея се показва мигаща точка, а уредът издава "бип" сигнал	Уредът може да бъде преобърнат или позициониран в неправилна позиция	Уверете се, че уредът е изправен върху равна повърхност. Позиционирайте уреда правилно
На дисплея се изписва "PF"	Температурният датчик е неисправен	Свържете се с най-близкия отдел за обслужване на клиенти
На дисплея се изписва "HT" мигащ	Вътрешната температура е твърде висока	Извадете щепсела от контакта. Уверете се, че уредът не е покрит или запушен. Ако е необходимо, отстранете запушванията. Проверете дали уредът е правилно разположен при спазване на минималното разстояние от стената или околните предмети, както е указано в ръководството. Ако това не е спазено, разположете уреда правилно. Оставете уреда да изстине и отново го включете към мрежата. Ако уредът продължава да не работи, обърнете се към най-близкия сервизен център на De'Longhi