

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че избрахте уред на De'Longhi.

Отделете няколко минути, за да прочете указанията за употреба. Така ще избегнете попадането в опасни ситуации или повреждане на уреда.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Не използвайте уреда в непосредствена близост до душеве, вани, умивалници, басейни и др.
- Винаги използвайте уреда само във вертикално положение.
- Не използвайте уреда за сушене на пране. Не запушвайте решетките на входа и изхода за въздуха (опасност от прегряване).
- Да не се допуска употребата на уреда от лица (включително от деца) с ограничени психо-физически и сетивни способности или с недостатъчен опит и познания, освен ако не са внимателно наблюдавани и обучени от отговорно за тяхната безопасност лице. Нагледжайте децата и се уверете, че не си играят с уреда.
- На разстояние от 50 см пред уреда не трябва да се разполагат мебели или други предмети.
- Не оставяйте уреда да работи опрян до стени, мебели, завеси и др.
- Не се препоръчва употребата на удължители. Когато тяхната употреба е наложителна, следвайте внимателно инструкциите, приложени към удължителя, като внимавате да не надвишите пределната мощност, отбелязана върху удължителя.
- Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, от оторизиран сервизен център или от лице с подобна квалификация, така че да се избегне всякакъв риск.
- Уредът не трябва да се поставя непосредствено под неподвижен електрически контакт.
- Не използвайте уреда в помещения с площ, по-малка от 4 кв. м.
- Преди да приберете уреда, проверете дали е напълно изключен и дали щепселът е изваден от контакта.
След това увийте кабела около основата.
Да не се прибира в запрашени помещения.
- Температурата на помещението трябва да е между 0 и 30°C.

- Да не се поставя нищо върху уреда.
- За да се избегне риска от случайно включване на защитно устройство, уредът не трябва да се хранва чрез външно приспособление за включване/изключване, например таймер, нито да се свързва към мрежа, често включвана и изключвана от доставчика на електроенергия.



ВАЖНО: За да се избегне прегряване на уреда, никога да не се покрива по време на работа, тъй като това ще предизвика опасно повишаване на температурата.

Функции за безопасност

- **Защитно устройство:** уредът е оборудван със специално защитно устройство, което прекъсва работата на термовентилатора при случайно прегряване (напр. запушване на решетките на входа и изхода за въздуха, неработещ или работещ на бавни обороти мотор).
За възобновяване на работата е необходимо да извадите щепсела от контакта за няколко минути, да отстраните причината за прегряването, след което отново да включите щепсела.
- **Защитно устройство против преобръщане:** защитното устройство против преобръщане (F) преустановява работата на уреда, в случай че той се преобръгне или ако е поставен в положение, което застрашава безопасността му.
След като бъде върнат отново във вертикално положение, уредът се включва автоматично.

Изхвърляне на уреда



Съгласно Европейска директива 2002/96/ЕО уредът не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци, а да се предаде в оторизиран пункт за разделно събиране.

ОПИСАНИЕ

- A** Превключвател за избор на режим на работа
- B** Термостат
- C** Бутон за въртене на основата (само при някои модели)
- D** Светлинен индикатор
- E** Основа
- F** Прекъсвач при преобръщане (само при някои модели)
- G** Предпазна решетка на филтъра
- H** Филтър

УПОТРЕБА

Инсталиране

Уредът може да се използва върху всякаква повърхност, стига да е хоризонтална. Непретоварвайте електрическата мрежа. Избягвайте използването на един и същ контакт за включване на повече уреди.

Свързване към електрическата мрежата

- Преди да включите щепсела в електрическия контакт, проверете внимателно дали напрежението на вашата битова мрежа съответства на стойността във волтове (V), указана върху уреда, и дали контактът и захранващата мрежа са оразмерени за такова натоварване.
- **УРЕДЪТ СЪОТВЕТСТВА НА ДИРЕКТИВА 2004/108/ЕО ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ.**

Функциониране и експлоатация

1. Проверете дали превключвателят (**A**) е в положение **"0"** преди да включите щепсела в контакта.
2. Включете щепсела в електрическия контакт.
3. Включете уреда, като поставите термостата (**B**) в положение Max, а превключвателя за режим на работа (**A**) в едно от следните положения: **☛ 1/2/3**.

Възможност за избор на следните режими:

- Летен режим на работа (само вентилация): завъртете по посока на часовниковата стрелка копчето за избор на режим в положение **☛** (светлинният индикатор светва).
- Работа на минимална мощност: завъртете превключвателя за режим на работа в положение **1**.
- Работа на средна мощност: завъртете превключвателя за режим на работа в положение **"2"**.
- Работа на максимална мощност: завъртете превключвателя за режим на работа в положение **"3"**.
- За да изключите уреда: завъртете превключвателя за режим на работа в положение **"0"**, а термостата в положение **☛**, след което извадете щепсела от електрическия контакт.

Настройка на термостата

Когато помещението достигне желаната температура, бавно завъртете термостата (**B**) обратно на часовниковата стрелка, докато чуе щракване.

Определената по този начин температура автоматично ще се регулира и поддържа постоянна от термостата.

Функция против замръзване

Термостат в минимално положение **☛** и превключвател за режим на работа (**A**) в положение **3** уредът поддържа в помещението температура около 5°C, като по този начин се предотвратява замръзването при минимален разход на електроенергия.

Модели с въртяща се моторизирана основа

Някои модели са снабдени с моторизирана въртяща се основа. За да се разпространи въздушният поток в по-широка зона, натиснете бутона за въртене (**C**). Задействаният по-този начин уред ще се върти наляво и надясно. За да спрете въртенето в желаното положение, трябва само да натиснете повторно бутона за въртене (**C**). Моделите с моторизирана основа са оборудвани с устройство против преобръщане, което изключва уреда, в случай на падане (вж. „Защитно устройство против преобръщане“ стр. 42).

ПОДДРЪЖКА

- Преди всяко почистване на уреда, изключвайте щепсела от електрическия контакт.
- През периода на употреба на уреда почиствайте редовно решетките на входа и изхода за въздуха с помощта на прахосмукачка.
- За да почистите филтъра, свалете задната решетка, като я издърпате навън (фиг. 1). Извадете противопоховия филтър, улавящ замърсителите в засмукания от помещението въздух, издухайте го леко и го поставете обратно в уреда.
- Никога не използвайте абразивни прахове или разтворители за почистване на уреда.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранващо напрежение

Вж. табелката с характеристики

Консумирана мощност

"