

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Уредът не трябва да се поставя непосредствено под неподвижен електрически контакт.
- Не използвайте уреда в непосредствена близост до душеве, вани, умивалници, басейни и др.
- Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, от оторизиран сервизен център или от лице с подобна квалификация, така че да се избегне всякакъв риск.
- Уредът може да се използва от деца на възраст не по-малко от 8 години, както и от лица с ограничени психо-физически и сетивни способности или с недостатъчен опит и познания, стига да са внимателно наблюдавани и обучени за безопасна употреба на уреда и за свързаните с това опасности. Уверете се, че децата не си играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.

- Дръжте децата под 3-годишна възраст далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Допустимо е деца на възраст между 3 и 8 години единствено да включват/изключват уреда, стига той да е поставен или инсталиран в обичайното му работно положение, а децата да са внимателно наблюдавани и обучени за безопасна употреба на уреда и за свързаните с това опасности. Не е разрешено на деца между 3 и 8-годишна възраст да включват щепсела, да регулират и почистват уреда или да извършват поддръжката му. **ВНИМАНИЕ: Някои части на уреда могат силно да се нагреят и да причинят изгаряния. Трябва да сте особено внимателни в присъствието на деца или уязвими лица.**
- ВАЖНО: За да се избегне риска от случайно включване на защитно устройство, уредът не трябва да се хранва чрез външно приспособление за включване/изключване, например таймер, нито да се свързва към мрежа, често включвана и изключвана от доставчика на електроенергия.
- Не използвайте радиатора в малки помещения, когато те са заети от лица, които не е в състояние самостоятелно да напуснат стаята, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- ВАЖНО: За да избегнете прегряване, не покривайте в никакъв случай уреда по време на работа, защото това ще предизвика опасно увеличаване на температурата. 
- Не се препоръчва употребата на удължители. Когато тяхната употреба е наложителна, следвайте внимателно инструкциите, приложени към удължителя, като внимавате да не надвишите пределната мощност, отбелязана върху удължителя.
- На разстояние от 50 см пред уреда не трябва да се разполагат мебели или други предмети.
- Не използвайте уреда в помещения с площ, по-малка от 4 кв. м
- Преди да приберете уреда, проверете дали е напълно изключен и дали щепселът е изваден от контакта. Да не се прибира в запрашени помещения.
- Да не се поставя нищо върху уреда.
- Не използвайте уреда за сушене на пране. Не запушвайте решетките на входа и изхода за въздух (опасност от прегряване).
- Не оставяйте уреда да работи опрян до стени, мебели, завеси и др.
- Термозащитната функция прекъсва работата на термовентилатора в случай на внезапно прегряване (напр. запушване на решетките на входа и на изхода на въздух; двигател, който не работи или работи бавно).

За възобновяване на работата е необходимо да извадите щепсела от контакта за няколко минути, да отстраните

причината за прегряването, след което отново да включите щепсела. Ако уредът продължава да не работи, обърнете се към най-близкия сервизен център на De'Longhi.



Изхвърляне на уреда

Съгласно Европейска директива 2002/96/ЕО уредът не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци, а да се предаде в оторизиран пункт за разделно събиране.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

- Преди да включите щепсела в контакта, проверете внимателно дали напрежението на вашата битова мрежа съответства на стойността във волтове (V), указана върху уреда и дали контактът и захранващата мрежа са оразмерени за това натоварване.
- УРЕДЪТ СЪОТВЕТСТВА НА ДИРЕКТИВА 2004/108/СЕ ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ.

МОНТАЖ

Уредът може да се използва само в преносим вариант.

- Ако уредът се използва в баня с вана или душ, необходимо е да се спазва „защитният обем“, представен на фиг. 1, и да се монтира далеч от кранове, умивалници, душове и т.н.
- Уредът не трябва да се поставя непосредствено под неподвижен електрически контакт.

РАБОТА И УПОТРЕБА

Проверете дали уредът е изключен, преди да включите щепсела в контакта.

1. Включете щепсела в контакта. Индикаторът светва.
2. Завъртете лостчето на термостата в максимално положение.
3. **Летен режим на работа (само вентилация):** Завъртете превключвателя за избор на работна функция в положение .
4. **Работа при минимална мощност:** Завъртете превключвателя за избор на работна функция в положение **1** (за модели с 2 скорости на вентилация скоростта на вентилатора е минимална).
5. **Работа при средна мощност:** завъртете превключвателя за избор на работна функция в положение **2** (при модели с 2 скорости на вентилация скоростта на вентилатора е максимална).
6. **Работа при максимална мощност:** Завъртете превключвателя за избор на работна функция в положение **3** (максимална скорост на вентилация).
7. **Изключване:** Завъртете превключвателя за избор на работна функция в положение **“0”**.

Забележка: При модели само с 2 степени на мощност положение 2 съответства на максимална мощност.

Регулиране с термостата

Поставете термостата в максимално положение, и когато помещението достигне желаната температура завъртете бавно лостчето на термостата по посока на часовниковата стрелка, докато чуе щракване (вентилаторът се изключва).

Фиксираната по този начин температура ще се регулира и автоматично ще се поддържа постоянна от термостата.

Функция против замръзване

С превключвател за избор на работна функция в положение 3 и лостче на термостата в положение , уредът поддържа в помещението температура около 5°C, като по този начин се предотвратява замръзването при минимален разход на енергия.

ПОДДРЪЖКА

- Преди всяко почистване на уреда изключвайте щепсела от електрическия контакт.
- Редовно почиствайте изходящите и входящи решетки за въздуха.
- Никога не използвайте абразивни прахове или разтворители за почистване на уреда.