

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Опасност!

Неспазването му може да доведе до наранявания вследствие на токов удар с опасност за живота.

- Уредът не трябва да се намира непосредствено под фиксиран контакт.
- Не използвайте този уред в непосредствена близост до душеве, вани, умивалници, басейни и др.
- Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, от оторизиран сервизен център или от лице с подобна квалификация, така че да се избегне всякакъв риск.
- Уредът трябва да бъде инсталиран така, че командите не са достъпни от лицата, които използват ваната или душа.



Внимание!

Неспазването може да бъде причини или да е причина на наранявания или повреди на уреда.

- Уредът може да се използва от деца на възраст не по-малко от 8 години, както и от лица с ограничени психофизически и сетивни способности или с недостатъчен опит и познания, стига те да бъдат внимателно наблюдавани или обучени за безопасна употреба на уреда и относно свързаните с това опасности.

Уверете се, че децата не си играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са под наблюдение.

- Дръжте децата под 3-годишна възраст далеч от уреда, освен ако те не са под постоянно наблюдение.
- Допустимо е деца на възраст между

3 и 8 години единствено да включват/изключват уреда, стига той да е поставен или инсталиран в обичайната му работна позиция, а децата да са внимателно наблюдавани и обучени за безопасна употреба на уреда и за свързаните с него опасности. Не се разрешава на деца между 3 и 8-годишна възраст да включват щепсела, да регулират и почистват уреда или да извършват поддръжката му.

ВНИМАНИЕ: Някои части на уреда могат силно да се нагряят и да причинят изгаряния. Трябва да сте особено внимателни в присъствието на деца или уязвими лица.

- **ВАЖНО:** За да се избегнат рисковете от случайно включване на защитно устройство, уредът не трябва да се хранва чрез външно приспособление за включване/изключване, например таймер, нито да бъде свързан към мрежа, често включвана и изключвана от доставчика на електроенергия.



Опасност от изгаряне!!

При неспазване на инструкциите, има възможност от опарвания или изгаряния.

- **ВАЖНО:** За да избегнете прегряване, не покривайте в никакъв случай уреда по време на функциониране, тъй като това ще предизвика опасно повишаване на температурата.



Забележка:

С този символ се обозначават съвети и информация, важни за потребителя.

- Винаги използвайте уреда само във вертикално положение.
- Не се препоръчва употребата на удължители. Когато

тяхната употреба е наложителна, следвайте внимателно инструкциите, приложени към удължителя, като внимавате да не надвишавате пределната мощност, отбелязана върху удължителя.

- За разстояние от 50 cm пред уреда не трябва да има налични мебели или други предмети.
- Не използвайте този уред в помещения с площ, по-малка от 4m².
- Преди да приберете уреда, проверете дали е напълно изключен и дали щепселът е изключен от контакта. Не го поставяйте в запрашени помещения.
- Не поставяйте нищо върху уреда.
- Не запущайте решетките на входа и изхода на въздух (опасност от прегряване).
- Не оставяйте уреда да работи опрян до стени, мебели, завеси и др.
- При първата употреба, уредът може да освободи мизирма, дължаща се нагряването. Препоръчва се да се проветри помещението.

Функции за безопасност

- **Устройство за безопасност:** уредът е оборудван със специално защитно устройство, което прекъсва функционирането на термовентилатора при случайно прегряване (напр. запущване на решетките на входа и изхода на въздух, мотор, който не работи или работи на бавни обороти). За да се възобнови функционирането е необходимо да се изключи щепсела от контакта за няколко минути, да се отстрани причината за прегряването, след което отново да се включи щепсела. Ако проблемът продължава или уредът не възстанови нормалното си функциониране, не използвайте уреда и се обърнете към най-близкия сервизен център за проверка на проблема.

Изхвърляне на уреда



Не изхвърляйте уреда заедно с домакинските отпадъци, а го предайте в официален център за разделно събиране.

ОПИСАНИЕ

(виж стр. 3)

- A** Селектор на функции
- B** Светлинен индикатор
- C** Стаен термостат
- D** таймер (ако е предвиден)
- E** Рамо за сушене на кърпи (само при някои модели)
- F** Пиедистал (само при някои модели)

УПОТРЕБА

Свързване към електрическата мрежата

- Преди да включите щепсела в електрическия контакт, проверете внимателно дали напрежението на Вашата битова мрежа съответства на стойността във волтове (V), указана върху уреда, и дали електрическият контакт и линията на захранване са оразмерени за изискуваното натоварване.
- **ТОЗИ УРЕД СЪОТВЕТСТВА НА ДИРЕКТИВА 2004/108/CE ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ.**

Инсталиране

Уредът трябва да се използва само във вертикална позиция.

Модели с рамо за сушене на кърпи

Някои модели са оборудвани с рамо за сушене на кърпи (E), които позволяват да се разполага с функция сушене и могат да се използват само фиксирани на стената.

Ако уредът се използва в баня, за да се избегнат опасности, трябва да бъде инсталиран, както е указано на фиг. 4. Когато се инсталира в друго помещение, трябва да се спазват следните минимални дистанции.

Комплектът за монтаж на стена съдържа:

- 1 скоба
- 2 x Винтове
- 2 x Дюбели (0,6x30)

За инсталиране, процедирайте по следния начин:

1. Отстранете скобата, монтирана на гърба, като я издърпате надолу.
2. Изберете мястото, където ще инсталирате уреда, като се уверите, че:
 - a. Както щепсела, така и контакта трябва да бъдат лесно достъпни след инсталирането.
 - c. Нито електрическите кабели, нито други тръби могат да бъдат повредени.
 - c. Завесите или друг запалим материал да бъде далеч от уреда.
3. Преди пробиване на стената, маркирайте точните точки, както е показано на фиг. 1.
4. За тухлени стени, използвайте бургия за бетон от 6 mm, пробийте и поставете предоставените дюбели. (За гипсокартон или скачени стени се препоръчва да се открият дървените греди и да се използват винтове за дърво от 6 mm директно в дървото или да се използват специфични фиксиращи приспособления. За всеки друг тип стена, поискайте съвет от специалист.
5. Фиксирайте скобата с предоставените 2 винта.

След това поставете уреда в горната и долната кука на скобата, след което леко натиснете уреда надолу.

Бавно повдигнете рамото (Е) до първото щракване. За да се избегнат проблеми от прегряване в тази функция, термичната мощност никога няма да надвишава 1000W.

В този момент е възможно да се окачат кърпи или бельо върху рамото за сушене.

Когато уредът не се използва с функция сушене, повдигнете рамото нагоре, докато крайна позиция, която позволява освобождаването и след това го свалете надолу.



Внимание! не претоварвайте рамото за сушене на кърпи (Е) и обърнете специално внимание на сушенето на деликатни тъкани.

Моделите с пиедестал

Моделите, оборудвани с пиедестал (F) могат да бъдат използвани в преносима версия с пиедестал или да бъдат инсталирани на стена, като в последния случай се изключи пиедестала.

За да се свали пиедестала (F), натиснете двете крила, разположени на гърба на основата и едновременно да се натисне термонагревателя напред и след това да се повдигне уреда. Двете крила могат да се разграничат по надписа "PUSH" (фиг.2/3). Ако желаете да го инсталирате на стената, процедирайте според указанията за моделите с рамо за сушене на кърпи.

ФУНКЦИОНИРАНЕ И УПОТРЕБА

1. Проверете дали уредът е изключен преди да поставите щепсела в електрическия контакт.
2. Включете уреда като позиционирате термостата (C) в максималната позиция и селектора функция (A) в една от следните позиции: **☼/1/2**.
 - **Лятна функция** (само вентилатор): завъртете в посока по часовниковата стрелка селектора за функция (A) в позиция.
 - **Функциониране с мощност Min.:** завъртете селектора на функция (A) в позиция "1". Светлинният индикатор светва.
 - **Функциониране с мощност Max.:** завъртете селектора на функция (A) в позиция "2".
 - **За да изключите уреда:** завъртете селектора на функция в позиция "●".

Регулиране на термостата

Когато помещението е достигнало желаната температура, преместете термостата бавно обратно на часовниковата

стрелка до изключването на светлинният индикатор и не по-напред. Зададената по този начин температура, ще бъде автоматично регулирана и поддържана постоянна от термостата.

Функция срещу замръзване

С регулатора на термостата в позиция минимум **✱** и селектора за функции в поз.2 уредът поддържа помещението на температура от около 5°C, като по този начин се предотвратява замръзването с минимален разход на енергия.

МОДЕЛИ С 24 ЧАСОВ ТАЙМЕР (ако е предвиден)

За да се програмира отоплението, процедирайте по следния начин:

Погледнете часа на вашия часовник. Ако приемем, че часът е 10, завъртете по посока на часовниковата стрелка номерирания диск на програматора докато числото 10 съвпадне с референтния индекс **▲** отпечатан върху програматора. Настройте периодите от време, в които желаете уредът да функционира, като избутате зъбите към центъра. Всеки зъбец съответства на период от 15 мин. В този случай ще могат да бъдат визуализирани червени сектори, които съответстват на периодите на функциониране. Така предразположен, уредът ще функционира автоматично всеки ден в програмирания час (Важно: щепселът винаги трябва да бъде включен в електрическия контакт).

- За да бъде променена настройката, е достатъчно да се върнат зъбите в първоначална позиция и да се програмират новите периоди на функциониране.
- Ако желаете уредът да функционира без програмиране, избутайте към центъра всички зъбци. В този случай за цялостното изключване на уреда, освен изключването на превключвателите е необходимо също така да се изключи щепсела от контакта, с цел да се избегне ненужно функциониране на програматора.

ПОДДРЪЖКА

- Преди всяко почистване, винаги изключвайте щепсела от контакта.
- Почиствайте редовно решетките на входа и изхода на въздух.
- Никога не използвайте абразивен прах или разтворители.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранващо напрежение	виж табелката с характеристиките
Консумирана мощност	"