

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ



Опасност!

- Уредът не трябва да се поставя непосредствено под неподвижен електрически контакт.
- Не използвайте уреда в непосредствена близост до душеве, вани, умивалници, басейни и др.
- Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, от оторизиран сервизен център или от лице с подобна квалификация, така че да се избегне всякакъв риск.
- Уредът трябва да се монтира така, че органите за управление да са достъпни за лице, ползващо ваната или душа.



Внимание!

- Уредът може да се използва от деца на възраст не по-малко от 8 години, както и от лица с ограничени психически и сетивни способности или с недостатъчен опит и познания, стига да са внимателно наблюдавани и обучени за безопасна употреба на уреда и за свързаните с това опасности. Уверете се, че децата не си играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако не са под наблюдение.
- Дръжте децата под 3-годишна възраст далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Допустимо е деца на възраст между 3 и 8 години единствено да включват/изключват уреда,

стига той да е поставен или инсталиран в обичайното му работно положение, а децата да са внимателно наблюдавани и обучени за безопасна употреба на уреда и за свързаните с това опасности. Не е разрешено на деца между 3 и 8-годишна възраст да включват щепсела, да регулират и почистват уреда или да извършват поддръжката му.

ВНИМАНИЕ: Някои части на уреда могат силно да се нагреят и да причинят изгаряния. Трябва да сте особено внимателни в присъствието на деца или уязвими лица.

- **ВАЖНО:** За да се избегне риска от случайно включване на защитно устройство, уредът не трябва да се хранва чрез външно приспособление за включване/изключване, например таймер, нито да се свързва към мрежа, често включвана и изключвана от доставчика на електроенергия.



Опасност от изгаряне!!

- **ВАЖНО:** За да избегнете прегряване, не покривайте в никакъв случай уреда по време на работа, защото това ще предизвика опасно увеличаване на температурата.



Забележка:

- Не се препоръчва употребата на удължители. Когато тяхната употреба е наложителна, следвайте внимателно инструкциите, приложени към удължителя, като внимавате да не надвишите пределната мощност, отбелязана върху удължителя.
- На разстояние от 50 см пред уреда не трябва да се

разполагат мебели или други предмети.

- Не използвайте уреда в помещения с площ, по-малка от 4 кв. м
- Преди да приберете уреда, проверете дали е напълно изключен и дали щепселът е изваден от контакта.
Да не се прибира в запрашени помещения.
- Да не се поставя нищо върху уреда.
- Не използвайте уреда за сушене на пране. Не запушвайте решетките на входа и изхода за въздух (опасност от прегряване).
- Не оставяйте уреда да работи опрян до стени, мебели, завеси и др.
- При първото включване уредът може да отделя миризма, дължаща се на гриването.
Препоръчва се да проветрите помещението.

Функции за безопасност

- **Защитно устройство:** уредът е оборудван със специално защитно устройство, което прекъсва работата на термовентилатора при случайно прегряване (напр. запушване на решетките на входа и изхода за въздух, неработещ или работещ на бавни обороти мотор). За възобновяване на работата е необходимо да извадите щепсела от контакта за няколко минути, да отстраните причината за прегряването, след което отново да включите щепсела. Ако уредът продължава да не работи, обърнете се към най-близкия сервизен център на De'Longhi.

Изхвърляне на уреда



Съгласно Европейска директива 2002/96/ЕО уредът не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци, а да се предаде в оторизиран пункт за разделно събиране.

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим Ви, че избрахте уред на De'Longhi. Отделете няколко минути, за да прочете указанията за употреба. Така ще избегнете попадането в опасни ситуации или повреждане на уреда.

Символи, използвани в инструкцията

Важните предупреждения са обозначени с посочените по-долу символи.

Неспазването на предупрежденията е особено важно. Неспазването на предупрежденията може да доведе до

токов удар, тежки наранявания, изгаряния, пожар или повреди на уреда.



Опасност!

Неспазването му може да доведе до застрашаващи животи увреждания вследствие на токов удар.



Внимание!

Неспазването му може да причини или причинява наранявания или повреди на уреда.



Опасност от изгаряне!!

Неспазването му може да причини изгаряния или опарявания.



Забележка:

С този символ се обозначават съвети и информация, важни за потребителя.

ОПИСАНИЕ

(вж. фиг. 1)

- A** Превключвател за избор на режим (Само при някои модели)
- B** Терморегулатор
- C** Светлинен индикатор (Само при някои модели)

УПОТРЕБА

Инсталиране

Уредът трябва да се използва само в преносимия му вариант.

Този уред е предназначен единствено за битова употреба. Уредът не трябва да се поставя непосредствено под неподвижен електрически контакт.

Свързване към електрическата мрежата

- Преди да включите щепсела в електрическия контакт, проверете внимателно дали напрежението на вашата битова мрежа съответства на стойността във волтове (V), указана върху уреда, и дали контактът и захранващата мрежа са оразмерени за такова натоварване.
- **УРЕДЪТ СЪОТВЕТСТВА НА ДИРЕКТИВА 2004/108/ЕО ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ.**

Функциониране и експлоатация

Модели с превключвател за избор на работен режим и терморегулатор.

- Завъртете терморегулатора (ако е предвиден)

по посока на часовниковата стрелка до край в максимално положение.

- **етен режим на работа (само вентилация):** завъртете превключвателя за избор на режим в положение **✱**. (светлинният индикатор светва при моделите, снабдени с такъв)
- **Отопление с намалена мощност:** завъртете превключвателя за избор на режим в положение **1**. (светлинният индикатор светва при моделите, снабдени с такъв)
- **Отопление с максимална мощност:** завъртете превключвателя за избор на режим в положение **2**. (светлинният индикатор светва при моделите, снабдени с такъв)
- **Изключване:** завъртете превключвателя за избор на режим в положение **0**. Препоръчва се винаги да изваждате щепсела, когато не използвате уреда.

Модели само с терморегулатор

Уредът се включва чрез завъртане на терморегулатора по посока на часовниковата стрелка до край в максимално положение (светлинният индикатор светва при моделите, снабдени с такъв). За да изключите напълно уреда, завъртете терморегулатора в минимално положение **✱** и изключете щепсела от електрическия контакт.

Настройка на терморегулатора

При достигане на желаната температура в помещението, бавно завъртете терморегулатора в посока, обратна на часовниковата стрелка до изключването на уреда, но не по-нататък. Фиксираната по този начин температура автоматично ще се регулира и ще се поддържа постоянна от терморегулатора.

Режим против замръзване

Завъртете превключвателя за избор на режим в положение **2**, след което поставете терморегулатора в положение **✱**.

Настроеният по този начин уред поддържа в помещението температура от около 5° при минимален разход на електроенергия.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди всяко почистване на уреда, изключвайте щепсела от електрическия контакт.
- Почиствайте често решетките на входа и изхода за въздуха, като отстранявате натрупаните замърсявания с помощта на прахосмукачка.

- Никога не употребявайте абразивни прахове или разтворители.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранващо напрежение

Вж. табелката с характеристиките

Консумирана мощност

"