

## ОПИСАНИЕ

- A** Термостат
- B** Превключвател за избор на работна функция
- C** Педален прекъсвач (само при някои модели)
- D** Въртяща се основа (само при някои модели)
- E** Прекъсвачи (само при някои модели)

## УПОТРЕБА

### Свързване към електрическата мрежата

Преди да включите щепсела в електрическия контакт, проверете внимателно дали напрежението на вашата битова мрежа съответства на стойността във волтове (V), указана върху уреда, и дали контактът и захранващата мрежа са оразмерени за такова натоварване.

### Монтаж

Уредът може да се използва само в преносим вариант. Ако уредът се използва в баня с вана или душ, необходимо е да се спазва „защитният обем“, представен на фиг. 1, и да се монтира далеч от кранове, умивалници, душове и т.н. Уредът не трябва да се поставя непосредствено под неподвижен електрически контакт.

### Работа и употреба

МОДЕЛИ С ПРЕВКЛЮЧАТЕЛ ЗА ИЗБОР НА РАБОТЕН РЕЖИМ И ТЕРМОСТАТ. Проверете дали уредът е изключен, преди да включите щепсела в контакта.

1. Включете щепсела в електрическия контакт.
2. Завъртете термостата в максимално положение.
3. **Летен режим на работа (само вентилация):** Завъртете превключателя за избор на работна функция в положение .
4. **Работа при минимална мощност:** Завъртете превключателя за избор на работна функция в положение 1.
5. **Работа при максимална мощност:** завъртете превключателя за избор на работна функция в положение 2.
6. **Изключване:** Завъртете превключателя за избор на работна функция в положение "0".

### Регулиране с термостата

Поставете термостата в максимално положение, и когато помещението достигне желаната температура завъртете бавно термостата в посока, обратна на часовниковата стрелка, докато чуете щракване (вентилаторът се изключва). Фиксираната по този начин температура ще се регулира и автоматично ще се поддържа постоянна от термостата.

### Функция против замръзване

С превключател за избор на работна функция в положение 2 и термостат в положение , уредът

поддържа в помещението температура около 5°C, като по този начин се предотвратява замръзването при минимален разход на енергия.

### Модели само с термостат

Уредът се включва със завъртане на термостата в посока на часовниковата стрелка до максимално положение. За настройки, виж параграф "Настройка на термостат". За да изключите уреда напълно, завъртете копчето на термостата обратно на часовниковата стрелка до минимално положение, след това извадете щепсела от контакта.

### МОДЕЛИ С ПРЕВКЛЮЧАТЕЛ

- Нагряване при намалена мощност: натиснете превключателя  (върху превключателя се вижда червената зона).
  - Нагряване при максимална мощност: натиснете и двата превключателя  ;  (върху превключателя се вижда червената зона).
  - Изключване: изключете и двата превключателя.
- Препоръчва се винаги да се изключва щепсела от контакта, когато уредът не се използва.



**Забележка:** максималната мощност е активирана само при натиснат превключател .

### МОДЕЛИ С ВЪРТЯЩА СЕ ОСНОВА (ГЛАВЕН ПРЕКЪСВАЧ С ПЕДАЛ)

Някои модели се предлагат с въртяща се основа и главен прекъсвач с педал. Уредът може да се завърта ръчно надясно и наляво, под ъгъл около 30°, за да се направлява въздушният поток в желаната посока. За да включите уреда, след като включите термостата и превключателя за избор на работна функция, както е описано по-горе, натиснете педала, който се намира в основата. За да изключите уреда, е достатъчно само да натиснете отново педала.

**Важно:** Уредът се включва само с натискане на педала.

## ПОДДРЪЖКА

- Преди всяко почистване на уреда изключвайте щепсела от електрическия контакт.
- Редовно почиствайте изходящите и входящи решетки за въздуха.
- Никога не използвайте абразивни прахове или разтворители за почистване на уреда.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Захранващо напрежение | Вж. табелката с характеристиките |
| Консумирана мощност   | "                                |